

## 10. Error tabel

Van blokkeringen / vergrendelingen met nummer 100 of hoger worden op het 3-digit display alleen de laagste 2 digits weergegeven met daartussen een punt. Dus b.v. blokkering 116 wordt weergegeven als blokkering 1.6

00	Vlam storing
01	Niet gebruikt
02	Geen vlamvorming
03	Intern: elektronica defect. Extern: bedrading naar gasklep fout.
04	Duurzame vergrendeling
05	Geen processor handshake
06	Input fout. Intern: elektronica defect.
07	Intern: elektronica defect. Extern: bedrading naar gasklep fout.
08	Luchtdrukschakelaar sluit niet.
09	Niet gebruikt
10	Niet gebruikt
11	IIC fout bij lezen Eeprom
12	Maximaal thermostaat open
13	Output fout. Intern: elektronica defect.
14	Intern: AD-converter defect. Extern: sluiting tussen sensordraden of sluiting tussen sensor en zijn metalen behuizing.
15	AD-converter voor omzetting NTC-waarden defect. AD-conversie duurt te lang.
16	Niet gebruikt
17	Teruggelezen signaal van gasklep fout, bedradingsfout naar gasklep ?
18	Aanvoertemperatuur te hoog
19	Retourtemperatuur te hoog
20	Niet gebruikt
21	Niet gebruikt
22	Niet gebruikt
23	Niet gebruikt
24	Aanvoer- en retourtemperatuursensor verwisseld
25	10 minuten blokkering voor te snelle temp stijging op NTC1
26	2,5 minuten blokkering voor gasdruk te laag
27	Niet gebruikt
28	Geen tachosignaal van ventilator
29	Onterecht tachosignaal
30	2,5 minuten blokkering voor maximum verschil tussen T1 en T2 te groot.
31	NTC1 kortgesloten
32	NTC2 kortgesloten
33	Niet gebruikt
34	Niet gebruikt
35	NTC5 kortgesloten
36	NTC1 open
37	NTC 2 open
38	Niet gebruikt
39	Niet gebruikt
40	NTC5 Open.
41	Niet gebruikt
42	Niet gebruikt
43	Blokkering. Parameterwaarden in eeprom buiten bereik.
44	Relais K4 van gasklep schakelt niet in.
45	Niet gebruikt

46	Niet gebruikt
47	Niet gebruikt
48	Niet gebruikt
49	Niet gebruikt
50	Niet gebruikt
51	Niet gebruikt
52	T5 rookgastemperatuur te hoog.
53	Niet gebruikt
54	Niet gebruikt
55	Niet gebruikt
56	Niet gebruikt
57	Niet gebruikt
58	Niet gebruikt
59	Niet gebruikt
60	Parameter blok uit eeprom lezen fout. Fout in flatcables ?
61	Blokkering / vergrendeling. Luchtdrukverschilschakelaar opent niet.
62	Niet gebruikt
63	Niet gebruikt
64	Niet gebruikt
65	Fan komt niet op gewenst toerental.
66	Niet gebruikt
67	Niet gebruikt
68	Niet gebruikt
69	Niet gebruikt
70	Niet gebruikt
71	Niet gebruikt
72	Niet gebruikt
73	Niet gebruikt
74	Niet gebruikt
75	Niet gebruikt
76	Niet gebruikt
77	Geen ionisatie tijdens branden.
78	Niet gebruikt
79	Niet gebruikt
80	Niet gebruikt
115	ADC range error. Interne test op AD-converter om correcte werking te testen.
116	Blokkering 116. Netfrequentie hoger dan 51,5 Hz. of lager dan 48,5 Hz.
122	Vergr. Drift op 1 van de temperatuursensoren NTC1 of NTC2.
123	Vergr. Gebroken sensor gedetekteerd (cracked), NTC1 of NTC2.
124	Vergrendeling. Sensor geeft vaste output (stuck-at) NTC1 of NTC2.