П	3
[y	کم

Helfen Sie mit

optimal zu heizen!

de

Benutzen Sie dazu die Möglichkeiten dieses Raumgerätes!

ON

(I)

 \bigotimes

Ċ

Ъ

Bedienungsanleitung

Wollen Sie die Heizung einschalten ?

- 1. Schalten Sie den Hauptschalter ein.
- 2. Stellen Sie Uhrzeit, Datum und Jahr ein.
- Wählen Sie den Automatik-Betrieb З.

Müssen Sie die Zeit oder das Datum einstellen ?

Wählen Sie die Zeile	Bis zur Anzeige (Zeile / Text)	Wert einstellen	Wert (Bsp.)
Prog	1 / Uhrzeit		13:45
Prog	2 / Datum		20. Jan
Prog	3 / Jahr		2001

Wollen Sie die Heizkreis-Betriebsart ändern ?

Die Heizkreis-Betriebsart lässt sich nach Öffnen des Deckels mit der Taste oben rechts ändern. AUTO

Automatik-Betrieb	Δ1
Die Automatik-Betriebsart regelt die Raumtemperatur entsprechend den Heizzeiten.	
Tipp: Stellen Sie die Heizzeiten nach Ihrem Tagesablauf ein. Damit können Sie viel Energie sparen.	
XX	

Dauer-Betrieb Die Dauer-Betriebsart hält die Raumtemperatur konstant auf der Einstellung des Drehknopfes.

Standby-Betrieb In der Standby-Betriebsart ist die Heizung ausgeschaltet, bleibt aber gegen Frost geschützt (Frostschutz-Temperatur).

Wollen Sie den Brauchwasser-Betrieb ändern ?

Der Brauchwasser-Betrieb lässt sich mit der Taste oben links ein- oder ausschalten.

Verlassen Sie die Räume über eine längere Zeit?

Wenn Sie die Räume für längere Zeit nicht benützen, können Sie mit der Präsenztaste die Temperatur absenken und dadurch Heizenergie sparen. Sind Ihre Räume wieder belegt, betätigen Sie erneut die Präsenztaste, damit wieder geheizt wird. Die aktuelle Wahl ist im Anzeigefeld ersichtlich:

- ¥ Heizen auf Nenn-Temperatur
- Heizen auf Reduziert-Temperatur E
- Die aktuelle Wahl wirkt:
- Ø im Dauerbetrieb beständig
- im Automatikbetrieb nur bis zur nächsten AUTO() Schaltung nach Heizprogramm

Ist Ihnen zu warm oder zu kalt ?

Wollen Sie die Heizzeiten verändern ?

1. Das Heizprogramm kann mit den Einstellzeilen 10 bis 16 geändert werden. Zur Einstellung eines Zeitschaltprogrammes (ZSP) wählen Sie immer den Wochenblock oder Einzeltag vor. Danach stellen Sie die Schaltzeiten der maximal 3 Phasen (Beginn/ Ende) für die gewählten Tage ein.

			Woche
die Zeile	(Zeile / Text)	Einzeltag wählen	(Bsp.)
Wählen Sie	Bis zur Anzeige	Wochenblock oder	Wert

	Prog	10) / Tag	9		- +	Mo/E	Di
2.	Stellen	Sie	jetzt	für	die	vorgewählten	Tage	di

Schaltpunkte ein: .

Wählen Sie die Zeile	Bis zur Anzeige (Zeile / Text)	Zeiten einstellen der 1. Phase	Wert <i>(Bsp.)</i>
Prog	11 / 1.Beginn	-	06:00
Prog	12 / 1.Ende		11:00

3. Bei den weiteren 2 Phasen (Einstellzeilen 13 bis 16) nach gleichem Schema verfahren.

Ist ein zweiter Heizkreis vorhanden? Dieses Heizprogramm kann mit den Einstellzeilen 20 bis 26 geändert werden.

Tipp: Durch gleichzeitiges Drücken der + und - Tasten während 3 Sek. können Sie das Standard-Zeitprogramm in Zeile 45 zurückholen.

Ist das Brauchwasser	zu warm	oder zu	kalt?

Wählen Sie	Bis zur Anzeige	Temperatur	Wert
die Zeile	(Zeile / Text)	verstellen	(Bsp.)
Prog	7 / BW-Nenn	- +	60 °C

Wollen Sie Feriendaten eingeben ?

Sie können eine Ferienperiode eingeben. Bei Ferienbeginn schaltet das Gerät auf Sparbetrieb um. Nach deren Ablauf werden die Daten gelöscht.

Wählen Sie die Zeile	Bis zur Anzeige (Zeile / Text)	Datum einstellen	Wert (Bsp.)
Prog	40 / Ferienbeginn		28. Aug
Prog	41 / Ferienende		15. Sep

Wollen Sie die Anzeige in einer anderen Sprache? Engl.

Die Anzeige-Information kann in verschiedenen Sprachen dargestellt werden. 1 M/81-1- 0'-

Prog	47 / Sprache	
vvanien Sie die Zeile	Bis zur Anzeige (Zeile / Text)	Sprache

Was bedeuten die folgenden Informationen ?

Sie können über die Info-Taste verschiedene Werte abrufen. Bei jedem Druck auf die Taste erfolgt ein neuer Informationswert (z.B. Raumtemperatur-Istwert etc.).

Im Display befinden sich zusätzlich Symbole. Sie zeigen Ihnen den aktuellen Betriebszustand an. Erscheint eines der Symbole, bedeutet dies "AKTIV".

- 業 Heizen auf Nenn-Temperatur
- £ Heizen auf Reduziert-Temperatur
- * Heizen auf Frostschutz-Temperatur
- علم Flamme ein
- 1 Blinkt bei Fehler- oder Wartungsmeldung

Funktioniert Ihre Heizung nicht?

Kontrollieren Sie die Fehler- oder Wartungsmeldung, indem Sie die Info-Taste einmal drücken. Im Display erscheint eine Fehlernummer: Teilen Sie diese Nummer Ihrem Heizungsfachmann mit.



ĩ

!

лл

- 1. Kontrollieren Sie den aktuellen Betriebszustand auf der Anzeige.
- Bei Betriebszustand Nenn-Temperatur: 2. Stellen Sie am Drehknopf tiefer oder höher
- Bei Betriebszustand Reduziert-Temperatur: 3.

Wählen Sie	Bis zur Anzeige	Temperatur
die Zeile	(Zeile / Text)	einstellen
Prog	5 / Raum-Reduziert	

Tipp: Warten Sie nach jeder Korrektur mindestens 2 Std., damit sich die Temperatur anpassen kann

73.110

Kennen Sie diese Tipps zum Energiesparen ?

- Tagsüber höchstens auf 21 °C heizen
- Nur kurz lüften; Fenster dabei ganz öffnen
- In unbenutzten Räumen thermostatische Heizkörperventile auf Frostschutz einstellen
- Keine Vorhänge, Möbel usw. vor den Heizkörpern

Hinweis: Weitere Informationen finden Sie in der ausführlichen Dokumentation der Heizung

B2284xx

74 319 0243 0

08.06.2001



optimal heating!

(en

Take full advantage of the room unit's capabilities!

ON

 (\mathbf{I})

Operating Instructions

You want to switch on the heating

- 1. Turn on the main switch.
- 2. Set the correct time of day, date and year.
- 3. Select automatic mode.

You want to set the time of day or the date Select the Display Make the Value (example) (line / text) line setting **VA** 13:45 1 / Time Prog VA 2 / Date 20. Jan Prog TA 2001 3 / Year Prog

You want to change the operating mode of heating

After opening the cover, you can select the heating circuit's operating mode by pressing the button at top right. Automatic mode AUTO UTO() In automatic mode, the room temperature is controlled according to the selected heating periods. Tip: select the heating periods that suit your daily needs; this will result in considerable energy savings. Continuous operation 🕅 Ø Continuous operation maintains the room temperature at the level adjusted with the setting knob. Standby mode 🕛 In standby mode, the heating is switched off, but remains protected against frost (frost protection temperature). You want to change d.h.w. heating ₽ D.h.w. heating can be switched on or off by pressing the button at top left.

You want to leave the rooms for a longer period of time

If you do not use the rooms for a longer period of time, you can reduce the room temperature by pressing the occupancy button, thus saving heating energy. If the rooms are used again, press the occupancy button again so that the room temperature will return to the normal level. The display shows the selection made:

Nominal room temperatureReduced room temperature

The current selection acts:

in continuous operation always

AUTO in automatic mode only until the next switching point according to the heating program is reached

You want to change the heating periods

 The heating program can be changed with setting lines 10 to 16. To set a time switch program, always preselect the 7-day block or an individual day. Then, set the switching times of the heating periods (maximum 3) for the selected weekday (start / end).

Prog	10 / Day	- +	Week Mo/Tu
line	(line / text)	or individual day	(example)
Select the	Display	Select 7-day block	Value

2. Set the switching points for the preselected weekdays:

Select the line	Display (line / text)	Set the times of the first heating period	Value (example)
Prog	11 / 1. Start		06:00
Prog	12 / 1. End		11:00

3. Proceed in the same way to make the settings for the other 2 heating periods (setting lines 13 to 16).

Is there a second heating circuit? That heating program can be changed with setting lines 20 to 26.

Tip: you can retrieve the standard time program on line 45 by pressing simultaneously the + and – buttons for 3 seconds.

The d.h.w. is too hot or too cold				
Select the line	Display (line / text)	Readjust the temperature	Value (example)	
Prog	7 / D.h.w. nominal		60 °C	
line Prog	(line / text) 7 / D.h.w. nominal	temperature	(example) 60 °C	

You want to enter a holiday period



line	(line / text)	setting	(example)
Prog	40 / Holidays start	-	28. Aug
Prog	41 Holidays end	- +	15. Sep

You want the display in another language

Engl.

ĩ

!

Information can be displayed in different languages.					
Select the	Display Select the language				
line	(line / text)				
Prog	47 / Language				

Meaning of the following information

By pressing the Info button, you can query a number of values. Each time the button is pressed, a new value is displayed (e.g. the actual room temperature).

The display also contains symbols. They indicate the current operating state. If one of them appears, the relevant state is $\mathsf{ACTIVE}.$

- Nominal room temperature (setting knob)
- Reduced room temperature
- Frost protection temperature
- Flame present
- Flashes when there is a fault or maintenance message

Your heating system does not operate as required

лл

Your rooms are too warm or too cold

- 1. Check the current operating state on the display.
- 2. In the case of **nominal room temperature:** lower or raise the room temperature with the setting knob.
- 3. In the case of reduced room temperature:

Select the line	Display (line / text)	Make the setting
Prog	5 / Room reduced	-+

Tip: each time you make a room temperature readjustment, wait at least 2 hours, allowing the room temperature to adapt. Check the fault or maintenance message by pressing the Info button once. The display will show an error code: contact your heating engineer and give him the error code.

Do you know these energy saving tips?

- During the day, do not allow room temperatures to exceed 21 °C
- Air rooms for short periods of time only, with the windows fully open
- In unoccupied rooms, set the thermostatic radiator valves to their frost protection position
- Make certain the radiators are not covered by curtains, furniture, etc.

Note: for more information, please refer to the detailed documentation of your heating system.

B2284xx

73.110

	_									
π,	3				Ρ	our modi	fier les périod	les de	e chauffage	
Optimis votre chaut	Optimisez votre chauffage ! Profitez des possibilités de c appareil d'ambian		cet	 Les lignes 10 à 16 permettent de modifier le programme de chauffe. Pour régler un programme horaire, sélectionnez d'abord le bloc de semaines ou le jour. Réglez ensuite les heures de commutation (début / fin) des 3 phases maximum pour les jours choisis 			rogramme e, e jour. ébut / fin)			
		appare			<i>Cl</i> la	hoisissez ligne	affichage (ligne / texte)	Chois de se un joi	sissez un bloc emaines ou ur	Valeur (exemple)
						Prog	10 / Jour			Semaine Lu/Ma
					2.	Réglez à jours séle	I présent les he ectionnés :	ures o	de commutati	on pour les
fr N	/lode d'emploi				Cl Ia	hoisissez ligne	affichage (ligne / texte)	Régle pour	ez les heures la 1 ^{ère} phase	Valeur (exemple)
						Prog	11 / 1.Début			06:00
						Prog	12 / 1.Fin			11:00
Comment	allumer le chau	Iffage		ON	3.	Procédez chauffage	de même po e (lignes 13 à 16)	ur les	s 2 autres p	périodes de
 Enclench Réglez l'h Sélection 	ez l'interrupteur pr neure, la date et l'a nez le mode auton	incipal. Innée. natique			S'il cha Cor peri	l existe un auffe peut nseil : sur la ndant 3 s, vous	deuxième circuit être modifié à l'a ligne 45, en appuya pouvez rétablir le pro	t de ch ide des nt simul gramme	nauffe, son pro s lignes 20 à 2 Itanément sur les e standard.	ogramme de 26. touches + et -
Pour régle	r l'heure ou la c	date		$(\underline{\Theta})$	Ľ	'eau sani	taire est trop	chaud	de ou trop fr	roide
Choisissez la ligne	affichage (ligne / texte)	Réglez la valeur	Valeur (exemple)		<i>Cl</i> la	hoisissez ligne	Jusqu'à l'affich (ligne / texte)	age	Réglez la température	Valeur (exemple)
Prog	1 / Heure		13:45				7 / ECS-Norm	1		60°C
Prog	2 / Date		20 jan		_	Prog			- +	
	2/4 mméo				Ρ	our entre	r des dates de	e con	gés	
Dest	3 / Annee		2001						-	
Prog	fier le régime d		2001		Vo coi les	us pouvez ngés, l'app dates son	: entrer une pér areil passe en m t effacées et l'ap	iode c node re	de congés. Au éduit. A la fin repasse en me	u début des des congés, ode normal.
Prog Pour modi	fier le régime d	u circuit de cha droite permet de	2001 nuffe modifier le		Vo cor les C	us pouvez ngés, l'app dates son Choisissez a ligne	: entrer une pér areil passe en m t effacées et l'ap <i>Jusqu'à l'affich</i> (ligne / texte)	iode c node re pareil nage	de congés. Au éduit. A la fin repasse en mo <i>Réglez la</i> date	u début des des congés, ode normal. <i>Valeur</i> (exemple)
Prog Pour modi La touche s régime du cirr Régime auto Le régime au	fier le régime d ituée en haut à cuit de chauffe apr matique ^{AUTO} tomatique règle la	u circuit de cha droite permet de ès ouverture du co température ambia	2001 nuffe modifier le puvercle. ante en	АЛТО	Vo con les <i>C</i>	us pouvez ngés, l'app a dates son Choisissez a ligne Prog	e entrer une pér areil passe en m t effacées et l'ap <i>Jusqu'à l'affich</i> (ligne / texte) 40 / Début co	iode c node re pareil nage ngés	de congés. Au éduit. A la fin repasse en mu <i>Réglez la</i> <i>date</i>	u début des des congés, ode normal. <i>Valeur</i> <i>(exemple)</i> 28 aou
Prog Pour modi La touche s régime du cirr Régime auto Le régime au fonction des p	fier le régime d ituée en haut à cuit de chauffe apr matique ^{AUTO} tomatique règle la périodes de chauffe	u circuit de cha droite permet de ès ouverture du co température ambia age.	2001 nuffe modifier le puvercle. ante en	AUTO	Vo con les <i>C</i> <i>Ia</i>	us pouvez ngés, l'app e dates son Choisissez a ligne Prog	e entrer une pér areil passe en m t effacées et l'ap <i>Jusqu'à l'affich</i> (<i>ligne / texte</i>) 40 / Début co 41 / Fin cong	iode c node re pareil nage ngés és	de congés. Au éduit. A la fin repasse en mo <i>Réglez la</i> <i>date</i> - +	u début des des congés, ode normal. <i>Valeur (exemple)</i> 28 aou 15 sep
Prog Pour modi La touche s régime du cirr Régime auto Le régime au fonction des p Conseil : Réglez d économiserez ain Régime perm	fier le régime d ituée en haut à cuit de chauffe apr matique ^{AUTO} tomatique règle la périodes de chauff si beaucoup d'énergie. nanent [®]	u circuit de cha droite permet de rès ouverture du co température ambia age. roulement de votre journe	2001 nuffe modifier le puvercle. ante en ée. <i>Vous</i>	AUTO	Vo con les C <i>le</i>	us pouvez ngés, l'app dates son Choisissez a ligne Prog Prog	e entrer une pér areil passe en m t effacées et l'ap <i>Jusqu'à l'affich</i> (<i>ligne / texte</i>) 40 / Début co 41 / Fin cong	iode c node re pareil nage ngés és	de congés. Au éduit. A la fin repasse en mo <i>Réglez la</i> <i>date</i>	u début des des congés, ode normal. <i>Valeur (exemple)</i> 28 aou 15 sep
Prog Pour modi La touche s régime du ciri Régime auto Le régime au fonction des p Conseil : Réglez d économiserez ain Régime perm Le régime per constante con	fier le régime d ituée en haut à cuit de chauffe apr matique ^{AUTO} tomatique règle la périodes de chauff si beaucoup d'énergie. manent X rmanent maintient rrespondant à la va	u circuit de cha droite permet de rès ouverture du co température ambia age. roulement de votre journe une température a aleur réglée.	2001 nuffe modifier le puvercle. ante en ée. <i>Vous</i> ambiante	AUTO	Vo con les C la P	us pouvez ngés, l'app dates son Choisissez a ligne Prog Prog Our un af s informatie	 entrer une pér areil passe en m t effacées et l'ap <i>Jusqu'à l'affich</i> (<i>ligne / texte</i>) 40 / Début co 41 / Fin cong fichage dans ons peuvent être 	iode co pareil page ongés és une a	de congés. Au éduit. A la fin repasse en mu <i>Réglez la</i> <i>date</i> - + - +	u début des des congés, ode normal. <i>Valeur</i> <i>(exemple)</i> 28 aou 15 sep
Prog Pour modi La touche s régime du ciri Régime auto Le régime auto Conseil : Réglez d économiserez ain Régime perm Le régime per constante con Mode Veille En mode veill	fier le régime d ituée en haut à cuit de chauffe apr matique AUTO tomatique règle la bériodes de chauff si beaucoup d'énergie. manent X rmanent maintient trespondant à la va () le, le chauffage esi e le gel (températi	u circuit de cha droite permet de rès ouverture du co température ambia age. roulement de votre journe une température a aleur réglée. t déconnecté, mais	2001 nuffe modifier le puvercle. ante en ée. Vous ambiante	AUTO X U	Vo coi les C <i>le</i> <i>le</i> Le lan C <i>le</i>	us pouvez ngés, l'app dates son Choisissez a ligne Prog Our un af s information gues. Choisissez a ligne	 entrer une pér areil passe en m t effacées et l'ap <i>Jusqu'à l'affich</i> <i>(ligne / texte)</i> 40 / Début co 41 / Fin cong fichage dans ons peuvent être <i>Jusqu'à l'affich</i> <i>(ligne / texte)</i> 	iode o node re pareil age rngés és une a affich- page	de congés. Au éduit. A la fin repasse en mu <i>Réglez la</i> <i>date</i> - + - + - + - + - + - + - + - + - + - +	u début des des congés, ode normal. <i>Valeur</i> (<i>exemple</i>) 28 aou 15 sep ntes a langue
Prog Pour modi La touche s régime du ciri Régime auto Le régime auto tonction des p Conseil : Réglez d économiserez ain Régime perm Le régime per constante con Mode Veille En mode veill protégé contri	fier le régime d ituée en haut à cuit de chauffe apr ituée en haut à cuit de chauffe apr ituée en haut à cuit de chauffe apr ituée en haut à ituée en haut ituée en	u circuit de cha droite permet de ès ouverture du co température ambia age. roulement de votre journe une température a aleur réglée. t déconnecté, mais ure de protection a	2001 nuffe modifier le puvercle. ante en ée. Vous ambiante s reste ntigel).		Vo coi les C <i>le</i> <i>le</i> Le lan C <i>la</i>	us pouvez ngés, l'app dates son Choisissez a ligne Prog Our un af s information gues. Choisissez a ligne	 entrer une pér areil passe en m t effacées et l'ap <i>Jusqu'à l'affich</i> (<i>ligne / texte</i>) 40 / Début co 41 / Fin cong fichage dans ons peuvent être <i>Jusqu'à l'affich</i> (<i>ligne / texte</i>) 47 / Langue 	iode o node re pareil age mgés és une a affich- nage	de congés. Au éduit. A la fin repasse en mu <i>Réglez la</i> <i>date</i> 1 + + autre langue ées en différen <i>Choisissez la</i>	u début des des congés, ode normal. <i>Valeur</i> (<i>exemple</i>) 28 aou 15 sep ntes <i>a langue</i>
Prog Pour modi La touche s régime du ciri Régime auto Le régime auto Conseil : Réglez d économiserez ain Régime per Constante con Mode Veille En mode veill protégé contr Pour modi La touche situ déconnecter	fier le régime d ituée en haut à cuit de chauffe apr matique ^{AUTO} tomatique règle la périodes de chauffe si beaucoup d'énergie. manent Maintient trespondant à la va le, le chauffage ess e le gel (températu fier le régime d	u circuit de cha droite permet de rès ouverture du co température ambia age. roulement de votre journe une température a aleur réglée. t déconnecté, mais ure de protection a 'ECS	2001 Auffe modifier le puvercle. ante en <i>ée. Vous</i> ambiante s reste ntigel). er et de		Vo coi les C les P Le lan C la S	us pouvez ngés, l'app dates son Choisissez a ligne Prog Our un af s informatio gues. Choisissez a ligne Prog	 entrer une pér areil passe en m t effacées et l'ap <i>Jusqu'à l'affich</i> (<i>ligne / texte</i>) 40 / Début co 41 / Fin cong fichage dans ons peuvent être <i>Jusqu'à l'affich</i> (<i>ligne / texte</i>) 47 / Langue on des différer 	iode o node re pareil nage ongés és une a affich nage	de congés. Au éduit. A la fin repasse en mu <i>Réglez la</i> <i>date</i> 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1	u début des des congés, ode normal. <i>Valeur</i> <i>(exemple)</i> 28 aou 15 sep ntes a <i>langue</i>
Prog Pour modi La touche s régime du ciri Régime auto Le régime auto Conseil : Réglez d économiserez ain Régime per Conseil : Réglez d économiserez ain Régime per constante con Mode Veille En mode veill protégé contr Pour modi La touche situ déconnecter l	fier le régime d ituée en haut à cuit de chauffe apr matique ^{AUTO} tomatique règle la périodes de chauffe si beaucoup d'énergie. manent manent maintient trespondant à la va c le, le chauffage es- e le gel (températu fier le régime d uée en haut à gauc le régime d'eau ch	u circuit de cha droite permet de rès ouverture du co température ambia age. roulement de votre journe une température a aleur réglée. t déconnecté, mais ure de protection a 'ECS che permet d'active aude sanitaire.	2001 Auffe modifier le puvercle. ante en <i>ée. Vous</i> ambiante s reste ntigel). er et de temps		Vo coi les C les P Le lan C lan C la S La cha cha cha cha	us pouvez ngés, l'app dates son Choisissez a ligne Prog Our un af s informatio gues. Choisissez a ligne ignificatio touche In aque press re x temp	 entrer une pér areil passe en m t effacées et l'ap <i>Jusqu'à l'affich</i> (<i>ligne / texte</i>) 40 / Début co 41 / Fin cong fichage dans ons peuvent être <i>Jusqu'à l'affich</i> (<i>ligne / texte</i>) 47 / Langue on des différent fo vous permet sion sur la touch 	iode o node re pareil nage ongés és une a affich nage ntes in d'affic ie, une	de congés. Au éduit. A la fin repasse en mu <i>Réglez la</i> <i>date</i> <i>autre langue</i> ées en différent <i>Choisissez la</i> <i>Choisissez la</i> <i>choisis choisis choisi</i>	u début des des congés, ode normal. <i>Valeur</i> <i>(exemple)</i> 28 aou 15 sep 15 sep 15 sep
Prog Pour modi La touche s régime du cirr Régime auto Le régime auto Le régime auto conseil : Réglez d économiserez ain Régime perm Le régime per constante con Mode Veille En mode veill protégé contr Pour modi La touche situ déconnecter Vous vous Si les locaus vous pouvez présence et	fier le régime d ituée en haut à cuit de chauffe apr matique ^{AUTO} tomatique règle la bériodes de chauffe si beaucoup d'énergie. manent manent manent maintient rrespondant à la va de, le chauffage est e le gel (températu fier le régime d uée en haut à gaud le régime d'eau ch a restent inoccupé réduire la tempér économiser ainsi	u circuit de cha droite permet de ès ouverture du co température ambia age. roulement de votre journe une température a aleur réglée. t déconnecté, mais ure de protection a 'ECS che permet d'active aude sanitaire. dant un certain f és pendant un ce ature à l'aide de la i de l'énergie. Lo	2001 uffe modifier le puvercle. ante en ée. Vous ambiante s reste ntigel). er et de temps rtain temps, a touche de prsque vous		Vo coi les C <i>le</i> les Les lan C <i>la</i> lan C <i>la</i> string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C la string C S C la String C la String C C la String C la String C la String C C la String C la String C C la String C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	us pouvez ngés, l'app dates son choisissez a ligne Prog Our un af s information gues. choisissez a ligne ignification touche In aque press ar ex. temp is symboles liquent l'ét mbole signi	 entrer une pér areil passe en m t effacées et l'ap <i>Jusqu'à l'affich</i> (<i>ligne / texte</i>) 40 / Début co 41 / Fin cong fichage dans ons peuvent être <i>Jusqu'à l'affich</i> (<i>ligne / texte</i>) 47 / Langue on des différent térature ambiante s apparaissent é at de fonctionné fie qu'il est "ACTI 	iode of node re pareil age ingés és une a affich bage d'affic le, une actuel galeme ement F".	de congés. Au éduit. A la fin repasse en ma <i>Réglez la</i> <i>date</i> autre langue ées en différent <i>Choisissez la</i> Choisissez la nformations her différentes e nouvelle val lle etc.). ent sur l'afficha actuel. L'app	u début des des congés, ode normal. <i>Valeur</i> (<i>exemple</i>) 28 aou 15 sep 15 sep 15 sep 15 sep 15 sep 15 sep 15 sep
Prog Pour modi La touche s régime du cirr Régime auto Le régime auto Le régime auto Conseil : Réglez d économiserez ain Régime per Le régime per constante con Mode Veille En mode veill protégé contr Pour modi La touche situ déconnecter l Vous vous Si les locaus vous pouvez présence et revenez, vou chauffer à no	fier le régime d ituée en haut à cuit de chauffe apr matique ^{AUTO} tomatique règle la bériodes de chauffe si beaucoup d'énergie. manent manent maintient rrespondant à la va () le, le chauffage est e le gel (températu fier le régime d uée en haut à gaud le régime d'eau ch s absentez penc a restent inoccupé réduire la tempér économiser ainsi s réappuyez sur uveau. Le fonction	u circuit de cha droite permet de ès ouverture du co température ambia age. roulement de votre journe une température a aleur réglée. t déconnecté, mais ure de protection a 'ECS che permet d'active aude sanitaire. dant un certain t és pendant un ce ature à l'aide de la i de l'énergie. Lo la touche de pré	2001 uffe modifier le puvercle. ante en ée. Vous ambiante s reste ntigel). er et de temps rtain temps, a touche de prsque vous ésence pour affiché :		Vo coi les C la la la la cha (pa cha (pa cha (pa cha syr	us pouvez ngés, l'app dates son Choisissez a ligne Prog Our un af s information gues. Choisissez a ligne Prog ignification touche In aque press ar ex. tempo es symboles liquent l'ét mbole signi Chauff de rég	 entrer une pér areil passe en m t effacées et l'ap <i>Jusqu'à l'affich</i> (<i>ligne / texte</i>) 40 / Début co 41 / Fin cong fichage dans ons peuvent être <i>Jusqu'à l'affich</i> (<i>ligne / texte</i>) 47 / Langue on des différent érature ambiante s apparaissent ét at de fonctionn- fie qu'il est "ACTI fage à la tempéra lage) 	iode o node re pareil nage ingés és une a affich nage ntes in d'affic actuel galeme ement IF".	de congés. Au éduit. A la fin repasse en mo <i>Réglez la</i> <i>date</i> utre langue ées en différent <i>Choisissez la</i> Choisissez la Choisissez la Choisis Choisis Choisis Choisis Choisis Choisis Choisis Choisis Choisis Choisis Choisis Choisis Choisis Choisis Choisis Choisis Choisis Choisis Choisis Choisis Choisis Choisis Choisis Choisis Choisis Choisis Choisis Choisis Choisis Choisis Choisis Choisis Choisis Choisis Choisis Choisis Choisis Choisis Choisis Choisis Choisis Choisis Choisis Choisis Choisis Choisis Choisis Choisis Choisis Choisis Choisis Choisis Choisis Choisis Choisis Chois	u début des des congés, ode normal. <i>Valeur</i> (<i>exemple</i>) 28 aou 15 sep 15 sep
Prog Pour modi La touche s régime du cirr Régime auto Le régime auto Le régime auto Conseil : Réglez d économiserez ain Régime per Constante con Mode Veille En mode veill protégé contr Pour modi La touche situ déconnecter Vous vous Si les locaus vous pouvez présence et revenez, vou chauffer à no	fier le régime d ituée en haut à cuit de chauffe apr matique ^{AUTO} tomatique règle la bériodes de chauffe si beaucoup d'énergie. manent manent maintient rrespondant à la va () le, le chauffage est e le gel (températu fier le régime d uée en haut à gaud le régime d'eau ch s absentez pence a restent inoccupé réduire la tempér économiser ainsi s réappuyez sur uveau. Le fonction nauffage à températ	u circuit de cha droite permet de ès ouverture du co température ambia age. roulement de votre journe une température a aleur réglée. t déconnecté, mais ure de protection a 'ECS che permet d'active aude sanitaire. dant un certain t és pendant un ce ature à l'aide de la i de l'énergie. Lo la touche de pré inement actuel est ature normale	2001 uffe modifier le puvercle. ante en ée. Vous ambiante s reste ntigel). er et de temps rtain temps, a touche de prsque vous ésence pour affiché :		Vo coi les C la la la Le lan C la la S La cha (pa cha (pa cha syr	us pouvez ngés, l'app dates son Choisissez a ligne Prog Our un af s information gues. Choisissez a ligne Prog ignification touche In aque press ar ex. tempor s symboles information prog	 entrer une pér areil passe en m t effacées et l'ap <i>Jusqu'à l'affich</i> (<i>ligne / texte</i>) 40 / Début co 41 / Fin cong fichage dans ons peuvent être <i>Jusqu'à l'affich</i> (<i>ligne / texte</i>) 47 / Langue on des différer fo vous permet sion sur la touch érature ambiante s apparaissent ér at de fonctionn- fie qu'il est "ACTI fage à la tempéra lage) fage à la tempéra 	iode of node re pareil nage ongés és une a affich nage ntes in d'affic actuel galeme ement IF". ature r	de congés. Au éduit. A la fin repasse en mo <i>Réglez la</i> <i>date</i> autre langue ées en différent <i>Choisissez la</i> <i>Choisissez la</i> <i>Choisis choisis la</i> <i>Choisis choisis cho</i>	u début des des congés, ode normal. <i>Valeur</i> (<i>exemple</i>) 28 aou 15 sep 15 sep
Prog Pour modi La touche s régime du cirr Régime auto Le régime auto Le régime auto conseil : Réglez di conseil : Réglez di co	fier le régime d ituée en haut à cuit de chauffe apr matique AUTO tomatique règle la bériodes de chauffe si beaucoup d'énergie. manent M rmanent maintient respondant à la va () le, le chauffage esi e le gel (températu fier le régime d'eau ch a absentez pence a restent inoccupé réduire la tempér économiser ainsi is réappuyez sur uveau. Le fonction hauffage à températu	u circuit de cha droite permet de ès ouverture du co température ambia age. roulement de votre journe une température a aleur réglée. t déconnecté, mais ure de protection a 'ECS che permet d'active aude sanitaire. Jant un certain t és pendant un ce ature à l'aide de la i de l'énergie. Lo la touche de pré nement actuel est ature normale ature réduite	2001 uffe modifier le puvercle. ante en ée. Vous ambiante s reste ntigel). er et de temps rtain temps, a touche de prsque vous ésence pour affiché :		Vo colles C <i>la</i> lan C lan C lan C lan C la S S La cha (pa c ha (pa S S La cha (pa S S La cha (pa S S La cha S S La cha S C La S C La S C La S C La S C La S C La S C La S C La S C La S C La S C La S C La S C La S C La S C La S C La S C La S C La S C La S C La S C La S C La S C La S C La S C La S C La S C C La S C La S C C La S C C La S C C La S C C La S C C La S C C La S C La S C C C C C C C C C C C C C C C C C C	us pouvez ngés, l'app dates son choisissez a ligne Prog Our un af s information gues. choisissez a ligne ignification touche In aque press ar ex. tempo s symboles infole signi Chauff de rég Chauff	 entrer une pér areil passe en m t effacées et l'ap <i>Jusqu'à l'affich</i> (<i>ligne / texte</i>) 40 / Début co 41 / Fin cong fichage dans ons peuvent être <i>Jusqu'à l'affich</i> (<i>ligne / texte</i>) 47 / Langue 50 des différent to vous permet sion sur la touch érature ambiante s apparaissent ér at de fonctionne fie qu'il est "ACTI fage à la tempéra lage) 	iode of node re pareil age ingés és une a affich bage ntes in d'affic e, une actuel galeme ement IF". ature r ature r	de congés. Au éduit. A la fin repasse en mu <i>Réglez la</i> <i>date</i> autre langue ées en différent <i>Choisissez la</i> <i>Choisissez la</i>	u début des des congés, ode normal. <i>Valeur</i> (<i>exemple</i>) 28 aou 15 sep 15 sep
Prog Pour modi La touche s régime du cirr Régime auto Le régime auto Le régime auto Le régime per conseil : Réglez c économiserez ain Régime per Le régime per constante con Mode Veille En mode veill protégé contri Pour modi La touche situ déconnecter la Vous vous Si les locaux vous pouvez présence et revenez, vou chauffer à no ¥ Ch C Ch	fier le régime d ituée en haut à cuit de chauffe apr matique Auτo tomatique règle la périodes de chauffe si beaucoup d'énergie. manent manent maintient trespondant à la va de, le chauffage es- e le gel (températu fier le régime d'eau ch a absentez penc a restent inoccupé réduire la tempér économiser ainsi si réappuyez sur uveau. Le fonction mauffage à tempéra ment (normal ou re- facon continue en	une température ambia age. voulement de votre journe une température ambia age. voulement de votre journe une température a aleur réglée. t déconnecté, mais ure de protection a 'ECS che permet d'active aude sanitaire. Jant un certain t és pendant un ce ature à l'aide de la i de l'énergie. Lo la touche de pré ature normale ature réduite éduit) agit :	2001 Auffe modifier le puvercle. ante en <i>ée. Vous</i> ambiante s reste ntigel). er et de temps rtain temps, a touche de prsque vous sisence pour affiché :		Vo coi les C les C les C les C les C les C les C les C La chi (pac chi (pac) chi syrt S C La chi syrt S C La chi syrt S C La chi S C C La S C La S C C La S C C La S C C La S C C La S C C La S C C La S C C La S C C La S C C La S C C La S C C La S C C La S C C C La S C C C La S C C C C C C C C C C C C C C C C C C	us pouvez ngés, l'app dates son choisissez a ligne Prog Our un af s information gues. choisissez a ligne ignification touche In aque press ar ex. temp is symboles iquent l'ét mbole signi Chauff de rég Chauff Flamm Cligno	 entrer une pér areil passe en m t effacées et l'ap <i>Jusqu'à l'affich</i> (<i>ligne / texte</i>) 40 / Début co 41 / Fin cong fichage dans ons peuvent être <i>Jusqu'à l'affich</i> (<i>ligne / texte</i>) 47 / Langue on des différer fo vous permet sion sur la touch érature ambiante s apparaissent é at de fonctionna fie qu'il est "ACTI fage à la tempéra lage) fage à la tempéra fage à la tempéra fage à la tempéra 	iode of node re pareil age ingés és une a affich aage ntes in d'affic e, une actuel galeme ement F". ature r ature r ature a	de congés. Au éduit. A la fin repasse en mu <i>Réglez la</i> <i>date</i> autre langue ées en différent ées en différent <i>Choisissez la</i> <i>Choisissez la</i>	u début des des congés, ode normal. <i>Valeur</i> (<i>exemple</i>) 28 aou 15 sep 15 sep

Votre chauffage ne fonctionne pas

!

JJL

Engl.

ĩ

Vous avez trop chaud ou trop froid

1. Contrôlez l'état de fonctionnement actuel sur l'affichage.

uniquement jusqu'à la commutation suivante du

programme de chauffe en régime automatique

- 2. S'il indique Température normale : Réglez-la plus bas ou plus haut avec le bouton de réglage.
- 3. S'il indique Température réduite :

Choisissez	Jusqu'à l'affichage	Réglez la
la ligne	(ligne / texte)	température
Prog	5 / Amb-Réduite	

Conseil : après chaque correction, il faut 2 heures min. pour l'ajustement de la température.

Contrôlez la signalisation de défaut ou de maintenance, en appuyant une fois sur la touche Info. Un numéro de défaut apparaît sur l'affichage : communiquez ce numéro à votre chauffagiste.

Quelques conseils pour économiser de l'énergie

- Chauffez à 21 °C maximum pendant la journée ٠
- Aérez brièvement mais en ouvrant grand les fenêtres ٠
- Dans les pièces inoccupées, réglez les robinets ٠ thermostatiques de radiateur sur protection antigel
- Evitez les rideaux, meubles etc. devant les radiateurs. ٠

N.B. : Vous trouverez d'autres informations dans la documentation détaillée concernant le chauffage.

B2284xx

AUTO(-)

73.110



Come sfruttare a pieno tutte le potenzialità del l'unità ambiente

Istruzioni d'uso

60

Per accendere il riscaldamento

- 1. Accendere l'interruttore di rete.
- 2. Impostare l'ora esatta del giorno, data e anno.
- 3. Selezionare il modo automatico.

Per impostare l'ora del giorno e la data

ON

Selezionare la riga	Visualizzare (riga / testo)	Pulsanti per la regolazione	Valore (esempio)
Prog	1 / Ora		13:45
Prog	2 / Data		20. Gen
Prog	3 / Anno		2001

Per cambiare il modo riscaldamento

Dopo aver aperto il coperchio, seleziona il modo riscaldamento premendo il tasto in alto a destra. **Modo riscaldamento Automatico** ^{AUTO} In modo automatico,la temperatura ambiente e regolata secondo l'impostazione dei periodi di riscaldamento Nota: selezionare i periodi di riscaldamento a seconda delle proprie esigenze quotidiane; in questo modo sarà possibile ottenere un notevole risparmio energetico. **Modo riscaldamento Continuo**

Il modo continuo mantiene la temperatura del locale al livello impostato mediante la manopola di regolazione.

Modo riscaldamento Attesa (Standby) U Il modo attesa mantiene la temperatura del locale al livello di protezione antigelo.

Per cambiare il modo acqua calda sanitaria

Per accendere o spegnere la funzione acqua calda sanitaria.

Tasto presenza

Se non viene utilizzato il locale per lunghi periodi di tempo, si può ridurre la temperatura ambiente premendo il tasto presenza, questa funzione permette di risparmiare energia. Se il locale viene utilizzato nuovamente, premendo ancora il tasto presenza la temperatura ambiente ritorna alla temperatura nominale impostata nell'unità ambiente. Il dispay dell'unità evidenzia la selezione scelta:

- Temperatura nominale ambiente
- Temperatura ridotta ambiente

Questa selezione agisce:

- in modo riscaldamento continuo, sempre
- AUTO in modo riscaldamento automatico la selezione rimane attiva fino al prossimo cambiamento di programma dei periodi di riscaldamento impost

Per variare i periodi di riscaldamento

 II programma di riscaldamento può essere modificato dalla riga 10 alla riga 16. Per attivare il programma di accensione temporizzata preselezionare sempre il blocco settimale o il singolo giorno.Impostare poi l'orario di accensione dei periodi di riscaldamento (massimo 3) per i giorni prescelti (Inizio / Fine).

Selezionare la riga	Visualizzare (riga / testo)	Selezionare la settimana o il giorno	Valore (esempio)
Prog	10 / Giorno		Settimana Lu/Gio…

2. Con riferimento al giorno selezionato impostare le variazioni come segue:

Selezionare la riga	Visualizzare (riga /testo)	Impostare l'ora desiderata	Valore (esempio)
Prog	11 / 1.Inizio	.	06:00
Prog	12 / 1.Fine		11:00

 Procedere allo stesso modo per settare gli altri due periodi di riscaldamento (modificare dalla riga 13 alla riga 16).

Se c'è un secondo circuito di riscaldamento, il programma di riscaldamento può essere modificato dalla riga 20 alla riga 26.

Nota: è possibile ripristinare il programma standard sulla riga 45 premendo contemporaneamente i pulsanti + e – per tre secondi.

Se l'acqua calda è troppo calda o troppo fredda				
Selezionare la riga	Visualizzare (riga / testo)	Pulsanti per la regolazione	Valore (esempio)	
Prog	7 / ACS nominale		60 °C	

Periodo vacanza

E' possibile programmare un periodo vacanza. Quando ha inizio il periodo vacanza l'unità ambiente si dispone in riduzione.					
Selezionare	Visualizzare	Pulsanti per	Valore		
la riga	(riga / testo))	la regolazione	(esempio)		
Prog	40 / Vacanza Inizio	-	28. Ago		
Prog	41 / Vacanza fine		15. Sett		
Selezione lingua					
Le informazior	ni sono a disposizior	ne in diverse lind	ue.		

Brog	47 / Lingua		
la riga	(riga / testo)		
Selezionare	Visualizzare	Seleziona la lingua	

Informazioni

Se si preme il tasto INFO, si possono visualizzare diversi valori.Ogni volta che premo il tasto viene visualizzato un nuovo valore.(per esempio temperatura ambiente attuale).

Il display contiene dei simboli. Questi indicano lo stato operativo corrente. Quando questi appaiono indicano lo stato ATTIVO dell'unità ambiente..

- Temperatura nominale ambiente (manopola)
- Temperatura ridotta ambiente
- Temperatura antigelo ambiente
- Presenza fiamma
- Lampeggia quando c'è un messaggio di errore o manutenzione

Engl.

ĩ

!

лл

programma dei periedi di needidamente impeetati

Se i locali sono troppo caldi o troppo freddi

- 1. Verificare l'attuale stato di funzionamento.
- 2. In caso di **temperatura nomiale ambiente:** aumentare o ridurre la temperatura del locale utilizzando la manopola di regolazione.
- 3. In caso di temperatura ridotta ambiente :



Nota: dopo ogni nuova regolazione attendere almeno due ore affinché la nuova temperatura si diffonda nel locale.

Quando il sistema non funziona correttamente

Controllare il messaggio premendo il tasto INFO una volta: Il display visualizza un codice errore: in questo caso contattare il servizio assistenza tecnica e comunicare il codice errore..

Per risparmiare energia senza rinunciare al comfort

- Nei locali ambitati si consiglia una temperatura superiore ai 21 °C
- Areare i locali per breve tempo, aprendo completamente le finestre.
- Nei locali non occupati predisporre le valvole di regolazione in posizione antigelo

Nota: per maggiori informazioni, consultare la documentazione dettagliata del vostro sistema riscaldamento.

B2284xx

73.110



te verwarmen!

M

Gebruik daarvoor de mogelijkheden van dit ruimteapparaat!

Handleiding voor de bediening

Wilt u de verwarming inschakelen?

- 1. Schakel de hoofdschakelaar in.
- Stel de tijd, de datum en het jaar in. 2.

Tot de weer-

Kies automatisch bedrijf. 3.

Kies de

Moet u de tijd of de datum instellen? (I) Waarde Waarde

ON

B

regel	gave (regel / tekst)	instellen	(voorb.)
Prog	1 / Tijd		13:45
Prog	2 / Datum		20 jan
Prog	3 / Jaar		2001

Wilt u de bedrijfswijze van het verwarmingscircuit veranderen?

De bedrijfswijze van het circuit kan na het openen van het deksel met de toets rechtsboven worden veranderd.

Automatisch bedrijf ^{AUTO} De automatische bedrijfswijze regelt de ruimtetemperatuur overeenkomstig de verwarmingstijden.	АИТО
Tip: Stel de verwarmingstijden in overeenstemming met het verloop van uw dag in. Op die manier kunt u veel energie besparen. Continubedrijf X Het continubedrijf houdt de ruimtetemperatuur constant op de instelling van de draaiknop.	Ø
Standby-bedrijf In de bedrijfswijze standby is de verwarming uitgeschakeld, maar blijft beveiligd tegen vorst (vorstbeveiligingstemp.)	G

Wilt u het tapwaterbedrijf veranderen?

Het tapwaterbedrijf kan met de toets linksboven worden AAN of UIT geschakeld.

Verlaat u de ruimten gedurende langere tijd?

Als u de ruimten gedurende langere tijd niet gebruikt, kunt u met de presentietoets de temperatuur verlagen en daardoor verwarmingsenergie besparen. Als uw ruimten weer bezet zijn, dan bedient u de presentietoets opnieuw, zodat weer wordt verwarmd. De actuele keuze is zichtbaar in het weergaveveld.

¥ verwarmen op nominale temperatuur

E verwarmen op gereduceerde temperatuur

- De actuele keuze werkt:
- Ø voortdurend in continubedrijf

in het automatisch bedrijf tot aan de eerstvolgende AUTO(1)

Wilt u de verwarmingstijden veranderen?

1. Het verwarmingsprogramma kan met de insteltijden 10 tot 16 worden veranderd. Voor de instelling van een tijdschakelprogramma (ZSP) kiest u altijd het weekblok of de afzonderlijke dag. Daarna stelt u de schakeltijden van de maximaal 3 fasen (begin / einde) in voor de gekozen dagen.

лл

Kies de	Tot aan weerg.	Weekblok of afz.	Waarde
regel	(regel / tekst)	dag kiezen	(voorb.)
Prog	10 / dag		Week ma/di

2. Stel nu voor de gekozen dagen de schakelpunten in:

Kies de regel	Tot aan weerg. (regel / tekst)	Tijden instellen v.d. 1 ^e fase	Waarde (voorb.)
Prog	11 / 1 ^e begin		06:00
Prog	12 / 1 ^e einde		11:00

3. Bij de volgende 2 fasen (insteltijden 13 tot 16) volgens hetzelfde schema werken.

Is er een tweede verwarmingskring aanwezig? Dit verwarmingsprogramma kan met de insteltijden 20 tot 26 worden veranderd.

Tip: Door het gelijktijdig indrukken van de + en - toets gedurende 3 seconden, kunt u het standaard-tijdprogramma in regel 45 terughalen.

Is het tapwater te warm of te koud?

Kies de	Tot aan weerg.	Temperatuur	Waarde
regel	(regel / tekst)	verzetten	(voorb.)
Prog	7 / tapwnom.		60 °C

Wilt u de vakantiedata invoeren?

U kunt een vakantieperiode invoeren. Aan het begin van de vakantie schakelt het apparaat om naar gereduceerd bedrijf. Na afloop ervan worden de gegevens gewist.

Kies de regel	Tot aan weergave (regel / tekst)	Datum instellen	Waarde (voorb.)
Prog	40 / Begin vakantie		28 aug
Prog	41 / Einde vakantie		15 sep

Engl.

ñ

De display-informatie kan in verschillende talen worden weergegeven.

Kies de regel	Tot aan weergave (regel / tekst)	Kies de taal
Prog	47 / Taal	-+

Wat betekenen de volgende informaties?

Wilt u de weergave in een andere taal?

U kunt via de info-toets verschillende waarden oproepen. Bij iedere druk op de toets volgt een nieuwe informatiewaarde (b.v. gemeten ruimtetemperatuur enz.).

Op de display bevinden zich aanvullende symbolen. Zij geven u de actuele bedrijfstoestand. Als één van de symbolen verschijnt, dan betekent dat "ACTIEF".

- 兼 Verwarmen op nominale temperatuur
- £ Verwarmen op gereduceerde temperatuur
- * Verwarmen op vorstbeveiligingstemperatuur
- Vlam aan
- \$ Knippert bij fout- of onderhoudsmelding

Functioneert uw verwarming niet?

eling van het verwarmingsprogramn

Vindt u het te warm of te koud?

- 1. Controleer de actuele bedrijfstoestand op de weergave.
- Bij de bedrijfstoestand nominale temperatuur: 2. stelt u de draaiknop lager of hoger in
- 3. Bij de bedrijfstoestand gereduceerde temperatuur:



Tip: Wacht na iedere correctie minstens 2 uur, zodat de temperatuur zich kan aanpassen

Controleer de fout- of onderhoudsmelding, door de info-toets eenmalig in te drukken. Op de display verschijnt een foutnummer: geef dit nummer door aan uw verwarmingsspecialist.

Kent u deze tips voor het besparen van energie?

- Overdag op maximaal 21 °C verwarmen
- Slechts kort luchten; venster(s) daarbij helemaal openen
- In ongebruikte ruimten de thermostatische radiatorafsluiters instellen op vorstbeveiliging
- Geen gordijnen, meubels enz. voor de radiatoren

Aanwijzing: Verdere informaties vindt u in de uitvoerige documentatie van de verwarming

B2284xx

73.110

Anschlussschaltplan

Connection diagram

Schéma de raccordement

Schema di collegamento

Aansluitschema



Typenschild

Type field

Plaquette signalétique

Targhetta

Typeplaatje



B2284xx

73.110