GASCONDENSATIE VLOERKETEL

INSTALLATIEHANDLEIDING REGELING

LMS 15 / G8 - HMI tekst



Ref. : BA - 1491 - I - NL - 0 13 / 09

1 Regelingspaneel

- 1.1 Beschrijving van de weergave
- 1.2 Initialisatie van de regeling

2 Toegang tot het menu van de parameter installatie

- 2.1 Informatie menu
- 2.2 Regeling datum en uur
- 2.3 Taal veranderen (menu bedienapparaat)
- 2.4 Tijdelijke temperatuurregeling

3 Functies gekoppeld aan de easy menu toets (snelmenu)

- 4 Bedrijfswijzen
 - 4.1 Verwarming
 - 4.2 Vakantieprogramma

5 Programmering van de parameters

- 6 Type verwarmingsinstallatie
- 7 Type tapwaterinstallatie

8 Klokprogrammering

- 8.1 Dagen groep
- 8.2 Afzonderlijke dagen
- 8.3 Procedure om het klokprogramma te veranderen (verwarming/tapwater)

Blokkadefunctie van het bedieningspanneel

- 9.1 Procedure grendeling
- 9.2 Procedure ontgrendeling

10 Uitzetten van de ketel

9

11 Storingen 11.1 Herstellen van storingen

12 Speciale functies

12.1 Ontgassingsfunctie

13 Regel- en veiligheidssytemen

14 Lijst parameters



1 Regelingspaneel

1.1 Bechrijving van de weergave van het bedieningspaneel

SYMBOOL	BESCHRIJVING		
¹	Brander aan (Vermogen % : 1< 70% - 2> 70 %)		
祩	Bedrijfswijze : comfortomgevingstemperatuur		CONTRACTOR CONTRACT
C	Bedrijfswijze: gereduceerde omgevingstemperatuur (alleen indien in		
	Bedrijfswijze tijdens verwarmen : 1 = zone 1 - 2 = zone 2 - 3 = zone 3		
F	Bedrijfswijze: tapwater (geactiveerd)		
Θ	Bedrijfswijze: AUTOMATISCH	-	
	Bedrijfswijze: HANDMATIG		A B C
	Omgevingstemperatuur (°C)	童	Combinatie zonne – energie systeem
	Buiten temperatuur (°C)	Ε	Storing aanwezig
ወ	Uit : verwarming en tapwater uitgeschakeld (enkel vorstbeveiliging van ketel is actief)	۲	Storing waardoor de brander niet aangestoken kan worden
×.	Schoorsteenveegfuntie actief	Ł	Verzoek om inschakeling technische dienst
	Functie vakantieprogramma actief	٤	Waterdruk ketel/installatie laag
«I»	Gegevensoverdracht alleen indien het wireless (draadloos) apparaat is aangesloten)	°C, °F, bar,PSI	Ingestelde maateenheden (SI/US)
	Gebruikte symbol	en	

\bigcirc	Draaiaan knop B		Display weergave
P	Druk op knop B	J	Tegelijk op knop A en C drukken
	Druk op knop A of C		

1.2 Initialisatie van de regeling

Configuratieprocedure voor eerste inschakeling

Bij de eerste inschakeling van de ketel moet de volgende procedure uitgevoerd worden (de tekst is in het engels totdat er gevraagd wordt om uw eigen taal in te stellen zoals aangegeven in de volgorde A-B-C op de figuur hieronder)

• B gedurende <u>5 seconden</u>;

• Op het bedieningspaneel wordt een toenemende procentuele waarde weergegeven van 1 tot 100. De synchronisatieprocedure ven de gegevens vereist een wachttijd van een paar minuten;

• Stel de datum, de taal en de tijd in.



Kies de taal en ớ bevestigen.

Toegang tot de configuratiemenu's van de parameters 2

Legende van de display(zie fig. hiernaast)

Α	Datum : dag, maand, jaar.
В	Weekdag
С	Waterdruk verwarming
D	Klok : uur en minuten

De lijst van het configuratiemenu is als volgt :

- Info (hoofdstuk 2.1)
- Uur en datum (hoofdstuk 2.2)
- Bedienapparaat (hoofdstuk 2.3)
- Klokprogramma (1,2 hoofdstuk 7)
- Klokprogramma 3 / CC3 (hoofdstuk 7)
- Klokprogamma 4 / ECS (hoofdstuk 7.3)
- Klokprogramma 5
- Vakantie VG (1,2,3 hoofdstuk 4.2)
- Verwarmingsgroep (1,2,3 hoofdstuk 4.1.1)
- Tapwater
- Tapw.doorstroomverhitter (niet gebruikt)
- Fout (hoofdstuk 10)
- Diagnoseparameters

Om in de lijst van de configuratiemenu's te komen is de procedure die moet opgevolgd worden als volgt (zie hoofdstuk « beschrijvindg van de symbolen »)

C dan (O B om het gewenste menu te kiezen;

om te bevestigen of *C* om het menu te verlaten zonder de gegevens op te slaan.

2.1 Informatiemenu

ň

Bij storingen is het eerste gegeven dat weergegeven wordt de code van de betreffende storing

Om informatie over de ketel te laten weergeven moet u het info menu kiezen 💬 C -> 🔘 B -> 🎲 B om te bevestigen.

Keteltemperatuur	°C	Aanvoertemperatuur ketel
Buitentemperatuur	°C	Buitentemperatuur
Min. buitentemp.	°C	Minimum opgeslagen w aarde van de buitentemperatuur
		(uitw enige opnemer aangelsoten)
Max. buitentemp.	°C	Maximum w aarde van de gemeroriseerde buitentemperatuur
		(uitw endige opnemer aangesloten)
Tapwater temperatuur	°C	Tapw. temperatuur (waarde afgelezen door de tapwateropnemer van de ketel)
Collectortemperatuur	°C	Instant temp. van de collector opnemer(in combinatie met zonne-energiesysteem)
Status verwarringsgroep (1,2,3)	Aan/Uit	Bedrijfswijze van de verwarmingsgroep (groepen : 1,2,3)
Status tapwater	Laad	Bedrijfswijze van het tapwater
Status ketel	Aan/Uit	Bedrijfswijze van de ketel
Status zonne-energie	-	Geeft aan of het zonlicht voldoende is (in combinatie met zone-energiesysteem)
Telefoon klantenservice	nr	xxxxxxxxx

2.2 Regeling datum en uur

Om het uur en de datum in te stellen gaat u als volgt tewerk :

- ⑦ C ◎ B kies menu Tijd en Datum ⑦ B ④ (uren/minuten) ⑦ B (uur knippert) ⑧ B om het uur te veranderen ⑦ B om te bevestigen (de minuten knipperen ⑧ B om te veranderen ⑦ B om te bevestigen
- (CB om te veranderen 2 (dag/maand) en 3 (jaar) waarbij u dezelfde procedure als hierboven vermeld moet uitvoeren.
- The comparison of the terms of ter



2.3 Taal veranderen (menu Bedienapparaat)

Om uw taal in te stellen gaat u als volgt te werk :

- 🗇 C 🕜 B Roep het menu Bedienapparaat op 🗇 B om programmaregel 20 (taal) te selecteren
- (O B Om uw taal te kiezen (B) om op te slaan.
- 🗇 C Om terug te gaan naar het vorige menu.

2.4 Tijdelijke regeling van de verwarmingstemperatuur

De temperatuurregeling gebeurt door aan knop B te draaien, respectievelijk, naar rechts \bigcirc om de waarde te verhogen en links \bigcirc om ze te verminderen, en \bigcirc B om te bevestigen.

dan me and de status te veranderen

dan met tapwater te forceren

De te regelen temperatuur voor de verwarmingsgroep kan zijn :

- Aanvoerstreefwaarde : als het bedieningspaneel in de ketel is geplaatst.
- Ruimtetemperatuur : Indien bedieningspaneel aan de muur is bevestigd.

3 Functie gekoppeld aan de easy menu toets (

Druk op knop TP A en draai (O B om de volgende functies te doorlopen :

- Aan/uit
- Geforceerde werking tapwater
- Bedrijfswijze verwarmings Gr. 1
- Comforttemp. verwarminsgr.1
- Bedrijfswijze tapwater
- Streefwaarde comfort

Stand by/Aan

Als u deze functie activeert, geeft de display volgende symbool weer Φ en wordt de werking van de ketel op tapwater en verwarming gedesactiveerd (de functie vorstbeveiliging is actief). Om de ketel terug op te starten herhaalt u de hieronder vermelde procedure.

Tapwater forceren

Deze functie geeft u de mogelijkheid om de warmwaterboiler op temperatuur te brengen, indien aanwezig, totdat de gevraagde temperatuur bereikt is, onafhankelijk van de geprogrammeerde temperatuur (vorstbeveiliging is actief). (symbool row wordt weergegeven op de display).

• Bedrijfswijze verwarmingsgr. 1

In dit menu is het mogeliljk om de bedrijfswijze van de ketel te kiezen zoals uitgelegd in hoofdstuk 4

Comforttemp. Verwarmingsgr. 1
 Selecteer dit menu om de comfortomgevingstemperat

Selecteer dit menu om de comfortomgevingstemperatuur te veranderen.

- Bedrijfswijze tapwater
 Selecteer dit menu om de werking van het tapwater te activeren "Aan " of te deactiveren "Uit ". Door de "Eco" functie wordt de voorverwarming uitgeschakeld(deze functie is alleen voorhanden bij de ketels met warmtapwaterproductie).
- Nom. Gew. wrde tapwater

Selecteer dit menu om de maximum waarde van de tapwatertemperatuur te veranderen.

Als het tapwater gedeactiveert is verdwijnt het symbool 🚔 van de display.

4 Bedrijfswijzen

4.1 Verwarming

Er zijn 4 bedrijfswijzen van de ketel voor de verwarming : Comfort – Gereduceerd – Automatisch – Uit – Vorstbeveiliging.

Om één van deze bedrijfswijzen in te stellen is de procedure als volgt :

Vanuit het hoofdmenu Ta A (O B 🐗 bedrijfsw. Verwarmingsgr. 1 TB om te bevestigen.

• (O B (tegen de klok in)

 $\bigcirc B$ om te bevestigen $\bigcirc C$ om het menu te laten zonder op te slaan.

5

dan $\bigcirc \mathfrak{B}$ om de geselecteerde functie te activeren, $\ \bigodot \mathbf{B}$ om de

waarde te veranderen en TP B om te bevestigen

Geval 1 : Het bedieningspaneel is op de ketel geinstalleerd

Draai de knop (B om de aanvoertemperatuur van de ketel in te stellen.

Beschrijving van de bedrijfswijzen

• Comfort :

de verwarming is altijd actief (weergegev. Symbolen 🛛 🔆 🏢 🚽

- Gereduceerd : de ketel is gedeactiveerd (weergegev. Symbolen (🚽 🏢)
- · Automatisch : de verwarming is afhankelijk van de ingestelde tijdsperiode(weergegev. symbolen 🕒 🏢).
- de verwarming is gedeactiveerd, vorstbeveil. actief (weergegev.Symbool ()) Uit vorstbeveil. :

Geval 2 : Het bedieningspaneel is aan de muur geinstalleerd

• O B om de ruimtetemperatuur van de te verwarmen ruimte te regelen.

Beschrijving van de bedrijfswiizen

- De temperatuur van de te verwarmen ruimte is de comforttemperatuur, de fabriekswaarde is 20°C Comfort : (symboles 🔆 🏢 🌙).
- de temperatuur van de te verwarmen ruimte is de gereduceerde temperatuur, de fabriekswaarde is Gereduceerd : 16 °C (weergegev. 🐧 💕 🗰).
- de temperatuur van de te verwarmen ruimte is afhankelijk van de ingestelde tijdsperiode (weergegev. Automatisch : symbolen 🕒 💵);
- Vorstbeveil. : de ketel gaat aan als de temperatuur onder de 6 °C daalt (weergegev. symbool (U))



Als u tijdens de werking van de ketel in de bedrijfswijze Automatisch aan knop B draait wordt de temperatuur tijdelijk geregeld. Deze verandering blijft gelden tot de volgende verandering van de tijdsperiode.



De vorstbeveiliging van de ketel is altijd actief, de ketel gaat aan als de aanvoertemperatuur van het verwarmingswater onder de 5°C daalt. De functie is werkzaam als de stroom naar het toestel ingeschakeld is en als er gas is.

4.1.1 Regeling van de gereduceerde verwarmingstemperatuur.

Om de omgevingstemperatuur op Gereduceerd, in te stellen moet u het volgende doen:

- 🏈 C 🔘 B « verwarmingsgr.1 🕉 » B.
- B programmaregel 712 (gered. temp.), dan 💬 B (de temperatuurwaarde knippert) ;
- B om de temperatuur te veranderen B om te bevestigen.
- C om terug te gaan naar het vorige menu.

De comfortomgevingstemperatuur kan geregeld worden behalve met toets A zoals vermeld in hoofdstuk 3, ook door de parameter 710 te veranderen zoals hierboven beschreven.

4.2 Vakantieprogramma

Met deze functie kan de gebruiker kiezen welke omgevingstemperatuurwaarde hij tijdens zijn afwezigheid wil instellen (bv tijdens de vakantie). De minimum antivries temperatuur of de gereduceerde temperatuur kan ingesteld worden (programmaregel 648). Op programmaregel 641 (voorselectie) zijn 8 programmaniveau's beschikbaar Periode 1 genaamd (d.w.z. 8 dagen die op de aan - en uitstand geprogrammeerd kunnen worden). Als deze functie actief is wordt het symbol 💼 op het display weergegeven.

De procedure die opgevolgd moet worden om de functie te activeren en de tijdsperioden te programmeren is als volgt :

- 🗇 💭 C 🔘 🔮 Vakantie VG 1
- B programmaregel 641 (« voorselectie ») B Periode 1 (knippert) (B kies welke u wilt instellen (van 1 tot 8), dan (O B programmaregel 642.
- B om de beginperiode in te stellen (642) 🗇 B 🔘 om de maand in te stellen ớ B en 🔘 B om • (O) de dag in te stellen $\bigcirc B$ om te bevestigen.
- Herhaal dezelfde volgorde van de aanwijzigingen om ook programmaregel 643 in te stellen (einde periode, de ketel zal de volgende dag weer werkzaam zijn)
- Na afloop van de programmering van het begin en het einde van de periode 🌘 B 🍕 programmareael 648 🏹 B (🔘 B om de min. werkingstemperatuur in te stellen, of **antivries**, of **gereduceerd**, dan 🧊 B om te bevestigen.
- Deze drie stappen herhalen om andere perioden in te stellen of *C* om terug te gaan naar het vorige menu.

Instelling van de parameters 5



In de tabel aan het einde van deze handleiding wordt geadviseerd om alle gewijzigde parameters te noteren.

Legende van de menu's op figuur

1	Eindgebruiker	3	Installateur
2	inbedrijfname	4	OEM

De procedure om de 4 menu's op te roepen waarmee de ketel kan geprogrammeerd worden is als volgt

- vanuit het hoofdmenu \bigcirc C.
- A en C (circa 6 seconden ingedrukt houden)
 menu 1-2-3-4 (zie de fig. hiernaast en de legende).
 C herhaaldelijk om telkens één menu terug te gaan tot
- het hoodfmenu.



6 TYPE VERWARMINGSINSTALLATIE



Legende

	Buitenvoeler		Pomp
	Omgevingsvoeler	\square	Terugslagklep
0	Ruimtevoeler		Radiator
×	3 wegmengkraan		Vloerfunctie

		Configuratie				
		Α	В	С	D	
ц,	Buitenvoeler	x	x	x	x	
500 -C -	Omgevingsvoeler	x	x	x	x	
0	Ruimetevoeler	•		•	•	
-	Integreerbare kit met : - leidingen - pomp - 3 wegmengkraan - vertrekvoeler - sturingsmodule AVS 75		•	•		
					• •	

- X Standaard levering
- Verplicht toebehoren
- facultatieve optie



A Directe kring

10

Instelling van de parameters

Om de parameters te bereiken gaat u als volgt tewerk:

C C

en C (6 seconden)

O B menu «indienststelling»

P B bevestigen

Te veranderen of na te kijken parameters

Le buitenvoeler moet aangesloten zijn

Configuratie met omgevingsvoeler * MODULE 5 LED (RADIO) Of 3 LED (DRAAD) op ketel

Menu	Liijn	Parameter	Fabriekswaarde	In te stellen waarde of na te kijken	Beschrijving
Bedien	40	Gebruik	Bedienapparaat cv1	Ruimte unit 1	Gebruik van de omgevingsvoeler in de ruimte
apparaat	42	Toewijzing apparaat 1	Alle verw. groepen	Verwarmings groep 1	Toewijzing tot verwarmings. groep 1
Verwarmings groep 1	720	Steilheid van de stooklijn	1,5	" x x "	Aan te passen waarde aan het type circuit (zie steilheid) vb : Radiator = 1,5 - Voerverwarming= 0,7
	741	Max gewenste aanvoertemp.	80° C	"x x "	Aan te passen waarde aan type groep Ex:Radiator = 70°C – verw.vloer = 40°C
	750	Ruimte invloed	50%	50%	Instellilng van de groepskenmerken
	760	Ruimte temp. begrenzing	0,5°C	0,5°C	Ruimteinvloed moet tussen 20 en 60 %
	5710	Verwarmings groep 1	Aan	Aan	Verw.groep 1 actief
Configuratie	5977	Functie enter H5	Ruimtetemp. Cv1	Zonde	Geen ruimtethermostaat
	6200	Registreren voeler	Neen	Ja	De display staat op 'Neen ' na het valideren

Configuratie met bedieningspaneel op de ketel

Menu	Ligne	Paramètre	Valeur à configure r Valeur usine ou à vérifier		Description
Bedien	40	Gebruik	Bed. paneel verw. Groep1	Bedieningspaneel verw. groep 1	De regulatie is op de ketel geinstalleerd
apparaat	42	Toewijzing apparaat 1	Alle cv	Verw.groep 1	Toewijzing tot verwarmings . groep
Verwarmings groep 2	720	Steilheid van de stooklijn	1,5	" x x"	Aan te passen waarde aan het type circuit (zie Steilheid) vb : Radiator = 1,5 - verw. vloer= 0,7
	741	Max gewenste aanvoertemp.	80° C	" x x"	Aan te passen waarde aan type circuit Ex : Radiator = 70°C – verw. vloer = 40°C
Configuratie	5710	Verw. groep 1	Aan	Aan	Verw.groep 1 actief
Coninguratio	6200	Registreren voeler	Neen	Ja	De display staat op 'Neen ' na het valideren
			Confirguratie zonder ruimtev	oeler *	
Configuratie	5977	Functie Enter H5	Ruimte therm verw. Gr. 1	Zonder	Geen ruimtethermostaat
			Configuratie met ruimtetherm	nostaat *	
Configuratie	5977	Functie Enter H5	Ruimte therm. Verw. Gr.1	Ruimte therm. Verw. Gr. 1	Met ruimtethermostaat
			Configuratie met ruimtevoeler *		
Configuratie	5977	Functie Enter H5	Ruimte therm.	zonder	Geenruimtethermostaat

* Een omgevingsvoeler is een voeler die de omgevingstemperatuur analyseert en indien nodig de keteltemperatuur aanpast aan deze variatie.

Een kamerthermostaat geeft de informatie 'Aan/Uit' door aan de ketel (contact 'alles of niets') in functie van de bereikte of niet bereikte gevraagde temperatuur.

Steilheid stooklijn

Gewenste aanvoer T°

l m °C 100 1,75 90 1,5 80 1,25 70 60 0.75 50 0,5 40 0.25 °C 🗭 -20 -10 -30

Laagste buiten T°



B Kring met driewegmengkraan



De aansluiting van de mengkraan gebeurt op volgende toebehoren AVS75, als u volgende stappen ondergaat:

- De AVS75 op de voorziene plaats vastmaken .
- De busverbinding aansluiten (11) tussen de AVS75 (blok X50) en de LMS 15 (blok X41). -
- Electriciteit aansluiten tussen de AVS75 en de verlengblok M1 (Borne 5-6-7).
- Vertrekvoeler aansluiten (10) op blok BX21
- Aansluiting van de pomp (9) op blok QX23 en de mengkraan (8) op blokken QX21 et QX22.

Instelling van de parameters

Om de parameters te bereiken gaat u als volgt te werk:

́ ͡ ℃

A en C (6 seconden)

(OB menu «indienstelling»

P B Bevestigen

Te veranderen of na te kijken parameters

Als bij deze configuratie het bedieningspaneel in de ruimte is, is het warmtapwater niet configureerbaar.



De buitenvoeler moet aangesloten zijn

Configuratiemet het bedieningsbord op de ketel

Menu	Lijn	Parameter	Fabriekswaarde	In te stellen of na te kijken waarde	Description
Bedienapparaat	40	Gebruik	Bedienapparaat verw. Gr.	Bedienapparaat verw.gr. 1	De regulatie is op de ketel geinstalleerd
	42	Bestemming apparaat 1	Alle verw. gr.	Verw.gr. 2	Bestemming van de verw. Gr. 2
	5710	Verwarm. Gr. 1	Aan	Uit	Deactivatie van de verw. Gr. 1
Configuratio	5715	Verwarm. Gr. 2	Uit	Aan	Activatie van de verw. gr. 2
Conliguratie	6020	Functie uitbreidingsmodule 1	Verw. Gr. 2	Verw. Gr. 2	Bestemming van de verw. Gr. 2
	6200	Registreren voeler	Neen	JA	De display staat op 'Neen' na bevestiging
Verw. Gr. 2		Steilheid stocklijn	1,5	" X X "	Aan te passen waarde afhankelijk van de verw. gr. (zie Steilheid) Ex : Radiator = 1,5 - vloerfundie = 0,7
	1041	Max. gewenste aanvoertemp.	80° C	" x x "	Aan te passsen waarde afhankelijk van verw. Gr. Wo: Radiator = 70°C - vheetinde = 40°C.
		·	•		
		Co	nfiguratie indien beveiliging v	erwarmde vloer	
Configuratie	6024	Funtie Enter EX21 module 1	Zonder	Veiligheidstherm. Verw.	Voorthermostaat beveiligde warmtevloer
			•		
		Co	onfiguratie zonder ruimtether	mostaat *	
Configuratie	5977	Functie Enter H5	Ruimtetherm. Verw. Gr. 1	Zonder	Geen ruimtethermomstaat
		Co	nfiguratie met ruimtevoeler*		
Configuratie	5977	Functie Enter H5	Ruimte therm. Verw. Gr. 1	Zonder	Geen ruimtethermostaat

*Een ruimtevoeler is een weerstand dat varieert in functie van de temperatuur, de evolutie van de temperatuurwaarde wordt in continu geanaliseerd door de electronische kaart die de werking van de ketel bijgevolg aanpast







De aansluiting van de mengkraan gebeurt op het toebehoren AVS75, indien u de volgende instructies volgt :

- De AVS75 op de voorziene plaats bevestigen.
- De communicatie busverbinding aansluiten (11) tussen de AVS75 (blok X50) en de LMS 15 (blok X41).
- Electrische alimentatie vaststellen tussen de AVS75 en de verlengblok M1 (Blok 5-6-7).
- Vertrekvoeler aansluiten (10) en op de blok BX21
- Pomp aansluiten (9) op blok QX23 en de mengkranen (8) op blokken QX21 et QX22.

Instellen van de parameters

Om het configuratiemenu te bereiken:

Ĵ₽C

A en C (6 seconden)

(B menu «Indienststelling»

Bevestigen

Te veranderen of na te kijken parameters



Configuratie met bedieningspaneel in ruimte op direct circuit verwarmingsgr.1 ruimtevoeler op circuit V3V CC2
MODULE 5 LED (RADIO) Of 3 LED (FILAIR) op ketel

Instelling op	Menu	Lijn	Parameter	Fabriekswaarde	In te stellen waarde	Beschrijving
	Bedienings	40	Gebruik	Bedieningsbord VG 1	Ruimte apparaat 1	Gebruik van het bedieningspaneel met ruimte invloed
	bord	42	toewijzing apparaat 1	Alle Verw. Groepen	VG 1	toewijzing van de verwarmings. groep 1
		5710	Verwarmings. groep 1	Aan	Aan	Verwarmings. groep 1 actief
		5715	Verwarmings. groep 2	Uit	Aan	Activatie verwarmings. groep 2
	Configuratie	5977	Functie Enter H5	Ruimte T° VG 2	Zonder	Geen ruimtethermostaat
		6020	Functie verleng module 1	VG 2	VG 2	toewijzing van het module2
		6024	Functie Enter EX21 module	Zonder	Veiligheidsthermostaat VG	Als Veiligheidstherm. op verw. Vloer op VG 2 staat
		6200	Registreren voeler	Neen	ja	De display staat op 'neen' na bevestiging
Bedienings bord	Verwarmings. groep 1	720	Steilheid stooklijn	1,5	"x x"	Waarde aan te passen aan het type circuit(zie Steilheid)x : Radiator = 1,5 - verw. Vloer = 0,7
		741	Max. vertrek instructie	80° C	"x x"	Waarde aan te passen aan het type circuit Vb : Radiator = 70°C - verw arm. vloer = 40°C
		750	Ruimte invloed	50%	50%	Instelling van de functies van het circuit
		760	Gelimiteerde ruimte invloed	0,5°C	0,5°C	Ruimteinvloed moet tussen 20 en 80 % zijn
		1020	Steilheid stooklijn	0,7	"x x"	Waarde aan te passen aan het type circuit (zie Steilheid)Vb : Radiator = 1,5 - verw. Vloer = 0,7
	Verwarmings. Groep 2	1041	Maximum vertrekinstructie	80° C	"x x"	Waarde aan te passen aan het type circuit Vb : Radiator = 70°C- verw. Vloer = 40°C
		1050	Ruilte invloed	50%	50%	Instelling van de functies van het circuit de ambiance
		1060	Gelimiteerde ruimte invloed	0,5°C	0,5°C	invloed moet tussen de 20% en 80% zijn
Ruimte	Bedieningsb	HC	toewijzing unit	1	2	Toewijzing van de voeler aan de verwarmings. Groep 2
voeler	ord	Ao	Actie service		Loc	De voeler beheert enkel de respectievelijke verwarmings. groep

Steilheid van de stooklijn



	Menu	Lijn	Parameter	Fabriekswaarde	In te stellen waarde	Beschrijving
	Bedienings	40	Gebruik	Bedieningsbord VG 1	Ruimte apparaat 1	Gebruik van het bedieningspaneel met ruimteinvloed
	bord	42	toewijzing apparaat 1	Alle Verw. Groepen	VG 1	Laat de regeling via het bedieningsbord voor Vg 1 en 2 toe
		5710	Verwarmings. groep 1	Aan	Aan	Verwarmings. groep 1 actief
		5715	Verwarmings. groep 2	Uit	Aan	Activatie verwarmings. groep 2
	Configuratio	5977	Functie Enter H5	Ruimte T° VG 1	Zonder	Geen ruimtethermostaat
	Conliguratie	6020	Functie verleng module 1	VG 2	VG 2	toewijzing van het module2
		6024	Functie Enter EX21 module 1	Zonder	Veiligheidsthermostaat VG	Als Veiligheidstherm. op verw. Vloer op VG 2 staat
		6200	Registreren voeler	Neen	ja	De display staat op 'neen' na bevestiging
Bediengs		720	Steilheid stooklijn	1,5	"x x"	Waarde aan te passen aan het type circuit(zie Steilheid)x : Radiator = 1,5 - verw. Vloer = 0,7
paneel	Verwarmings. groep 1	741	Max. vertrek instructie	80° C	"x x"	Waarde aan te passen aan het type circuit Vb : Radiator = 70°C – verw arm. vloer = 40°C
		750	Ruimte invloed	50%	50%	Instelling van de functies van het circuit
		760	Gelimiteerde ruimte invloed	0,5°C	0,5°C	Invloed van de ruimte moet tussen 20 en 80 % zijn
		1020	Steilheid stooklijn	0,7	"x x"	Waarde aan te passen aan het type circuit (zie Steilheid)Vb : Radiator = 1,5 - verw. Vloer = 0,7
	Verwarmings. Groep 2	1041	Maximum vertrekinstructie	80° C	"x x"	Waarde aan te passen aan het type circuit Vb : Radiator = 70°C- verw. Vloer = 40°C
		1050	Ruilte invloed	50%	50%	Instelling van de functies van het circuit de ruimte
		1060	Gelimiteerde ruimte invloed	0,5°C	0,5°C	invloed moet tussen de 20% en 80% zijn
Configura	itie met het k	bedien	ingspaneel op de ketel v	oor de 2 verwarmir	igsgroepen met of z	onder ruimtevoeler
	Menu	Ligne	Paramètre	Valeur usine	Valeur à configurer	Description
	Bedienings	40	Gebruik	Bedieningsbord VG1	Bedienigsbord 1	Het regulatiebord staat op de ketel
	bord	42	Toewijzing apparaat 1	Alle Verw. Groepen	Verw. Groepen1+2	Laat de regeling via het bedieningsbord voor Vg 1 en 2 toe
		5710	Verw . groep 1	Aan	Aan	Verwarmings. groep 1 actief
		5715	Verw. groep 2	Uit	Aan	Activatie verwarmings. groep 2
	Configuratio	5977	Functie Enter H5	Ruile therm. VG1	Zonder	Geen ruimtethermostaat
	Conligurate	6020	Functie verlengmodule 1	VG2 2	VG 2	Toewijzing van het module naar de VG2
Bedienings		6024	Funtie Enter EX21 module 1	Zonder	Veiligheidstherm. VG	Als Veiligheidstherm. op verw. Vloer op VG 2 staat
paneel		6200	Registreren voeler	Neen	Ja	De display staat op 'neen' na bevestiging
	Verwarmings.	720	Steilheid stooklijn	1,5	"x x"	Waarde aan te passen aan het type circuit(zie Steilheid)x : Radiator = 1,5 - verw. Vloer = 0,7
	groep 1	741	Max aanvoert°	80° C	"x x"	Waarde aan te passen aan het type circuit Vb : Radiator = 70°C – verw arm. vloer = 40°C
	Verwarmings.	1020	Steilheid stooklijn	0,7	"x x"	Waarde aan te passen aan het type circuit(zie Steilheid)x : Radiator = 1,5 - verw. Vloer = 0,7
	Groep 2	1041	Max aanvoert°	80° C	"x x"	Waarde aan te passen aan het type circuit Vb : Radiator = 70°C – verw arm. vloer = 40°C

Configuratie met het bedieningspaneel in ruimte op VG1 - MODULE 5 LED (RADIO) Of 3 LED (FILAIR) op ketel



Steilheid van de stooklijn



Het aansluiten van de circuits met mengkraan gebeurt op het toebehoren AVS75, indien u volgende instructies opvolgt:

- De AVS75 op de voorziene plaats bevestigen.
- De communicatie busverbinding aansluiten (11) tussen de AVS75 (blok X50) en de LMS 15 (blok X41).
- Electrische alimentatie vaststellen tussen de AVS75 en de verlengblok M1 (Blok 5-6-7).
- Vertrekvoeler aansluiten (10) en op de blok BX21
- Pomp aansluiten (9) op blok QX23 en de mengkranen (8) op blokken QX21 et QX22.
- De selecteur van de 2de AVS75 op 2 plaatsen.

Regeling van de parameters

Om het menu parameters te bereiken gaat u als volgt te werk:

___C

A et C (6 seconden)

OB menu « Indienstelling »

🏸 **B** Bevestigen

Te veranderen of na te kijken parameters

/ De buitenvoeler moet aangesloten zijn

BEDIENINGSBORD IN RUIMTE (op direct circuit Vg1) + 2 RUIMTEVOELERS (1 OP CIRCUIT V3V CC2 - 1 OP CIRCUIT V3V CC3) MODULE 5 LED (RADIO) OF 3 LED (FILAIR) OP KETEL

Regeling op	Menu	Lijn	Parameter	Fabriekswaarde	in te stellen of ha te kijken waarde	Beschrijving
	Bedienings bord	40	Gebruik	bedieningsbord VG1	Ruimte apparaat 1	Gebruik van het bedieningsbord op groep 1
		42	Toewijzing apparaat 1	Alle verw. Groepen	Verw. groep 1	Toewijzing van de verw. Groep 1
		5710	Verwarmingsgroep 1	Aan	Aan	Verw.groep 1 actief
		5715	Verwarmingsgroep 2	Uit	Aan	Activatie ven de verw. Groep 2
		5721	Verwarmingsgroep 3	Uit	Aan	Activatie ven de verw. Groep 3
	Configuratie	5977	Functie Enter H5	Ruimte therm. VG1	Zonder	Geenruimtethermostaat
		6020	Functie verlengmodule 1	Verwarm. Groep 2	Verw. groep 2	Toewiizing van het module op de verw. groep 2
		6021	Functie verlengmodule 2	Verwarm. groep 3	Verw. goep 3	Toewiizing van het module op de verw. groep 3
		6024	Functie Enter EX21 module 1	Zonder	Veiligheids therm. VG	Indien veiligh. Thermostaat op verw. Vloer op VG2
		6026	Functie Enter EX21 module 2	Zonder	Veiligheids therm. VG	Indien veiligh. Thermostaat op verw. Vloer op VG3
		6200	Registratie voeler	Neen	Ja	De display staat op 'Neen' na bevestiging
Bedienings		720	Steilheid stooklijn	1,5	""	Waarde aan te passen aan het type circuit (zie Steilheid)Vb: Radiator = 1,5 - verw. Voer = 0,7
paneel	Verwarmings. groep 1	741	Max gewenste aanvoertemp.	80° C	""	Waarde aan te passen aan het type circuit Vo:Radiator=70°C-verwarm.vkoer=40°C
		750	Ruimte invloed	50%	50%	Instelling van de functies van het circuit de ruimte
		760	Gelimiteerde ruimte invloed	0,5°C	0,5°C	invloed moet tussen de 20% en 80% zijn
		1020	Steilheid stooklijn	0,7	""	Waarde aan te passen aan het type circuit (zie Steilheid)Vb: Radiator = 1,5 - verw. Voer = 0,7
	Groep 2	1041	Max gewenste aanvoertemp.	80° C	""	Waarde aan te passen aan het type circuit Vo:Radiator=70°C-verwarm.vkoer=40°C
		1050	Ruimte invloed	50%	50%	Instelling van de functies van het circuit de ruimte
		1060	Gelimiteerde ruimte invloed	0,5°C	0,5°C	invloed moet tussen de 20% en 80% zijn
		1320	Steilheid stooklijn	0,7	""	Waarde aan te passen aan het type circuit (zie Steilheid)Vb: Radiator = 1,5 - verw. Voer = 0,7
	Circuit de chauffage 3	1341	Max gewenste aanvoertemp.	80° C	""	Waarde aan te passen aan het type circuit Vo:Radiator=70°C-verwarm.vkoer=40°C
		1350	Ruimte invloed	50%	50%	Instelling van de functies van het circuit de ruimte
		1360	Gelimiteerde ruimte invloed	0,5°C	0,5°C	invloed moet tussen de 20% en 80% zijn
Ruimte	Interface	HC	Toewijzing unit	1	То	Toewijzing van de v oelerop het VG 2
voeler 1	utilisateur	Ao	Actie service		Loc	De voeler beheert enkel de respectievelijke verwarm. groep
Ruimte	Interface	HC	Toewijzing unit	1	3	Toewijzing van de v oelerop het VG 3
voeler 2	utilisateur	Ao	Actie service		Loc	De voeler beheert enkel de respectievelijke verwarm. groep

Als het bedieningsbord op de ketel geplaatst blijft : de parameter op 40 zetten op : bedieningsbord VG1 en de ruimteinvloed van het bijgaand circuit annuleren.





7 Type Sanitair warm water installaties







Warmwater Boiler SL (warmtewisselaar)

- Warm tapwatervoeler aansluiten (5) (met boiler verstrekt)
- Kaart aansluiten ACI (12) (kabel met boiler verstrekt)

In te stellen parameters:

Menu	Lijn	Parameter	Fabriekswaarde	In te stellen waarde
Configuratie	6200	Registreren voeler	Neen	Ja*

* Opmerking: de display staat op 'neen' na bevestiging

Om de anti-legionella functie te activeren zie onderstaande tabel.

Boiler HL (Gelaagd)

- Voeler van het warm tapwater aansluiten (5) (met boiler verstrekt)
- Voeler van de platenwisselaar aansluiten(7) (met boiler verstrekt)
- Aansluiten aan ACI Kaart (Actieve anode) (12) (kabel met boiler verstrekt)
- Sanitaire pomp aansluiten (13) (kabel met boiler verstrekt)

Instelling van de parameters

Om de parameters te bereiken gaat u als volgt tewerk:

B menu «indienststelling»

T B Bevestigen

Te veranderen of na te kijken parameters

Menu	Lijn	Parameter	Fabriekswaarde	In te stellen waarde	Beschrijving
	5890	Uitgang relais QX1	Pomp VG1 Q2	Warm tapwater pomp . interm. Q33	Instelling pomp van sanitaire groep
Configuratie	5931	Inga,ng voeler BX2	Zonder	Laad voeler B36	Activatie warm tapwater voeler
	6200	Registreren voeler	Neen	Ja*	

* Opmerking: de displmay staat op 'neen' na bevestiging

Functie anti-legionella

De anti-legionella functie is niet actief. Om deze te activeren moet u de volgende parameters veranderen

Menu	Lijn	Parameter	Fabriekswaarde	In te stellen waarde	Beschrijving	
	1640	Functio, anti logionalla		Periodisch of		
\A/orrotory.cotor	1040	runcue anu-legionella	Uit	Vaste weekdag	Activatie van de functie	
vvaimapwaier	1641	Functie.legion periodiiek	7	"x x "	Aantal dagen - Gebruikers keuze	
	1642	Functie.Legion. weekdag	Maandag	"xxxxx"	Gebruikers keuze	
	1642	uur f unctie.anti-legionella		"xxlxx"	Uren I Minuten Gebruikers keuze	



Т





De aansluiting van het zonne warmtapwater gebeurt op het toebehoren AVS75, indien u volgende instructies opvolgt:

- De AVS75 aansluiten op de voorziene plaats.
- De communicatieve busverbinding aansluiten (11) tussen de AVS75 (blok X50) en de LMS 15 (blok X41).
- Of de communicatieve busverbinding aansluiten (11) tussen de 2 AVS75
- De electrische stroom verbinden tussen de AVS75 en de blok M1 (blokken 5-6-7).
- Zonnepaneel voeler aansluiten* (10a) op blok BX21.
- Boilervoeler (lage gedeelte) aansluiten* (10b) op blok BX22.
- Pomp aanluiten** (9a) sur la borne QX23.
- Warm tapwatervoelr aansluiten* (5) op blokken 7-8 op verlengblok M2
- Voeler van de platenwisselaar aansluiten* (7) op blokken 11-12 en verlengblok M2
- Sanitaire pomp aansluiten** (13) op blokken14-15-16 en verlengblok M1
- Aansluiten van kaart ACI** (12)
- De selecteur van de AVS75 Zonne WTP in 2 instellen (versie met AVS75 voor de verwarm. groep)
- * Voelers bij de boiler verstrekt
- ** Kabels bij de boiler verstrekt

Instelling van de parameters

Om de parameters te bereiken, gaat u als volgt tewerk:

ాం

A et C (6 seconden) B

(Omenu «Indienststelling»

T B Bevestigen

Parameters warm tapwater na te kijken of te veranderen

Menu	Lijn	Parameter	Fabriekswaarde	In te stellen of na te kijken waarde	Beschrijving
	5890	Uitgang relais QX1	Pomp VG1 Q2	Warm tapwater pomp interm. Q33	Instellen sanitaire pomp
	5931	Ingangvoeler BX2	Zonder	Laad voeler B36	Activatie warm tapwater voeler
Configuratie	6021	Functie verlengmodule 2	VG3	Zonne warm tapwater	Toewijzing van module aan zonne warm tapwater
	6097	Type collector voeler	CTN	CTN * *	Type collector voeler
	6200	Registreren voeler	Neen	Ja*	

* Opmerking : de display staat op 'neen' na bevestiging

** Type voeler in de levering inbegrepen. In geval van bestaande installatie, type voeler na kijken.

Functie anti-légionella

V De anti-legionella is niet actief. Om deze te activeren moet u volgende parameters veranderen

Menu	l iin	Parameter	Fabriekswaarde	In te stellen waarde	Beschriiving
	1640	Anti-legionella functie	Uit	Periodisch of Vaste weekdag	Activatie van de functie
Eau chaude	1641	Functie.légion. Periodisch	7	"X X "	Aantal dagen – keuze gebruiker
sanitaire	1642	Functie.légion. weekdag	Maandag	"	Keuze gebruiker
	1642	Uur functie.anti-légionelles		"x x x x"	Uren I Minuten I keuze gebruiker

Parameters zonnesysteem

Menu	Lijn	Parameter	Fabriekswaarde	In te stellen waarde	Beschrijving
	3810	Verschil van temperatuur Aan	8 °C	"x x "	∆Min t° tussen de zonne voeler en het zonne warm tapwater reservoir voor de werking van de zonne pomp
	3811	Verschil van temperatuur Uit	4 °C	"x x "	△Max t° tussen de zonne voeler en het zonne warm tapwater reservoir voor het stopzetten van de zonne pomp
Solaire	Solaire 3830 3831	Functie opstarten collector	30 min	"x x "	Om de temperatuur correct af te lezen op het zonnepaneel (lege buizen)
		Min werktijd collector pomp	30 S	"x x "	Min. werking van de collectorpomp
	3850	Bescherming oververhitting collector	120 °C	"x x "	Indien er een overhittingsrisico op de collector is, gaat het laden van de boiler door om op deze manier het teveel aan hitte te ontlasten.

De zonnepomp gaat in werking als de zonnecollectors solaires S3> 8K (paramètre 3812).

- Standaard werking:
 - De zonnepomp werkt enkel als het temperatuursverschil tussen de collectors en de zonne boilervoeler: Δ t (S3-S2) > 6K (parameter 3810)
 - De zonnepomp gaat uit als: ∆ t (S3-S2) < 4K (parameter 3811)

- De pomp stopt wanneer de boiler zijn laadinstructie bereikt heeft = 70 °C (parameter 5050 in warm tapwaterboiler).

- Bescherming van de zonnepanelen:
- Anti-vries functie: de pomp gaat aan als de temperatuur S3 < 4 °C (parameter 3840).



• Bescherming tegen oververhitting:

- Als de temperatuur S3 > (parameter 3850) = 120 °C is start de pomp zelfs als de boiler zijn laadinstructie bereikt heeft. Om schade op de boiler te vermijden, stopt de pomp als de temperatuur S2 hoger is dan 90°C.



Als de boiler de laadinstructie overdag overschrijdt, kan hij 's nachts verkoeld worden tot 70°C**(parameter 5055)** De pomp gaat uit als de temperatuur van de voeler S3 > 140 °C.



De aansluiting van het zonne warm tapwater gebeurt, gebeurt als volgt:

- Zonnepaneel voeler aansluiten* (10a) op blokken 13-14 en verlengblok M2.
- Boilervoeler aansluiten (laagste deel)* (10b) op blokken 11-12 en verlengblok M2.
- Pomp aansluiten** (9a) op blokken 14-15-16 en verlengblok M1
- Warm tapwater voeler aansluiten* (5) op blokken7-8 en verlengblok M2.
- de connector van de ACI** kaart aansluiten (12)
- * voeler bij boiler verstrekt

** kabels bij boiler verstrekt

Instelling van de parameters

Om de parameters te bereiken moet u als volgt te werk gaan:





Warm tapwater parameters te veranderen of na te kijken

Menu	Lijn	Parameter	Fabriekswaarde	Inte stellen waarde	Beschrijving
	5890	Uitgang relais QX1	Pomp VG1 Q2	Zonnepaneel pomp Q5	Configuratie zonnepaneel pomp
	5931	Ingang voeler BX2	Zonder	Voeler warm tapwater B31	Configuratie warm tapwater voeler
Configuratie	5932	Ingang voeler BX3	Zonder	Zonnepaneel voeler B6	Configuratie zonnepaneel voeler
-	6097	Type collector voeler	CTN	CTN * *	Type collector voeler
	6200	Registratie voeler	Neen	Ja *	

* Opmerking : de dispaly staat op 'neen' na bevestiging.

* * Type voeler bij de levering verstrekt. In geval van bestaande installatie, type voeler nakijken.

Anti-legionella functie

De anti-legionella functie is niet actief. Om deze te activeren, moet u de volgende parameters veranderen

Menu	Lijn	Parameter	Fabriekswaarde	In te stellen waarde	Beschrijving
	1640	Functie anti-legionella	1.1;+	Périodisch of	Activatio van de functio
Morrow torm a ration	1640		on	Vaste weekdag	Activatie van de functie
vvaimapwater	1641	Functie legionella periodisch	7	"x x "	Aantal dagen - gebruikerskeuze
	1642	Functie legionella weekdag	Maandag	" x x x x x "	Gebruikerskeuze
	1642	Uur functie legionella		"x x l x x"	Uren I Minuten gebruikerskeuze

Zonneparameters (zie pagina 27)



De aansluiting van de thermodynamische boiler gebeurt als volgt :

- Het contact van de Td 300 EH aansluiten op blokken 7-8 van de verlengblok M2.

Instelling van de parameters

Om de parameters te bereiken gaat u als volgt tewerk:

্টিC ্টাব্র্রে A en C (6 seconden)

OB menu «Indienststelling»

JP B Bevestigen

Te veranderen of na te kijken parameters



Menu	Lijn	Parameter	Fabriekswaarde	In te stellen waarde	Beschrijving		
Warmtapwater	1610	Comfort Streefwaarde	60 °C	60 °C *	Instelling temperatuur warm tapwater		
Configuratie	5730	Voeler warm tapwater	Warm tapw. voeler B3	Thermostaat	Parametreringuitgangen 7-8 van verlengblok M2		
* De urearde meet relijk zijn een de streefwaarde van de beler Td 200 FL en minimus C0 °C							

De waarde moet gelijk zijn aan de streefwaarde van de boiler Td 300 EH en minimun 60 °C.

Nota : De anti-legionella functie is niet actief op de ketelregulatie. De boiler Td 300 EH beheert deze functie (Voir product handleiding).

8 Uurinstelling

Voor u met de instelling begint, moet u deze op stand automatische werking zetten (hoofdstuk 4).

De uurprogrammatie op verwarming (<u>Uurprogramma</u> VG1) en tapwater (Uurprog. 4 / WTP) geeft u de mogelijkheid om de ketel op automatische werking te programmeren volgens het vastgelegde dagprogramma en in de loop van de weekdagen.Het voorbeeld op de hieronder voorgestelde figuur verwijst naar het dagprogramma 1(hierna) waar « a » de werktijd is tot de comfort streefwaarde bereikt is en « b » de werkingsduur is op gereduceerde stand (hoofdstuk4). De instelling van de werking van de ketel kan uitgevoerd worden per dagengroep of per individuele dag (alle daegn van maandag tot zondag).

Vooringestelde dagelijkse tussenpozen. (Programmalijn 500 voor de verwarming en 560 voor WTW)

- Ma-Zo (dagengroep)
- Ma-vrij (dagengroep)
- Za-Zo (dagengroep)
- Maandag-Dinsdag-Woensdag-Donderdag-Vrijdag-Zaterdag-Zondag (indiv. Dagen)

Vooringesteld dagprogramma

- (Programmalijn 514 voor de ketel en 574 voor WTW)
- 06:00-08:00 .. 11:00-13:00 .. 17h00 23h00 (vb op figuur hiernaast)
- 06:00-08:00 .. 17:00-23:00
- 06:00-23:00

8.1 Dagengroep



Met deze functie kan u één van de drie dagelijks beschikbare tussenpozen programmeren, elk met drie aan en uit vooringestelde tijdstippen, die door de gebruiker veranderd kunnen worden via programmalijn 501....506. De tussenpozen zijn als volgt : Ma-Zo (gebrekswaarde)/ Ma-Vrij/Za-Zo.



Als de installatie in zones is verdeeld, is elk door zijn bedieningspaneel gekontroleerd/ruimteapparaat, de programmatie van van elke zone moet appart ingesteld worden op elk dispositief.

8.2 Individuele dagen

Elke dagelijkse aan en uit fase kan door de gebruiker veranderd worden. Voor elke geselecteerde dag zijn er 3 vooringestelde tijdstippen beschikbaar, zoals uitgelegd in het samengevat rooster aan het einde van dit hoofdstuk.

8.3 Modificatieprocedure van de uurinstelling (verwarming/tapwater)

Nadat u de uurinstelling gemaakt heeft met gebruik van de vooringestelde programma's, is het in elk geval mogelijk om de tijdstipperiodes te veranderen, programmalijnen **501...506** voor de verwarming en **561...566** voor het tapwater zoals verder beschreven.

Modificatieprocedure van de verwarmingsgroep

• C O B t uurprogramma VG1 » B programmalijn 500 (dagselectie).

B : dagengroep (hoofdstuk 4.1) begint te knipperen (
B om de dagen te laten verschijnen (« dagen groep » of « individuele dagen »)

• (O B • (O B • (O B om één van de 3 vooringestelde uurprogramma's te selecteren « dagengroep « (hoofdstuk 7.1) of (O B klokswiijze om op manuele programmatie over te springen : programmalijnen 501...506.

Modificatieprocedure van de instelling van het warm tapwater

De procedure om de uurprogrammatie van het warm tapwater te activeren is dezelfde als de uurprogrammatie voor de ketel. Het enige verschil is de benaming van het menu Uurprogramma 4 / tapwater en de in te stellen programmalijnen **560** (dagenselectie). Om deze functie te deactiveren, moet u de procedure zoals hieronder beschreven in de sectie "de oorspronkelijke standaard instelling herstellen »

Samengevat rooster

Dagengroep	Programmalijn 514 (verwarming) - 574 (warm tapwater)					
Vooringestelde	Vooringestelde programma's					
Programma's	Aan 1 -Uit 1	Aan 2 -Uit 2		Aan 3 -Uit 3		
Ma-Zo	06:00 - 08:00	11:00	- 13:00	17:00 - 23:00		
Ma-Vrij	06:00 - 08:00	::00		17:00 - 23:00		
Za-Zo		06:	00 - 23:00			
Individuele dagen	Programmalijnen. 501 502	503 504 505 50	06 (verw.) - 561	1 562 563 564 565 566 (WTW)		
Tussenpozen dagen	Vooringestelde programa's					
	Aan 1 - Uit 1	Aan 2 -U	it 2	Aan 3 - Uit 3		
Maandag-dinsdag- woensdag- donderdag-vrijdag- zaterdag-zondag	06:00 - 08:00	11:00 - 13:00		17:00 - 23:00		



Om de instelling te vergemakkelijken, is het mogelijk een bestaand programma te copiëren op ander weekdagen. De procedure is als volgt:

Een bestaand programma op een andere dag copiëren

Na een tijdstip te hebben ingesteld voor een bepaalde dag, is het mogelijk deze te copiëren op meerdere dagen van de week.

De parameter tussen haakjes () verwijst naar de uurprogrammatie in warm tapwater.

- Vanaf programmalijn 514 (574) (als u één van de 3 vooringestelde uurprogramma's hebt gebruikt) of vanaf programmalijn 501(561) (als u de instelling manueel hebt uitgevoerd), de knop naar rechts draaien tot aan programmalijn 515 (575).
- het display geeft aan Kopiëren ?.
- B de weekdagen te laten verschijnen, de dag kiezen op de welke u wilt kopiëren, dan B om te bevestigen.
- Het punt hierboven herhalen als men hetzelfde dagprogramma op andere dagen wil copiëren.

• C om terug te gaan naar het vorige menu.

De standaard instelling herstellen (standaard)

Het is mogelijk om de dagelijkse instelling te deleten en de ketel altijd op comfort in te stellen (de waarde die zal ingesteld zijn is 00-24, en zijn identiek voor alle dagen van de week).

• C O B Uurprogramma VG1 B Programmalijn 500 (Uurprogramma VG1) of 560 (Uurprogramma 4 / WTW).

• (O B tegen de klok in , • (B tegen de kl het warm tapwater.

河 B 🔘 🛛 tot « JA » op het display verschijnt, 🦪 B om te bevestigen.

C om terug te gaan naar het vorig menui.



Als deze procedure gedaan is en u het hoofdzakelijke menu op het display aanvraagt, merkt u op dat de dagelijkse instellingsbalk verandert. De verwarming blijft actief gedeurende 24uur. Om de ketel opnieuw in te stellen herhaalt u de procedure beschreven in hoofdstuk 5.

9 Grendeling/ontgrendelingsfunctie van het bedieningsbord

Om te vermijden dat niet toegestaane personen de instelling uitvoeren, is het mogelijk om alle functies met betrekking tot toets c te vergrendelen.

9.1 Vergrendelingsprodecedure

- COB gebruikers unit P B drukken om te bevestigen.
- (◯ B < \$ programmalijn 27 (vergrendeling instelling), < \$\$ om te bevestigen.
- (O B 🖉 Aan 💬 B om de vergrendelingsfunctie te activeren.

9.2 Deblokkadeprocedure

• C A en B (ongeveer 6 seconden lang ingedrukt houden) **Programmering Blokkade tijdelijk uit**». Deze deblokkadefase is <u>tijdelijk</u> en duurt 1 minuut, daarna wordt de blokkade automatisch hersteld. Om de functie permanent te deblokkeren, moet de tijdelijke deblokkadeprocedure geactiveerd worden, d.w.z. ; B op **Uit** op programmaregel **27** (Programmablokkade) en B om de deblokkade te bevestigen.

10 Uitzetten van de ketel

Om de ketel uit te zetten moet u de electrische stroom van het apparaat uitzetten, en de bipolaire schakelaar in actie brengen. Als de werkingsstand « beveiliging »actief is blijft de ketel uit, maar de electrische stroom blijft onder spanning en de functie anti vries is actief.

11 Errors

De fouten op het display zijn zichtbaar via het symbool, E de zichtbare informatie op het display zijn :

- Een error code (A)
- Een secondaire error code(B)
- Met een korte beschrijving van de fout (C)



• De volgende symbolen kunnen op het display verschijnen : hieronder

In geval van Error, om het hoofdzakelijke menu te laten verschijnen, Te C. Blijft het symbool op het display om aan te geven dat er een Error is, na één minuut verschijnt op het display terug de Error pagina, zoals aangegeven op de figuur.

11.1 Herbewapening van de Errors

De herbewapening van de error kan van het type Atomatisch of manueel zijn, of een interventie van een erkend technische dienst vereisen. Wij beschrijven hieronder de verschillende ingrepen in detail:

AUTOMATISCH



Als het knipperende symbool op het display verschijnt, wordt de fout onmiddelijk ge-reset (tijdelijke fout) van zodra dat de reden die deze veroorzaakt verdwijnt.

Deze fouten komen vaak voort uit te hoge aanvoer temperaturen en/of door waterterugvoer in de ketel, deze worden gereinitialiseerd van zodra de temperatuur onder de kritische waarde gedaald is. Mocht deze fout zich meermaals herhalen en/of als deze niet gereinitialiseerd wordt door de ketel,gelieve dan contact op te

nemen met een erkend tehnische dienst.

MANUEEL

bevestigen. De Error code verdwijint na een paar seconden.



Aanvraag voor interventie van een erkend technische bijstand dienst.

Als dit symbool 🖌 op het display verschijnt, evenals het symbool 🖄, moet u een erkend technische bijstand dienst contacteren. Voor u contact opneemt met de dienst gelieve de error code(s) te noteren alsook een kleine beschrijving hiervan

Als er een error weergave niet aanwezig is in deze lijst, of als er een error min of meer frequent terugkomt, is het aanbevolen om contact op te nemen met een erkend technische biijstand dienst.

Foutmeldingen

(A)	(C)	(A)	(C)
Ε	Beschrijving van de storing	Ε	Beschrijving van de storing
10	Sensor buitenvoeler	125	Veiligheidsstoring wegens gebrek aan circulatie (kontrole uitgevoerd door een temperatuurvoeler)
20	NTC voeler terugstroom	128	Vlam uitval
28	NTC voeler rookgassen	130	Verbreking via NTC voeler rook wegens overhitting
40	NTC voeler retour	133	Gebrek aan aansteking (4 pogingen)
50	Boilervoeler (enkel voor model met alleen verwarming en warm water boiler)	151	Interne fout van de ketelkaart
52	Boilervoeler voor zonnesysteem(in geval van integratie van een zonne-installatie)	152	Algemenr fout van de parameters
73	Zonnecollector voeler (in geval van integratie van een zonne-installatie)	160	Werkingsfout van de ventilator
83	Probleem tussen de ketelkaart en de bedienings unit. Mogelijke kortsluiting op verwarming	171	Gebrek aan de ACI kaart (Actieve anode)
84	Adressenkonflikt tussen meerdere bedienings units. (interne afwijking)	321	NTC voeler warm tapwater beschadigd
109	Lucht aanwezig in de verwarm. groep (tijdelijke afwijking))	343	Generale parametriseringsfout van de zonneinstallatie (in geval van integratie van een zonneinstallatie)
110	Verbreking van het veiligheidstherm. wegens overhitting(pomp blokkeert of lucht in de verwarm.)	384	Incorrecte vlam (vlam parasiet – interne afwijking)
111	Verbreking van het veiligheidstherm. wegens overhitting	385	Te lage stroomspanning
117	Druk hydraulische kring te hoog	386	Snelheidsdrempel van de ventilor niet bereikt
118	Druk hydrauliische kring te laag	430	Veiligheidsstoring wegens gebrek aan circulatie (kontrole uitgevoerd door drukmeting)

12 Speciale functies

Beschikbare functies :

- Manuele regeling (301) Opties : 25 90 (°C) Indien u deze funtie activeert, werkt de ketel op verwarmingsstand volgens de geregelde instructie temperatuur.
- Functie schoorsteenvegen (303) Opties : Totale last (max. thermische kracht van de ketel), gedeeltelijke kracht (gereduceerde thermische kracht), totale kracht verwarming (max. thermische kracht op stand verwarming).
- Functie regulatie aanslag (304) Optie : 100 % (Max. thermische kracht) aan 0 % (gereduceerde thermische kracht). Deze functie activeren om de kalibratie van de gaskraan te vergemakkelijken.
- Functie ontluchten (312) Opties : Aan (Functie activatie) Uit (Functie uitgang). Zie hoofdstuk 12.1 «ontluchten van de installatie »

De procedure om deze functies te activeren i sals volgt :

- Vanuit het hoofdz. menu A en C (ong. 6 seconden ingedrukt houden)
 naam van de functies : (zie figuur hiernaast :301 303 304 312)
- (◯ B om de FUNCTIE te selecteren gekozen functie te activer → B < € menu van de functie

OB Store wijzigen (zie voorbeeld hieronder).

Voorbeeld : draai aan knop B om de functie kalibratie te activeren (programmalijn 304)druk op knop B, de functie is nu actief en 100% voor-ingesteld(de ketel bereikt de max. thermische temperatuur)Druk op de knop en draai om het gewenste krachtsniveau in percentage te bereiken.(0% komt overeen met de gereduceerde thermische kracht)



Om de functie manueel te onderbreken, gelieve de hieronder beschreven procedure te herhalen, wanneer de functie inactief is weergeeft de display « Uit »

12.1 Functie ontluchten

Deze functie geeft de mogelijkheid om de verwijdering van de lucht in de verwarmingsgroep te vergemakkelijken wanneer de ketel geinstalleerd is of na de onderhoudshandelingen van het aftappen van het water in de primaire groep. De electronische kaart activeert een cyclus aan/uit van de pomp met een duur van 10 minuten. De functie stopt automatisch aan het einde van de cyclus.



ů

Om de functie manueel te onderbreken, gelieve de hieronder beschreven procedure te herhalen, wanneer de functie inactief is weergeeft de display « Uit »

13 Instellings- en veiligheidsdispositief van de regulatie

Dit apparaat volstaat aan de Europese normen en richtlijnen en is in name uitgerust met de volgende elementen:

· Veiligheidsthermostaat

Een veiligheidsthermostaat sluit de ketel af in geval van een te hoge temperatuur van het water in de primaire groep. Het is imperatief om de oorzaak van overhitting te vinden alvorens te heractiveren.

Het is verboden het veiligheidsdispositief te deactiveren.

Rookvoeler NTC

Dit apparaat is op de wisselaar waqter/rook geplaatst.. De electronsiche kaart van het bedieningbord zet de ketel af van zodra de temperatuur hoger is dan 110°C.

N.B.: De reset operatie is enkel mogelijk indien de temperatuur lager is dan 90°C

Het is verboden het veiligheidsdispositief te deactiveren.

• Ionisatie electrode van de vlam

De detectie electrode van de vlam garandeert de veiligheid in geval van gasverbreking of een slechte aansteking van de brander. In dat geval zet ze de brander uit.

• Hydraulische druk controle

Dit apparaat laat het opstarten van de brander enkel toe indien de waterdruk hoger is dan 0.5bar.

Verwarmingspomp met na-looptijd

De electronische bediening laat aan de verwarmingsgroep een na-looptijd van 3 minuten toe, na het stopzetten van de brander op verwarmingstand als het ruimtethermostaat het stopzetten van de brander vraagt.

• Anti-vriesbescherming

Indien de ketel op verwarmingstand of sanitair warm tapwater productie staat, is er bij het electronische beheersysteem een vriesbescherming inbegrepen. Als de temperatuur van het water lager is dan 6°C slaat de brander aan om een temperatuur van 30°C te bereiken.

Antiblokkade van de pomp

Si aucune demande de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire n'est reçue pendant 24 heures, le circulateur démarre automatiquement pendant 10 secondes pour éviter son blocage.

Deze functie is enkel geldig als de ketel aanstaat, de gas openstaat en er een correcte waterdruk is.

Antiblokkade van de 3 wegmengkraan

Indien er geen aanvraag voor verwarming is aangevraagd gedurende 24 uur, voert de 3 wegmengkraan een complete werkingcyclus uit.

• Veiligheidsklep (Verwarmingsgroep)

Dit apparaat limiteert de druk in de verwarmingsgroep tot 3 bar.

De klep niet gebruiken voor het aftappen van de verwarmingsgroep.

Verwarmingspomp met voorcirculatie

In geval van warmteaanvraag op verwarmingstand, kan het apparaat de pomp doen werken op voor circulatie voor de aansteking van de brander. Deze voor circulatie phase kan een paar minuten duren afhankelijk van de werkingstemperatuur en de installatiecondities.

Pa	aramet	er	Niv.	Informatie			Fabriekswaarde
			1	Ruimte temperatuur	Beeld zich af als de regula	tie ingesteld is als ruimte apparaat	
			1	Min. ruimte temperatuur			
			1	Max. ruimte temperatuur			
			1	Temperatuur van de ketel			
			1	Buiten temperatuur			
			1	Min. buiten temperatuur			
			1	Max. buitentemperatuur			
			1	WTW temperatuur			
			1	Status verw armingsgroep 1			
			1	Status verw armingsgroep 2	Beeld zich af als de verwa	armingsgroep aktief is	
			1	Status verw armingsgroep 3			
			1	Status WTW			
			1	Status ketel			
			1	Status SithermPro	Enkel voor de regulatie LM	S15/stand by/Aan	
			1	Telefoon DNV			
Pa	aramet	er	Niv.		Uur enDatu	Im	Fabriekswaarde
	1		1	Uren / minuten			
	2		1	Dag / maand			
	3		1	Jaar			
Pa	aramet	er	Niv.		Bedienigsapp	araat	Fabriekswaarde
	20		1	Taal	Instelling taal bedieningsap	paraat	
					Uit	F	
	24		2	Verlichting	Tiideliik		Tiideliik
			-	t or normany	Permanent		. joonjit
						De parameters kunnen afgebeeld en gew ijzigd	
	27		1	Instelling vergrendeling	Uit	worden	Uit
					Aan	De parameters kunnen afgebeeld maar niet	
				°Bar	gew ijziga w orden	<u> </u>	
	29 2 Eenheden		°F :PSI	°C,bar			
					Bedieningsapparaat VG 1	Regelaar is op de ketel geplaatst	
	40		•	Cabacile	Ruimte Unit 1	De regelaar is ingesteld als ruimteapparaat VG1	Bediening
	40		2	Gebruik	Ruimte Unit 2	De regulatie is ingesteld als ruimteapparaat VG2	Gebruiker VG1
					Ruimte Unit 3	De regulatie is ingesteld als ruimteapparaat VG3	
					Verwarm. Groep 1		
					Verwarm. Groep 1+2	Bij ruimte unit 1 instelling kan de actie op	
	42		2	Toew ijzing ruimte unit 1	Verwarm. Groep 1+3	bediening aan VG1 toegestaan worden of aan	Alle VG
					Alle Verwarm. Gr.		
					Gelocaliseerd	De ruimte unit controleert enkel de	
	40		•	A atian Canvian	Gelocaliseelu	respectievelijke Vg.	Coostraliscond
	43		Z	Action Service	Gecentraliseerd	Enkel ruimte apparaat 1 kan kan worden gecentraliseerd.Hij controleert eveneens de stand warm water en stand by	Gecentraliseerd
	54		2	Correctie ruimtevoeler		-3°C+3°C	0°C
	70		2	Toestel Versie			
Pa	aramet	er	Niv.		Draadloos	Fabriekswaarde	
	120		2	Verbinding	Activatie van de draadloze verbinding met de standaard unit.		
	121		2	Mode test	De test mode is gebruikt on		
	130		2	Ruimte apparaat 1	Contrôle van de verbinding	· · · · · · · · · · · · · · · ·	
	131		2	Ruimte apparaat 2	Contrôle van de verbinding		
	132		2	Ruimte apparaat 3	Contrôle van de verbinding	l	
133		2	Buitenvoeler	Contrôle van de verbinding			
134 2 Herbaler		Herhaler	Contrôle van de verbinding	 			
135		2	Dienst apparaat	Contrôle van de verbinding			
140 2 Alle apparaten wiss		Alle apparaten wissen					
Parameter Niv		Uurinstellingbvan de ver	warmingsgroep	Fabriekswaarde			
VG1	VG2	VG3					
500	520	540	1	Dagen selectie	Dagselectie of dagenselec	tie voor het uurprogramma	
514	534	554	1	Stand. Prog. Selectie ?	Het is mogelijk om één van	de drie vooringestelde prog. te selecteren	
501	521	541	1	1ste fase 3 IN	<u> </u>		
502	522	542	1	1ste fase 3 UIT			
503	523	543	1	2de fase 3 IN			
504	524	544	1	2de fase 3 UIT			
505	525	545	1	3de fase 3 IN			
506	526	546	1	3de fase 3 LIIT			

Pa	aramet	ei	INIV.		ourprogramma 47 W	ann tapwatei	Fabriekswaarde
516	536	556	1	Standaard w aarden	Neen		
	560		1	Dag selectie	Dag selectie of dagen groe	en selectie, voor het uurprogramma	
	574		1	Standaard prog. selectie	Het is modelijk om één van		
	561		1	1ste fase 3 IN			
	562		1	1e fase 3 UIT			
	563		1	2e fase 3 IN			
	564		1	2e fase 3 UIT			
	565		1	3e fase 3 IN			
	566		1	3e fase 3 UIT			
					Neen		
	576		1	Standaard waarden	Ja		
Pa	aramet	er	Niv.		Uurprogram	ma 5	Fabriekswaarde
	600		1	Dag selectie	Dag selectie of dagen groep selectie voor het uurprogramma		
	614		1	Standaard prog. selectie	Het is mogelijk om één van	de drie vooringestelde prog. te selectioneren	
	601		1	1ste fase 3 IN			
	602		1	1ste fase 3 UIT			
	603		1	2de fase 3 IN			
	604		1	2de fase 3 UII			
	605		1				
	606		1	3de rase 3 UI	Nean		
	616		1	Standaard w aarde	Ja		
Pa	aramet	er	Niv.		Vakantie progran	nma 1-2-3	Fabriekswaarde
VG1	VG2	VG3					
641	651	661	1	Voorselectie	Het is mogelijk om één van	de drie vooringestelde prog. te selectioneren	
642	652	662	1	Start	Dag en maand begin vakantie		
643	653	663	1	Einde	Dag en maand einde vakar	ntie	
649	CE O	669	4	Podriifow iizo	Vorstbeveiliging		
040	000	000		beariji swijze	Gereduceerd		
Pa	aramet	er	Niv.		Verwarmingsgro	ep 1-2-3	Fabriekswaarde
VG1	VG2	VG3					
					Bedie	eningsbord staat op de ketel	
					Bescherming (buiten	De verw arming is gedeactiveerd	
					Automatisch	Verwarming hangt af van de uurprogrammatie	Comfort
					Gereduceerd	Verw arming op stand permanent gereduceerd	
					Comfort	Verw arming op stand permanent comfort	
700	1000	1300	1	Bedrijfswijze	Bedi	ieningsbord staat in ruimte	
					Bescherming (buiten	ketel slaat aan als de ruimte t° lager is dan de	
					vries)	anti vries inst.	
					Automatisch	Verw arming hangt af van de uurprogrammatie	Comfort
					Gereduceerd	gereduceerde T°	
					Comfort	De Gew enste ruimte T° is de Gew enste	
710	1010	1310	1	Applev ruimte T°		comfort 1°	20%
712	1012	1312	1	Aanbey, Gered T ^o			16°C
714	1014	1314	2	Aanbev. Anti-vries T°	1		6°C
					Do roquilator hardwart de	apphone Appropriate approximation of the	VG1=1,5
720	1020	1320	2	Steilheid stooklijn	regulatie, in functie van de	e buiten T°.	VG2=0,7
					Schakelt de ketel aan of ui	it in de loop van het jaar in functie van de	∨G3=0,7
730	1030	1330	2	Zomer/winter omschakeling	beperkte buiten T° Deze in	schakeling gebeurt automatisch in Automatische	20°C
700	4022	4000			De verw arm. staat uit als o	de buiten T°op hetzelfde niveau is als de ruimte	
732	1032	1332	2	Dagelijkse verwarm. grens	T°+parameter 732(gedeac	tiveerd in stand 'Comfort')	0.0
740	1040	1340	2	Min.aanbev. aanvoer T°	De berekende aanbevolen w aarde.	aanvoer is gelimiteerd door de ingestelde	25°C
741	1041	1341	2	Max.aanbev.aanvoerT⁰	De berekende aanbevolen w aarde.	aanvoer is gelimiteerd door de ingestelde	80°C
742					w aarde. De ingestelde aanvoer T°is van toepassing in stand ruimte thermostaat''		
<u> </u>	1042	1342	2	Aanbev. Aanvoer T° ruimte thermostaat	de ketel w erkt in modulatie	s van toepassing in stand ruimte thermostaat'' e.	80°C
	1042	1342	2	Aanbev. Aanvoer T° ruimte thermostaat	de ketel w erkt in modulatie Invloed van de ruimte T° er	s van toepassing in stand ruimte thermostaat'' e. n de buiten T° voor de berekening van de	80°C
	1042	1342	2	Aanbev. Aanvoer T° ruimte thermostaat	de ingestelde aanvoer 1 % de ketel w erkt in modulatie Invloed van de ruimte T° er aanvoer T °% simpele i	s van toepassing in stand ruimte thermostaat'' e. n de buiten T° voor de berekening van de regulatie in funcie van de buiten T°.	2°08
750	1042 1050	1342 1350	2 2	Aanbev. Aanvoer T° ruimte thermostaat Ruimteinvloed	de ketel w erkt in modulatie Invloed van de ruimte T° er aanvoer T°% simpele i 199% regulatie in functie	s van toepassing in stand ruimte thermostaat'' e. n de buiten T° voor de berekening van de regulatie in funcie van de buiten T°. e van de externe condities met invloed van de	80°C 50%
750	1042 1050	1342 1350	2 2	Aanbev. Aanvoer T° ruimte thermostaat Ruimteinvloed	de ketel w erkt in model 1 k de ketel w erkt in modellatie Invloed van de ruimte T° er aanvoer T°% simpele i 199% regulatie in functie ruimte.	s van toepassing in stand ruimte thermostaat'' e. n de buiten T° voor de berekening van de regulatie in funcie van de buiten T°. e van de externe condities met invloed van de	80°C
750	1042 1050	1342 1350	2 2	Aanbev. Aanvoer T° ruimte thermostaat Ruimteinvloed	de ketel w erkt in modulatie Invloed van de ruimte T° er aanvoer T°% simpele i 199% regulatie in functie ruimte. 100% regulatie enkel in fur Stelt de circulatiepomp uit	s van toepassing in stand ruimte thermostaat'' a. n de buiten T° voor de berekening van de regulatie in funcie van de buiten T°. e van de externe condities met invloed van de nctie van de ruimteT° als de ruimteT° de aanbev. Actuele T°	80°C 50%

Parameter Niv.		INIV.	Verwarmingsgroep 1-2-3			Fabriekswaarde	
809	1109	1409	° C 2	Continu w erking van de pompen	Neen	De pomp van de verw arm. groep/ketel mag uitgezet worden indien er een versnelde verlaging is of als de aanbev. ruimte T° is bereikt. De pomp van de verw arm. groep/ketel blijft	Neen
					Ja	de aanbev. ruimte T° bereikt is.	
834	1134	1434	2	Looptijd aandrijving	Regeling van de looptijd se	rvomotor mengkraan	30S
					Estrikfunctie		
					Uit	De functie is niet actief	
					Functioneel Verwarmen	7 dagen actief, 3 dagen T° van 25°C en 4 dagen	
850	1150	1450	2	Estrik-drogingsfunctie	Bezettings afh verw armen	18 dagen actief, 6 dagen T° van 25 à 55°C verhoging van 5°C per dag , 6 dagen aan 55 à 25°C vermin. Van 5°C per dag.	Uit
					Verw arming in dienst / klaar voor gebruik	In 1ste cyclus 'verwarm. in dienst' dan 'klaar voor indienstneming'	
					Verwarming in dienst /	In 1ste cyclus 'klaar voor indienstneming' dan	
					Manucol	De regeling gebeurt op aanbeveling 'drogen	
						manuele controle'	
851	1151	1451	2	drogen	kan apart geregeld w order	n voor elke VG	25°C
855	1155	1455	2	Gew enstew aarde actueel	Weergave van actuele aar de functie is gedeactiveer	nvoertemperatuur van de vloerfunctie. Met ' ' d	''
856	1156	1456	2	Actueel manueel drogen	Weergave van de actuele dag van de vloerfunctie. Met '' de funtie is gedeactiveerd.		<u></u>
Pa	Parameter Niv. Warm tapwater		ater	Fabriekswaarde			
					Uit	Continu w erking vorstbeveiliging	
	1600		1	Bedriifswiize	Aan	Warmw aterlading automatisch op normaal	Aaan
			-		Eco	Het behoud van de temperatuur is gedeactiveerd	
1610 1 Nomi		Nominale streef w aarde	Aanbevolen Warm tapw at	er productie tijdens de vrijgave	60°C		
	1612		2	Gered.streefwaarde	Aanbevolen reductie buite	n de vrijgave uren	35°C
					Vriigave opstart :		
					Uurprogramma4/ SWW	Lading volgens Progr. 4/SWW	
	1620		2	Vrijgave	Uurprogramma4/ SWW Uurprogramma Verw arm. groepen	Lading volgens Progr. 4/SWW Lading volgens Progr. van de verw armingskringen, met 1 uur vervroeging	Uurprogramma4/ SWW
	1620		2	Vrijgave	Uurprogramma4/ SWW Uurprogramma Verw arm. groepen 24u/24u	Lading volgens Progr. 4/SWW Lading volgens Progr. van de verw armingskringen, met 1 uur vervroeging	Uurprogramma4/ SWW
	1620		2	Vrijgave	Uurprogramma4/ SWW Uurprogramma Verw arm. groepen 24u/24u Uit	Lading volgens Progr. 4/SWW Lading volgens Progr. van de verw armingskringen, met 1 uur vervroeging	Uurprogramma4/ SWW
	1620 1640		2	Vrijgave Anti-leg. functie	Uurprogramma4/ SWW Uurprogramma Verw arm. groepen 24u/24u Uit Periodisch	Lading volgens Progr. 4/SWW Lading volgens Progr. van de verw armingskringen, met 1 uur vervroeging	Uurprogramma4/ SWW Uit
	1620		2	Vrijgave Anti-leg. functie	Uurprogramma4/ SWW Uurprogramma Verw arm. groepen 24u/24u Uit Periodisch Vaste w eekdag	Lading volgens Progr. 4/SWW Lading volgens Progr. van de verw armingskringen, met 1 uur vervroeging	Uurprogramma4/ SWW Uit
	1620 1640 1641		2 2 2	Vrijgave Anti-leg. functie Periodische anti-leg. functie	Uurprogramma4/ SWW Uurprogramma Verw arm. groepen 24u/24u Uit Periodisch Vaste w eekdag Bepaalt binnen de hoeveel moet w orden.	Lading volgens Progr. 4/SWW Lading volgens Progr. van de verw armingskringen, met 1 uur vervroeging dagen de anti-legionella functie gereactieerd	Uurprogramma4/ SWW Uit 7
	1620 1640 1641 1642		2 2 2 2	Vrijgave Anti-leg. functie Periodische anti-leg. functie Anti leg. Functie w eekdag	Uurprogramma4/ SWW Uurprogramma Verw arm. groepen 24u/24u Uit Periodisch Vaste w eekdag Bepaalt binnen de hoeveel moet w orden. Bepaalt op w elke dag de a	Lading volgens Progr. 4/SWW Lading volgens Progr. van de verw armingskringen, met 1 uur vervroeging dagen de anti-legionella functie gereactieerd inti-leg. geactiveed moet w orden.	Uurprogramma4/ SWW Uit 7 Maandag
	1620 1640 1641 1642 1644		2 2 2 2 2 2	Vrijgave Anti-leg. functie Periodische anti-leg. functie Anti leg. Functie w eekdag Uur anti-leg. functie	Uurprogramma4/ SWW Uurprogramma Verw arm. groepen 24u/24u Uit Periodisch Vaste w eekdag Bepaalt binnen de hoeveel moet w orden. Bepaalt op w elke dag de a Bepaalt het uur voor de ac	Lading volgens Progr. 4/SWW Lading volgens Progr. van de verw armingskringen, met 1 uur vervroeging dagen de anti-legionella functie gereactieerd inti-leg. geactiveed moet w orden. tivatie van de anti-legionella functie. Uren/minuten	Uurprogramma4/ SWW Uit 7 Maandag /
	1620 1640 1641 1642 1644		2 2 2 2 2 2	Vrijgave Anti-leg. functie Periodische anti-leg. functie Anti leg. Functie w eekdag Uur anti-leg. functie	Uurprogramma4/ SWW Uurprogramma Verw arm. groepen 24u/24u Uit Periodisch Vaste w eekdag Bepaalt binnen de hoeveel moet w orden. Bepaalt op w elke dag de a Bepaalt het uur voor de ac De circulatie pomp gaat aa	Lading volgens Progr. 4/SWW Lading volgens Progr. van de verw armingskringen, met 1 uur vervroeging dagen de anti-legionella functie gereactieerd inti-leg. geactiveed moet w orden. tivatie van de anti-legionella functie. Uren/minuten n gedurende de vrijgave : uurprog. 3	Uurprogramma4/ SWW Uit 7 Maandag /
	1620 1640 1641 1642 1644		2 2 2 2 2 2 2	Vrijgave Anti-leg. functie Periodische anti-leg. functie Anti leg. Functie w eekdag Uur anti-leg. functie Vrijgave circulatie pomp	Uurprogramma4/ SWW Uurprogramma Verw arm. groepen 24u/24u Uit Periodisch Vaste w eekdag Bepaalt binnen de hoeveel moet w orden. Bepaalt op w elke dag de a Bepaalt het uur voor de ac De circulatie pomp gaat aa Vrijgave w arm tapw ater	Lading volgens Progr. 4/SWW Lading volgens Progr. van de verw armingskringen, met 1 uur vervroeging dagen de anti-legionella functie gereactieerd inti-leg. geactiveed moet w orden. tivatie van de anti-legionella functie. Uren/minuten n gedurende de vrijgave : uurprog. 3	Uurprogramma4/ SWW Uit 7 Maandag /
	1620 1640 1641 1642 1644		2 2 2 2 2 2 2	Vrijgave Anti-leg. functie Periodische anti-leg. functie Anti leg. Functie w eekdag Uur anti-leg. functie Vrijgave circulatie pomp	Uurprogramma4/ SWW Uurprogramma Verw arm. groepen 24u/24u Uit Periodisch Vaste w eekdag Bepaalt binnen de hoeveel moet w orden. Bepaalt op w elke dag de a Bepaalt op w elke dag de a De circulatie pomp gaat aa Vrijgave w arm tapw ater Uurprogramma 4 / w arm ta	Lading volgens Progr. 4/SWW Lading volgens Progr. van de verw armingskringen, met 1 uur vervroeging dagen de anti-legionella functie gereactieerd inti-leg. geactiveed moet w orden. tivatie van de anti-legionella functie. Uren/minuten n gedurende de vrijgave : uurprog. 3	Uurprogramma4/ SWW Uit 7 Maandag / Vrijgave SWW
	1620 1640 1641 1642 1644 1660		2 2 2 2 2 2 2	Vrijgave Anti-leg. functie Periodische anti-leg. functie Anti leg. Functie w eekdag Uur anti-leg. functie Vrijgave circulatie pomp	Uurprogramma4/ SWW Uurprogramma Verw arm. groepen 24u/24u Uit Periodisch Vaste w eekdag Bepaalt binnen de hoeveel moet w orden. Bepaalt op w elke dag de a Bepaalt het uur voor de ac De circulatie pomp gaat aa Vrijgave w arm tapw ater Uurprogramma 5	Lading volgens Progr. 4/SWW Lading volgens Progr. van de verw armingskringen, met 1 uur vervroeging dagen de anti-legionella functie gereactieerd inti-leg. geactiveed moet w orden. tivatie van de anti-legionella functie. Uren/minuten n gedurende de vrijgave : uurprog. 3 apw ater	Uurprogramma4/ SWW Uit 7 Maandag / Vrijgave SWW
	1620 1640 1641 1642 1644 1660		2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Vrijgave Anti-leg. functie Periodische anti-leg. functie Anti leg. Functie w eekdag Uur anti-leg. functie Vrijgave circulatie pomp Circulatie streefw aarde	Uurprogramma4/ SWW Uurprogramma Verw arm. groepen 24u/24u Uit Periodisch Vaste w eekdag Bepaalt binnen de hoeveel moet w orden. Bepaalt op w elke dag de a Bepaalt het uur voor de ac De circulatie pomp gaat aa Vrijgave w arm tapw ater Uurprogramma 4 / w arm ta Uurprogramma 5 De regulaar houdt de t° in I de anti-legionella functie.	Lading volgens Progr. 4/SWW Lading volgens Progr. van de verw armingskringen, met 1 uur vervroeging dagen de anti-legionella functie gereactieerd inti-leg. geactiveed moet w orden. tivatie van de anti-legionella functie. Uren/minuten n gedurende de vrijgave : uurprog. 3 apw ater het oog die gemeten w ordt tijdens uitvoering van	Uurprogramma4/ SWW Uit 7 Maandag / Vrijgave SWW
	1620 1640 1641 1642 1644 1660 1663		2 2 2 2 2 2 2 2 2 3	Vrijgave Anti-leg. functie Periodische anti-leg. functie Anti leg. Functie w eekdag Uur anti-leg. functie Vrijgave circulatie pomp Circulatie streefw aarde Bedrijf somschakeling	Uurprogramma4/ SWW Uurprogramma Verw arm. groepen 24u/24u Uit Periodisch Vaste weekdag Bepaalt binnen de hoeveel moet w orden. Bepaalt op welke dag de a Bepaalt op welke dag de a Bepaalt het uur voor de ac De circulatie pomp gaat aa Vrijgave w arm tapw ater Uurprogramma 4 / w arm ta Uurprogramma 5 De regulaar houdt de t° in I de anti-legionella functie. In geval van externe insch Zonder	Lading volgens Progr. 4/SWW Lading volgens Progr. van de verw armingskringen, met 1 uur vervroeging dagen de anti-legionella functie gereactieerd inti-leg. geactiveed moet w orden. tivatie van de anti-legionella functie. Uren/minuten n gedurende de vrijgave : uurprog. 3 apw ater het oog die gemeten w ordt tijdens uitvoering van akeling via de ingangen Hx moet men vooraf bepa / Euncite gedeactiveerd	Uurprogramma4/ SWW Uit 7 Maandag / Vrijgave SWW 45°C Zonder
	1620 1640 1641 1642 1644 1660 1663 1680	er	2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 Niv.	Vrijgave Anti-leg. functie Periodische anti-leg. functie Anti leg. Functie w eekdag Uur anti-leg. functie Vrijgave circulatie pomp Circulatie streefw aarde Bedrijfsomschakeling	Uurprogramma4/ SWW Uurprogramma Verw arm. groepen 24u/24u Uit Periodisch Vaste weekdag Bepaalt binnen de hoeveel moet w orden. Bepaalt op welke dag de a Bepaalt op welke dag de a Bepaalt het uur voor de ac De circulatie pomp gaat aa Vrijgave w arm tapw ater Uurprogramma 4 / w arm ta Uurprogramma 5 De regulaar houdt de t° in I de anti-legionella functie. In geval van externe insch Zonder	Lading volgens Progr. 4/SWW Lading volgens Progr. van de verw armingskringen, met 1 uur vervroeging dagen de anti-legionella functie gereactieerd inti-leg. geactiveed moet w orden. tivatie van de anti-legionella functie. Uren/minuten n gedurende de vrijgave : uurprog. 3 apw ater het oog die gemeten w ordt tijdens uitvoering van akeling via de ingangen Hx moet men vooraf bepa / Funcite gedeactiveerd	Uurprogramma4/ SWW Uit 7 Maandag / Vrijgave SWW 45°C Zonder Fabriekswaarde
	1620 1640 1641 1642 1644 1660 1663 1680 aramete 2214	er	2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 Niv. 2	Vrijgave Anti-leg. functie Periodische anti-leg. functie Anti leg. Functie w eekdag Uur anti-leg. functie Vrijgave circulatie pomp Circulatie streefw aarde Bedrijf somschakeling	Uurprogramma4/ SWW Uurprogramma Verw arm. groepen 24u/24u Uit Periodisch Vaste weekdag Bepaalt binnen de hoeveel moet w orden. Bepaalt op welke dag de a Bepaalt het uur voor de ac De circulatie pomp gaat aa Vrijgave w arm tapw ater Uurprogramma 4 / w arm ta Uurprogramma 5 De regulaar houdt de t° in h de anti-legionella functie. In geval van externe insch Zonder Ketel In stand manuele controle,	Lading volgens Progr. 4/SWW Lading volgens Progr. van de verw armingskringen, met 1 uur vervroeging dagen de anti-legionella functie gereactieerd inti-leg. geactiveed moet w orden. tivatie van de anti-legionella functie. Uren/minuten n gedurende de vrijgave : uurprog. 3 apw ater het oog die gemeten w ordt tijdens uitvoering van akeling via de ingangen Hx moet men vooraf bepa / Funcite gedeactiveerd	Uurprogramma4/ SWW Uit 7 Maandag / Vrijgave SWW 45°C Zonder Fabriekswaarde 80°C
	1620 1640 1641 1642 1644 1660 1663 1680 aramet 2214 2441	er	2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 Niv. 2 2 2	Vrijgave Anti-leg. functie Periodische anti-leg. functie Anti leg. Functie w eekdag Uur anti-leg. functie Vrijgave circulatie pomp Circulatie streefw aarde Bedrijf somschakeling Streefw aarde handbedrijf Max snelheid ventilator vermog	Uurprogramma4/ SWW Uurprogramma Verw arm. groepen 24u/24u Uit Periodisch Vaste weekdag Bepaalt binnen de hoeveel moet w orden. Bepaalt op welke dag de a Bepaalt op welke dag de a Bepaalt net uur voor de ac De circulatie pomp gaat aa Vrijgave w arm tapw ater Uurprogramma 4 / w arm ta Uurprogramma 5 De regulaar houdt de t° in I de anti-legionella functie. In geval van externe insch Zonder Ketel In stand manuele controle, Max snelheid van de ventil	Lading volgens Progr. 4/SWW Lading volgens Progr. van de verw armingskringen, met 1 uur vervroeging dagen de anti-legionella functie gereactieerd inti-leg. geactiveed moet w orden. tivatie van de anti-legionella functie. Uren/minuten n gedurende de vrijgave : uurprog. 3 apw ater het oog die gemeten w ordt tijdens uitvoering van akeling via de ingangen Hx moet men vooraf bepa / Funcite gedeactiveerd atorop stand verw arming.	Uurprogramma4/ SWW Uit 7 Maandag / Vrijgave SWW 45°C Zonder Fabriekswaarde 80°C Zie ketel bandleiding
	1620 1640 1641 1642 1644 1660 1663 1680 aramet 2214 2441 aramet	er	2 2 2 2 2 2 2 2 3 Niv. 2 2 Niv.	Vrijgave Anti-leg. functie Periodische anti-leg. functie Anti leg. Functie w eekdag Uur anti-leg. functie Vrijgave circulatie pomp Circulatie streefw aarde Bedrijf somschakeling Streef waarde handbedrijf Max snelheid ventilator vermog	Uurprogramma4/ SWW Uurprogramma Verw arm. groepen 24u/24u Uit Periodisch Vaste weekdag Bepaalt binnen de hoeveel moet w orden. Bepaalt op welke dag de a Bepaalt op welke dag de a Bepaalt net uur voor de ac De circulatie pomp gaat aa Vrijgave w arm tapw ater Uurprogramma 4 / w arm ta Uurprogramma 5 De regulaar houdt de t° in I de anti-legionella functie. In geval van externe insch Zonder Ketel In stand manuele controle, Max snelheid van de ventil	Lading volgens Progr. 4/SWW Lading volgens Progr. van de verw armingskringen, met 1 uur vervroeging dagen de anti-legionella functie gereactieerd anti-leg. geactiveed moet w orden. tivatie van de anti-legionella functie. Uren/minuten n gedurende de vrijgave : uurprog. 3 apw ater het oog die gemeten w ordt tijdens uitvoering van akeling via de ingangen Hx moet men vooraf bepa / Funcite gedeactiveerd atorop stand verw arming.	Uurprogramma4/ SWW Uit 7 Maandag / Vrijgave SWW 45°C Zonder Fabriekswaarde 80°C Zie ketel handleiding Fabriekswaarde
Pa	1620 1640 1641 1642 1644 1660 1663 1680 arameti 2214 2441 arameti	er	2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 Niv. 2 2 Niv.	Vrijgave Anti-leg. functie Periodische anti-leg. functie Anti leg. Functie w eekdag Uur anti-leg. functie Vrijgave circulatie pomp Circulatie streefw aarde Bedrijf somschakeling Streefw aarde handbedrijf Max snelheid ventilator vermog	Uurprogramma4/ SWW Uurprogramma Verw arm. groepen 24u/24u Uit Periodisch Vaste weekdag Bepaalt binnen de hoeveel moet w orden. Bepaalt op welke dag de a Bepaalt op welke dag de a Uurprogramma 5 De regulaar houdt de t° in f de anti-legionella functie. In geval van externe insch Zonder Ketel In stand manuele controle, Max snelheid van de ventil Sitherm pr	Lading volgens Progr. 4/SWW Lading volgens Progr. van de verw armingskringen, met 1 uur vervroeging dagen de anti-legionella functie gereactieerd inti-leg. geactiveed moet w orden. tivatie van de anti-legionella functie. Uren/minuten n gedurende de vrijgave : uurprog. 3 apw ater het oog die gemeten w ordt tijdens uitvoering van akeling via de ingangen Hx moet men vooraf bepa / Funcite gedeactiveerd atorop stand verw arming. T0 Gas aanpassing toegelaten	Uurprogramma4/ SWW Uit 7 Maandag / Vrijgave SWW 45°C Zonder Fabriekswaarde 80°C Zie ketel handleiding Fabriekswaarde
Pa	1620 1640 1641 1642 1644 1660 1663 1680 aramet 2214 2441 aramet 2720	er	2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 Niv. 2 2 Niv. 2 2	Vrijgave Anti-leg. functie Periodische anti-leg. functie Anti leg. Functie w eekdag Uur anti-leg. functie Vrijgave circulatie pomp Circulatie streefw aarde Bedrijf somschakeling Streefw aarde handbedrijf Max snelheid ventilator vermog Reg. gas type	Uurprogramma4/ SWW Uurprogramma Verw arm. groepen 24u/24u Uit Periodisch Vaste weekdag Bepaalt binnen de hoeveel moet w orden. Bepaalt op welke dag de a Bepaalt op welke dag de a Uurprogramma 4 / warm ta Uurprogramma 5 De regulaar houdt de t° in I de anti-legionella functie. In geval van externe insch Zonder Ketel In stand manuele controle, Max snelheid van de ventil Sitherm pi	Lading volgens Progr. 4/SWW Lading volgens Progr. van de verw armingskringen, met 1 uur vervroeging dagen de anti-legionella functie gereactieerd inti-leg. geactiveed moet w orden. tivatie van de anti-legionella functie. Uren/minuten n gedurende de vrijgave : uurprog. 3 apw ater het oog die gemeten w ordt tijdens uitvoering van akeling via de ingangen Hx moet men vooraf bepa / Funcite gedeactiveerd / Funcite gedeactiveerd atorop stand verw arming. T0 Gas aanpassing toegelaten Gas aanpassing niet toegelaten	Uurprogramma4/ SWW Uit 7 Maandag / Vrijgave SWW 45°C Zonder Fabriekswaarde 80°C Zie ketel handleiding Fabriekswaarde Uit

Parameter	Niv.	Zonnesysteem		Fabriekswaarde	
3810	2	Temperatuur verschil Aan	Min T° verschil tussen de z van de pomp	zonnepanelen en SWW boiler voor de werking	8°C
3811	2	Temperatuur verschil Lit	Min T° verschil tussen de z	zonnepanelen en SWW boiler voor het	4°C
3011	2		uitschakelen van de pomp	a on do zonnononolon (logo huizon) —	40
3830	2	Collector startfunctie	gedeactiveeerd	r op de zonnepaneien (iege buizen) =	30 min.
3831	2	Min looptijd collectorpomp	Min werking van de collect	torpomp	30s
3850	2	Bescherming overhitting van de	Als er een overhittingsrisic door om zo het teveel aan	co op de collector is, gaat de vulling van de boiler hitte te heffen.	120°C
Parameter	Niv.		Instant warm waterboiler	r warm tapwater	Fabriekswaarde
			Stand voorverw arming: 2	4u/24u	
5464	2	Vrijgave w armtebehouding	Vrijgave SWW uurprog.3/∖	/G3	Uurprog.4/SWW
			Warm tapw ater prog. 4/SV	WW	
		Behouding van de warmte	Ourprogramma 5		
5470	1	zonder verw arm.	Voorverw armingstijd		0 min.
Parameter	Niv.		Configurat	tie	Fabriekswaarde
5710		Vorwormingagroop 1	Activatie van VG 1		A on
5/10	2	verwarningsgroep i	Aan		Aan
			Activatie van VG 2		
5715	2	Verw armingsgroep 2	Uit		Uit
			Aan		
			Activatie van VG 3		-
5721	2	Verw armingsgroep 3	Uit		Uit
			Aan Selectie SW/W voeler		
			SWW voeler B3	Warm taw ater voeler voor boiler	-
5730	2	Warm tapw ater voeler	Thermostaat	De gebruikte voeler voor SWW is een	SWW voeler B3
			Trekvoeler w arm	thermostaat Warm tapw atervoeler, voor, instant warm	-
			tapw ater B38	w aterboiler	
			Type bedieningsmechanis	sme voor de lading van het SWW	
5731	2	Tapw ater Type bediening Q3	systeem	Geen functie	Meerw eaklep
			Door laadpomp	De lading van het SWW gebeurt met een pomp	
			Driew egomschakelklep	omleidingskraan	
			Zonder		-
			Circ. Pomp Q4	SWW circulatie pomp	-
			tapw ater K6		
			Collectorpomp Q5	Circulatiepomp voor het panelencircuit	-
			Pomp verbruik. Groep Q15	De pomp van het verbruikcircuit VK1 voor een extra verbruik ketel	
			Ketelpomp Q1	Deaangesloten dient voor circulatie van	
			Bi-pass pomp Q12		-
			Uitgang alarm K10	Melden van een defect via relais. De	
			2de Trap pomp VG1 Q21	contactsluiting is 2min vertraagd	-
			2de Trap pomp VG2 Q22		-
5890	2	Uitgang relais QX1	2de Trap pomp VG2 Q23		Verw armings-
			Pomp VG3 Q20	De verw armingskring met pomp VG3 is	pomp VG1 Q2
			Verbruik. Circ.pomp 2		-
			Q18 Primaire pomp Q14	De aangesloten nome dient als hoosternome	-
			Opw ekkerblokkeerventiel		-
			Y4 Vaste Brandst Ketoloom	Integratie van een ketel met vaste brandstof:	-
			Q10	circulatiepomp in het ketelcircuit	
			Uurprogr. 5 K13	De relais w ordt bediend naargelang de instellingen van het uurprogr. 5	
			Bufferretourklep Y15]
			Zonnepomp met ext.		
			Zonne servomotor buffer		-
			K8		

Parameter	Niv.	Configuratie			Fabriekswaarde
			Pomp/kraan zw embad	Contact voor het opw armen van het zw embad	
			Zonnesysteem K18	via de zonne-energie	+
			Pomp verbruiker 3 Q19	gemeensch, ketelnomp voor alle ketels van een	+
			Cascade pomp Q25	cascade	
			Transfertpomp stockage		Ī
			Q11 Tapwater doormengpomp		4
			Q35		
			Tapw tussenpomp Q33		
			Warmtevraag K27		
			Aanvraag koelen K28	Aanvraag koelen voor de kring koelen 1	
5890	2	Uitgang relais QX1	Pomp VG 1 Q2	Verw armingskring met pomp VG1 is actief	pomp VG1 Q2
			Pomp VG 2 Q6	Verw armingskring met pomp VG2 is actief	-
			Pomp/kraan SWW Q3	Pomp/omschakelkraan voor SWW boiler	4
			Org. regeling instant SWW boiler Q34	Pomp/distributiekraan voor ketel met	
			Watervulling K34	Bediening electrische vulkraan	1
			2deTrap ketelpomp Q27	2de snelheid van de ketelpomp	1
			Melduitgang K35		1
			Bedrijfsmelding K36		1
			Uitlaatgasklep K37		1
			Uitschakeling ventilator		1
			K38 Zandar	Coon onkole functio on de ingeng van de verler	
			Zonuel	Veeler enkele runctie op de ingang van de voeler	-
			Collector voeler B6	Voeler op lage zone van de Sww boller	4
			Tapwater Circ, voeler		4
			B39	Circulatievoeler/bereiding SWW	
			Bufferreservoirvoeler B4	Voeler in laagste deel van de boiler	
			bufferreservoirvoeler B41	Voeler in laagste deel van de boiler	
			Rookgasvoeler B8	Rookgasvoeler	
			Gemeensch. Aanvoervoeler B10	Gemeenschap. Voeler (cascade)	
			voeler vaste	Voeler voor ketel met vaste brandstof	1
5931	2	Voeleringang BX2	brandstofketel B22		Zonder
			Tapw ater laadvoeler B36		
			Bufferreservoirvoeler	Derde voeler (in het midden) van de stockage	1
			B42 Gez retourvoeler B73	boiler	4
			Cascade retourvoeler		+
			B70	Retour voeler cascade	
			Zw embadvoeler B13	Zwembadvoeler	-
			Aanvoer t° zonne energie	Zonneretourvoeler	
			Retour voeler zonne		1
			energie B64		4
			Primaire wisselvoeler B26		
5932	2	Voeleringang BX3	Zie voeleringang BX2		Zonder
			Zonder = standard Regelin	ig voor ketels met tapw ater boiler.	
5970	2	Functie ingang H4	Debietmeter, frequnetie =	Standaard regeling voor instant ketels	Foutmelding/
			Foutmelding/alarm		
5071	2	Contact type H4	Rustcontact		Bedriifscontact
5971			Bedrijfscontact		Bedhji scontact
5973	2	Freq.w aarde 1 H4	Parameterdefinitie voor de	e karakteristieken van de sensor	15
5974	2	Functiew aarde 1 H4	Parameterdefinitie voor de	e karakteristieken van de sensor	20
5975	2	Freq. w aarde 2 H4	Parameterdefinitie voor de	e karakteristieken van de sensor	162
5976	2	Funtiew aarde 2 H4	Parameterdefinitie voor de	e karakteristieken van de sensor	120
			Zonder		-
5977	2	Functie ingang H5	Commutatie regeling	Stand verandering Verw . circuit	Ruimte therm.
			Commutatie regeling	Stand varandaring tapw ator airavit	VG1
	1		tapw ater		

5977 2 Animal Animality 2014 December 2014 December 2014 December 2014 100 December 2014 December 2014 December 2014 December 2014 December 2014 100 December 2014 De	Parameter	Niv.		Configuratie		Fabriekswaarde
 				Inschak. regeling VG		
9977 2 Function ingent of the second				Inschak.regeling VG1	De regeling van de verw arm. Kringen zijn	
5877 2 Function ingoing VG3 Deportant is varyaneouslid. Alls important in varyaneouslid. Alls important in varyaneouslid. Alls important in varianeouslic information informatin information informatin informat				Inschak. regeling VG2	1500	
9977 2 Practice ingong 16 Provide Status Provide Status Provide Status Provide Status 9977 2 Practice ingong 16 Provide Status				Inschak. regeling VG3		
 				Generator geblokkeert	De generator is vergrendeld. Alle temperatuur aanvragen van de VG en het SWW worden	
9977 P Punctis upsammedia Vermeding alsomedia Adviragi vertriker Designation vertrikerstructure is a caller. Designation of the presentation of the presentering of the presentation of the presentation of the presentati				w acht	genegeerd.(uitgez. bij vries)	
 Annimage verturbational is activation of the source o				Vermelding alarm/fout	De ingang veroorzaakt een foutmelding van de generator	
9977 2 Aavraag vertrolike - 2 instructe mode gereged 2 µ on [in 1899. 9977 8 Aavraag vertrolike - 2 instructe mode gereged 2 µ on [in 1899. 9977 9 Functio ingerg 16 Geref de mode jornegel 10 m [in 1899. 9977 9 Functio ingerg 16 Geref de mode [in 1699. Ruine externe gereater. 1 In inveau Wilgive zw entod, load Des functio gerefield de model[in 1609. Ruine externe gereater. 1 Inveau Wilgive zw entod, load Des functio gerefield de model[in 1609. Ruine externe gerefield in 160. 1 Inveau Vilgive zw entod, load Des functio gerefield de model[in 1609. Ruine externe gerefield in 160. 1 Inveau Vilgive zw entod, load Des functio gerefield de model in 160. Ruine externe vilgible de model. 1 Inveau Vilgive zw entod, load Ruine externe vilgible de model in 160. Ruine externe vilgible de model. Ruine externe vilgible de model in 160. 1 Ruine fermestatu VCI Davis rang vertified on 160. Ruine fermestatu VCI Ruine fermestatu VCI Ruine fermestatu VCI Ruine fermestatu VCI 1				Aanvraag verbruiker 1	De geregelde vertrekinstructie is actief. De	
5977 2 Function ingeng Ho Anarytang zwe method warned Anarytang zwe mehod Warned Cooler do mogoliphoid ane on extrame openia of the commutation on the explainten warned Reiningeng Ho Reiningeng Ho </th <th></th> <th></th> <td></td> <td>Aanvraag verbruiker 2</td> <td>instructie moet geregeld zijn op lijn 1859.</td> <td></td>				Aanvraag verbruiker 2	instructie moet geregeld zijn op lijn 1859.	
9977 2 Functio ingang 15 Evicuatio is two indications of a compatibility of an equiphead to its right indication in the indication of a compatibility of anglight indication in the indication of a compatibility of anglight indication in the indication of a compatibility of anglight indication in the indication of a compatibility of anglight indication in the indication of a compatibility of anglight indication in the indication of a compatibility of anglight indication in the indication of a many set indication of anglight indication of a many set indication of anglight indication of a many set indication of anglight indindina many set				Inschakeling warmtebron zwembad	Aanvraag zwembad	
5977 2 Functio logang Hold Vision or working A value A A A value A value A A A A A value A value A va				Evacuatie teveel aan w armte	Geeft de mogelijkheid aan een externe generator om de commutatoren te verplichten (VG, SWW,Pomp)hun teveel aan hitte te verspreiden.	
5977 2 Functio ingan Ph Triviaus WV01 Het 'f niveau mag earder geregeld worden door oen contact (xct. Uurprog.) dan door hot interne unprogramme. Ruinte hermostaat VC1 See ingang gert de mogelijdheid een anvraag te generator worden de mogelijdheid een anvraag te generator worden te genegidd worden door anarvaag te generator worden te genegidd worden door anarvaag te generator worden te genegidd worden door particethermostaat VC2 Ruinte hermostaat VC3 Ruinte hermostaat VC3 <td< th=""><th></th><th></th><td></td><td>Vrijgave zw embad, solar</td><td>Deze functie geeft de mogelijkheid tot vrijlating van de verw . van het zw embad via een extreme middle.</td><td></td></td<>				Vrijgave zw embad, solar	Deze functie geeft de mogelijkheid tot vrijlating van de verw . van het zw embad via een extreme middle.	
5977 2 Functie ingang H5 Trokeau VG1 Field integrated is grated in the present integrated is an ordinated integrated				T° niveau SWW	Hot to nivery man corder gerogold worden door	
5977 2 Functie ingang HS Funcingang HS Functie ingang HS				T° niveau VG1	een contact (ext. Uurprog.) dan door het interne	
607. 1 Function signal (1.0) If "Invicatu VG3 Deze ingang geeft de mospilijcheid een aanvraag te genereen van het minterhermostaat VG3 Ruime thermostaat VG3 Ruime thermostaat VG3 Deze ingang geeft de mospilijcheid een aanvraag te genereen van het geregelde verwarm. Ruime thermostaat VG3 Marine thermostaat VG3 Ruime thermostaat VG3 Marine thermostaat VG3 Marine thermostaat VG3 Marine thermostaat VG3 Debiet controle SWW Ananskuling van de controleur aan de platenwisselaar Topvatend in puis teller Marine telleviste Topvater thermostaat VG3 Kan het starten van de biercontroleur Ketel pressostaat Toekting tot starten via debiercontroleur Ketel pressostaat Toekting tot starten via pressostaat Toekting tot starten via pressostaat Golden terverhindereing Aanvraag verbr. circ. 1 100/ Aanvraag verbr. circ. 3 (010V) Marine aanvraag 10V Debiet metion Belastingsopgave 10V De generator krigt een spanningsignaal (010V) Marine aanvraag 5978 2 Contact type H5 Ruit contact De functios die kunnon toegew ezen worden aan de ingangen/utgangen VG 2 6020 2 Functie uitbreidingsmodule 1 De functios die kunnon toegew ezen worden aan de ingangen/utgangen VG 2 </th <th>5977</th> <th>2</th> <td>Functie ingang H5</td> <td>T° niveau VG2</td> <td>uurprogramma.</td> <td>Ruimte</td>	5977	2	Functie ingang H5	T° niveau VG2	uurprogramma.	Ruimte
6020 2 Function Understand 2 Function Understand 2 Function Understand 2 6020 2 Function Understand 2 Function Understand 2 2 Function Understand 2	3377	2		T° niveau VG3	Deze ingeng geoft de megelijkheid een	thermostaat VG1
6020 2 Function Internetional VCS Wrig Riving thermostat VCS Wrig Debier controls SWW Anaskilling van de controllour aan de internetions aat VCS Anaskilling van de topwater boler Tapw ater thermostat VCS Wrig Debier controls SWW Aanskilling van de topwater boler Tapw ater thermostat VCS Wrig Debier controls SWW Aanskilling van de topwater boler Tapw ater thermostat VCS Wrig Debier controls SWW Aanskilling van de topwater boler Therm keteldebie Toelaling tot starten van de brander verhinderen Intern keteldebie Neter tersoostaat Toelaling tot starten van de brander verhinderen Intern keteldebie Neter tersoostaat Toelaling tot starten van de brander verhinderen Marroag verbr. circ. 2 Narroag verbr. circ. 2 Warrtte aanvraag VG1 via spanningsignaal (010V) Narroag verbr. circ. 3 Warrtte aanvraag VG1 via spanningsignaal (010V) volgens een vermegen aanvraag. 5978 2 Contact type HB Ruist contact Bedrijfscontact Marroag verbr. circ. 3 Marroag verbr. circ. 3 6020 Y Contact type HB Regeling overeenstermend met hoofdst. VG 1 Gar tog water Defuncties die kunnen toegew ezen worden aan de ingangervitigangen VG 2 Gar tog water Regeling overeenstermend met hoofdst. VG 3				Ruimte thermostaat VG1	aanvraag te genereren van het	
6020 2 Function information of the informating informating information of the information of the information				Ruimte thermostaat VG2	ruimtethermostaat voor het geregelde verwarm.	
6020 2 Contact type H5 Each start starte Deside controls SWW platenwisselaar Functional controls Tayw ater thermostaat Aansbiling van de tapw ater boller multis meiling Inclusional controls Marking van de tapw ater boller multis meiling Inclusional controls Inclusional controls Inclusional controls Number of the starten van de brander verhinderen Intern keteldebiet Toeleling tot starten van de bestecontroleur Ketel pressostaat Toeleling tot starten van de bestecontroleur Ketel pressostaat Toeleling tot starten van de bestecontroleur Aanvraag verbr. circ. 1 Toeleling tot starten van de bestecontroleur Aanvraag verbr. circ. 2 Warmte aanvraag VG1 via spanningsignaal 10V Aanvraag verbr. circ. 2 Warmte aanvraag VG1 via spanningsignaal On10V.) volgens een vermogen aanvraag. 5978 2 Contact type H5 Belastingsopgave 10V On10V.) volgens een vermogen aanvraag. 6020 2 Contact type H5 Multifunctioneel De functies die kunnen toegew ezen worden aan de ingangen/uitgangen VG 2 6021 2 Functie uitbreidingsmodule YG 2 YG 2 YG 2 <th></th> <th></th> <td></td> <td>Ruimie inermostaat v 63</td> <td>Kring Aansluiting van de controleur aan de</td> <td></td>				Ruimie inermostaat v 63	Kring Aansluiting van de controleur aan de	
6020 2 Contact type H5 2 Contact type H5 2 Contact type H5 2 Contact type H5 8 4 3 8 8 9				Debiet contrôle SWW	platenwisselaar	-
6020 2 Contact type H5 Relay info constant of constant of the starter of the startero starter of the starter of				Tapw ater thermostaat	Aansluiting van de tapw ater boiler	-
6020 2 Contact type H5 Rust contact Definition contact Contact type H5 6021 2 Contact type H5 Rust contact Definition contact Regulator retour T* Net gebruikt 6021 2 Function Undergondule VG 1 Regulator retour T* Net gebruikt VG 2 6021 2 Function Undergondule VG 2 Regulator retour T* Net gebruikt VG 2 6021 2 Function Undergondule VG 2 Regulator retour T* Net gebruikt VG 2 6024 2 Function Undergondule VG 2 Regulator retour T* Net gebruikt VG 2 6024 2 Function Undergondule 1 Conder VG 3 Regulator retour T* Net gebruikt 6024 2 Function Undergondule 1 VG 3 Regulator retour T* Net gebruikt VG 3 6024 2 Function Undergondule 1 VG 3 Regulator retour T* Net gebruikt VG 3 6024 2 Function Verlengondule 3 VG 3 Regulator retour T* <th></th> <th></th> <td></td> <td>Impuls meting</td> <td>Impuls teller</td> <td></td>				Impuls meting	Impuls teller	
6020 2 Contact type H5 Rest return value Design overenestermend met hoofdstVG2 VG2 5978 2 Contact type H5 Rest overlamodel Design overenestermend met hoofdstVG2 VG2 5978 2 Contact type H5 Rust contact Design overenestermend met hoofdstVG2 VG2 6020 2 Contact type H5 Rust contact Design overenestermend met hoofdstVG2 VG2 6021 2 Functie uitbreidingsmodel VG3 Regeling overenestermend met hoofdstVG3 VG3 6024 2 Functie verlengmodal Zonder VG2 VG3 Regeling overenestermend met hoofdstVG3 6024 2 Functie verlengmodal Zonder VG2 Regeling overenestermend met hoofdstVG3 VG3 6024 2 Functie verlengmodal VG3 Regeling overenestermend met hoofdstVG3 VG3 6024 2 Functie verlengmodal Zonder VG3 Regeling overenestermend met hoofdstVG3 VG3 6024 2 Functie verlengmodal Zonder Zonder Zo				Retour into rookkiep	Into retour positie rookkiep	·
6020 2 Functional of the control of						-
6020 2 Contact type H5 Rust contact Aarvraag verbr. circ. 1 10// Aarvraag verbr. circ. 3 10// Aarvraag verbr. circ. 3 10// Aarvraag verbr. circ. 3 10// Aarvraag verbr. circ. 3 10// Druk meting 10// Belastingsopgave 10// Druk meting 10// Druk meting 10// Belastingsopgave 10// Druk meting 10// Druk meting 10// Belastingsopgave 10// Druk meting 10/// Druk meting 10//// Druk meting 10///// Druk meting 10///// Druk meting 10////////////////////////////////////				Ketel pressostaat	Toelating tot starten via desictorin occur	
60200 Herein Aanvraag verbr. circ. 1 Nov Aanvraag verbr. circ. 2 Warmte aanvraag VG1 via spanningsignaal Herein				Debietmeting, frequentie	Kan lage frequentie impulsen meten voor het	
Image: bit is the state of the sta				Aanvraag verbr. circ. 1		
6020 2 Functie uitbreidingsmodul VG 2 Regeling overeenstemmend met hoofdstVG 2 VG 3 VG 3 VG 3 6021 2 Functie verlengmod.2 Zie functie verlengmodule VG 3 VG 3 VG 3 VG 3 6021 2 Functie Verlengmod.2 Zie functie verlengmodule VG 3				10V		
6020 2 Contact type H5 Rust contact bediijfscontact De generator krigt een spanningsignaal (010V-) volgens een vermogen aanvraag. Bedrijfscontact 5978 2 Contact type H5 Rust contact bedrijfscontact Bedrijfscontact 6020 2 Contact type H5 Multifunctioneel De functies die kunnen toegew ezen w orden aan de ingangen/uitgangen Bedrijfscontact 6020 2 Functie uitbreidingsmodule VG 1 Regeling overeenstemmend met hoofdst VG 2 VG 2 VG 2 Regeling overeenstemmend met hoofdst VG 3 VG 2 VG 3 Regeling overeenstemmend met hoofdst VG 3 6021 2 Functie Verlengmod.2 Zie functie verlengmodule 1 VG 3 VG 3 6021 2 Functie Verlengmod.2 Zie functie verlengmodule 1 VG 3 6024 2 Functie Verlengmod.3 Zie functie verlengmodule 1 VG 3 6026 2 Functiengang EX21 module 3 Zie functie ingang EX21 module 4 Zonder				Aanvraag verbr. circ.2 10V	(010V)	
Duk meting 10V Image: Duk meting 10V Duk meting 10V <thd< th=""><th></th><th></th><td></td><td>Aanvraag verbr. circ. 3</td><td></td><td></td></thd<>				Aanvraag verbr. circ. 3		
S978 2 Contact type H5 Rust contact bedrijfscontact De generator krijgt een spanningsignaal (010V-) volgens een vermogen aanvraag. Bedrijfscontact 5978 2 Contact type H5 Rust contact Bedrijfscontact Bedrijfscontact 6020 2 Functie uitbreidingsmodule 1 VG 1 Regeling overeenstemmend met hoofdst VG 2 VG 2 Regeling overeenstemmend met hoofdst VG 2 VG 2 VG 3 Regeling overeenstemmend met hoofdst VG 3 Regulator retour T* Niet gebruikt VG 2 VG 3 VG 2 6021 2 Functie Verlengmod.2 Zie functie verlengmodule 1 VG 3 VG 3 VG 3 VG 3 6021 2 Functie Verlengmod.2 Zie functie verlengmodule 1 VG 3 VG 3 VG 3 6021 2 Functie Verlengmod.2 Zie functie verlengmodule 1 VG 3 VG 3 6024 2 Functie Verlengmod.2 Zie functie verlengmodule 1 Zonder Zonder 6024 2 Functieingang EX21 module 3 Zie functie ingang EX21 Module 1 Zonder 6026 2 Functieingang EX21 module 2 Zie functie ingang EX21 Module 1 Zonder </th <th></th> <th></th> <td></td> <td>Druk meting 10V</td> <td></td> <td></td>				Druk meting 10V		
5978 2 Contact type H5 Rust contact Bedrijfscontact 5978 2 Contact type H5 Rust contact Bedrijfscontact 6020 2 Contact type H5 Zonder De functies die kunnen toegewezen worden aan de ingangen/uitgangen Nutlifunctioneel De functies die kunnen toegewezen worden aan de ingangen/uitgangen VG 1 Regeling overeenstemmend met hoofdst VG 1 VG 2 Regeling overeenstemmend met hoofdst VG 2 VG 2 VG 3 Regeling overeenstemmend met hoofdst VG 3 VG 2 VG 2 VG 3 Regeling overeenstemmend met hoofdst VG 3 VG 2 VG 3 Regeling overeenstemmend met hoofdst VG 3 VG 2 VG 3 Regeling overeenstemmend met hoofdst VG 3 VG 3 Solar tapw ater Regeling overeenstemmend met hoofdst VG 3 VG 3 Solar tapw ater Regeling overeenstemmend met hoofdst VG 3 VG 3 Solar tapw ater Regeling overeenstemmend met hoofdst VG 3 VG 3 Solar tapw ater Regeling overeenstemmend met hoofdst VG 3 VG 3 Solar tapw ater Regeling overeenstemmend met hoofdst VG 3 Solar tapw ater Regeling overeenstemmend met hoofdst VG 3 Solar tapw ater Regeling overeenstemmend met hoofdst VG 3 Solar tapw ater Regeling overeenstemmend met hoofdst VG 3 Solar tapw ater Regeling ov				Belastingsopgave 10V	De generator krijgt een spanningsignaal	1
5978 2 Contact type H5 Note Contact bedrijfscontact Note Contact bedrijfscontact Bedrijfscontact 6020 Functie vite vite providentian providenti providentian providentian providenti provid				Pust contact	(010V-) volgens een vermogen aanvraag.	
6020 2 Functie uitbreidingsmodule1 Zonder De functies die kunnen toegew ezen worden aan de ingangen/uitgangen 6020 Functie uitbreidingsmodule1 VG 1 Regeling overeenstemmend met hoofdst VG 1 VG 2 Regeling overeenstemmend met hoofdst VG 2 VG 3 Regeling overeenstemmend met hoofdst VG 3 Regulator retour T° Niet gebruikt Regeling overeenstemmend met hoofdst VG 3 VG 2 Regulator retour T° Niet gebruikt Niet gebruikt VG 3 6021 2 Functie Verlengmod.2 Zie functie verlengmodule 1 VG 3 6024 2 Functie Verlengmod.3 Zie functie verlengmodule 1 Zonder 6026 2 Functieingang EX21 module 2 Zie functie ingang EX21 Module 1 Zonder 6028 2 Functieingang EX21 module 3 Zie functie ingang EX21 Module 1 Zonder	5978	2	Contact type H5	bedriifscontact		Bedrijfscontact
6020 2 Functie uitbreidingsmodule 1 Multifunctioneel De functies die kunnen toegew ezen worden aan de ingangen/uitgangen VG 2 Regeling overeenstemmend met hoofdst VG 1 VG 2 6020 Functie uitbreidingsmodule 1 VG 2 Regeling overeenstemmend met hoofdst VG 2 VG 2 VG 3 Regeling overeenstemmend met hoofdst VG 2 VG 2 VG 3 Regeling overeenstemmend met hoofdst VG 3 Regulator retour T° Niet gebruikt VG 2 VG 3 Regeling overeenstemmend met hoofdst VG 3 Regulator retour T° Niet gebruikt VG 3 Regulator retour T° Niet gebruikt VG 3 Regulator/ prim. pomp Niet gebruikt VG 3 Regulator/ prim. pomp Niet gebruikt VG 3 VG				Zonder		
6020 2 Functie uitbreidingsmodule 1 VG 1 Regeling overeenstemmend met hoofdst VG 1 VG 2 Regeling overeenstemmend met hoofdst VG 2 VG 2 VG 3 Regeling overeenstemmend met hoofdst VG 3 Regulator retour T° Niet gebruikt Regeling overeenstemmend met hoofdst VG 3 Regeling overeenstemmend met hoofdst VG 3 Regulator retour T° Niet gebruikt Solar tapw ater Regeling overeenstemmend met hoofdst Regulator retour T° Niet gebruikt Solar tapw ater Regeling overeenstemmend met hoofdst Regulator retour T° Niet gebruikt Solar tapw ater Regeling overeenstemmend met hoofdst Regulator retour T° Niet gebruikt Solar tapw ater Regeling overeenstemmend met hoofdst Regulator/prim.pomp Niet gebruikt Solar tapw ater Regeling overeenstemmend met hoofdst Regulator/prim.pomp Niet gebruikt Solar tapw ater Regeling overeenstemmend met hoofdst Regulator/prim.pomp Niet gebruikt Solar tapw ater Regeling overeenstemmend met hoofdst Regulator/prim.pomp Niet gebruikt Solar tapw ater Tornter Regulator/prim.pomp Niet gebruikt Zonder Zonder <				Multifunctioneel	De functies die kunnen toegew ezen worden	
6020 Punctie uitbreidingsmodule 1 VG 1 Regeling overeenstemmend met hoofdst VG 1 VG 2 Regeling overeenstemmend met hoofdst VG 2 VG 2 VG 2 VG 3 Regeling overeenstemmend met hoofdst VG 3 VG 2 VG 3 Regeling overeenstemmend met hoofdst VG 3 VG 2 VG 3 Regeling overeenstemmend met hoofdst VG 3 VG 2 VG 3 Regeling overeenstemmend met hoofdst VG 3 VG 2 VG 3 Regeling overeenstemmend met hoofdst VG 3 VG 3 6021 2 Functie Verlengmod.2 Zie functie verlengmodule 1 VG 3 VG 3 6022 2 Functie Verlengmod.3 Zie functie verlengmodule 1 VG 3 Zonder 6024 2 Functieingang EX21 module 2 Zonder Zonder Zonder 6026 2 Functieingang EX21 module 2 Zie functie ingang EX21 Module 1 Zonder Zonder 6028 2 Functieingang EX21 module 3 Zie functie ingang EX21 Module 1 Zonder Zonder					aan de ingangen/uitgangen	
6020 2 Functie uitbreidingsmodule 1 VG 2 Regeling overeenstemmend met hoofdstVG 2 VG 2 VG 3 Regeling overeenstemmend met hoofdstVG 3 Regeling overeenstemmend met hoofdstVG 3 VG 2 Regulator retour T° Niet gebruikt Regeling overeenstemmend met hoofdstVG 3 VG 2 Solar tapw ater Regeling overeenstemmend met hoofdst VG 3 Regulator/ prim. pomp Niet gebruikt VG 3 6021 2 Functie Verlengmod.2 Zie functie verlengmodule 1 VG 3 6022 2 Functie Verlengmod.3 Zie functie verlengmodule 1 VG 3 6024 2 Functieingang EX21 module 1 Zonder Zonder 6024 2 Functieingang EX21 module 2 Zie functie ingang EX21 Module 1 Zonder 6026 2 Functieingang EX21 module 3 Zie functie ingang EX21 Module 1 Zonder				VG 1	Regeling overeenstemmend met hoofdst VG 1	
VG 3 Regeling overeenstemmend met hoofdst VG 3 Regulator retour T° Niet gebruikt Regulator retour T° Regeling overeenstemmend met hoofdst Thermische Zonnesysteem Regulator/ prim. pomp Regeling overeenstemmend met hoofdst Thermische Zonnesysteem Regulator/ prim. pomp Niet gebruikt Regulator / prim. pomp Zonder Regulator / prim. pomp Zonder Regulator / prim. pomp Zonder </th <th>6020</th> <th>2</th> <td>Functie uitbreidingsmodule 1</td> <td>VG 2</td> <td>Regeling overeenstemmend met hoofdst VG 2</td> <td>VG 2</td>	6020	2	Functie uitbreidingsmodule 1	VG 2	Regeling overeenstemmend met hoofdst VG 2	VG 2
Regulator retour T° Niet gebruikt Solar tapw ater Regeling overeenstemmend met hoofdst Thermische Zonnesysteem Regulator/ prim. pomp Niet gebruikt Regulator/ prim. pomp Zonder Regulator/ prim. pomp Zonder Veiligheidsthermostaat VG				VG 3	Regeling overeenstemmend met hoofdst VG 3	
Solar tapw ater Regeling overeenstemmend met noordst Thermische Zonnesysteem 6021 2 Functie Verlengmod.2 Zie functie verlengmodule Niet gebruikt 6022 2 Functie Verlengmod.3 Zie functie verlengmodule VG 3 6024 2 Functieingang EX21 module Zonder Zonder 6026 2 Functieingang EX21 module 2 Zie functie ingang EX21 Module 1 Zonder 6028 2 Functieingang EX21 module 3 Zie functie ingang EX21 Module 1 Zonder				Regulator retour T°	Niet gebruikt	
Regulator/ prim. pomp Niet gebruikt 6021 2 Functie Verlengmod.2 Zie functie verlengmodule 1 VG 3 6022 2 Functie Verlengmod.3 Zie functie verlengmodule 1 Zonder 6024 2 Functieingang EX21 module 1 Zonder Zonder 6026 2 Functieingang EX21 module 2 Zie functie ingang EX21 Module 1 Zonder 6028 2 Functieingang EX21 module 3 Zie functie ingang EX21 Module 1 Zonder				Solar tapw ater	Regeling overeenstemmend met hoofdst Thermische Zonnesysteem	
6021 2 Functie Verlengmod.2 Zie functie verlengmodule 1 VG 3 6022 2 Functie Verlengmod.3 Zie functie verlengmodule 1 Zonder 6024 2 Functieingang EX21 module 1 Zonder Zonder 6026 2 Functieingang EX21 module 2 Zie functie ingang EX21 Module 1 Zonder 6028 2 Functieingang EX21 module 3 Zie functie ingang EX21 Module 1 Zonder				Regulator/ prim. pomp	Niet gebruikt	
6022 2 Functie Verlengmod.3 Zie functie verlengmodule 1 Zonder 6024 2 Functieingang EX21 module 1 Zonder Zonder 6026 2 Functieingang EX21 module 2 Zie functie ingang EX21 Module 1 Zonder 6028 2 Functieingang EX21 module 3 Zie functie ingang EX21 Module 1 Zonder	6021	2	Functie Verlengmod.2	Zie functie verlengmodule	1	VG 3
6024 2 Functieingang EX21 module 1 Zonder Zonder 6026 2 Functieingang EX21 module 2 Zie functie ingang EX21 Module 1 Zonder 6028 2 Functieingang EX21 module 3 Zie functie ingang EX21 Module 1 Zonder	6022	2	Functie Verlengmod.3	Zie functie verlengmodule	1	Zonder
6026 2 Functieingang EX21 module 2 Zie functie ingang EX21 Module 1 Zonder 6028 2 Functieingang EX21 module 3 Zie functie ingang EX21 Module 1 Zonder	6024	2	Functieingang EX21 module 1	Zonder		Zonder
6028 2 Functieingang EX21 module 3 Zie functie ingang EX21 Module 1 Zonder	6026	2	Functieingang FX21 module 2	Zie functie ingang FX21 M	odule 1	Zonder
	6028	2	Functieingang EX21 module 3	Zie functie ingang EX21 M	bdule 1	Zonder

Parameter	Niv.		Configuratie	Fabriekswaarde
6030	2	Uitgang relais QX21 module 1	Zie uitgang relais QX1	Zonder
6031	2	Uitgang relais QX22 module 1	Zie uitgang relais QX1	Zonder
6032	2	Uitgang relais QX23 module 1	Zie uitgang relais QX1	Zonder
6033	2	Uitgang relais QX21 module 2	Zie uitgang relais QX1	Zonder
6034	2	Uitgang relais QX22 module 2	Zie uitgang relais QX1	Zonder
6035	2	Uitgang relais QX23 module 2	Zie uitgang relais QX1	Zonder
6036	2	Uitgang relais QX21 module 3	Zie uitgang relais QX1	Zonder
6037	2	Uitgang relais QX22 module 3	Zie uitgang relais QX1	Zonder
6038	2	Uitgang relais QX23 module 3	Zie uitgang relais QX1	Zonder
6040	2	Uitgang relais BX21 module 1	Zie ingang voeler BX2	Zonder
6041	2	Uitgang relais BX22 module 1	Zie ingang voeler BX2	Zonder
6042	2	Uitgang relais BX21 module 2	Zie ingang voeler BX2	Zonder
6043	2	Uitgang relais BX22 module 2	Zie ingang voeler BX2	Zonder
6044	2	Uitgang relais BX21 module 3	Zie ingang voeler BX2	Zonder
6045	2	Uitgang relais BX22 module 3	Zie ingang voeler BX2	Zonder
6046	2	Uitgang relais H2 module 1	Zie functie ingang 5	Zonder
6047	2	Contact type H2 mod EM 1	Rust contact Bedriifscontact	Bedrijfscontact
6049	2	Waarde spanning 1 H2 mod.1		0
6050	2	Waarde functie 1 H2 mod.1		0
6051	2	Waarde spanning 2 H2 mod.1	Definitie van de parameters voor de karakteristieken van de sensor	0
6052	2	Waarde functie 2 H2 mod.1		0
6054	2	Functie ingang H2 module 2	Zie functie ingang H5	Zonder
			Rust contact	
6055	2	Contact type H2 mod EM 2	Bedriifscontact	Bedrijfscontact
6057	2	Waarde spanning 1 H2 mod.2		0
6058	2	Waarde functie 1 H2 mod.2		0
6059	2	Waarde spanning 2 H2 mod.2	Definitie van de parameters voor de karakteristieken van de sensor	0
6060	2	Waarde functie 2 H2 mod.2		0
6062	2	Functie ingang H2 module 3	Zie functie inana H5	Zonder
6063	2	Contact type H2 mod EM 3	Rust contact	Bedrijfscontact
			Bedrijfscontact	
6065	2	Waarde spanning 1 H2 mod.3		0
6066	2	Waarde functie 1 H2 mod.3	Definitie van de parameters voor de karakteristieken van de sensor	0
6067	2	Waarde spanning 2 H2 mod.3		0
6068	2	Waarde functie 2 H2 mod.3	Turna applicator veglar:	0
6097	2	Type collector voeler	CTN	CTN
	-		PT1000	
6100	2	Correctie voeler	De waarde van de buiten temp. meting kan verplaatst worden tot +/-3	°C
6200	2	Registreren voeler	Registreert de door het apparaat gebruikte voeler	Neen
6212	2	Kontrole nr w armteopw ekker		
6213	2	Nr warmteopwekker kontrole		
6215	2	Kontrole nr reservoir	Informatie van de fabrikant	
6217	2	Kontrole nr verw. Groepen		
6230	2	Info 1 OEM		
6231	2	Info 2 OEM		
Parameter	Niv.		Fout	Fabriekswaarde
6704	2	Weergave diagnose code SW	Visualisatie van de Software diagnostiek code : Neen	Ja
6705	1	Software Diagnose code	Huidige diagnostiek code	
6706	1	Branderautomaat stoorstaat	Vergrendelingsfase die aangeeft waar de storing plaatsvoord	
6710	2	Reset alarmrelais	Reset van het alarmrelais	
6800	2	Historiek 1	Laatst voorgekomen defect	
6805	2	Software Diagnose code 1		
3083	2	Branderautomaat faco 1	Laatste vergenendelingsfase die de nlaats aangeoft van de storing	
6810-6996	2	Historiek van 2 tot 20	Historiek van de storingen	

Parameter	Niv.		Onderhoud / service	Fabriekswaarde
7045	2	Duur sinds onderhoud	Reset van de bedrijfstijd van de ketel na het onderhoud van de ketel	0 maanden
			Functie schoortsteenveger:	
7130	2	Functie schoorsteenvegen	Uit	Uit
			Aan	1
			Vermogen van de brander tijdens de functie schoorsteenveger:	
		Vermogen brander	Kleinlast	
7131	2		Vollast	Vollast
			Verwarming last	1
			Functie manuele kontrole:	
7140	2	Manuele regeling		Uit
	-		Aan	
			Regeleerstonfunctie:	
71/3	2	Regelaarstopfunctie		l lit
7145	_	Regelaarstoprunctie	Aan	On
			Instelling van het vermogen tijdens de functie uitzetten van de regelaar :	
7145	2	Gew. Waarde regelaarstop	0% tot 100%	100%
			Functi ontluchten:	
7146	2	Functie ontluchten	Uit	l lit
	Aan		Aan	Oil
			Bedrijfswijze van de ontluchtingsfunctie:	
			Zonder	1
	_		Verw . Groep in continu	1
7147	2	Type ontuchting	Cyclonishe verw . Groep	Zonder
			Permanent w arm tapw ater	1
			Cyclonisch warm tapwater	4
7170	2	Tel Dienst na-verkoop		
7231	2	Weekeliikse Vullingstiid	Weergegeven waarde	0s
7232	2	Totale vullingstiid	Weergegeven waarde	05
7233	2	A antal vulling tot on beden		0
Daramotor	Z Niko	Aantal vulling tot op neden	Statuc	Cabrielesus and a
Parameter	1111.	Stoot von de verwieren	Status	Fabriekswaarde
8000	2	Staat van de verw . groep		-
8001	2	Staat van de verw . groep		-
8002	2	Staat van de verw. Groep 3		-
8003	2	Staat van het tapwater		-
8005	2	Staat van de ketel		4
8007	2	Staat van de solar uitrusting		4
8008	2	Staat van de ketel vaste		
8009	2	Staat van de branders		+
8010	2	Staat van de bufferboiler		1
8011	2	Staat van het zw embad		-
8023	2	Staat Sitherm Pro		-
Parameter	Niv		Diagnose Opwekker	Fabriekswaarde
. arumotor		T° van de ketel		. usriekswaarde
8310	2	Instelling van de T°	1	
		Inst T° van de ketel	4	
8311	2	Regeling instel Pupt	4	
8313	2	Regulatie voeler	4	
9313 931 <i>1</i>	2	Retourtemperatuur	A freheelde w aarde	
0/14	2		Angebeelue w dal ue	
0410	2		4	
0410	2		4	
0321	2		4	
<u>ठ</u> 3∠3	2		4	
8326	2			4
8527	1	101. opbrengst solarenergie	4	
8530	1	Bedr. Uren solar opbrengst	Reset	
8531	1	Bedr. Uren oververh. Coll.	4	
8532	1	Bedr. Uren solar pomp	<u> </u>	
Parameter	Niv.		Veiligheid Branderautomaat	Fabriekswaarde
9512	2	Snelh. ventilator in ontstekingslast	Drempel belasting ontstekingslast	Zie handleiding
9524	2	Inst. Snelheid ged. last	Drempel belasting deellast	ketel
	2	Inst norm last	Drempel belasting vollast	1
9529	L 2			



487, Chaussée de Tubize B-1420 Braine L'Alleud Téléphone : + 32 2 366.04.00 Télécopie : + 33 2 366.06.85

PART OF BDR THERMEA