DE

Programmierbarer Thermostat eVita

Thermostat mit digitaler Uhr

eVita CS - C3 - CRF





Installations- und Wartungsanleitung



Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung				.4
		1.1	Benutz	zte Symbole	.4
		1.2	Abkürz	zungen	.4
		1.3	Allgem	neine Angaben	.5
			1.3.1 1.3.2	Pflichten des Herstellers Pflichten des Installateurs	5 5
2	Sicherheitsvorschrifte	n und	l Empfe	hlungen	.6
		2.1	Sicher	heitshinweise	.6
		2.2	Empfe	hlungen	.6
3	Technische Beschreib	ouna			.7
-		3.1	Allgem	neine Beschreibung	.7
		3.2	Funkti	onsprinzip	.7
		3.3	Techni	ische Daten	.7
4	Installation				.9
		4.1	Vorsch	nriften für die Installation	.9
			4.1.1	Allgemeine Angaben	9
		4.2	Liefere	einheiten	.9
			4.2.1	Standardlieferung	9
		4.3	Wahl d	ler Anbaustelle1	0
			4.3.1	Anbringung des Thermostats mit Uhr	10
		4.4	Haupta	abmessungen1	0
			4.4.1 4.4.2	Abmessungen des Thermostats mit Uhr	10 10
		4.5	Positic	onierung des Thermostats mit Uhr1	1
			4.5.1	Montage des Thermostats mit Uhr eVita CS /	4.0
			4.5.2	C3 Montage des Thermostats mit Uhr eVita CRF	12 14
		4.6	Elektri	sche Anschlüsse1	6
			4.6.1 4.6.2 4.6.3 4.6.4	Empfehlungen Anschließen der Regelung eVita CS Anschließen der Regelung eVita C3 Anschließen der Regelung eVita CRF	16 17 18 18

5	Inbetriebnahme			19
		5.1	Schaltfeld	19
			5.1.1Bedeutung der Tasten5.1.2Bedeutung der Display-Symbole	19 19
		5.2	Kontrollpunkte vor der Inbetriebnahme	20
			5.2.1 Den Thermostat mit Uhr einsatzbereit	20
			5.2.2 Elektrische Anschlüsse	20
		5.3	Inbetriebnahme des Geräts	20
			5.3.1 Den Thermostat mit Uhr aktivieren	20
			5.3.2Auswahlen der Sprache5.3.3Uhrzeit/Datum einstellen	22
		5.4	Einstellen oder Ändern eines Tagesprogramms	25
		55	Überprüfungen und Finstellungen nach der	
		0.0	Inbetriebnahme	25
			5.5.1 Abschlussarbeiten	25
		5.6	Anzeige der gemessenen Werte	26
			5.6.1 Ablesen der verschiedenen Momentanwerte	26
		5.7	Änderung der Einstellungen	27
		5.8	Parameterbeschreibung	27
			5.8.1 Einstellparameter	27 30
		59	Änderung der Parameter der Benutzer-	
		0.0	Ebene	32
		5.10	Änderung der Parameter der Installateur-	22
6	Ausschalten des Gerät	s		34
		6.1	Frostschutzfunktion	34
		6.2	Ausschalten der Warmwasserbereitung	34
7	Überprüfung und Wartu	ung		35
		7.1	Allgemeine Hinweise	35
8	Bei Störungen			36
		8.1	Fehlercodes	36
			8.1.1 Benutzer-Reinitialisierung	37
			8.1.2 Wartungs-Reinitialisierung	38

8.2	Fehlerspeicher43
8.3	Ablesen der gespeicherten Fehler44

1 Einleitung

1.1 Benutzte Symbole

In dieser Anleitung werden verschiedene Gefahrstufen verwendet, um die Aufmerksamkeit auf besondere Hinweise zu lenken. Wir möchten damit die Sicherheit des Benutzers garantieren, jedes Problem vermeiden helfen und die korrekte Funktion des Geräts sicherstellen.



Kündigt ein Verweis auf andere Anleitungen oder Seiten der Anleitung.

1.2 Abkürzungen

- AR: Automatische Reinitialisierung
- **ARP**: Automatische Reinitialisierung (Nach Stromausfall)
- BSB: Back side bus (Verbindung zwischen Prozessor und Speicher)
- BSB RF: Back side bus, RF (Drahtloser Anschluss)
- 3CE: Sammelleitung f
 ür dichten Heizkessel
- **ZH**: Zentralheizung
- EmSd: Sperrung
- NorSd: Blockierung
- SR: Wartungs-Reinitialisierung
- WWE: Warmwasser
- UR: Benutzer-Reinitialisierung
- VG: Thermische Gruppe

1.3.1. Pflichten des Herstellers

Unsere Produkte werden unter Einhaltung der wesentlichen Anforderungen der verschiedenen geltenden Richtlinien hergestellt,

aus diesem Grund werden sie mit dem **(€**-Kennzeichen und sämtlichen erforderlichen Dokumenten geliefert.

Technische Änderungen vorbehalten.

Wir können in folgenden Fällen als Hersteller nicht haftbar gemacht werden:

- Fehlerhafte Verwendung des Geräts.
- Keine oder unzureichende Wartung des Geräts.
- Nicht ordnungsgemäße Installation des Geräts.

1.3.2. Pflichten des Installateurs

Dem Installateur obliegt die Installation und die erste Inbetriebnahme des Geräts. Der Installateur muss folgende Anweisungen beachten:

- Alle Anweisungen in den mit dem Gerät gelieferten Anleitungen lesen und befolgen.
- Installation in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften und Normen.
- Durchführung der ersten Inbetriebnahme und aller erforderlichen Prüfungen.
- Die Anlage dem Benutzer erklären.
- Den Benutzer auf die Pflicht zur Kontrolle und Wartung des Geräts aufmerksam machen.
- Alle Bedienungsanleitungen dem Benutzer aushändigen.

2 Sicherheitsvorschriften und Empfehlungen

2.1 Sicherheitshinweise

Die genannten Sicherheitshinweise buchstäblich einhalten.

- > Dieses Gerät benötigt zu seinem Betrieb Strom.
- Das Gerät ausschalten, bevor die elektrischen Anschlüsse vorgenommen werden.
- Nur der Hersteller darf Reparaturen vornehmen.

2.2 Empfehlungen

Verkleidungselemente

Das Gerätegehäuse darf nur für die Installation oder für Wartungsarbeiten geöffnet werden. Das Gehäuse nach Installation bzw. Wartungsarbeiten wieder ordnungsgemäß anbringen.

Aufkleber mit Anweisungen

Die Anweisungen und Sicherheitshinweise am Gerät dürfen niemals entfernt oder verdeckt werden und müssen während der gesamten Lebensdauer des Heizkessels lesbar bleiben. Die Aufkleber mit den Anweisungen und Sicherheitshinweisen sofort ersetzen, wenn sie beschädigt oder unlesbar sind.

3 Technische Beschreibung

3.1 Allgemeine Beschreibung

Thermostat mit digitaler Uhr

- Adaptive Regelung.
- > Standard-Tagesprogramm oder einstellbares Tagesprogramm.
- Feiertagsfunktion.
- Bestimmt zur Regelung von Remeha eVita Heizkesseln.

Modelle:

- Programmierbarer Thermostat eVita CS: Thermostat mit digitaler Uhr ohne Display-Beleuchtung.
- Programmierbarer Thermostat eVita C3: Thermostat mit digitaler Uhr mit Display-Beleuchtung (Zubehör).
- Programmierbarer Thermostat eVita CRF: Drahtloser Thermostat mit digitaler Uhr (Zubehör).

3.2 Funktionsprinzip

Der Thermostat mit Uhr **eVita** ist ein Thermostat mit digitaler Uhr und adaptiver Regelung. Dies bedeutet, dass die Brennerleistung des Heizkessels je nach den thermischen Bedürfnissen geregelt wird. Die Stromerzeugung und die Energieeinsparung erreichen mit einem programmierten und aktivierten Tagesprogramm ihr optimales Niveau. Der Thermostat mit Uhr besitzt ein Selbstlernmodul, das während der ersten Tage nach der Installation automatisch je nach Wohnungstyp seine Einstellungen parametriert. Durch diese Optimierung beginnt der Heizkessel während der Nacht mit dem Beheizen des Wohnraums. Dies ermöglicht eine präzise Regelung der Raumtemperatur. Jede manuelle Veränderung des Tagesprogramms hat Auswirkungen auf die Energieeinsparung.

3.3 Technische Daten

Remeha-Regelung			Typ eVita CS	Typ eVita C3	Typ eVita RF	
	Breite		82			
Abmessungen	Höhe	mm	185			
	Tiefe		42			
Gewicht		g	170	170	312	
Versorgung			Anschluss des 2- adrigen Busses an den Heizkessel (BSB)	Anschluss des 3- adrigen Busses an den Heizkessel (BSB)	3 x Batterien des Typs AA	

Remeha-Regelung			Typ eVita CS	Typ eVita C3	Typ eVita RF		
			Anschluss des 2-	Anschluss des 3-	kabellos		
Kommunikation mit dem			adrigen Busses an den	adrigen Busses an den	(BSB-RF 868 MHz)		
Heizkessel			Heizkessel	Heizkessel			
			(828)	(BSB)			
Kabellänge: m	maximum	m		200			
Raumtemperatur			r				
Lagertemperatur	Minimum-	°C	-20 - 65 -20 - 65 -20 - 30				
Transporttemperatur	maximum	°C		-25 - 70			
Betriebstemperatur		°C		0 - 50			
Temperatur							
Messung der Raumtemperatur	Minimum- maximum	°C	0 50 +/- 0,8				
Regelbereich der Temperatur	Minimum- maximum	°C	4 - 35				
Kalibrierbereich	Minimum- maximum	°C	-3 - 3 +/- 0,1				
Messung der Außentemperatur			Übertragen von einem kor	Außentemperaturfühler an muniziert an die Regelu	an den Heizkessel und ng		
Betriebsdaten		!	<u>.</u>	Ŭ	<u> </u>		
Regelung				Adaptive Regelung			
Regelungsstrategien			Regelung der Raumter Regelung in Abhängigk	nperatur eit von der Temperatur (1	Nur mit Außenfühler)		
Display-Beleuchtung			nein	ja: Gelb	nein		
	Zeit		24-Stunden-Uhr	•	•		
Anzeigefenster	Datum	1	Tag - Monat - Jahr				
	Sommerzeit	1	Automatisch (Einstellba	r)			
			3 thermische Gruppen				
Tagesprogramm			1 Wasserhahn-Program	nm			
			6 Umschaltperioden (Pr	6 Umschaltperioden (Pro Tag) 1 Ferienprogramm (Pro thermischer Gruppe)			
		°C		+/- 0.5			
Präzision der Regelung		Minuten		+/- 10			
			+/- 10				

4 Installation

4.1 Vorschriften für die Installation



4.2 Liefereinheiten

4.2.1. Standardlieferung

Die Lieferung enthält:

Standardwert	Zubehör	Zubehör
Typ eVita CS	Typ eVita C3	Typ eVita RF
Wandhalter (einschließlich Befestigungsmaterial)	Wandhalter (einschließlich Befestigungsmaterial)	3 x Batterien des Typs AA
Stecker zum Anschließen an den eVita Heizkessel	Stecker zum Anschließen an den eVita Heizkessel	Drahtloser Sender/Empfänger mit Stecker zum Anschließen an den eVita Heizkessel
Installations- und Wartungsanleitung	Installations- und Wartungsanleitung	Installations- und Wartungsanleitung
Bedienungs-anleitung	Bedienungs-anleitung	Bedienungs-anleitung

4.3 Wahl der Anbaustelle



4.3.1. Anbringung des Thermostats mit Uhr

Der Thermostat mit Uhr wird so montiert, dass das Hinweisschild sich hinten befindet. Im Standardmodus ist der Thermostat mit Uhr auf die Raumtemperaturregelung eingestellt. Dies bedeutet, dass zur Regelung der Zentralheizung die Raumtemperatur herangezogen wird. Den Thermostat mit Uhr vorzugsweise an der Innenwand eines Wohnraums anbringen, zum Beispiel im Wohnzimmer.

> Den Thermostat mit Uhr weder in der Nähe von Wärmequellen (offenes Feuer, Lampen, Kerzen, direkte Sonneneinstrahlung usw.) noch an Orten mit Luftzug anbringen.

4.4 Hauptabmessungen

4.4.1. Abmessungen des Thermostats mit Uhr

12

Φ

100

Т002530-В









T002531-A

4.5 Positionierung des Thermostats mit Uhr



WARNUNG

Den Heizkessel ausschalten. Nach dem Ausschalten des Motorbrenners mindestens 60 Minuten warten oder prüfen, ob die Temperatur des Motorkopfs unter 120 °C liegt, bevor die Wartungsarbeiten an den elektrischen Komponenten des Heizkessels begonnen werden. Dasselbe gilt beim Ausschalten des Netzschalters. Der Stirling-Motor bleibt nach dem Ausschalten des Motorbrenners noch eine Weile heiß und erzeugt noch eine Weile weiter Strom.

Für nähere Informationen, Siehe Kapitel: "Elektrische Anschlüsse", Seite 16

4.5.1. Montage des Thermostats mit Uhr eVita CS / C3

- 1. Die beiden kleinen unteren Laschen eindrücken und die Rückwand des Wandhalters freilegen.
- 2. Die Rückwand des Wandhalters vorsichtig lösen.





T002523-A

- 3. Die vom Heizkessel kommenden Anschlussdrähte durch das Loch der Rückwand führen.
- 4. Die Rückwand mit den mitgelieferten Schrauben und Dübeln an der Wand befestigen.



T002524-A



T002527-A

CR remeha

4.5.2. Montage des Thermostats mit Uhr eVita CRF

- 1. Die beiden kleinen unteren Laschen eindrücken und die Rückwand des Wandhalters freilegen.
 - 2. Die Rückwand des Wandhalters vorsichtig lösen.





3. Die Rückwand mit den mitgelieferten Schrauben und Dübeln an der Wand befestigen.



T002524-A

4. Den Wandhalter auf die Rückwand setzen. T002526-A 5. Das Batteriefach hinten am eVita CRF öffnen und das Kunststoff-Isolationsband herausziehen. 3 T002528-A 6. Den Thermostat mit Uhr in den Wandhalter stecken.

T002527-A

IR remeha



7. Den Sender/Empfänger vorzugsweise an der Wand neben dem Heizkessel befestigen (In einem Abstand von weniger als 1 m).

Elektrische Anschlüsse 4.6

4.6.1. Empfehlungen



Die Elektroanschlüsse müssen unbedingt spannungslos von einem Elektrofachmann durchgeführt werden.

Bei den elektrischen Anschlüssen des Geräts sind nachfolgende Anweisungen zu beachten:

- die Vorschriften der geltenden Normen.
- die Empfehlungen dieser Anleitung.





Κ

ACHTUNG

Fühler- und 230V-führende Kabel müssen voneinander getrennt verlegt werden.

4.6.2. Anschließen der Regelung eVita CS

- eVita CS Regelung
- W Anschlüsse an der Halteplatte der Regelung

Das eVita CS kommuniziert über eine 2-adrige Verbindung (Bus) mit dem Heizkessel. Die Regelung wird darüber außerdem mit Strom versorgt. Das eVita CS an die Klemmen b und 2 der Klemmleiste **X300** im Heizkessel anschließen. Dazu den mit dem Heizkessel gelieferten Anschlussstecker verwenden.

Bei seinem Anschluss die Polarität beachten.

4.6.3. Anschließen der Regelung eVita C3



Т002617-В

4.6.4. Anschließen der Regelung eVita CRF



Z Sender/Empfänger

Die Regelung **eVita CRF** tauscht ihre Daten über ein Sender/ Empänger-System mit dem Heizkessel aus. Die Regelung wird von 3 Batterien des Typs AA versorgt. Den Sender/Empfänger des **eVita CRF** an den Stecker **X207** im Heizkessel anschließen. Dazu den mitgelieferten Anschlussstecker verwenden (Kabellänge 1,5 m).

Inbetriebnahme 5

Schaltfeld 5.1



5.1.1. Bedeutung der Tasten

- + Einstellknopf: Drehknopf zum Auswählen eines Menüs oder zum Ändern eines definierten Wertes.
- Taste **ESC**: Taste zum Verlassen eines Benutzermenüs.
- Display: Auf dem Display werden mittels Texten, Symbolen und Zahlen Informationen über den Betriebsstatus des Heizkessels angezeigt
- Taste ESC Warmwasser: Taste zum Aktivieren oder Deaktivieren der Warmwasserfunktion.

Taste Zentralheizung: Taste zum Einstellen des gewünschten Zentralheizungsprogramms.

- C Frostschutztemperatur
- Nachttemperatur
- Tagestemperatur
- Tagesprogramm

8

禹

₿

 \square

⊘

۵

Taste OK: Taste zum Bestätigen der Einstellungen.

- Taste Information 🖞 : Taste zum Aufrufen zusätzlicher Informationen auf dem Display.
- Taste **Feiertagsfunktion X**/⁽¹⁾ : Mit dieser Taste kann die Temperatur des Tagesprogramms vorübergehend verändert werden.

5.1.2. Bedeutung der Display-Symbole



- WW-Funktion aktiviert
- Ferienprogramm aktiviert
- Anzeige der programmierten Zeitabschnitte: Anzeige durch ein schwarzes Quadrat = Komforttemperatur eingestellt Keine Anzeige = Temperaturabsenkung eingestellt
 - Tagestemperatur
 - Nachttemperatur
 - Frostschutztemperatur
 - Heizkessel in Betrieb
- Batterie auswechseln - +
 - Wartungsmeldung

Δ Störungsmeldung

Das Display besitzt verschiedene Positionen und Symbole und liefert Informationen über den Funktionszustand des Heizkessels sowie eventuelle Störungen. Es können Zahlen, Piktogramme, Punkte und Buchstaben angezeigt werden. Im Normalbetrieb zeigt das Display das aktuelle Heizprogramm, die Uhrzeit und die Raumtemperatur an. Das Symbol $\underline{0}$ wird angezeigt, wenn der Motorbrenner und/oder der Zusatzbrenner des Heizkessels in Betrieb ist.

5.2 Kontrollpunkte vor der Inbetriebnahme

5.2.1. Den Thermostat mit Uhr einsatzbereit machen

Dazu wie folgt vorgehen:

- Die elektrische Anschlüsse prüfen.
- > Den Heizkessel einschalten; Den Thermostat mit Uhr aktivieren.
- Einstellen oder Ändern eines Tagesprogramms.
- Auswählen der Sprache.
- Uhrzeit/Datum einstellen.
- Abschlussarbeiten.

5.2.2. Elektrische Anschlüsse

 Die elektrischen Anschlüsse am Thermostat sowie den weiteren externen Steuerungen pr
üfen.

5.3 Inbetriebnahme des Geräts

5.3.1. Den Thermostat mit Uhr aktivieren

Der **eVita CS** und der **eVita C3** sind einsatzbereit, nachdem sie an einen betriebenen Heizkessel angeschlossen wurden. Wird der Heizkessel erstmalig oder nach einer längeren Stromunterbrechung in Betrieb genommen, so wird das Einschaltprogramm aktiviert. In diesem Fall erscheint nach 5 Minuten die Standardanzeige auf dem Display. Im Normalbetrieb zeigt das Display das aktuelle Heizprogramm, die Uhrzeit und die Raumtemperatur an. Das Symbol $\underline{\emptyset}$ wird angezeigt, wenn der Motorbrenner und/oder der Zusatzbrenner des Heizkessels in Betrieb ist.



Einschalten des eVita CRF

Beim drahtlos arbeitenden **eVita CRF** muss noch die Verbindung zum Sender/Empfänger hergestellt werden. Dazu wie folgt vorgehen:

- 1. Das **eVita CRF** aus dem Wandhalter nehmen und in die Nähe des Senders/Empfängers legen.
- 2. Etwa 8 Sekunden mit einem Stift oder einem anderen spitzen Gegenstand auf den vertieften Knopf **B** des Senders/Empfängers drücken: Die LED **A** des Senders/Empfängers beginnt, schnell zu blinken.
- Wenn die LED A nicht anfängt zu blinken, den Heizkessel auf ordnungsgemäße Weise vom Stromnetz trennen. Den Heizkessel nach etwa 7 Minuten wieder einschalten.
- 3. Die Taste **OK** des Thermostats mit Uhr drücken: Auf dem Display erscheint: **Fehler Keine Verbindung**.
- 4. Die Taste **OK** drücken: auf dem Display erscheint **Datum und Uhrzeit**.
- Die Taste ni etwa 4 Sekunden lang gedrückt halten: auf dem Display erscheint Endbenutzer.
- 6. Den -----+ Einstellknopf bis zum Menü Inbetriebnahme drehen.
- Die Taste **OK** drücken: Auf dem Display erscheint: (Bedieneinheit).
- 8. Den ----+ Einstellknopf auf Drahtlos drehen.
- 9. Die Taste **OK** drücken: Auf dem Display erscheint: **Drahtlose Verbindung aktivieren?**.
- 10.Die Taste OK drücken: auf dem Display blinkt Nein.
- 11.Den *2 Einstellknopf innerhalb der folgenden - + Sekunden auf **Ja** drehen.
- 12. Zur Bestätigung die Taste OK drücken: Auf dem Display erscheint:
 {Drahtlose Verbindung und ein blinkendes }. Dann wird auf dem Display der Fortschritt des Verbindungsaufbaus in % angezeigt (Dieser Vorgang kann bis zu 2 Minuten dauern).
 Die Verbindung ist hergestellt, wenn auf dem eVita CRF die Standardanzeige erscheint. Die LED des Senders/Empfängers ist

dann wieder verloschen.

Fehler während der Einschaltprozedur

In Ausnahmefällen kann während der Einschaltprozedur ein Fehler auftreten:

- ▶ Auf dem Display werden ♀ und ein Sperrcode angezeigt.
- ► Auf dem Display erscheinen A und sowie gleichzeitig ein Fehlercode.

Die Bedeutung der Fehlercodes ist in der Fehlertabelle angegeben: Siehe Kapitel Fehlercodes.

5.3.2. Auswählen der Sprache

Die Standardsprache der Regelegung ist Deutsch. Die Sprache kann im Menü Bedieneinheit (unité de commande) mit dem Parameter **20** geändert werden.

Dazu wie folgt vorgehen:

- 1. Ausgehend vom aktuellen Betriebsmodus 1 mal die Taste **OK** drücken: Ein Auswahlmenü wird angezeigt.
- 2. Den - + Eintellknopf bis zum Menü Bedieneinheit (unité de commande) drehen.
- 3. Die Taste **OK** drücken: Der Parameter **20** mit der Sprache **Deutsch** erscheint auf dem Display.
- Die Taste OK drücken: Die Sprache Deutsch blinkt auf dem Display.
- Den + Einstellknopf innerhalb von 8 Sekunden auf die gewünschte Sprache drehen.
- 6. Zur Bestätigung die Taste **OK** drücken.
- 7. 2mal die Taste **ESC** drücken, um zum aktuellen Betriebsmodus zurückzukehren.



Im Menü "Datum und Uhrzeit" mit den Parametern **1** bis einschließlich **3** Datum und Uhrzeit wie gewünscht einstellen.





Einstellung von Uhrzeit

Die Stunden und Minuten auf folgende Weise korrekt einstellen:

- 1. Ausgehend vom aktuellen Betriebsmodus 1 mal die Taste **OK** drücken: auf dem Display erscheint **Datum und Uhrzeit**.
- Die Taste OK drücken: Auf dem Display erscheint der Parameter 1 mit Stunden/Minuten.
- 3. Die Taste **OK** drücken: Die **Stunden** blinken auf dem Display.
- Den + Einstellknopf innerhalb von 8 Sekunden auf den gewünschten Wert drehen; Zum Beispiel auf 11.
- 5. Zur Bestätigung die Taste **OK** drücken: Die **Minuten** blinken auf dem Display.
- Den + Einstellknopf innerhalb von 8 Sekunden auf den gewünschten Wert drehen: Zum Beispiel auf 02.
- 7. Zur Bestätigung die Taste OK drücken.

Weiter mit der korrekten Einstellung von Monat und Tag.



Einstellung des Datums

Dazu wie folgt vorgehen:

- Den + Einstellknopf bis auf den Parameter 2 drehen: Tag/ Monat erscheint auf dem Display.
- 2. Die Taste OK drücken: Der Monat blinkt auf dem Display.
- Den + Einstellknopf innerhalb von 8 Sekunden auf den gewünschten Wert drehen: Zum Beispiel auf 01.
- Zur Bestätigung die Taste OK drücken: Der Tag blinkt auf dem Display.
- Den + Einstellknopf innerhalb von 8 Sekunden auf den gewünschten Wert drehen: Zum Beispiel auf 29.
- 6. Zur Bestätigung die Taste OK drücken.
 - Weiter mit der korrekten Einstellung des Jahres.

Einstellung des Jahres

Dazu wie folgt vorgehen:

- Den + Einstellknopf bis auf den Parameter 3 drehen: Das Jahr erscheint auf dem Display.
- 2. Die Taste **OK** drücken: Das **Jahr** blinkt auf dem Display.
- Den *** + Einstellknopf innerhalb von 8 Sekunden auf den gewünschten Wert drehen: Zum Beispiel auf 2009.
- 4. Zur Bestätigung die Taste OK drücken.
- 5. 2mal die Taste **ESC** drücken, um zum aktuellen Betriebsmodus zurückzukehren.



5.4 Einstellen oder Ändern eines Tagesprogramms

i

Bei der Inbetriebnahme muss der Fachhandwerker das Tagesprogramm parametrieren. **I** Für nähere Informationen: Siehe die Bedienungsanleitung.

5.5 Überprüfungen und Einstellungen nach der Inbetriebnahme

5.5.1. Abschlussarbeiten



- 1. Die Bewohner in die Betriebsweise der Regelung einweisen.
- 2. Alle Bedienungsanleitungen dem Benutzer aushändigen.

5.6 Anzeige der gemessenen Werte

19:08 👳 30.5 S Raumtemperatu INFO 15:40 🎄 L Kesseltemperatu Status Brenner aus INFO . 15:40 🎄 Π **₩**/© Leistund w INFO 15:40 🔆 **\$\$**/C¹ Energie total kWh **ix**/r 15:40 🚸 Status Trinkwasser 15:40 🎄 **\$\$**/© Status Heizkreis 1 15:40 👳 Freitag 21. September 2009 . 15:40 🎄 Telefon Kundendienst T001826-02-C

5.6.1. Ablesen der verschiedenen Momentanwerte

Die verfügbaren Informationen können im Informationsmenü abgelesen werden. Bestimmte Informationen sind je nach Konfiguration der Anlage und Betriebsstatus verborgen. Mehrmals auf die Taste **Information** drücken, um die folgenden Momentanwerte anzuzeigen:

- Alarmmeldungen (sofern vorhanden)
- Wartungsmeldung (sofern vorhanden)
- Spezialmodus (sofern vorhanden)
- Raumtemperatur
- Temperatur des Heizkessels und Brennerstatus
- ► Leistung (W)
- Gesamtenergie (erzeugte Energie in kWh)
- > Außentemperatur (nur, wenn ein Außenfühler angeschlossen ist)
- Raumtemperatur Minimum
- Raumtemperatur maximum
- Warmwassertemperatur
- Status des Warmwassers
- Status der Heizgruppe 1
- Status der Heizgruppe 2 (sofern vorhanden)
- Status der Heizgruppe P (sofern vorhanden)
- Datum
- Telefonnummer des Kundendiensts



■ Auslesen der (parametrierten) Tagesprogramme

Es ist möglich, die parametrierten Tagesprogramme Tag für Tag anzuzeigen.

Dazu wie folgt vorgehen:

- 1. Ausgehend vom aktuellen Betriebsmodus 1 mal die Taste **OK** drücken: auf dem Display erscheint **Datum und Uhrzeit**.
- Den + Einstellknopf bis zum Menü drehen: Tag.Prog.th.Gr. 1.
- 3. Die Taste **OK** drücken: Der Parameter **500** mit der Vorauswahl (Mo-So) erscheint auf dem Display.
- 4. Die Taste **OK** drücken: **Mo-So** blinkt auf dem Display.
- 5. Den - + Einstellknopf innerhalb von 8 Sekunden auf den gewünschten Wert drehen: **Mo**.
- 6. Auf dem Display stellt die Zeitanzeige mit den dunklen Blöcken die für den aktuellen Tag geltenden Umschaltperioden dar.
- 7. Die Taste OK drücken: Di blinkt auf dem Display.
- 8. Zum Aufrufen des folgenden Tags: Den ----+ Einstellknopf innerhalb von 8 Sekunden auf **Di** drehen.
- 9. Die 2 oben beschriebenen Schritte wiederholen, bis alle Wochentage angezeigt wurden.
- 10.2mal die Taste **ESC** drücken, um zum aktuellen Betriebsmodus zurückzukehren.

5.7 Änderung der Einstellungen

Das Schaltfeld des Heizkessels ist für die häufigsten Heizungsanlagen eingestellt. Mit diesen Einstellungen arbeiten praktisch alle Heizungsanlagen korrekt. Der Benutzer oder der Installateur kann die Parameter gemäß den eigenen Wünschen optimieren.

5.8 Parameterbeschreibung

5.8.1. Einstellparameter

Parameter	Zugang zu den Parametern	Beschreibung	Einstellbereich	Einheit	Werkseinstellung
Heizkreis 1					
732	⁽¹⁾ F2	Tagesheizgrenze	10 - 10	I °C	0
759	⁽²⁾ F1	Typ Raumheizung	Manuell Radiator schnell Radiator mittel Radiator träge Fussboden schnell Fussboden mittel Fussboden träge	-	Radiator mittel
789	F2	Einsch-Opt Max opt Energie	0 - 480	Min	0
790	F2	Einschalt-Optimierung Max	0 - 360	Min	0
791	F2	Ausschalt-Optimierung Max	0 - 360	Min	0
Heizkreis 2	1			·	1
1032	F2	Tagesheizgrenze	10 - 10	°C	0
1059	F1	Typ Raumheizung	Manuell Radiator schnell Radiator mittel Radiator träge Fussboden schnell Fussboden mittel Fussboden träge	-	Radiator mittel
1089	F2	Einsch-Opt Max opt Energie	0 - 480	Min	0
1090	F2	Einschalt-Optimierung Max	0 - 360	Min	0
1091	F2	Ausschalt-Optimierung Max	0 - 360	Min	0
VG P			1		1
1350	F2	Raumeinfluss	0 - 100	%	100
1359	F1	Typ Raumheizung	Manuell Radiator schnell Radiator mittel Radiator träge Fussboden schnell Fussboden mittel Fussboden träge	-	Radiator mittel
1389	F2	Einsch-Opt Max opt Energie	0 - 480	Min	0
1390	F2	Einschalt-Optimierung Max	0 - 360	Min	0
1391	F2	Ausschalt-Optimierung Max	0 - 360	Min	0
Warmwass	er (Wasserhahn)	•			
1620	F1	Freigabe	24h / Tag Zeitprogramme Heizkreise Zeitprogramm 4/TWW	-	Zeitprogramme Heizkreise
1630	F1	Ladevorrang	Absolut Gleitend Kein	-	Absolut
1640	F2	Legionellenfunktion	Aus Periodisch Fixer Wochentag	-	Aus
1641	F2	Legionellenfkt Periodisch	1 - 7	Tage	3
1642	F2	Legionellenfkt Wochentag	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag	-	Montag
1644	F2	Legionellenfunktion Zeitpunkt	00:00 - 23:50	ss:mm	:
(1) F2 = Ebe (2) F1 =Eber	ne "Inbetriebnahme" ne "Fachmann"				

Parameter	Zugang zu den Parametern	Beschreibung	Einstellbereich	Einheit	Werkseinstellung
1645	F2	Legionellenfunktion Sollwert	55 - 95	°C	65
1646	F2	Legionellenfkt Verweildauer	10 - 360	Min	-
1647	F2	Legionellenfkt Zirk'pumpe	Aus Ein	-	Ein
1660	F1	Zirkulationspumpe Freigabe	Zeitprogramm 3/HKP Trinkwasser Freigabe Zeitprogramm 4/TWW	-	Trinkwasser Freigabe
1661	F1	Zirk'pumpe Taktbetrieb	Aus Ein	-	Ein
Heizkessel					-
2212	F2	Sollwert Maximum	8 - 90	ĉ	85
Trinkwasse	er-Speicher				
5010	F2	Ladung	Einmal/Tag Mehrmals/Tag	-	-
5020	F2	Vorlaufsollwertüberhöhung	0 - 30	°C	20
5022	F2	Ladeart	Mit B3 Mit B3 und B31 Mit B3, Legio B3 und B31	-	Mit B3
Trinkwasse	er-Direktladung				•
5501	F2	Sollwertkorrektur	-20 - 20	°C	-
Konfigurati	on				
5702	F1	Typ Anlage	Freie Konfiguration W-Schema S-Schema Y-Schema 1 Heizkreis 2 Heizkreis 3 Heizkreis Trinkwasser Durchl'erhitzer	-	Trinkwasser Durchl'erhitzer
5709	F1	Typ Heizkreis 1	Kein		
5714	F1	Typ Heizkreis 2	Kein Stellglied		
5720	F1	Typ Heizkreis P	Perzungs-Omwarzpumpe 2-Punkt-Ventil Mischer	-	Kein Stellglied
5729	F1	Typ TWW-Speicherladung	Kein Kein Stellglied Ladepumpe 2-Punkt-Ventil Umlenkventil Ventil mit Mittelstellung Trinkwasser Durchl'erhitzer	-	Trinkwasser Durchl'erhitzer
5980	F1	Funktion Eingang EX 1	Kein		
5982	F1	Funktion Eingang EX 2	Raumthermostat HK 1 Raumthermostat HK 2 Raumthermostat HK P Trinkwasserthermostat Schaltuhr HK 1 Schaltuhr HK 2 Schaltuhr HK P Schaltuhr TWW Ext Anfo, Freig Stirl'br Ext Anfo, Freig Zus'br Ext Anfo, Stirling+Zusatz	-	Kein
5981	F1	Wirksinn Eingang EX 1	Ruhekontakt	-	Arbeitskontakt
5983	F1	Wirksinn Eingang EX 2	Arbeitskontakt		
(1) F2 = Ebe (2) F1 =Eber	ne "Inbetriebnahme" ne "Fachmann"				

Parameter	Zugang zu den Parametern	Beschreibung	Einstellbereich	Einheit	Werkseinstellung
6020	F1	Funktion Erweiter'modul 1	Kein		
6021	F1	Funktion Erweiter'modul 2	Multifunktional		
6022	F1	Funktion Erweiter'modul 3	Heizkreis 1 Heizkreis 2 Heizkreis P	-	Kein
6030	F1	Relaisausgang QX 21	Kein		
6031	F1	Relaisausgang QX 22	Kesselpumpe Q1		
6032	F1	Relaisausgang QX 23	Heizkreisstellglied HK 1 Q2 Heizkreisstellglied HK 2 Q6 Heizkreisstellglied HK P Q20 Alarmausgang K10 Zirkulationspumpe Q4 Zirkulationspumpe Q14	-	Kein
6100	F2	Korrektur Aussenfühler	-3 - 3	ĉ	0
6200	F2	Fühler speichern	Nein Ja	-	Nein
6204	F2	Parameter speichern	Nein Ja	-	Nein
6212	F1	Kontrollnummer Erzeuger 1	0 - 199999	-	0
6215	F1	Kontrollnummer Speicher	0 - 199999	-	0
6217	F1	Kontrollnummer Heizkreise	0 - 199999	-	0
6218	F2	VVS-Gerät-ID	0 - 65535	-	0
6219	F2	SW-Version Subsystem	0 - 65535	-	0
6220	F2	Software-Version	0 - 99	-	0
6221	F2	Entwicklungs-Index	0 - 255	-	0
6223	F2	SW-Version Energiezähler	0 - 65535	-	0
6229	F2	EEPROM-Version	0 - 65535	-	0
Wartung/So	onderbetrieb	•	•		•
7200	F2	Inbetriebnahmefunktion	Aus Ein	-	Aus
7210	F2	Inbetriebnahme Stirl'brenner	Aus Ein	-	Aus
7211	F2	Leistungswahl Stirl'brenner	Minimum Zündleistung Maximum	-	Zündleistung
7215	F2	Inbetriebnahme Zus'brenner	Aus Ein	-	Aus
7216	F2	Leistungswahl Zus'brenner	Minimum Zündleistung Maximum	-	Zündleistung
 (1) F2 = Ebe (2) F1 = Eber 	ne "Inbetriebnahme" e "Fachmann"				

5.8.2. Ablesen der Parameter

Parameter	Zugang zu den Parametern	Beschreibung	Parameter	Zugang zu den Parametern	Beschreibung		
Diagnose Verbraucher							
8700	⁽¹⁾ F1	Aussentemperatur	8804	F1	Vorlauftemperatur 3		
8703	F1	Aussentemperatur gedämpft	8809	F1	Raumthermostat P		
8704	F1	Aussentemperatur gemischt	8820	F1	Trinkwasserpumpe Q3		
 (1) F1 = Ebene "Fachmann" (2) F2 = Ebene "Inbetriebnahme" 							

Parameter	Zugang zu den Parametern	Beschreibung	Parameter	Zugang zu den Parametern	Beschreibung
8730	F1	Heizkreispumpe Q2	8822	F1	Zirkulationspumpe Q4
8740	F1	Raumtemperatur 1	8830	F1	Trinkwassertemperatur 1
8741	F1	Raumsollwert 1	8831	F1	Trinkwassersollwert
8743	F1	Vorlauftemperatur 1	8832	F1	Trinkwassertemperatur 2
8744	F1	Vorlaufsollwert 1	8839	F1	Trinkwasserthermostat
8749	F1	Raumthermostat 1	9031	F1	Relaisausgang QX1
8760	F1	Heizkreispumpe Q6	9032	F1	Relaisausgang QX2
8770	F1	Raumtemperatur 2	9033	F1	Relaisausgang QX3
8771	F1	Raumsollwert 2	9034	F1	Relaisausgang QX4
8773	F1	Vorlauftemperatur 2	9050	F1	Relaisausgang QX21 Modul 1
8774	F1	Vorlaufsollwert 2	9051	F1	Relaisausgang QX22 Modul 1
8779	F1	Raumthermostat 2	9052	F1	Relaisausgang QX23 Modul 1
8790	F1	Heizkreispumpe P	9053	F1	Relaisausgang QX21 Modul 2
8800	F1	Raumtemperatur P	9054	F1	Relaisausgang QX22 Modul 2
8801	F1	Raumsollwert P	9055	F1	Relaisausgang QX23 Modul 2
8802	F1	Vorlauftemperatur P	9056	F1	Relaisausgang QX21 Modul 3
8803	F1	Vorlaufsollwert P	9057	F1	Relaisausgang QX22 Modul 3
			9058	F1	Relaisausgang QX23 Modul 3
Status					
8000	F1	Status Heizkreis 1	8012	F1	Status Stirlingbrenner
8001	F1	Status Heizkreis 2	8013	F1	Status Zusatzbrenner
8002	F1	Status Heizkreis P	8014	F1	Status Generator
8003	F1	Status Trinkwasser	8015	F1	Verrieg Grund Stirlingbr
8005	F1	Status Kessel	8016	F1	Verrieg Grund Zusatzbr
Diagnose G	Senerator		ų	9	
8200	F1	Leistung	8223	F1	Dynamischer Absorber
8201	F1	Spannung	8224	F1	WCS Thermostat
8202	F1	Strom	8226	F1	Kopf Untertemperatur
8220	F1	G83/ENS	8227	F1	Kopf Übertemperatur
8221	F1	Alternator Überlast	8228	F1	Generator Kurzschluss
8222	F1	Regenerator Thermostat	8229	F1	Inneres Eisen Übertemp
Diagnose E	rzeuger	•	•		•
8304	F1	Kesselpumpe Q1	8344	F1	Startzähler Zusatzbrenner
8307	F1	Stufe Kesselpumpe	8360	F1	Stirlingkopftemperatur
8308	F1	Drehzahl Kesselpumpe	8361	F1	Stirlingkopfsollwert
8310	F1	Kesseltemperatur	8362	F1	Begrenzung Stirlingkopftemperatur
8311	F1	Kesselsollwert	8363	F1	Massenstromsollw Stirl'br
8314	F1	Kesselrücklauftemperatur	8364	F1	Massenstromsollw Zus'br
8319	F1	Gehäusetemperatur	8365	F1	Betriebstunden Kesselpumpe
8320	F1	Position Luftumlenkventil	8370	F1	Kesselthermostat
8323	F1	Gebläsedrehzahl	8371	F1	Abgasthermostat
8327	F1	Wasserdruck	8372	F1	Kondensatschalter
8341	F1	Betr'stunden Stirlingbrenner	8373	F1	Status Brenner
8342	F1	Startzähler Stirlingbrenner	8374	F1	Kesseltemp Begrenzung
8343	F1	Betr'stunden Zusatzbrenner	8375	F1	Gew Mittelw Vorl-Rückl
Schlecht	-	*	-	s	,
6800	⁽²⁾ F2	Historie 1	6810	F2	Historie 6
6801	F2	Fehlercode 1	6811	F2	Fehlercode 6
(1) F1 = Ebe (2) F2 = Ebe	ne "Fachmann" ne "Inbetriebnahme"			5	

Parameter	Zugang zu den Parametern	Beschreibung	Parameter	Zugang zu den Parametern	Beschreibung
6802	F2	Historie 2	6812	F2	Historie 7
6803	F2	Fehlercode 2	6813	F2	Fehlercode 7
6804	F2	Historie 3	6814	F2	Historie 8
6805	F2	Fehlercode 3	6815	F2	Fehlercode 8
6806	F2	Historie 4	6816	F2	Historie 9
6807	F2	Fehlercode 4	6817	F2	Fehlercode 9
6808	F2	Historie 5	6818	F2	Historie 10
6809	F2	Fehlercode 5	6819	F2	Fehlercode 10
			6707	F1	Fehlercode Subsystem
Ein-/Ausga	ngstest				
7730	F1	Aussentemperatur B9	7933	F1	Eingang SC2 BCU1
7750	F1	Trinkwassertemperatur B3	7934	F1	Eingang SC1 BCU2
7751	F1	Trinkwassertemperatur B31	7935	F1	Eingang SC2 BCU2)
7760	F1	Kesseltemperatur B2	8220	F1	G83/ENS
7763	F1	Gerätetemperatur B23	8221	F1	Alternator Überlast
7764	F1	Stirlingkopftemperatur	8222	F1	Regenerator Thermostat
7765	F1	Begrenzung Stirlingkopftemperatur	8223	F1	Dynamischer Absorber
7769	F1	Rücklauftemperatur B7	8224	F1	WCS Thermostat
7861	F1	Kontaktzustand H5	8226	F1	Kopf Untertemperatur
7869	F1	Spannungssignal Druck	8227	F1	Kopf Übertemperatur
7911	F1	Eingang EX1	8228	F1	Generator Kurzschluss
7912	F1	Eingang EX2	8229	F1	Inneres Eisen Übertemp
7932	F1	Eingang SC1 BCU1	8320	F1	Position Luftumlenkventil
			8323	F1	Gebläsedrehzahl
(1) F1 = Ebe (2) F2 = Ebe	ne "Fachmann" ne "Inbetriebnahme"				

5.9 Änderung der Parameter der Benutzer-Ebene



ACHTUNG

Änderungen der Werkseinstellungen können den Betrieb des Heizkessels beeinträchtigen.

Änderung der Parameter der Benutzer-Ebene: **Siehe die Bedienungsanleitung**.

5.10 Änderung der Parameter der Installateur-Ebene



ACHTUNG

Änderungen der Werkseinstellungen können den Betrieb des Heizkessels beeinträchtigen.

Dank des programmierbaren Thermostaten kann ein zugelassener Heizungsfachhandwerker die Einstellungen des Heizkessels an die genaue Konfiguration der Anlage anpassen. Außerdem können Raumtemperatur, Warmwassertemperatur und bestimmte Relaiskontakte maßgeschneidert eingestellt werden. Dies gilt ebenso für eventuelles Zubehör, das an das Gerät angeschlossen ist. Die betroffenen Parameter auf der Ebene **Inbetriebnahme** ändern. Dazu wie folgt vorgehen:

- 1. Die Taste **OK** drücken; auf dem Display erscheint **Datum und Uhrzeit**.
- 5 Sekunden lang die Taste å drücken;auf dem Display erscheint Endbenutzer.
- 3. Den - + Einstellknopf bis zum Menü Inbetriebnahme drehen.
- 4. Die Taste **OK** drücken; auf dem Display erscheinen **Code** und **D D D D**; Das erste **D** blinkt.
- 5. Mehrmals die Taste **OK** drücken, bis die 4^e Ziffer blinkt.
- 6. Den - + Einstellknopf drehen, um die 4^e Ziffer auf 📝 zu stellen.
- 7. Die Taste **OK** drücken; auf dem Display erscheinen **Code** und **D D D I D**;Die letzte **D** blinkt.
- Den ← + Einstellknopf drehen, um die 5^e Ziffer auf 2 zu stellen.
- Die Taste OK drücken; auf dem Display wird kurz Code korrekt angezeigt; Anschließend erscheint auf dem Display Datum und Uhrzeit.
- 10.Den - + Einstellknopf bis auf das Menü Konfiguration drehen.
- 11.Den + Einstellknopf bis auf den gewünschten Parameter drehen.

6 Ausschalten des Geräts

6.1 Frostschutzfunktion



ACHTUNG

Wenn die Wohnung während einer langen Zeit unbewohnt bleibt und ein Frostrisiko besteht, den Heizkessel und die Heizungsanlage entleeren.

 Mehrmals auf die Programmauswahltaste der Zentralheizung drücken, bis auf dem Display ein schwarzer Unterstreichungsstrich unter dem Symbol () erscheint.

In der Position Frostschutz wird der Heizkessel außer Betrieb genommen und nur dann eingeschaltet, wenn die Raumtemperatur unter den parametrierten Wert fällt. Mit dieser Parametrierung bleibt das eventuelle Tagesprogramm deaktiviert.



ACHTUNG

Die Frostschutzfunktion arbeitet nicht, wenn der Heizkessel außer Betrieb genommen wurde.

6.2 Ausschalten der Warmwasserbereitung



Um schnell auf einen Warmwasserbedarf reagieren zu können, wird der Heizkessel, der auch Warmwasser erzeugt, regelmäßig vorgeheizt. Unabhängig vom ausgewählten CC-Programm kann diese Funktion je nach Bedarf aktiviert oder deaktiviert werden.

Die Taste **WW** verwenden, um diese Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren:

- ▶ Die Funktion ist aktiviert, wenn auf dem Display ein schwarzer Unterstreichungsstrich unter dem Symbol angezeigt wird.
- ► Die Funktion ist deaktiviert, wenn auf dem Display kein schwarzer Unterstreichungsstrich unter dem Symbol → angezeigt wird.



7 Überprüfung und Wartung

7.1 Allgemeine Hinweise

Die Thermostate mit Uhr **eVita CS** und die **eVita C3** benötigen keinerlei Wartung. Regelmäßig den Zustand der AA-Batterien im Thermostat mit Uhr **eVita CRF** überprüfen .

8 Bei Störungen

8.1 Fehlercodes

Bei Signalisierung einer Störung wird der Heizkessel angehalten oder gesperrt. Die Fehlercodes des Heizkessels werden an die Regelung übertragen. Eine der folgenden Meldungen wird auf dem Display angezeigt:

Auf dem Display werden $\mathbf{\hat{Q}}$ und ein Sperrcode angezeigt:

- 1. Die Taste $\mathbf{\tilde{n}}$ drücken; Der Fehlercode und ein dazugehöriger erläuternder Text erscheinen auf dem Display.
- 2. Die Regelung des Heizkessels führt eine automatische Reinitialisierung durch.

Auf dem Display erscheinen ${f Q}$ und ${ ot\!{/}}$ sowie gleichzeitig ein Fehlercode:

- 1. Die Taste $\mathbf{\tilde{n}}$ drücken; Der Fehlercode und ein dazugehöriger erläuternder Text erscheinen auf dem Display.
- Ein zweites Mal auf die Taste n drücken; Auf dem Display wird die Art der erforderlichen Reinitialisierung angezeigt (Eine Wartungs-Reinitialisierung oder eine Benutzer-Reinitialisierung).



8.1.1. Benutzer-Reinitialisierung

Zur Durchführung der Reinitialisierung das Schaltfeld des Heizkessels verwenden.

1. Die Taste für Neuinitialisierung drücken.

- 2. Das Display zeigt **Neuinitialisierung Endbenutzer** und **Nein** (blinkend) an.
- Den Einstellknopf + innerhalb von 8 Sekunden auf Ja drehen.
- 4. Taste **OK** drücken, um die Einstellung zu bestätigen.
- 5. Das Display zeigt **Neuinitialisierung Endbenutzer** und **Wert gespeichert** an.

Wenn der Fehlercode verschwindet, bedeutet dies, dass der Heizkessel wieder normal arbeitet

Wenn der Fehlercode weiterhin erscheint, die Ursache in der Fehlertabelle nachschlagen und die Lösung anwenden. Wenn Sie die Störung nicht beheben können, wenn Sie sich bitte an **De Dietrich Remeha**.

Wenn wieder ein Störungscode auf dem Display erscheint.

- > Die folgenden Informationen ablesen :
 - Fehlercode.
 - Seriennummer (Die Seriennummer befindet sich auf den Typenschildern des Heizkessels).
 - Symptome.
 - Betriebsstatus im Moment des Fehlers.



8.1.2. Wartungs-Reinitialisierung

Dies sollte auf der Leiterplatte der Steuerung im Instumentenkasten des Heizkessels durchgeführt werden.

- 1. Die beiden Schrauben unter der vorderen Verkleidung um eine Vierteldrehung lösen und die Verkleidung abnehmen.
- 2. Das Gehäuse des Steuermoduls öffnen.

- 3. Etwa 3 Sekunden lang die Taste reset drücken.
- 4. Wenn der Fehlercode weiterhin erscheint, die Ursache in der Fehlertabelle nachschlagen und die Lösung anwenden.

Wenn der Fehlercode verschwindet, bedeutet dies, dass der Heizkessel wieder normal arbeitet

Wenn der Fehlercode weiterhin erscheint, die Ursache in der Fehlertabelle nachschlagen und die Lösung anwenden. Wenn Sie die Störung nicht beheben können, wenn Sie sich bitte an **De Dietrich Remeha**.

Wenn wieder ein Störungscode auf dem Display erscheint.

- Die folgenden Informationen ablesen :
 - Fehlercode.
 - Seriennummer (Die Seriennummer befindet sich auf den Typenschildern des Heizkessels).
 - Symptome.
 - Betriebsstatus im Moment des Fehlers.

Fehlercode	Anzeigefenster	Vermutliche Ursachen	Überprüfung/Lösung
0	0: Kein Fehler	 Keine Störung 	Keine Maßnahme
10	10: Aussenfühler		
20	20: Kesselfühler 1		
30	30: Vorlauffühler 1		 Die Verkabelung zwischen der MCB
32	32: Vorlauffühler 2	Faischer Anschluss	Leiterplatte und dem Fühler überprüfen
40	40: Rücklauffühler 1	Faisch montierter Fumer	 Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist
50	50: Trinkwasserfühler 1	Funierrenier	 Fühler ggf. ersetzen
52	52: Trinkwasserfühler 2		
54	54: TWW-Vorlauffühler		
60	60: Raumfühler 1	 Falscher Anschluss 	 Die Verkabelung zwischen der MCB
65	65: Raumfühler 2	Raumthermostat falsch	Leiterplatte und dem Thermostat überprüfen
68	68: Raumfühler 3	montiert Baumthermostat defekt	 Uberprüfen, ob der Thermostat korrekt montiert wurde
			 Den Thermostat ersetzen, falls erforderlich
83	83: BSB Kurzschluss	 Kurzschluss zwischen MCB und dem Thermostat 	 Die Verkabelung überprüfen, um sicherzustellen, dass kein Kurzschluss vorliegt
84	84: BSB Adresskollision	 Das Display des Heizkessels funktioniert nicht richtig 	 Das Display des Heizkessels überprüfen
04		 Mehrere Thermostate steuern dieselbe Heizungsgruppe 	 Die Einstellung der Thermostate überpr üfen
05	85: BSB	 Die Verbindung zum drahtlosen Thermostat ist unterbrochen 	 Die Verbindung zum drahtlosen Thermostat wiederherstellen
00	Funkkommunikation		 Den Heizkessel ausschalten (Den Heizkessel nach etwa 7 Minuten wieder einschalten)
91	91: Datenverlust im EEPROM	MCB nicht angeschlossen oder defekt	
92	92: Elektronikfehler im Gerät		Das MCB ersetzen
95	95: Uhrzeit ungültig	 Die Uhrzeit ist nicht richtig eingestellt 	Die korrekte Uhrzeit eingeben
96	96: Kleiner SW Fehler	Störung des MCB	 Das MCB reinitialisieren
97	97: SW oder HW Fehler		 MCB ggf. auswechseln
98	98: Erweiterungsmodul 1	. Estados Associations	 Die Verkabelung zwischen der MCB Leiterplatte und dem Erweiterungsmodul EM überprüfen
99	99: Erweiterungsmodul 2	 Faischer Anschluss Das EM Erweiterungsmodul ist nicht korrekt eingestellt 	 Die Einstellung des Erweiterungsmoduls überprüfen
			 Einstellung der Parameter pr üfen
			 Das Erweiterungsmodul ersetzen, falls erforderlich
100	100: 2 Ubrzeitmaster	Störung des MCB	 Das MCB reinitialisieren
100	TOU. Z UNIZEIIMASIE	Storung des MCB	 MCB ggf. auswechseln
102	102: Uhr Gangreserve fehlt	 Keine Störung 	Keine Maßnahme
			 Im Wiederholungsfall wenden Sie sich bitte an De Dietrich Remeha
121	121: Vorlauftemperatur HK1	Falscher Anschluss	 Den Kabelbaum überprüfen Überprüfen, ob der Vorlauffühler VG korrekt
122	122: Vorlauftemperatur HK2	 Vorlauffühler VG falsch montiert Vorlauffühler VG defekt 	 Den Vorlauffühler VG ersetzen, falls erforderlich

Fehlercode	Anzeigefenster	Vermutliche Ursachen	Überprüfung/Lösung
		 Vorlauffühler falsch montiert 	
127	127: Legionellentemperatur	 Keine oder unzureichende Zirkulation 	 Überprüfen, ob der entsprechende Fühler korrekt montiert ist
		 Vorlauffühler defekt 	 Zirkulation überprüfen (Richtung, Pumpe,
157	157: Kesselvorl. Thermost.	 Speicherfühler falsch montiert 	Ventile)
		 Keine oder unzureichende Zirkulation 	 Überprüfen, ob die Anlage korrekt entlüftet wurde
		 Speicherfühler defekt 	 Die Temperaturfühler überprüfen, um
		 Schwimmerschalter falsch montiert 	sicherzustellen, dass keine Abweichungen auftreten
450		 Keine oder unzureichende Zirkulation 	 Den Wasserdruck in der Heizungsanlage kontrollieren
158	158: Kondensat	Schwimmerschalter defekt	 Die Heizschlange überprüfen, um
		Wassersperre verstopft	sicherzustellen, dass sie nicht verschmutzt ist
		 Kondensatablaufleitung falsch montiert 	 Den entsprechenden Fühler auswechseln, falls erforderlich
		Falscher Anschluss	 Siphon mit Wasser reinigen
164	164: Ström'druckwächter HK	 Strömungswächter falsch montiert 	 Uberprüfen, ob die Kondensatablaufleitung korrekt montiert ist
		 Strömungswächter defekt 	
187	187: Konfiguration	Störung des MCB	 Das MCB reinitialisieren
	Ausgang		 MCB ggf. auswechseln
253	253:	Mehrere mögliche Ursachen	Störungsspeicher überprüfen, um sicherzustellen, dass keine möglichen Fehler vorliegen, die repariert werden könnten
	254: Unbek Fehlercode	 Keine Störung 	Keine Maßnahme
254			 Im Wiederholungsfall wenden Sie sich bitte an De Dietrich Remeha
250	259: Kaltstellenkomp	b Stärung des MCR	 Das MCB reinitialisieren
239	Fühler	 Storting des MCB 	 MCB ggf. auswechseln
261	261: Flam'ausfall Stirl'br		 Überprüfen, das der Gashahn richtig geöffnet ist
	262: Flam'ausfall Zus'br		 Gasdruck überprüfen
			 Einstellung und Funktion der Gasarmatur überprüfen
			 Luftzu- und Abgasleitungen (bzw. Luftzufuhr-/ Abgasableitungsstutzen) überprüfen
262		 Keine Flamme festgestellt Zündtrafo defekt 	 Abgaszirkulation überprüfen: Das Abgasfortleitungssystem überprüfen, um sicherzustellen, dass keine Montagefehler vorliegen Die Heizschlange überprüfen, um sicherzustellen, dass keine Lecks verbanden eind
			 Verdrahtung der Zünd- Ionisationselektrode überprüfen
			 Zünd- Ionisationselektrode prüfen
			 Transformator ersetzen
263	263: Fehler Stirling FA	 Störung des MCB 	 Netzspannung ausschalten und wieder einschalten
264	264: Fehler Zusatzbr FA		 MCB ggf. auswechseln
265	265: FA Ausfall	MCB defekt	 Das MCB ersetzen
266	266: Fehler Gebläse		 Den Kabelbaum überprüfen
267	267: Kalib'fehler Gebläse	Geblasestorung	 Gqf. Gebläse ersetzen

Fehlercode	Anzeigefenster	Vermutliche Ursachen	Überprüfung/Lösung
268	268: Luftumlenkventil Fehler	 Der Konvektionsbeschleuniaer 	 Sicherstellen, dass der Konvektionsbeschleuniger des Luftverteilers nicht im Gehäuse blockiert ist
269	269: Kalib'fehl Luftuml'ventil	 des Luftverteilers ist blockiert Der Motor des Luftverteilers ist defekt 	 Den Kabelbaum zum Motor des Luftverteilers überprüfen Die Funktion des Motors des Luftverteilers überprüfen
270	270: Temp diff W'tauscher		 Überprüfen, ob der entsprechende Fühler korrekt montiert ist
274	274: Schutz vor dem Heizbetrieb, falls nicht genug Wasser in der Anlage vorhanden ist	 Vorlauffühler falsch montiert Durchflussmengenfühler falsch montiert 	 Zirkulation überprüfen (Richtung, Pumpe, Ventile) Überprüfen, ob die Anlage korrekt entlüftet wurde
275	275: Durchfl'mangel n' Entl	Keine oder unzureichende Zirkulation	 Die Temperaturfühler überprüfen, um sicherzustellen, dass keine Abweichungen
276	276: Durchfl'mangel		auftreten
277	277: Durchflu'mangel TW	 Durchflussmengenfühler 	 Den Wasserdruck in der Heizungsanlage kontrollieren
278	278: Max Temp'anstieg	defekt	 Die Heizschlange überprüfen, um sicherzustellen, dass sie nicht verschmutzt ist
			 Den entsprechenden Fühler auswechseln, falls erforderlich
	280 [.] Inneres Eisen		 Keine Maßnahme
280	Übertemp	Temperaturabweichung	 Im Wiederholungsfall wenden Sie sich bitte an De Dietrich Remeha
281	281: Dyn Abs Anschlag	 Störung des Motors 	 Die Verkabelung zwischen der Leiterplatte MCB und dem Stoßdämpferschalter überprüfen (Die Anschlusskabel befinden sich auf dem Stecker X205)
			 Im Wiederholungsfall wenden Sie sich bitte an De Dietrich Remeha
282	282: G83/ENS/GIM	 Störung der Netzspannung 	 Die Spannung des Stromnetzes überprüfen
		 Störung des Motors 	Den Überlestenheiten in Stellung 4 enheiten
283	283: Alternat Überstrom	 Störung der Netzspannung Der Überlastschalter steht in Stellung 0 	 Den Oberlastschalter in Stellung 1 schalten Im Wiederholungsfall wenden Sie sich bitte an De Dietrich Remeha
284	284: WCS Übertemp	 Temperaturabweichung Abgaszirkulation 	 Die Verkabelung zwischen der Leiterplatte MCB und dem Thermostat WCS überprüfen (Die Anschlusskabel befinden sich auf dem Stecker X205) Falls OK: Den Heizkessel vom Stromnetz trennen und De Dietrich Remeha kontaktieren Abgaszirkulation überprüfen: Das Abgasfortleitungssystem überprüfen, um sicherzustellen, dass koing Mentagefohler verlingen
			 Die Heizschlange überprüfen, um sicherzustellen, dass keine Lecks vorhanden sind
285	285: Alternat Kurzschl	 Störung des Generators 	 Keine Maßnahme Im Wiederholungsfall wenden Sie sich bitte an De Dietrich Remeha
286	286: Stirling Kopf Übertemp		
287	287: Stirling Kopf Untertemp	 Temperaturabweichung (Stirlingmotor) 	 Keine Maßnahme Im Wiederholungsfall wenden Sie sich bitte an
288	288: Regenerator Übertemp		

Fehlercode	Anzeigefenster	Vermutliche Ursachen	Überprüfung/Lösung
289	289: WCS Übertemp		
290	290: WCS Übertemp + DA		
291	291: WCS Übertemp + G83		 Die Verkabelung zwischen der Leiterplatte
292	292: WCS Übertemp + Alt	Der WCS Thermostat hat	MCB und dem Thermostat WCS überprüfen (Die Anschlusskabel befinden sich auf dem
293	293: WCS Übertemp+ KS	angesprochen	Stecker X205) Falls OK: Den Heizkessel vom
294	294: WCS + Kopf Übertemp		Stromnetz trennen und De Dietrich Remeha kontaktieren
295	295: WCS + Kopf Untertemp		
296	296: WCS Übertemp + Reg		
298	298: Falsche Flamme Sti'bren		 Überprüfen, das der Gashahn richtig geöffnet ist
		 Vorhandensein eines 	 Gasdruck überprüfen
		 Ionisationsstroms überprüfen, obwohl keine Flamme vorhanden sein soll Störung des MCB 	 Einstellung und Funktion der Gasarmatur überprüfen
299	299: Falsche Flamme Zus'bren		 Verdrahtung der Zünd- Ionisationselektrode überprüfen
		 Gasarmatur defekt 	 Zünd- Ionisationselektrode prüfen
			► MCB ggf. auswechseln
			Gasarmatur ersetzen
300	300: S'Kopf Untertemp SW		 Keine Maßnahme
301	301: S'Kopf Übertemp SW	Temperaturabweichung	 Im Wiederholungsfall wenden Sie sich bitte an De Dietrich Remeha
302	302: S'Kopf T/C Differenz		Die Verkabelung zwischen der Leiterplatte
303	303: S'Kopf T/C Regelung	 Störung der Thermoelemente 	MCB und den Thermoelementen überprüfen (Die Anschlusskabel befinden sich auf dem Stecker X205)
304	304: S'Kopf T/C Überw		 Anschluss der Thermoelemente überprüfen
305	305: Altern minimum Strom	 Abweichende Motorintensität 	 Die Verkabelung zwischen dem Motorstecker auf der Leiterplatte MCB und dem Kondensator überprüfen. Falls OK: den Motor vom Stromnetz trennen und De Dietrich Remeha kontaktieren
306	306: Netz'ausf Start Fehler		
307	307: Generator blockiert		
308	308: Stop Widerstand Test		 Keine Maßnahme
309	309: Netzausfall Detektion	 Keine Störung 	 Im Wiederholungsfall wenden Sie sich bitte an De Dietrich Remeha
310	310: Leist'zähler Kom'fehler		
311	311: Kom'fehler Gen'steu.		
319	319: Konfiguration prüfen	 Interne Kontrolle 	 Benutzer-Reinitialisierung Das Tagesprogramm reparieren Einstellung der Parameter prüfen
394	394: Keine Komm Stirling FA		Keine Maßnahme
395	395: Keine Komm Zus'br FA	Keine Storung	 Im Wiederholungsfall wenden Sie sich bitte an De Dietrich Remeha

Fehlercode	Anzeigefenster	Vermutliche Ursachen	Überprüfung/Lösung
396	396: S'Kopf T/C Reg Plausib		
397	397: S'Kopf T/C Reg Anstieg] 	 Die Verkabelung zwischen der Leiterplatte MCB und den Thermoelementen überprüfen (Die Anschlusskabel befinden sich auf dem
398	398: S'Kopf T/C Reg Plausib		Stecker X205)
399	399: S'Kopf T/C Reg Anstieg		Auschluss der mennoelemente überprüfen
422	422: Sta BCU Sti'br widers		 Keine Maßnahme
423	423: Sta BCU Zus'br widers	Interne Kontrolle	 Im Wiederholungsfall wenden Sie sich bitte an De Dietrich Remeha
424	424: Rep. Flam'ausf Stirl'br		 Überprüfen, das der Gashahn richtig geöffnet ist
425	425: Rep. Flam'ausf Zus'br	 Kein lonisationsstrom 	 Gasdruck überprüfen Einstellung und Funktion der Gasarmatur überprüfen Luftzu- und Abgasleitungen (bzw. Luftzufuhr-/ Abgasableitungsstutzen) überprüfen Abgaszirkulation überprüfen: Das Abgasfortleitungssystem überprüfen, um sicherzustellen, dass keine Montagefehler vorliegen Die Heizschlange überprüfen, um sicherzustellen, dass keine Lecks vorhanden sind Verdrahtung der Zünd- Ionisationselektrode überprüfen
428	428: Kess'durchfluss Stirl'br	 Keine oder unzureichende Zirkulation 	 Zurid- Ionisationselektrode pruten Zirkulation überprüfen (Richtung, Pumpe, Ventile)

8.2 Fehlerspeicher

Die Regelung des Heizkessels ist mit einem Fehlerspeicher ausgestattet. In diesem Speicher werden die 10 zuletzt aufgetretenen Fehler protokolliert. Jeder neue Eintrag überschreibt den ältesten Eintrag im Speicher.

Außer den Fehlercodes werden folgende Daten gespeichert:

• Datum und Uhrzeit der Störung.

Die Fehlercodes des Heizkessels werden an die Regelung übertragen. Aus diesem Grund können sie auch an der Regelung ausgelesen werden.

8.3 Ablesen der gespeicherten Fehler



Der Fehlerspeicher kann auf Installateur-Ebene ausgelesen werden. Code 00012 eingeben, um das Installateur-Menü aufzurufen; Für nähere Informationen siehe Kapitel 🎲 "Änderung der Parameter der Installateur-Ebene", Seite 33

Nach Eingabe des korrekten Zugriffscodes; Dazu wie folgt vorgehen:

- 1. Den ----+ Einstellknopf bis auf **Fehler** drehen.
- 2. Die Taste **OK** drücken; Auf dem Display erscheinen: **Fehler** und **Fehlercode Untersystem**.
- Den + Einstellknopf drehen, um die gespeicherten Fehler aufzurufen.
- 4. Taste **ESC**2 mal drücken, um den Fehlerspeicher zu schließen. Das Display schaltet wieder in den normalen Betriebsmodus.

i

Der Fehlercode ist wichtig für die korrekte und schnelle Diagnose der Störungsart und für eine eventuelle technische Unterstützung durch **Remeha**.

Die folgenden Informationen ablesen:

- Fehlercode:
- Typ und Seriennummer des Heizkessels: Die Seriennummer befindet sich auf den Typenschildern des Heizkessels.
- Typ der Regelung: Der Thermostat mit Uhr wird so montiert, dass das Hinweisschild sich hinten befindet.

De Dietrich Remeha GmbH Rheiner Strasse 151 48282 Emsdetten Tel: +49 2572 23 - 5 Fax: +49 2572 23 - 102 Internet: www.dedietrich-remeha.de E-mail: info@dedietrich-remeha.de



© Impressum

Alle technischen Daten im vorliegenden Dokument sowie die Zeichnungen und Schaltpläne verbleiben in unserem alleinigen Eigentum und dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung nicht reproduziert werden.

031109



