

Additif du tableau de commande

NOUVELLE VERSION DE LOGICIEL F02.00

Chaudière fioul condens / non condens

Cher client,

Merci d'avoir fait l'acquisition de cet appareil.

Nous vous invitons à lire attentivement la présente notice avant d'utiliser votre appareil. Conservez ce document dans un endroit adapté afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. Pour garantir un fonctionnement sûr et efficace, nous vous recommandons de procéder régulièrement aux opérations d'entretien nécessaires. Notre service Après-Vente et notre équipe technique peuvent vous apporter leur aide dans ces opérations.

Nous espérons que vous profiterez de votre produit pendant de longues années.

Table des matières

1		ation de l'additif	(information destinée à l'installateur)	. 4 ⊿
		Remplacemen		
2	Cycle	de démarrage		5
3	Utilis	ation de l'assist	ant d'installation du tableau de commande	6
4	Utilis	ation		7
-	4.1	Description du	i tableau de commande	7
		4.1.1 Desc	cription des touches	7
		4.1.2 Desc	pription de l'afficheur	7
	4.2	Navigation da	ns les menus	.9
	4.3	Accéder au M	enu Ramoneur 🖉	. 9
	4.4	Sélectionner u	ne carte électronique 🖧	10
	4.5	Accéder à l'his	storique des erreurs \land	10
5	Régla	ages		12
	5.1	Liste des para	mètres	12
		5.1.1 Men	u Utilisateur 🛉	12
		5.1.2 Men	u Installateur 👜	14
		5.1.3 Men		18
	5.2	Réglages des	paramètres	20
		5.2.1 Mod	itier les paramètres Utilisateur 🖷	20
		5.2.2 Régl	er le chauffage	20
		5.2.3 Regl	er la temperature de l'eau chaude sanitaire $\Box_{\vec{n}}$	21
		5.2.4 Regi	er la programmation horaire 🕒	21
		5.2.5 ACtiv	/er le Forçage Manuel pour le chauffage (""	22
		5.2.0 IVIO0	iner les parametres installateur 🕮	23
		5.2.7 Regi		23
		5.2.0 Reve	Sill aux regiages d'usine \underline{w}	24 24
	53	Affichage des		24 25
	5.5	531 Séru		26
		0.0.1 Oeq		10
6	En ca	as de dérangem	ent	28
-	6.1	Messages d'e	rreurs	28
		6.1.1 Code	es erreurs	28
		6.1.2 Cod	es de défauts	30
		6.1.3 Cod	es alertes	31

1 Utilisation de l'additif (information destinée à l'installateur)

Vérifier le numéro d'article du tableau de commande pour déterminer s'il faut prendre en compte cet additif ou non.

- 1. Sortir le tableau de commande de son emballage.
- 2. Vérifier le numéro d'article à l'arrière du tableau de commande.



Numéro d'article du tableau de commande	Notices à utiliser
7611547	Jeter cet additif.
7611548	Utiliser uniquement la notice d'utilisation et la notice
7611549	d'installation et d'entretien fournies avec la chaudière.
7658767	Utiliser cet additif en remplacement des chapitres con-
7658848	cernant le tableau de commande.
7658838	Remettre cet additif à l'utilisateur.

1.1 Remplacement du tableau de commande

Dans le cas du remplacement du tableau de commande, utiliser les nouvelles références ci-dessous :

Référence actuelle à remplacer	Nouvelle référence à commander
7611547	7658767
7611548	7658848
7611549	7658838

2 Cycle de démarrage



Pendant le cycle de démarrage, l'afficheur donne de brèves informations pour vérifications.

Ces informations s'affichent les unes après les autres.

- 1. Affichage de la version du tableau de commande
- 2. SCAN pour la recherche des différentes options raccordées
- 3. LOAD pour la récupération des informations des différentes cartes de régulation
- 4. Version du logiciel de la carte unité centrale
- 5. Version des paramètres de la carte unité centrale
- Le cycle de purge s'effectue automatiquement au démarrage de l'appareil en cas d'erreur ou lors du réarmement manuel RESET si les conditions suivantes sont réunies :
 - sonde eau chaude sanitaire présente,
 - température eau chaude sanitaire inférieure à 35 °C,
 - fonction PURGE activée.

3 Utilisation de l'assistant d'installation du tableau de commande

Lors de la première mise sous tension du tableau de commande, l'assistant d'installation se lance automatiquement.

- 1. Sélectionner la langue souhaitée en appuyant sur les touches + ou
- 2. Valider la sélection en appuyant sur la touche -
- 3. Sélectionner le numéro correspondant au type d'installation en appuyant sur la touche + ou -.

Remarque

i

La sélection du type d'installation permet la configuration automatique des paramètres nécessaires au bon fonctionnement du tableau de commande (pente, température maximale de circuit...).

Type d'installation	N°
1 circuit chauffage direct	01
1 circuit chauffage direct + 1 préparateur d'eau chaude sanitaire	02
1 circuit chauffage direct + 1 vanne mélangeuse	03
1 circuit chauffage direct + 1 préparateur d'eau chaude sanitaire + 1 vanne mélangeuse	04
1 vanne mélangeuse	05
1 vanne mélangeuse + 1 préparateur d'eau chaude sa- nitaire	06
2 circuits chauffage direct	07
2 circuits chauffage direct + 1 préparateur d'eau chau- de sanitaire	08
1 circuit chauffage direct + 2 vannes mélangeuses	09
1 circuit chauffage direct + 2 vannes mélangeuses + 1 préparateur d'eau chaude sanitaire	10
2 vannes mélangeuses	11
2 vannes mélangeuses + 1 préparateur d'eau chaude sanitaire	12
2 circuits chauffage direct + 1 une vanne mélangeuse	13
2 circuits chauffage direct + 1 vanne mélangeuse + 1 préparateur d'eau chaude sanitaire	14

Remarque i

- Préréglages de la configuration automatique :
 - Circuit chauffage direct (n°01) : radiateur haute température • CP230 : pente à 1,5

 - CP001 : consigne maximale de température départ : • 90 °C sur circuit A
 - 75 °C sur circuit B
 - Circuit vanne mélangeuse (n°05) : plancher chauffant basse température (circuits B et C)
 - CP230 : pente à 0,7
 - CP001 : consigne maximale de température départ : 50 °C
- 4. Valider la sélection en appuyant sur la touche -
 - Remarque

i

La chaudière est prête à l'utilisation.



Fig.9

	576-1
	MW-10006

4 Utilisation

4.1 Description du tableau de commande



Fig.11



Fig.12





Fig.14



4.1.1 Description des touches

1 ESC : retour au niveau précédent sans enregistrement des modifications effectuées

RESET : réarmement manuel

- 2 IIIIII : accès aux paramètres de chauffage
 : diminution de la valeur
- 4 MODE : affichage du mode

- : accès au menu sélectionné ou validation de la modification de la valeur

4.1.2 Description de l'afficheur

Fonctionnement du brûleur

Brûleur en fonctionnement

Modes de fonctionnement

- Symbole fixe : fonction chauffage activée
 - Symbole clignotant : production de chauffage en cours
- Symbole fixe : fonction eau chaude sanitaire activée
- Symbole clignotant : production d'eau chaude sanitaire en cours
- Fonction chauffage désactivée
- Fonction eau chaude sanitaire désactivée

Pression hydraulique de l'installation

La pression hydraulique s'affiche sur le tableau de commande uniquement si l'appareil est équipé d'un manomètre électronique.

- bar (1) Symbole fixe : affichage lors de l'indication de la valeur de la pression hydraulique de l'installation
- Symbole clignotant : pression trop faible dans l'installation
- **XXX** Valeur de la pression dans l'installation (en bar)

Affichage des menus

- Menu Information : affichage des valeurs mesurées et des états de l'appareil
- Menu Utilisateur : accès aux paramètres de réglage du niveau Utilisateur
- Menu Installateur : accès aux paramètres de réglage du niveau Installateur
- Menu Forçage Manuel : l'appareil fonctionne avec la consigne affichée, les pompes fonctionnent et les vannes 3 voies ne sont pas commandées.
- Menu des Dérangements : l'appareil est en dérangement. L'information est signalée par un code d'erreur et un afficheur clignotant.







- Sous-Menu COMPTEURS
 - Sous-Menu PROG HORAIRE : Programmation horaire dédiée au chauffage et à la production d'eau chaude sanitaire
 - Sous-Menu HORLOGE
 - Sous-Menu PROG RAF : Programmation horaire dédiée à la fonction rafraîchissement
- Menu Choix de la carte électronique : accès aux informations des cartes électroniques supplémentaires raccordées

Affichage du nom des cartes électroniques

Le nom de la carte électronique dont les paramètres s'affichent défile sur 3 caractères.

Carte unité centrale CU-OH01 : circuit direct et eau chaude sanitaire

Carte supplémentaire SMS04 : 2ème circuit

Carte supplémentaire SMS04 : 3^{ème} circuit

Sous-Menus COMPTEURS / PROG HORAIRE / HORLOGE

- Sous-Menu COMPTEURS
 - Sous-Menu **PROG HORAIRE** : Programmation horaire dédiée _____au chauffage et à la production d'eau chaude sanitaire
 - Programmation horaire du lundi
 - Programmation horaire du mardi
 - 3 Programmation horaire du mercredi
 - Programmation horaire du jeudi
 - 5 Programmation horaire du vendredi
 - 6 Programmation horaire du samedi
 - Programmation horaire du dimanche
 - Sous-Menu HORLOGE

Sondes de température

- Sonde de température d'ambiance raccordée :
 symbole fixe pour le mode HIVER,
 - symbole lignotant pour le mode ETE.
- ☐↓ Sonde de température extérieure raccordée :
 - symbole fixe pour le mode HIVER,
 - symbole clignotant pour le mode ETE.

Autres informations

- Menu Ramoneur : forçage du fonctionnement en mode charge haute
 - Vanne 3 voies raccordée
 - Vanne 3 voies en fermeture
- Vanne 3 voies en ouverture
- Pompe en marche

4.2 Navigation dans les menus

Appuyer sur n'importe quelle touche pour allumer le rétro-éclairage de l'écran du tableau de commande.



Remarque

Si aucune touche n'est actionnée pendant 3 minutes, le rétroéclairage du tableau de commande s'éteint.

Appuyer simultanément sur les 2 touches de droite pour accéder aux différents menus :

Tab.1	Menus disponibles
i	Menu Information
Ŵ	Menu Utilisateur
ų L	Menu Installateur L'installateur doit entrer le code D D I Z à l'aide des touches + et $-$.
ፈመ	Menu Forçage Manuel
\triangle	Menu des Dérangements
Ō	Sous-menu COMPTEURS Sous-menu PROG HORAIRE Sous-menu HORLOGE
₽Ĵ	Menu Choix de la carte électronique Remarque L'icône s'affiche uniquement si une carte électro- nique optionnelle est présente.



Remarque

Les différents menus ne sont accessibles que lorsque les icônes clignotent.

Appuyer sur la touche + pour :

- accéder au menu suivant,
- accéder au sous-menu suivant,
- accéder au paramètre suivant,
- augmenter la valeur.

Appuyer sur la touche - pour :

- accéder au menu précédent,
- accéder au sous-menu précédent,
- accéder au paramètre précédent,
- diminuer la valeur.

Appuyer sur la touche de validation + pour valider :

- un menu,
- un sous-menu,
- un paramètre,
- une valeur.

Lorsque la température est affichée, un appui court sur la touche de retour ^{ESC} permet de retourner à l'affichage de l'heure.



ESC RESET			MODE
MW-200036	39-1	 	-







4.3 Accéder au Menu Ramoneur 🛓

Fig.26



1. Accéder au menu Ramoneur en appuyant simultanément sur les 2 touches de gauche.



4.4 Sélectionner une carte électronique 🖧

Fig.28

Fig.29





1. Accéder aux menus en appuyant simultanément sur les 2 touches de droite.

2. Faire défiler les différents états de puissance du brûleur de la chaudière : L, H, H. La même valeur défile : XX représente la tempéra-

3. Sortir du menu Ramoneur et revenir à l'affichage principal en appuy-

2. Accéder au menu Choix de la carte électronique.

Remarque

ture de départ.

ant sur la touche ESC.

- i Le menu Choix de la carte électronique n'est accessible que lorsque l'icône 着 clignote.
- 3. Faire défiler le nom des cartes électroniques supplémentaires connectées en appuyant sur les touches + ou -.
- Les noms des cartes installées s'affichent successivement. 4. Valider la carte électronique souhaitée en appuyant sur la touche ← .

Remarque i

La température départ de la carte sélectionnée s'affiche par défaut ainsi que l'état de la pompe ou des pompes et l'état de la vanne raccordée à la carte sélectionnée.

5. Revenir à l'affichage principal en appuyant sur la touche Esc.

4.5 Accéder à l'historique des erreurs A

Fig.30

Fig.31

Fig.32



888

Δē

1W-1000689

Πŵ

Remarque

i

Les codes erreurs et défauts sont listés indifféremment dans l'historique.

- 1. Accéder aux menus en appuyant simultanément sur les 2 touches de droite.
- 2. Sélectionner le menu des Dérangements A en appuyant sur la touche 🔶 .
- Sélectionner la carte en appuyant sur les touches + ou . L'icône 3. 着 s'affiche. Valider le choix de la carte en appuyant sur la touche : le nom de la carte défile.
- 4. Accéder au détail des erreurs en appuyant sur la touche -

Remarque

- i Le paramètre *Er* : X X X clignote. *BBB* correspond au nombre d'erreurs stockées.
- 5. Faire défiler les erreurs en appuyant sur la touche + ou . A l'entrée de ce menu, le rang de l'erreur dans l'historique s'affiche brièvement. Le nom de la carte défile ensuite. Revenir à la liste des erreurs en appuyant sur la touche Escl.

Remarque

i

Les erreurs sont stockées de la plus récente à la plus ancienne.

	MW-1000690-1
--	--------------

- Revenir à l'affichage Er: X X X en appuyant sur la touche ﷺ. Appuyer sur la touche + : le paramètre CLR clignote à la suite des erreurs. BBB correspond à la carte sélectionnée.
 Effacer l'historique des erreurs en appuyant sur la touche ← .
- 7. Sortir du menu Dérangements en appuyant sur la touche Esc.



Pour de plus amples informations, voir Messages d'erreurs, page 28

5 Réglages

5.1 Liste des paramètres

5.1.1 Menu Utilisateur 🛉





- 1 Sous-menu disponible
- 2 Nom de la carte électronique ou du circuit

3 MW-2000435-1

3 Paramètres de réglage

Sous-menu Nom de la carte élec-Description tronique ou du circuit CIRCA сионо і Circuit de chauffage principal CIRCB SMS04-**В** Circuit de chauffage supplémentaire B CIRCC SMSO4-C Circuit de chauffage supplémentaire C ECS Circuit d'eau chaude sanitaire сионо і сионо і Carte unité centrale CU-OH01 сионо і SMSO4-B SMSO4-B Carte supplémentaire pour circuit B SMSO4-C SMS04-C Carte supplémentaire pour circuit C нт і អា រ Tableau de commande HMI

Tab.2 Liste des sous-menus Utilisateur 🛉

I CP : Circuits Parameters = Paramètres du circuit de chauffage

Liste des paramètres des sous-menus [IR[R/[IR[B/[IR[C] du menu Utilisateur 🛉 Tab.3

Paramètre	Description	Réglage d'usine	Réglage d'usine 5 <i>М</i> 504-3 5 <i>М</i> 504-С
СРО 10	Consigne de départ de la température d'eau de chauffage pour la zone chauffée si aucune sonde de température extérieure n'est rac- cordée. Pour la carte []]]] [] : Réglable de 7 à 90 °C	75 °C	40 °C
СРОЧО	Durée de post-fonctionnement de la pompe du circuit Réglable de 0 à 20 minutes	3 minutes	4 minutes
CP07 I	Consigne de température d'ambiance en mode réduit Réglable de 5 à 30 °C	16 °C	16 °C
CP072	Consigne de température d'ambiance en mode confort Réglable de 5 à 30 °C	20 °C	20 °C
CP073	Ne pas modifier ce réglage.	6 °C	6 °C
СРО7Ч	Ne pas modifier ce réglage.	21 °C	21 °C
CPO75	Ne pas modifier ce réglage.	22 °C	22 °C
CP076	Ne pas modifier ce réglage.	20 °C	20 °C
CP 140	Ne pas modifier ce réglage.	non disponible	30 °C
СРІЧІ	Ne pas modifier ce réglage.	non disponible	25 °C
CP 142	Ne pas modifier ce réglage.	non disponible	25 °C

Paramètre	Description	Réglage d'usine	Réglage d'usine 5 // 5 0 4 - 3 5 // 5 0 4 - 0
CP 143	Ne pas modifier ce réglage.	non disponible	25 °C
CP 144	Ne pas modifier ce réglage.	non disponible	25 °C
CP 145	Ne pas modifier ce réglage.	non disponible	25 °C
CP320	 Mode de fonctionnement du circuit : 𝔅 = programmation horaire 𝔅 = mode manuel 𝔅 = mode antigel 	0	0
CP350	Ne pas modifier ce réglage.	non disponible	55 °C
CP360	Ne pas modifier ce réglage.	non disponible	10 °C
СРБЧО	Consigne de température du mode PISCINE	non disponible	20 °C
CP570	Ne pas modifier ce réglage.	0	0

i

Remarque DP : Direct Hot Water Parameters = Paramètres du préparateur d'eau chaude sanitaire

Liste des paramètres du sous-menu *E C* 5 du menu Utilisateur 🛉 Tab.4

Paramètre	Description	Réglage d'usine
JP060	Ne pas modifier ce réglage.	0
JP070	Consigne de température d'eau chaude sanitaire en mode confort Réglable de 40 à 65 °C	55 °C
JP080	Consigne de température d'eau chaude sanitaire en mode réduit Réglable de 10 à 60 °C	10 °C
JP200	 Mode production d'eau chaude sanitaire : ① = programmation horaire I = mode manuel C = mode antigel 	0
JP2 13	Durée de post-circulation de la pompe après la production d'eau chaude sanitai- re : • réglable de 0 à 60 minutes • réglé sur 99 minutes = fonctionnement en continu	3 minutes

Remarque i

AP : Appliance Parameters = Paramètres de l'appareil

Liste des paramètres des sous-menus [U]HO I/SMSOH-B/SMSOH-[du menu Utilisateur 🛉 Tab.5

Paramètre	Description	Réglage d'usine	Réglage d'usine 5 // 5 // 4 - 1 5 // 5 // 4 - C
RPO 16	Fonctionnement du chauffage central : • <i>D</i> = arrêt • <i>I</i> = marche	1	non disponible
APO 17	 Fonctionnement du préparateur d'eau chaude sanitaire : D = arrêt l = marche 	1	non disponible
AP073	Consigne basculement ETE / HIVER : • réglable de 15 à 30 °C • réglé sur 30,5 °C = fonction désactivée	22 °C	22 °C

Paramètre	Description	Réglage d'usine	Réglage d'usine らからりィー B らからりィー C
AP074	Dérogation ETE : • ① = arrêt • 1 = marche	0	0



AP : Appliance Parameters = Paramètres de l'appareil

Tab.6 Liste des paramètres du sous-menu H 🕅 / du menu Utilisateur 🛉

Paramètre	Description	Réglage d'usine
AP067	 Rétro-éclairage BKL D = arrêt après 3 minutes d'inactivité sur le tableau de commande I = marche 	1
AP 103	Réglage de la LANGUE L 5 : • 0 = pas de langue • $F R$ = Français • NL = Néerlandais • $E N$ = Anglais • $B E$ = Allemand • $E 5$ = Espagnol • $I T$ = Italien • PL = Polonais • $P T$ = Portugais	FR
AP 104	Réglage du CONTRASTE [<i>R T</i> : Réglable de 0 à 3	0
<i>RP 105</i>	Choix de l' UNITE <i>UNT</i> : • <i>D</i> = °C • <i>I</i> = °F	0
AP082	Changement horaire été / hiver IL 5 : • [] = arrêt • I = marche	1

5.1.2 Menu Installateur 🕹

Remarque

i

Entrer le code [] [] / 2 en appuyant sur la touche +. Valider l'accès en appuyant sur la touche

3 Paramètres de réglage

2

Fig.35



- 1 Sous-menu disponible
- 2 Nom de la carte électronique ou du circuit



Sous-menu	Description	Nom de la carte élec- tronique ou du circuit
CIRCR	Circuit de chauffage principal	сионо і
CIRCB	Circuit de chauffage supplémentaire B	SMS04-3

MW-2000435-1

3

Sous-menu	Description	Nom de la carte élec- tronique ou du circuit
CIRCC	Circuit de chauffage supplémentaire C	SMS04-C
ECS	Circuit d'eau chaude sanitaire	сионо і
сионо і	Carte unité centrale CU-OH01	сионо і
SMS04-B	Carte supplémentaire pour circuit B	SMS04-B
57504-0	Carte supplémentaire pour circuit C	SMS04-C
អកា រ	Tableau de commande HMI	មការ



Remarque CP : Circuits Parameters = Paramètres du circuit de chauffage

Tab.8 Liste des paramètres des sous-menus CIRCRICIRCBICIRCC du menu Installateur 🍰

Paramètre	Description	Réglage d'usine	Réglage d'usine らからりィー B らからりィー C
CP00 I	Consigne maximale de température de départ Pour la carte []]]H]] I : Réglable de 7 à 90 °C	90 °C	50 °C
CP020	 Type de circuit direct raccordé avec une carte CUOHO 1: D = circuit chauffage désactivé I = à des radiateurs C = circuit avec vanne 3 voies 	1	2
CP030	Bande neutre de la vanne 3 voies Réglable de 4 à 16 °C	non disponible	12 °C
CPOSO	Décalage vanne 3 voies Réglable de 0 à 16 °C	non disponible	4 °C
CP060	Consigne de température d'ambiance en mode vacances Réglable de 5 à 20 °C	6 °C	6 °C
CP070	Consigne de température de basculement du mode réduit au mode confort Réglable de 5 à 30 °C	16 °C	16 °C
CP200	Consigne de température d'ambiance en mode forcé Réglable de 5 à 30 °C	20 °C	20 °C
CP2 10	Température du pied de la courbe en mode jour : • réglable de 16 à 90 °C • réglé sur 15 = pas de température de pied de courbe	15 °C	15 °C
05543	Température du pied de la courbe en mode nuit : • réglable de 16 à 90°C • réglé sur 15 = pas de température de pied de courbe	15 °C	15 °C
CP230	Pente de chauffe du circuit Réglable de 0 à 4	1,5	0,7
CP260	Consigne de température minimale de départ du mode antigel Réglable de 10 à 50 °C	non disponible	20 °C
CP270	Ne pas modifier ce réglage.	non disponible	18 °C
CP280	Ne pas modifier ce réglage.	non disponible	10 °C

Paramètre	Description	Réglage d'usine	Réglage d'usine らからりィー らからりィー C
СР300	La fonction d'anticipation calcule l'heure de redémarrage du chauffa- ge pour atteindre la température ambiante désirée moins 0.5 K à l'heure programmée du passage au mode confort. L'heure de début du programme horaire correspond à la fin de la phase de réchauffa- ge accéléré. La fonction est activée en réglant une valeur différente de 101. La valeur réglée correspond au temps que l'on estime né- cessaire au système pour remettre l'installation en température (à température extérieure 0 °C) ; en partant d'une température ambian- te résiduelle correspondant à la consigne d'abaissement nocturne. L'anticipation est optimisée si une sonde d'ambiance est raccordée. Le régulateur affinera automatiquement le temps d'anticipation. • réglable de 0 à 100 • réglé sur 101 = fonction désactivée	101	non disponible
СРЗЧО	 Fonctionnement en mode réduit (ou mode ECO): D = arrêt : température réduite non maintenue I = abaissement : température réduite maintenue 	0	0
CP370	Ne pas modifier ce réglage.	non disponible	10 °C
СР380	Ne pas modifier ce réglage.	non disponible	70 °C
CP390	Ne pas modifier ce réglage.	non disponible	3 heures
СРЧОО	Ne pas modifier ce réglage.	non disponible	1 heure
СРЧ2О	Ne pas modifier ce réglage.	non disponible	6 °C
СРЧЗО	Ne pas modifier ce réglage.	non disponible	0
СРЧЧО	Ne pas modifier ce réglage.	non disponible	0
СРЧБО	Ne pas modifier ce réglage.	non disponible	0
СРЧТО	Nombre de jours où la fonction SECHAGE CHAPE est active. La fonction SECHAGE CHAPE permet d'imposer une température de départ constante ou des paliers de température successifs pour accélérer le séchage d'une chape plancher chauffant. Réglable de 0 à 30 jours	0	0
СРЧӨО	Consigne température de début de la fonction SECHAGE CHAPE Réglable de 20 à 50 °C	20 °C	20 °C
СРЧЭО	Consigne température de fin de la fonction SECHAGE CHAPE Réglable de 20 à 50 °C	20 °C	20 °C
CP500	Présence sonde de départ : • <i>D</i> = pas de présence • <i>l</i> = auto-détectée	non disponible	0
CPS20	Consigne puissance zone Réglable de 0 à 100 %	non disponible	100 %
CP530	Vitesse pompe zone Réglable de 20 à 100 %	non disponible	100 %
CP560	Ne pas modifier ce réglage.	non disponible	0
CP600	Ne pas modifier ce réglage.	non disponible	60 °C
CP6 10	Ne pas modifier ce réglage.	non disponible	6 °C
CP620	Ne pas modifier ce réglage.	non disponible	6 °C
CP630	Ne pas modifier ce réglage.	non disponible	6
СРБЧО	Sens d'action du thermostat d'ambiance : • D = contact ouvert • I = contact fermé	1	1
CP6SO	Ne pas modifier ce réglage.	non disponible	29 °C
CP690	Ne pas modifier ce réglage.	non disponible	0
CP700	Ne pas modifier ce réglage.	non disponible	0
CP7 10	Ne pas modifier ce réglage.	non disponible	20 °C

Paramètre	Description	Réglage d'usine	Réglage d'usine らからりィー 3 らからりィー C
CP720	Ne pas modifier ce réglage.	non disponible	20 °C

I Remarque DP : Direct Hot Water Parameters = Paramètres du préparateur d'eau chaude sanitaire

Tab.9	Liste des para	nètres du sous-menu	869	du menu	Installateur 遵
-------	----------------	---------------------	-----	---------	----------------

Paramètre	Description	Réglage d'usine
<u> </u>	 La fonction antilégionellose permet de lutter contre l'apparition de légionelle dans le préparateur d'eau chaude sanitaire, ces bactéries sont responsables de la légionellose : D = arrêt I = marche : le préparateur d'eau chaude sanitaire est surchauffé à 65 °C pendant 20 minutes, une fois par semaine. C = automatique : le préparateur d'eau chaude sanitaire est géré par commande à distance. 	0
JPOOS	Augmentation de la valeur de consigne chaudière pour la production d'eau chau- de sanitaire Réglable de 0 à 30 °C	20 °C
JP006	Différentiel d'enclenchement de démarrage de la charge du préparateur d'eau chaude sanitaire Réglable de 2 à 15 °C	6 °C
<u> </u>	Surchauffe de la température de départ du préparateur d'eau chaude sanitaire pour la production d'eau chaude sanitaire Offset préparateur d'eau chaude sanitaire pour arrêt du préparateur d'eau chau- de sanitaire Réglable de 0 à 10 °C	O° 0
JP037	Vitesse minimale de la pompe en mode production d'eau chaude sanitaire Réglable de 0 à 100 %	40 %
JPO38	Vitesse maximale de la pompe en mode production d'eau chaude sanitaire Réglable de 20 à 100 %	100 %
JP055	Activation de la fonction Titan Active System (TAS) : • [] = arrêt • / = marche	1
JP 150	 Thermostat du préparateur d'eau chaude sanitaire : ① = arrêt I = marche 	1
JP 160	Ne pas modifier ce réglage.	65 °C

Remarque

i AP : Appliance Parameters = Paramètres de l'appareil

Tab.10 Liste des paramètres des sous-menus CUOHO I/SMSOH-B/SMSOH-C du menu Installateur 🍰

Paramètre	Description	Réglage d'usine	Réglage d'usine らからりィー 3 らからりィー C
APOO I	 Fonction de l'entrée bloquante BL : <i>l</i> = blocage total <i>c</i>² = blocage partiel <i>3</i> = réinitialisation manuelle à faire par l'utilisateur 	1	non disponible
AP006	Pression hydraulique minimum avant l'apparition d'un message d'er- reur Réglable de 0 à 6 bar	0,4 bar	non disponible

Paramètre	Description	Réglage d'usine	Réglage d'usine SMSD4-B SMSD4-C
RPO 10	 Révision : D = pas de notification I = notification personnalisée C = notification automatique 	0	non disponible
8P0	Nombre d'heures de fonctionnement avant révision manuelle Réglable de 100 à 25500 heures	8750 heures	non disponible
<i>APOS6</i>	 Présence de sonde extérieure : D = pas de présence I = auto-détectée C = ne pas utiliser Ne pas modifier ce réglage pour les cartes SMS04. Raccorder la sonde extérieure sur le circuit CUOH-01. 	0	1
<i>RP063</i>	Température maximale du système Réglable de 20 à 90 °C	90 °C	non disponible
яробч	Puissance brûleur Réglable de 0 à 99000 W	selon la puissan- ce de la chaudiè- re	non disponible
<i>RP075</i>	Ne pas modifier ce réglage.	non disponible	4 °C
<i>AP078</i>	Ne pas modifier ce réglage.	non disponible	0
AP079	 Caractérisation de l'inertie thermique du bâtiment : Réglable de 0 à 10 D = 10 heures d'inertie pour un bâtiment à faible inertie, J = 22 heures d'inertie pour un bâtiment à inertie normale, ID = 50 heures d'inertie pour un bâtiment à forte inertie. La modification du réglage d'usine n'est utile que dans des cas exceptionnels. 	3	3
AP080	Consigne de température hors-gel extérieur : • réglable de -29 à 20 °C • réglé sur -30 °C = fonction désactivée	3 °C	3 °C
AP 10 I	Fonctionnement de la purge : • <i>D</i> = arrêt • <i>l</i> = marche	1	non disponible
AP 102	 Fonctionnement de la pompe de chauffage : D = sur toute demande de chauffage d'un circuit supplémentaire l = sur toute demande de chauffage d'un circuit direct 	1	non disponible
PPO 15	Post-circulation de la pompe de chauffage : • réglable de 0 à 98 minutes • réglé sur 99 = fonctionnement en continu	0	non disponible
PPO 16	Vitesse maximale de la pompe en mode chauffage Réglable de 20 à 100 %	100 %	non disponible
PPO 18	Vitesse minimale de la pompe en mode chauffage Réglable de 20 à 100 %	40 %	non disponible
R]]	Détection automatique	disponible	non disponible
ENF	Réinitialisation des paramètres d'usine	disponible	non disponible

5.1.3 Menus COMPTEURS /PROG HORAIRE / HORLOGE O

Tab.11 Liste des sous-menus 🕭

Sous-menu	Description
ENT	COMPTEURS
CIRCA	Programmation horaire du circuit de chauffage principal
CIRCB	Programmation horaire du circuit de chauffage supplémentaire B

Sous-menu	Description
CIRCC	Programmation horaire du circuit de chauffage supplémentaire C
<i>ECS</i>	Programmation horaire du circuit d'eau chaude sanitaire
CLK	Réglage de l'horloge et de la date

■ Sous-menu COMPTEURS Ō

Tab.12 Choix disponibles dans le sous-menu [NT : noms des cartes électroniques associées

Paramètre de réglage	Carte électronique	Paramètre
00	Carte unité centrale CU-OH01	RC DC PC SERVICE
002	Carte supplémentaire pour circuit B	RC CC SERVICE
003	Carte supplémentaire pour circuit C	RC CC SERVICE

Tab.13 Liste des compteurs disponibles (X) dans le sous-menu LNT

Paramètre	Description	Unité	сионо і	SMSO4-3 SMSO4-C
ACOO I	Nombre d'heures de fonctionnement	heures	Х	Х
RCOOS	Consommation en mode chauffage	kWh	Х	
RC006	Consommation en mode production d'eau chau- de sanitaire	kWh	X	
8026	Nombre d'heures de fonctionnement de la pom- pe	heures	X	
8027	Nombre de démarrages de la pompe	-	Х	
CC00 I	Nombre d'heures de fonctionnement de la pom- pe	heures		Х
CCO 10	Nombre de démarrages de la pompe	heures		Х
10002	Nombre de cycles vanne d'inversion	-	Х	
1003	Nombre d'heures de fonctionnement de la van- ne d'inversion	heures	X	
10004	Nombre de démarrages brûleur en mode pro- duction d'eau chaude sanitaire	-	X	
10005	Nombre d'heures de fonctionnement du brûleur en mode production d'eau chaude sanitaire	heures	Х	
PC002	Nombre de démarrages brûleur	-	Х	
PC003	Nombre d'heures de fonctionnement du brûleur	heures	Х	
РСООЧ	Nombre de mises en sécurité (E36)	-	Х	
80002	Nombre d'heures de fonctionnement du brûleur depuis la dernière maintenance	heures	Х	
8003	Nombre d'heures de fonctionnement depuis la dernière maintenance	heures	X	
ЯСООЧ	Nombre de démarrages du brûleur depuis la dernière maintenance	-	X	

Paramètre	Description	Unité	сионо і	SMSO4-3 SMSO4-C
SERVICE	Réinitialisation du service maintenance <i>L R</i> : les compteurs <i>R L D D D</i> , <i>R L D D D</i> , <i>R L D D Y</i> sont remis à zéro.	-	X	

Tab.14 Liste des paramètres dans le sous-menu [] L K du menu 🙆

Paramètre	Unité	нті
HEURES	Réglable de 0 à 23	disponible
MINUTES	Réglable de 0 à 59	disponible
JATE	Réglable de 1 à 31	disponible
MOIS	Réglable de 1 à 12	disponible
ANNEE	Réglable de 2000 à 2100	disponible

5.2 Réglages des paramètres

Fig.36

	ŵı	
		00008-2
1711171117111711 +1: 1888		MW-50

Fig.37





5.2.1 Modifier les paramètres Utilisateur 🛉

Attention

La modification des réglages d'usine est susceptible d'affecter le fonctionnement de l'appareil.

1. Accéder au menu Utilisateur.

Remarque

Le menu Utilisateur n'est accessible que lorsque l'icône 🛱 clignote.

- 2. Sélectionner le sous-menu souhaité en appuyant sur la touches + ou -.
- 3. Valider la sélection en appuyant sur la touche -
- 4. Sélectionner le paramètre souhaité en appuyant sur les touches + ou pour faire défiler la liste des paramètres réglables.
- 5. Valider la sélection en appuyant sur la touche
- 6. Modifier la valeur du paramètre en appuyant sur les touches + ou
- 7. Valider la nouvelle valeur du paramètre en appuyant sur la touche
- 8. Revenir à l'affichage principal en appuyant sur la touche ESC.

5.2.2 Régler le chauffage

Attention

La modification des réglages d'usine est susceptible d'affecter le fonctionnement de l'appareil.

i Remarque

Le mode chauffage peut être géré à l'aide du menu **PROG** HORAIRE.

1. Accéder aux paramètres du chauffage en appuyant 2 fois sur la touche

Remarque

i

Si aucune sonde de température extérieure n'est raccordée, ce menu permet de régler la température de l'eau de chauffage. Si une sonde de température extérieure est raccordée, ce menu permet de régler la consigne de température intérieure.

MW-300024	9-4	

Fig.40

		MODE
	- MV	/-6000254-2

Fig.41

	<u>}</u>	1	
🤹 🖬 i	i ≗ @ &ĞĞ		
		ECO	
* III Ga	- 6 888		

Fig.42



- 2. Sélectionner le circuit souhaité en appuyant sur la touches + ou -.
- L'état du chauffage et la consigne de température d'eau de chauffage associée s'affichent en alternance.
- 4. Sélectionner le mode à modifier en appuyant sur les touches + ou
 - Mode ON = confort
 - Mode ECO = abaissement
- 5. Modifier la consigne de température d'eau de chauffage du mode sélectionné en appuyant sur la touche + ou -.

Remarque

- i Appuyer sur la touche ESC pour annuler toute saisie.
- 6. Valider la nouvelle consigne de température en appuyant sur la touche 🔶.
- 7. Revenir à l'affichage principal en appuyant sur la touche ESC.

5.2.3 Régler la température de l'eau chaude sanitaire

Remarque

i

i

i

La production d'eau chaude sanitaire peut être gérée à l'aide du sous-menu PROG HORAIRE dédié à la programmation horaire.

- 1. Accéder aux paramètres de la production d'eau chaude sanitaire en appuyant sur la touche 🖳.
- 2. Modifier la consigne de température d'eau chaude sanitaire en appuyant sur les touches + ou -.
- 3. Valider la nouvelle consigne de température en appuyant sur la touche 🖊.

Remarque

Appuyer sur la touche ESC pour annuler toute saisie.

L'affichage principal du tableau de commande apparaît automatiquement.

5.2.4 Régler la programmation horaire O

1. Accéder aux menus COMPTEURS/ PROG HORAIRE / HORLOGE.

Remarque i

Les menus COMPTEURS/ PROG HORAIRE / HORLOGE ne sont accessibles que lorsque l'icône O clignote.

Remarque

Dans le cas de l'utilisation d'un thermostat d'ambiance programmable, ce menu ne s'affiche pas.

- 2. Sélectionner le circuit souhaité en appuyant sur la touche + ou -. Les icônes dédiés aux jours de la semaine clignotent tous en même temps : 1 2 3 4 5 6 7.



4. Sélectionner le numéro du jour souhaité en appuyant sur les touches + ou - jusqu'à ce que l'icône dédiée au jour souhaité clignote.

Jour sélectionné	Description
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	tous les jours de la semaine
1	lundi
2	mardi
3	mercredi
4	jeudi
5	vendredi
6	samedi
7	dimanche

Remarque

i La touche + permet de se déplacer vers la droite. La touche – permet de se déplacer vers la gauche.

- 5. Valider la sélection en appuyant sur la touche -
- 6. Régler l'heure de début de la période 5 / en appuyant sur les touches + ou -.
- 7. Valider la sélection en appuyant sur la touche -

Fig.44



Fig.45



8. Sélectionner l'état [/ correspondant à la période 5 / en appuyant sur les touches + ou -.

Etats \mathcal{L} / à $\mathcal{L}\mathcal{B}$ des périodes \mathcal{L} / à $\mathcal{L}\mathcal{B}$	Description
ON	mode confort
600	mode réduit

- 9. Valider la sélection en appuyant sur la touche -
- 10. Répéter les étapes 8 à 11 pour définir les périodes de confort \subseteq / à 5 6 et les états associés [/ à [6.

Remarque i

Pas de réglage : 10 minutes

Le réglage *EN I* détermine la fin.

11. Revenir à l'affichage principal en appuyant sur la touche ESC.

Exemple :

Horaire	51	C I	25	62	53	63	54	ĹЧ	55	C S	56	66
06:00-22:00	06:00	ON	22:00	800	END							
06:00-08:00 11:30-13:30	06:00	ON	08:00	800	11:30	ON	13:30	<i>ECO</i>	ENI			
06:00-08:00 11:30-14:00 17:30-22:00	06:00	ON	08:00	<i>ECO</i>	11:30	ON	14:00	800	17:30	ON	22:00	800

5.2.5 Activer le Forçage Manuel pour le chauffage (11)

Le menu Forçage Manuel s'utilise uniquement sur le mode chauffage.





Fig.48



Fig.49



1. Accéder au menu Forçage Manuel.

Remarque

i

Le menu Forçage Manuel n'est accessible que lorsque l'icône (^{III}) clignote.

- 2. Régler la valeur de la consigne de température d'eau de chauffage en appuyant sur les touches + ou -.
- 4. Revenir à l'affichage principal en appuyant sur la touche EC.

i Remarque

Pour le forçage de la production d'eau chaude sanitaire, sélectionner le paramètre P 2 0 0 disponible dans le menu Utilisateur.

5.2.6 Modifier les paramètres Installateur 🕹

Attention

La modification des réglages d'usine est susceptible d'affecter le fonctionnement de l'appareil.

Les paramètres du Menu **Installateur** peuvent uniquement être modifiés par un professionnel qualifié.

1. Accéder au menu Installateur.

Remarque

i

Le menu **Installateur** n'est accessible que lorsque l'icône 🛓 clignote.

- 2. Entrer dans le menu **Installateur** en entrant le code [] [] / 2 en appuyant sur les touches + et -.
- Valider l'accès en appuyant sur la touche —.
- Sélectionner la carte électronique souhaitée en appuyant sur la touches + ou −.
- 5. Valider la sélection en appuyant sur la touche -
- 6. Sélectionner le paramètre souhaité en appuyant sur les touches + et pour faire défiler la liste des paramètres réglables.
- 7. Valider la sélection en appuyant sur la touche -
- 8. Modifier la valeur du paramètre en appuyant sur les touches + et -.
- Valider la nouvelle valeur du paramètre en appuyant sur la touche

 Image: A serie de la construction de la co
- 10. Revenir à l'affichage principal en appuyant sur la touche ESC.

5.2.7 Régler la courbe de chauffe

La température de pied de courbe permet d'imposer au circuit de chauffage une température de fonctionnement minimale.

La température de fonctionnement minimale peut être constante si la pente du circuit est nulle.

- 1. Accéder au menu Installateur.
- 2. Entrer dans le menu **Installateur** en entrant le code () () / 2 en appuyant sur les touches + et -.
- 3. Valider l'accès en appuyant sur la touche -
- 4. Sélectionner le circuit ou la carte électronique souhaitée en appuyant sur la touches + ou -.
- Accéder au paramètre [P 2 3 [] correspondant au réglage de la pente de la courbe de chauffe du circuit en appuyant sur les touches + et -.
- Valider l'accès au paramètre en appuyant sur la touche —.



		-5000026-5
* • · · ///	ZAMME	G-WM

- 8. Régler la valeur de la pente de la courbe de chauffe du circuit en appuyant sur les touches + et -.
- Valider la nouvelle valeur de la pente de la courbe de chauffe en appuyant sur la touche —.
- 10. Revenir à l'affichage principal en appuyant sur la touche ESC.

Courbe de chauffe avec température de pied de courbe

- 1 Température maximale du circuit
- 2 Température de l'eau du circuit pour une température extérieure de 0 °C
- 3 Valeur de la température de pied de courbe
- 4 Consigne de température d'ambiance en mode confort
- 5 Température extérieure pour laquelle la température maximale d'eau du circuit est atteinte
- 6 Valeur de la pente de chauffe
- C Température extérieure
- Température de l'eau de chauffage

Remarque

İ

2 et **5** se recalculent et se repositionnent automatiquement lorsque la pente de chauffe est modifiée.

5.2.8 Revenir aux réglages d'usine 🕹

Attention

La modification des réglages d'usine est susceptible d'affecter le fonctionnement de l'appareil.

- 1. Accéder au menu Installateur.
- 2. Entrer dans le menu **Installateur** en entrant le code [] [] / 2 en appuyant sur les touches + et -.
- 3. Valider la sélection en appuyant sur la touche -
- 4. Sélectionner le circuit ou la carte électronique souhaitée en appuyant sur la touches + ou -.
- 5. Valider la sélection en appuyant sur la touche -
- 6. Sélectionner le paramètre [N F correspondant à la réinitialisation du tableau de commande en appuyant sur les touches + et -.
- 8. Reporter la valeur de la plaquette signalétique correspondante en appuyant sur les touches + et -, pour *C N I*.
- Valider la valeur pour [N I en appuyant sur la touche ← I. Les réglages d'usines sont réinitialisés.
- 10. Reporter la valeur de la plaquette signalétique correspondante en appuyant sur les touches + et -, pour *C* N 2.

Attention

- La modification des paramètres d'usine peut nuire au bon fonctionnement de l'appareil.
- Valider la valeur pour C N 2 en appuyant sur la touche ←. Les réglages d'usines sont réinitialisés.

5.2.9 Exécuter la fonction détection automatique P II

La fonction détection automatique s'utilise si une carte électronique de commande a été retirée, remplacée ou ajoutée.

- 1. Accéder au Menu Installateur.
- 2. Entrer dans le menu **Installateur** en entrant le code **D D I Z** en appuyant sur les touches + et -.
- 3. Valider l'accès en appuyant sur la touche -
- 4. Sélectionner la carte électronique principale CUOH-01 en appuyant sur la touches + ou −.
- 5. Valider la sélection en appuyant sur la touche -



- 6. Sélectionner le paramètre 𝑘 ♫ correspondant à l'auto-détection en appuyant sur les touches + ou −.
- Valider l'auto-détection en appuyant sur la touche —.
 La fonction auto-détection s'exécute.

Remarque

L'afficheur revient au mode de fonctionnement courant.

5.3 Affichage des valeurs mesurées i

Les valeurs mesurées sont disponibles dans le menu **Information** (i) des différentes cartes électroniques.

Certains paramètres s'affichent :

- selon certaines configurations du système,
- selon les options, circuits ou sondes effectivement raccordés.

Tab.15 Liste des sous-menus **i**

Sous-menu	Description	Nom de la carte élec- tronique ou du circuit
00 /	Carte unité centrale CU-OH01	сионо і
002	Tableau de commande HMI	нпі

Tab.16 Liste des sous-menus i dans le cas d'une installation avec une carte électronique supplémentaire

Sous-menu	Description	Nom de la carte élec- tronique ou du circuit
00 /	Carte unité centrale CU-OH01	сионо і
002	Carte supplémentaire SMS-04	SMS04-B
003	Tableau de commande HMI	нпі

Tab.17 Liste des sous-menus i dans le cas d'une installation avec 2 cartes électroniques supplémentaires

Sous-menu	Description	Nom de la carte élec- tronique ou du circuit
00 /	Carte unité centrale CU-OH01	сионо і
002	Carte supplémentaire SMS-04	SMS04-B
003	Carte supplémentaire SMS-04	SMS04-C
004	Tableau de commande HMI	нпі

Tab.18 Valeurs disponibles (X) des sous-menus [U]H] I, 5//5//4-B, 5//5/4-C

Paramètre	Description	Unité	сионо і	SMS04-3 SMS04-C
AWO 10	Vitesse de rotation de la pompe	%	Х	
8M0 12	Séquence de la régulation : Etat Image: Remarque Voir tableau suivant		Х	X
AMO 14	Séquence de la régulation : Sous-Etat Remarque Voir tableau suivant		Х	X
AMO 16	Température de départ du circuit chauffage	°C	Х	
AMO 18	Température de retour du circuit chauffage	°C	Х	

Paramètre	Description	Unité	сионо і	SMSO4-3 SMSO4-C
AMO 19	Pression hydraulique du circuit chauffage, dans l'installation de chauffage	bar	X	
8M027	Température extérieure	°C	Х	Х
AMOS I	Puissance relative fournie	%	X	
RM09 I	Mode saison : • 0 : hiver • 1 : antigel • 2 : bande neutre • 3 : été		X	X
AW 10 I	Consigne de température		X	
стозо	Température d'ambiance mesurée	°C	Х	Х
сточо	Température départ du circuit	°C		Х
CM060	Vitesse de la pompe	%		Х
C M O 7 O	Température calculée du circuit	°C		Х
CM 120	Mode fonctionnement du circuit : • [] = AUTO • I = manuel • 2 = hors gel • 3 = temporaire			X
СМ I ЗО	Mode courant alternatif : • [] = hors gel • l = réduit • c ² = confort • J = antilégionellose			X
CM 190	Consigne de température d'ambiance souhaitée	°C	X	X
100 I	Température du préparateur d'eau chaude sanitaire	°C	X	
PM002	Consigne de température de chauffage	°C	X	
F	Version du logiciel pour la carte sélectionnée		X	Х
Рхххх	Version des paramètres pour la carte sélectionnée		Х	Х

Tab.19 Valeurs disponibles (X) du sous-menu $H\Pi$ /

Paramètre	Description	сионо і	SMSO4-3 SMSO4-C
F02.00	Version du logiciel HM 1	Х	Х
P00.0 I	Version des paramètres H 17 I	Х	Х

5.3.1 Séquence de la régulation

Tab.20 Liste des états et sous-états

Etat	Sous-état
<i>D</i> = repos	• <i>D</i> = système en veille
<i>l</i> = demande de chaleur (démarrage chau- dière)	 <i>l</i> = anti-court cycle activé <i>d</i> = ouverture vanne d'isolement <i>J</i> = démarrage de la pompe chaudière ou eau chaude sanitaire
<i>c</i> ² = démarrage du brûleur	 I [] = ouverture du clapet des fumées / vanne fioul I = ouverture du clapet obturateur fumée I 2 = démarrage brûleur I 4 = pré-allumage

Etat	Sous-état
<i>∃</i> = chaudière en mode chauffage	 3 D = point de consigne interne nominal 3 I = point de consigne interne limité 3 2 = contrôle puissance normale 3 7 = temps de stabilisation de la température
4 = chaudière en mode production d'eau chaude sanitaire	 3 D = point de consigne interne nominal 3 I = point de consigne interne limité 3 2 = contrôle puissance normale 3 7 = temps de stabilisation de la température
S = arrêt du brûleur	 4 () = brûleur à l'arrêt 4 () = fermeture du clapet obturateur 4 () = fermeture du clapet obturateur de fumée
\mathcal{E} = fin de la demande de chaleur (arrêt chaudière)	 <i>B D</i> = temporisation de post-fonctionnement de la pompe chaudière ou de l'enclenchement de l'appoint en eau chaude sanitaire <i>B I</i> = arrêt de la pompe chaudière ou eau chaude sanitaire <i>B 2</i> = fermeture de la vanne d'isolement <i>B 3</i> = début anti-court cycle
<i>B</i> = arrêt	 <i>D</i> = en attente du démarrage brûleur <i>I</i> = anti-court cycle activé
Э = blocage	• X X = code de blocage XX

6.1 Messages d'erreurs

Fig.53





La ré-initialisation du tableau de commande permet de redémarrer l'appareil.

L'indication **RESET** apparaît quand un code défaut est détecté. Après résolution du problème, appuyer sur la touche **RESET** permet de réinitialiser les fonctions de l'appareil et ainsi d'éliminer le défaut.

Dans le cas de plusieurs défauts, ceux-ci s'affichent les uns après les autres.

- Ré-initialiser le tableau de commande en appuyant sur la touche RESET pendant 3 secondes, lorsqu'un message d'erreur s'affiche. En mode économique, l'appareil ne démarrera pas un cycle de réchauffage d'eau chaude sanitaire après un cycle de chauffage central.
- 2. Afficher à l'écran l'état de fonctionnement courant en appuyant brièvement sur la touche ← .

6.1.1 Codes erreurs

Un code erreur correspond à un état temporaire suite à la détection d'une anomalie de la chaudière. Le tableau de commande tente le redémarrage automatique de la chaudière jusqu'à son allumage.

Lorsqu'un des codes ci-dessous s'affiche et que la chaudière n'arrive pas à redémarrer automatiquement, contacter le professionnel assurant la maintenance.

-			
Code er- reur	Code er- reur	Message	Description
H00.06	B14	T RETOUR ABSENTE T RETOUR FERMEE	 Sonde retour absente Vérifier le câblage entre la carte unité centrale et la sonde. Vérifier si la sonde a été montée correctement. Vérifier la valeur ohmique de la sonde. Remplacer la sonde le cas échéant.
H00.16	B27	T ECS OUVERTE	 Sonde eau chaude sanitaire absente Vérifier le câblage entre la carte unité centrale et la sonde. Vérifier si la sonde a été montée correctement. Vérifier la valeur ohmique de la sonde. Remplacer la sonde le cas échéant.
H00.17	B27	T ECS FERMEE	 Sonde eau chaude sanitaire absente Vérifier le câblage entre la carte unité centrale et la sonde. Vérifier si la sonde a été montée correctement. Vérifier la valeur ohmique de la sonde. Remplacer la sonde le cas échéant.
H00.32	B25	T EXTERIEUR OUVERTE	 Sonde de température extérieure en défaut ou absente Vérifier le câblage entre la carte unité centrale et la sonde. Vérifier si la sonde a été montée correctement. Vérifier la valeur ohmique de la sonde. Remplacer la sonde le cas échéant.
H00.33	B25	T EXTERIEUR FERMEE	 Sonde de température extérieure en défaut ou absente Vérifier le câblage entre la carte unité centrale et la sonde. Vérifier si la sonde a été montée correctement. Vérifier la valeur ohmique de la sonde. Remplacer la sonde le cas échéant.
H02.03		CONFIG ERREUR	Carte unité centrale changée : chaudière non configurée. • Exécuter la fonction détection automatique.

Tab.21 Liste des codes erreurs temporaires

Code er- reur	Code er- reur	Message	Description
H02.04	B00	PARAMETRE ERREUR	Mauvaise configuration des paramètres de la carte unité centrale • Revenir aux réglages d'usine. • Si l'erreur est toujours présente : changer la carte unité centrale.
H02.05	B18	CSU	Erreur mémoireChangement de soft (numéro de soft ou de version paramètre incohérente par rapport à la mémoire).
H02.09	B11	BLOCAGE PARTIEL	Entrée BL du bornier de la carte unité centrale ouverte • Vérifier le contact sur l'entrée BL . • Vérifier le câblage. • • Vérifier le paramètre AP001.
H02.10	B10	BLOCAGE TOTAL	Entrée BL du bornier de la carte unité centrale ouverte • Vérifier le contact sur l'entrée BL. • Vérifier le câblage. • Vérifier le paramètre AP001.
H02.25	B31	ERREUR TAS	 Titan Active System en court-circuit ou en circuit ouvert Vérifier le câble de liaison. Vérifier que l'anode n'est pas en court-circuit ou cassée.
H02.26	B12	ALERTE PRES FUMEE OUVERT	 Pressostat fumées défectueux Si ce message est généré 5 fois en moins de 24 heures, l'appareil se verrouille et affiche le code E30. Vérifier l'état d'encrassement du corps de chauffe et nettoyer le corps de chauffe. Vérifier le réglage du brûleur et effectuer les mesures de combustion. Vérifier l'étanchéité de la conduite de fumées. Vérifier l'état et l'installation des conduits de fumées.
H02.27	B04	ALERTE TEMPERATURE FUMEE	 Température maximale des fumées dépassée Si ce message est généré 5 fois en moins de 24 heures, l'appareil se verrouille et affiche le code E31. Vérifier l'état d'encrassement du corps de chauffe et nettoyer le corps de chauffe. Vérifier le réglage du brûleur et effectuer les mesures de combustion.
H02.36	B37	DISPO FONCTIONNEL DECONNECTE	 Pas de communication entre la carte unité centrale et la carte circuit supplémentaire Vérifier le branchement du câble d'alimentation entre les cartes électroniques. Vérifier le branchement du câble BUS entre les cartes électroniques. Faire une auto-détection.
H02.37	B38	DISPO NON CRITIQUE DECONNECTE	 Pas de communication entre la carte unité centrale et la carte circuit supplémentaire Vérifier le branchement du câble d'alimentation entre les cartes électroniques. Vérifier le branchement du câble BUS et les cartes électroniques. Faire une auto-détection.
H02.43	B16	PRES FUMEE NON COMMUTEE	Démarrage du brûleur sans que le pressostat ne soit déclenché • Vérifier que le câblage correspond à la chaudière.
H02.45	B39	ERREUR CAN	Erreur CAN.
H02.46	B40	ERREUR CAN	Erreur CAN.

Code er- reur	Code er- reur	Message	Description
H07.00	B33	DEFAUT BRULEUR	 Absence d'arc d'allumage Vérifier le transformateur d'allumage. Vérifier les électrodes d'allumage. Vérifier le câblage haute-tension. Vérifier la mise à la terre. Coffret de commande et de sécurité du brûleur défectueux Remplacer le coffret de commande et de sécurité Pas de signal de flamme Vérifier le bon alignement de la cellule de détection de flamme. Présence d'air dans le circuit fioul Vérifier que le robinet fioul est bien ouvert. Vérifier que les fumées ne sont pas réaspirées. Présence de flamme mais signal de flamme faible Vérifier le bon alignement de la cellule de détection de flamme. Vérifier que les fumées ne sont pas réaspirées. Présence de flamme mais signal de flamme faible Vérifier le bon alignement de la cellule de détection de flamme. Vérifier le bon alignement de la cellule de détection de flamme. Vérifier le bon alignement de la cellule de détection de flamme. Vérifier que les fumées ne sont pas réaspirées. Présence de flamme mais signal de flamme faible Vérifier le bon alignement de la cellule de détection de flamme. Vérifier le bon alignement de la cellule de détection de flamme. Vérifier le bon alignement et l'état de la tête de combustion. Vérifier l'alimentation en fioul. Vérifier l'électrode d'allumage. Vérifier le câblage des électrodes d'allumage. Vérifier la mise à la terre.

6.1.2 Codes de défauts

Si un code défaut subsiste après plusieurs tentatives de démarrage automatique, la chaudière se met en mode défaut.

La chaudière ne reprend son fonctionnement normal que si les causes du défaut ont été éliminées par l'installateur.

- Suite à :
- à un réarmement manuel,

• à une réinitialisation d'un message d'entretien.

Lorsqu'un des codes ci-dessous s'affiche et que la chaudière n'arrive pas à redémarrer automatiquement, contacter le professionnel assurant la maintenance.

Tab.22 Liste des codes défauts

Code dé- fauts	Code er- reur	Message	Description
E00.00	E33	T DEPART OUVERTE	 Sonde départ chaudière en circuit ouvert Mauvaise connexion de la sonde : Vérifier le câblage entre la carte électronique CU et la sonde. Vérifier si la sonde a été montée correctement. Défaillance de sonde : Vérifier la valeur ohmique de la sonde. Remplacer la sonde le cas échéant.
E00.01	E32	T DEPART FERMEE	 Court-circuit de la sonde de départ chaudière Mauvaise connexion de la sonde : Vérifier le câblage entre la carte unité centrale et la sonde. Vérifier si la sonde a été montée correctement. Défaillance de sonde : Vérifier la valeur ohmique de la sonde. Remplacer la sonde le cas échéant.
E01.04	E36	PERTE FLAMME ERREUR	Pas de signal de flamme • Présence d'air dans le circuit fioul. • Vérifier que le robinet fioul est bien ouvert. • Vérifier le bon état de la cellule de détection de flamme. • Vérifier que les fumées ne sont pas réaspirées.
E01.12	E35	RETOUR SUPERIEUR DEP	Température retour supérieure à la température départ pendant 5 minutes • Vérifier le circuit hydraulique de la chaudière.

Code dé- fauts	Code er- reur	Message	Description
E02.13	E39	ENTREE DE BLOCAGE	Entrée BL ouverte. • Vérifier le câblage. • Vérifier l'organe raccordé sur le contact BL.
E02.15	E50	ER CSU EXTERNE COM	Erreur lecture ou erreur écriture mémoire. • Revenir aux réglages d'usine. • Si l'erreur est toujours présente : changer la carte unité centrale.
E02.28	E30	ERREUR PRES FUMEE OUVERT	 Pressostat fumées ouvert 5 fois en 24 heures Vérifier l'état d'encrassement du corps de chauffe : nettoyer le corps de chauffe. Vérifier les réglages du brûleur. Vérifier l'étanchéité de la conduite de fumées. Vérifier l'état général des fumées.
E02.29	E31	ERREUR TEMPERATURE FUMEE	 Température fumée maximale dépassée 5 fois en 24 heures Vérifier l'état d'encrassement du corps de chauffe. Vérifier le réglage du brûleur et effectuer les mesures de combustion.
E02.41	E44	TEMPERATURE FUMEE PRESENTE	Présence d'un pressostat fumées • Vérifier que le câblage correspond à la chaudière.
E02.42	E40	TEMPERATURE FUMEE PRESENTE	Présence d'un thermostat fumées • Vérifier que le câblage correspond à la chaudière.
E02.44	E34	ERREUR PRES FUMEE NON COMMUTEE	Thermostat fumées non présent.

6.1.3 Codes alertes

Un code alerte correspond à un état temporaire de la chaudière suite à la détection d'une anomalie. Si un code alerte subsiste après plusieurs tentatives de démarrage automatique, la chaudière se met en mode défaut.

Lorsqu'un des codes ci-dessous s'affiche et que la chaudière n'arrive pas à redémarrer automatiquement, contacter le professionnel assurant la maintenance.

Tab.23 Liste des codes alertes

Code er- reur	Code er- reur	Message	Description
A02.18	A255	ERREUR OBD	Erreur interne

© Copyright

Toutes les informations techniques contenues dans la présente notice ainsi que les dessins et schémas électriques sont notre propriété et ne peuvent être reproduits sans notre autorisation écrite préalable. Sous réserve de modifications.

CE

PART OF BDR THERMEA

