Regelaar

VM iSense Pro – AD283





Installatie- en servicehandleiding



7626015-001-02

Inhoud

1	Veiligheidsvoorschrif	ten		4			
		1.1	Algemene veiligheidsinstructies	4			
		1.2	Aanbevelingen	5			
		1.3	Aansprakelijkheden	6			
			1.3.1Aansprakelijkheid fabrikant1.3.2Aansprakelijkheid van de installateur	6 6			
2	Over deze handleidin	q		8			
		2.1	Toegepaste symbolen	8			
		2.2	Afkortingen	8			
3	Technische gegevens	5		9			
		3.1	Certificeringen	9			
		3.2	Werkingswijzen	9			
			3.2.1 Apparaat ingesteld op OTH+MGK3.2.2 Apparaat ingesteld op 0/1+MGK	9 9			
		3.3	Omschrijving van de toetsen				
		3.4	Omschrijving van de display	11			
			 3.4.1 Functies van de toetsen 3.4.2 Symbool vlam 3.4.3 Zonne-energie (Indien aangesloten) 3.4.4 Werkingswijzen 3.4.5 Afwijking sanitair warm water 3.4.6 Andere informatie 	11 11 12 12 12 13			
		3.5	Systeem SOLARFIRST	13			
		3.6	Technische gegevens	13			
4	Installatie			14			
		4.1	Leveringsomvang	14			
		4.2	Montage	14			
		4.3	Elektrische aansluitingen	15			
			 4.3.1 Aanbevelingen 4.3.2 Toegang tot de aansluitklemmenstrook 4.3.3 Beschrijving van de aansluitklemmenstrook 4.3.4 Aansluiting op de klemmenstrook 4.3.5 Aansluiting van de BUS-kabel 	15 16 .k16 17 17			

5

4.4	Voorb Appar	eelden van installatie en aansluitingen - aat ingesteld op OTH+MGK	.18
	4.4.1 4.4.2	Onafhankelijke regelaar Cascade van ketels voorzien van bus OTH	.18 .26
4.5	Voorb Appar	eelden van installatie en aansluitingen - aat ingesteld op 0/1+MGK	.30
	4.5.1 4.5.2	Onafhankelijke regelaar Regelaar slaaf in cascade	.30 .37
4.6	Schen	na elektrische aansluiting	39
Gebruik van het apparaat			41
5.1	Eerste	keer onder spanning brengen	41
5.2	Toega naviga	ng tot de verschillende atieniveaus	.42
	5.2.1 5.2.2 5.2.3	Niveau gebruiker Niveau installateur Niveau Servicedienst	.42 .42 .43
5.3	Navige	eren in de menu's	43
5.4	Weerg	ave van de gemeten waarden	44
5.5	Instell brenge	ingen na de eerste keer onder spanning en	.45
	5.5.1	Geef de parameters van de uitgebreide modus weer	.45
	5.5.2	Stel de bij de installatie behorende parameters in	.46
	5.5.3 5.5.4	Geef de kringen en generatoren een naam Aanpassen van de stooklijn	.49 .50
5.6	Instell	ingen wijzigen	52
	5.6.1 5.6.2 5.6.3 5.6.4 5.6.5 5.6.6	De taal selecteren De configuratiemodus bepalen IJken van de sensoren Professionele instellingen Het netwerk configureren Terug naar de fabrieksinstellingen	.52 .53 .54 .55 .63 .66

6	Uitschakeling van het apparaat68							
		6.1	Uitschakeling van de installatie68					
		6.2	Vorstbeveiliging68					
7	Bij storing							
		7.1	Adresgegevens van de installateur69					
		7.2	Berichten (Code type Mxx)69					
		7.3	Berichtenoverzicht70					
		7.4	Fouten717.4.1Wissen van de sensoren uit het geheugen van de elektronische printplaat74					
		7.5	Foutenhistoriek74					
		7.6	Controle van de parameters en van de ingangen/ uitgangen (testmodus)75					
8	Reserveonderdelen							
		8.1	Algemeen78					
		8.2	Onderdelen79					
9	Bijlage - Informatie be etikettering	treffer	nde de ecoconcept richtlijnen en de energie- 80					

1 Veiligheidsvoorschriften

1.1 Algemene veiligheidsinstructies



GEVAAR

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van acht jaar en ouder en mensen met lichamelijke, gevoelsmatige of geestelijke beperkingen of met gebrek aan ervaring en kennis als ze begeleiding en instructie krijgen hoe het apparaat op een veilige manier te gebruiken en de eraan verbonden gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Zonder begeleiding mag schoonmaak en gebruikers onderhoud niet door kinderen worden gedaan.



De gebruiks- en de installatiehandleiding zijn ook te vinden op onze website.



OPGELET

Overeenkomstig de installatievoorschriften moet er in de vaste leidingen een middel voor losmaken voorzien zijn.



OPGELET

Als er een voedingskabel is meegeleverd met het apparaat en deze beschadigd blijkt te zijn, dient deze door de fabrikant, diens servicedienst of een persoon met dezelfde vakbekwaamheid vervangen worden, om gevaren te voorkomen.



OPGELET

Neem de maximale druk van het water bij de ingang in acht om zeker te zijn van een correcte werking van het apparaat, raadpleeg daarvoor het hoofdstuk "Technische gegevens".



OPGELET

Maak het toestel spanningsloos voor u met de werkzaamheden begint.



OPGELET

Werkzaamheden aan de installatie mogen uitsluitend worden uitgevoerd door deskundig personeel, volgens de regels van de kunst en de aanwijzingen in deze handleiding.



OPGELET

De zonne-installaties moeten geaard worden ter bescherming tegen bliksem.



OPGELET

De werking van de thermostatische mengkraan bij de uitlaat van het zonnewarmwatertoestel moet tijdens de inbedrijfstelling van het zonnesysteem gecontroleerd worden.



OPGELET

Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.



OPGELET

Maak het toestel spanningsloos voor u met de werkzaamheden begint. Bescherm de installatie tegen het ongewild inschakelen.

1.2 Aanbevelingen



OPGELET

Onderhoud het apparaat. Regelmatig onderhoud is onmisbaar voor een veilige en bedrijfszekere werking van het apparaat.



WAARSCHUWING

Alleen een erkend installateur mag werkzaamheden aan het apparaat en de installatie verrichten.



WAARSCHUWING

Verwarmingswater en drinkwater mogen nooit met elkaar in contact komen. Nauwkeuriger gezegd, het sanitaire water mag niet in de warmtewisselaars circuleren.

 Om van de garantie gebruik te kunnen maken, mag het apparaat op geen enkele wijze gewijzigd worden. Isoleer de leidingen om warmteverlies zo veel mogelijk te voorkomen.

Manteldelen

Manteldelen mogen alleen verwijderd worden voor onderhouds- en servicewerkzaamheden. Plaats na de onderhouds- en servicewerkzaamheden alle manteldelen terug.

Instructiestickers

Instructie- en waarschuwingsstickers mogen nooit verwijderd of afgedekt worden en moeten gedurende de totale levensduur van de ketel leesbaar zijn. Vervang beschadigde of onleesbare instructie- en waarschuwingsstickers onmiddellijk.

1.3 Aansprakelijkheden

1.3.1. Aansprakelijkheid fabrikant

Onze producten worden gemaakt volgens de verschillende van toepassing zijnde richtlijnen. Zij worden

daarom geleverd met de **(€** markering en alle benodigde documenten.

Vanwege de permanente zorg voor de kwaliteit van onze producten, zoeken wij voortdurend naar manieren om deze te verbeteren. Daarom houden wij ons het recht voor de in dit document genoemde specificaties te wijzigen.

In de volgende gevallen zijn wij als fabrikant niet aansprakelijk:

- Het niet in acht nemen van de gebruiksinstructies van het apparaat.
- Achterstallig of onvoldoende onderhoud aan het apparaat.
- Het niet in acht nemen van de installatieinstructies van het apparaat.

1.3.2. Aansprakelijkheid van de installateur

De installateur is aansprakelijk voor de installatie en de eerste inbedrijfstelling van het apparaat. De installateur moet de volgende instructies in acht nemen:

 Lees de instructies van het apparaat in de meegeleverde handleidingen en neem deze in acht.

- Installeer overeenkomstig de geldende wetgeving en normen.
- Voer de eerste inbedrijfstelling en alle benodigde controles uit.
- Leg de installatie uit aan de gebruiker.
- Als onderhoud noodzakelijk is, waarschuw dan de gebruiker voor de controle- en onderhoudsplicht betreffende het apparaat.
- Overhandig alle handleidingen aan de gebruiker.

2 Over deze handleiding

2.1 Toegepaste symbolen

In deze handleiding worden verschillende gevarenniveaus gebruikt om aandacht op de bijzondere aanwijzingen te vestigen. Wij doen dit om de veiligheid van de gebruiker te verhogen, problemen te voorkomen en om de technische bedrijfszekerheid van het apparaat te waarborgen.



2.2 Afkortingen

- SWW: Sanitair warm water
- DWK: Driewegklep

handleiding.

3 Technische gegevens

3.1 Certificeringen

Dit product voldoet aan de eisen van de volgende europese richtlijnen en normen:

- 2006/95/EG Richtlijn Laagspanning. Overeenkomstige norm: EN60.335.1.
- 2004/108/EG Richtlijn Elektromagnetische Compatibiliteit. Generische normen: EN61000-6-3, EN61000-6-1.

3.2 Werkingswijzen

3.2.1. Apparaat ingesteld op OTH+MGK

Onafhankelijke regelaar

- > Besturing van de verwarmingsketel voor aan/uit en temperatuur.
- Kringen B, C, SWW en AUX beschikbaar.
- Heeft een buitensensor nodig.

Cascade van ketels voorzien van bus OTH

- > Besturing van de verwarmingsketel voor aan/uit en temperatuur.
- Kringen B, C, SWW en AUX beschikbaar.
- Heeft een buitensensor nodig.
- 1 tot 10 modules VM iSense Pro geconfigureerd op OTH+MGK of generatoren voorzien van een bedieningspaneel DIEMATIC-m3 / iSense Pro of een OTH MODBUS interface + 20 modules VM iSense Pro geconfigureerd in VM/MR.
- De prioriteit SWW is actief op alle secundaire kringen van de installatie.

3.2.2. Apparaat ingesteld op 0/1+MGK

Onafhankelijke regelaar

- Besturing van de ketel met een alles of niets ingang.
- Kringen B, C en SWW geschikbaar.
- **S.HULP** gebruikt voor de alles of niets bediening.
- ► De uitgang **ØAUX** levert 230V.
- Heeft een buitensensor nodig.



VM iSense Pro



Regelaar slaaf in cascade

- Kringen B, C en SWW geschikbaar.
- S.HULP gebruikt voor de alles of niets bediening.
- Heeft geen buitensensor nodig.
- De module VM iSense Pro is altijd slaaf in een cascade-installatie.
- De prioriteit SWW is actief op alle secundaire kringen van de installatie.

3.3 Omschrijving van de toetsen



3.4 Omschrijving van de display



3.4.1. Functies van de toetsen

→	Toegang tot de verschillende menus
Ŵ	Voor het scrollen van de menu's
đ	Voor het scrollen van de parameters
?	Het symbool wordt weergegeven wanneer er hulp beschikbaar is
ዯ	Voor het weergeven van de curve van de geselecteerde parameter
STD	Reset van de uurprogramma's
II	Selectie in de dagmodus of selectie van de te programmeren dagen
00	Selectie in de nachtmodus of verwijdering van de te programmeren dagen
Ļ	Terug naar vorige niveau
ESC	Terug naar vorige niveau zonder de uitgevoerde wijzigingen op te slaan

3.4.2. Symbool vlam



- Het symbool wordt weergegeven: De brander is in bedrijf.
- Het symbool wordt niet weergegeven: De brander is uitgeschakeld.

De zonne laadpomp draait

Het bovenste gedeelte van de boiler wordt opgewarmd tot de richttemperatuur van de boiler

Zonne-energie (Indien aangesloten)

De hele boiler wordt opgewarmd tot de richttemperatuur van de boiler

De hele boiler wordt opgewarmd tot de richttemperatuur van de zonneboiler

De boiler is niet geladen - Aanwezigheid van een zonneregelaar

3.4.3.

000199-4

*

3.4.4. Werkingswijzen

- Zomermodus: De verwarming is uitgeschakeld. Voor sanitair warm water blijft gezorgd worden
- WINTER-modus: Verwarming en sanitair warm water functioneren
- AUTO Werking in de automatische modus, afhankelijk van het uurprogramma

Dagcyclus: Het symbool wordt weergegeven wanneer er een DAG-afwijking (comfort) wordt geactiveerd

- Knipperend symbool: Tijdelijke afwijking
- Vast symbool: Permanente afwijking

Nachtcyclus: Het symbool wordt weergegeven wanneer een NACHT-afwijking (laag) is geactiveerd

- Knipperend symbool: Tijdelijke afwijking
- Vast symbool: Permanente afwijking

Vakantiemodus: Het symbool wordt weergegeven wanneer een VAKANTIE-afwijking (vorstbeveiliging) is geactiveerd

- Knipperend symbool: Vakantiemodus geprogrammeerd
- Vast symbool: Vakantiemodus ingeschakeld

Handbediening: De ketel werkt met de weergegeven richtwaarde. Alle pompen werken. De 3-wegkleppen worden niet bediend.

3.4.5. Afwijking sanitair warm water

Er verschijnt een balk wanneer een SWW-afwijking geactiveerd is:

- Knipperende balk: Tijdelijke afwijking
- Vaste balk: Permanente afwijking



Ċ

ሙ

3.4.6. Andere informatie



3.5 Systeem SOLARFIRST

De regelaar meldt aan de regelaar van de ketel iSensePRO de inschakeling van de zonnepomp. De regelaar van de ketel iSensePRO verlaagt dan de voor de verwarming van het sanitair water voorgeschreven temperatuur met 1 - 30 K (instelbare waarde). Het resultaat is dus dat de zonnewarmte als prioriteit gebruikt wordt. Als de zonnepomp is uitgeschakeld omdat er te weinig zonneenergie is, keert de ketel terug naar de "normale" werkingswijze. De zonneregelaar en de regelaar van de ketel werken samen op Remeha:

- om de teruggewonnen zonne-energie te verhogen
- om het gasverbruik te verlagen.

3.6 Technische gegevens

- Elektrische voeding: 230 V 50 Hz
- Vermogen: 10 1450 W

Buitensensor												
Temperatuur (°C)	-20	-16	-12	-8	-4	0	4	8	12	16	20	24
Weerstand in Ω	2392	2088	1811	1562	1342	1149	984	842	720	616	528	454

Vertreksensor cir Sanitair warmwat Systeemsensor	cuit B+ ersense	C or									
Temperatuur (°C)	0	10	20	25	30	40	50	60	70	80	90
Weerstand in Ω	32014	19691	12474	10000	8080	5372	3661	2535	1794	1290	941

Installatie 4

4.1 Leveringsomvang

De levering omvat:

- De module VM iSense Pro
- Snelle installatiehandleiding
- > De USB-stick met de installatie- en onderhoudshandleiding en de gebruikshandleiding

4.2 Montage



De module VM iSense Pro kan aan de muur of in een elektriciteitskast bevestigd worden.

- 1. Boor 3 gaten.
- (1) Boormal
- 2. Hang de module op.
- 3. Open de beschermkap.
- 4. Bevestig het geheel met de 3 schroeven.



- Geen contactsluiter of vermogenskring op minder dan 10 cm van het kastje monteren.
- Het niet-naleven van deze regels kan interferenties veroorzaken en leiden tot een slechte werking van de regeling en eventuele beschadiging van de elektronische circuits.

C003570-C

4.3.1. Aanbevelingen



Voer de elektrische aansluitingen van het apparaat uit volgens:

- De voorschriften van de geldende normen.
- De aanwijzingen van de met de ketel meegeleverde elektrische schema's.
- De aanbevelingen in de handleiding.



OPGELET

- Scheid de sensorkabels van de 230V kabels.
- Gebruik 2 kabelleidingen met een tussenafstand van ten minste 10 cm.
- Neem de polen die op het klemmenbord zijn aangegeven in acht: fasegeleider (L), nulgeleider (N) en aardgeleider ÷.



OPGELET

Het niet-naleven van deze regels kan interferenties veroorzaken en leiden tot een slechte werking van de regeling en eventuele beschadiging van de elektronische circuits.



4.3.2. Toegang tot de aansluitklemmenstrook

- 1. Draai de 2 schroeven los.
- 2. Open de beschermkap.

4.3.3. Beschrijving van de aansluitklemmenstrook

CDI C CDI B/	С	В		ĥ		0V +	
	⊠4	×.	S.SYST	BF	AF	0-10V/ E.TEL	от
							C003730-A

	Aansluiting van de cascade BUS Kabel BUS - Colli AD124 / AD134 / DB119	S.SYST	Systeemsensor - Colli AD250					
CDI C 🛈	Afstandsbediening (Kring C) - Colli AD258	ট™ BF	SWW-sensor - Colli AD212					
CDI B / CDR	Afstandsbediening (Kring B) - Colli AD258 Interactieve draadloze afstandsbediening - Kring B/C - Colli AD256	û∔ AF	Buitensensor - Colli FM46 Buitensensor radio - Colli AD251					
₩₽C	Vertreksensor circuit C - Colli AD199	0-10 V / E.TEL	Ingang 0-10 volt Gesproken afstandsbewakingsmodule - Colli AD152					
⊠∎B	Vertreksensor circuit B - Colli AD199	ОТ	OpenTherm					

≑ N L _	」 ≑ N ⊌V ⊌A		│≑│N│⊌V│▲▲		= L	
⊖)C cs	\@\C	B CS	₩ B	w GR	() AUX	230V/50Hz
						C003567-C

©c	Pomp kring C		🖗 В	Driewegklep kring B		
CS	Veiligheidscontact - Standaard gemonteerde brug ⁽¹⁾			SWW-laadpomp		
⊗ C	Driewegklep kring C		© aux	Hulppomp		
₿В	Pomp kring B		ALIM 230 V/50Hz	Elektrische voeding		
CS	Veiligheidscontact - Standaard gemonteerde brug ⁽¹⁾					
(1) In geval van een vloerverwamring moet de brug CS verwijderd worden en dient een veiligheidsthermostaat aangesloten te worden.						



4.3.4. Aansluiting op de klemmenstrook

Ga voor het aansluiten van een draad op de klemmenstrook als volgt te werk:

1. Strip de draad over 8 mm.

Maximale doorsnede van de draad: 1.5 mm²

- 2. Druk op de veer in de klemmenstrook met behulp van een schroevendraaier.
- 3. Steek de draad in de klemmenstrook.

4.3.5. Aansluiting van de BUS-kabel

Gebruik voor het aansluiten van een afgeschermde kabel met 2 draden een bestaande buskabel AD124 met een mini-DIN stekker en ga als volgt te werk:

1. Onderbreek de BUS-kabel.

Α

В

С

D

Ε

F

IR remeha

- 2. Sluit de 4 draden van de BUS-kabel aan op een klemmenstrook met 3 contactplaatjes.
 - Afschermingsvlecht (Klem 0V)
 - Bruine draad (Klem 0V)
 - Groene draad (NIET GEBRUIKEN)
 - Witte draad (Klem B)
 - Gele draad (Klem A)
 - Afgeschermde kabel met 2 draden





Voorbeelden van installatie en aansluitingen - Apparaat ingesteld op 4.4 **OTH+MGK**



Onafhankelijke regelaar 4.4.1.

■ 1 gemengde verwarming kring

Sluit een veiligheidsthermostaat aan als de verwarmingsgroep een vloerverwarming is.

Voor dit type installatie uit te voeren instellingen									
Parameters	Toegang	Uit te voeren instellingen	Zie hoofdstuk						
INSTEL CURVE B	Niveau installateur Menu #SECONDAIRE INST.PARA	Aan te passen	Aanpassen van de stooklijn", pagina 50						
MAX T KRING B	Niveau installateur Menu #SECONDAIRE GRENZEN	Aan te passen	Professionele instellingen", pagina 55						

2 gemengde verwarming kringen en 1 SWW-kring



voor uit type insta	voor die type installatie die te voeren instellingen										
Parameters	Toegang	Uit te voeren instellingen	Zie hoofdstuk								
INSTEL CURVE B	Niveau installateur Menu #SECONDAIRE INST.PARA	Aan te passen	Aanpassen van de stooklijn", pagina 50								
MAX T KRING B	Niveau installateur Menu #SECONDAIRE GRENZEN	Aan te passen	Professionele instellingen", pagina 55								

1 directe verwarming kring + 1 gemengde verwarming kring + 1 SWW-kring



- ① Driewegklep kring B
- 2 Pomp kring B
- 3 Vertreksensor circuit B
- ④ Verwarmingsgroep B
- ⑤ Buitensensor
- 6 Primair
- ⑦ Tapwater opslagtank
- 8 SWW-sensor
- ③ Circulatiepomp voor sanitair warm water (Deze is optioneel)
- **1** SWW-laadpomp
- Pomp kring C
- Verwarmingsgroep C
- (5) Klemmenstrook OT van de ketel



- Aard de verschillende pompen en 3-wegkleppen.
- Sluit een veiligheidsthermostaat aan als de verwarmingsgroep een vloerverwarming is.

Voor dit type installatie uit te voeren instellingen				
Parameters	Toegang	Uit te voeren instellingen	Zie hoofdstuk	
INSTALLATIE	Niveau installateur Menu #SYSTEEM	UITGEBREID	"Geef de parameters van de uitgebreide modus weer", pagina 45	
INSTEL CURVE B	Niveau installateur Menu #SECONDAIRE INST.PARA	Aan te passen	Aanpassen van de stooklijn", pagina 50	
MAX T KRING B	Niveau installateur Menu #SECONDAIRE GRENZEN	Aan te passen	Professionele instellingen", pagina 55	
Indien de kring C een directe kring zonder vertreksonde is: KRING C ⁽¹⁾	Niveau installateur Menu #SYSTEEM	DIRECT	"Stel de bij de installatie behorende parameters in", pagina 46	
INSTEL CURVE C	Niveau installateur Menu #SECONDAIRE INST.PARA	Aan te passen	Aanpassen van de stooklijn", pagina 50	
(1) De parameter wordt alleen v	veergegeven indien INSTALLATIE	is ingesteld op UITGEBREID.		

Aansluiting van een buffervat

Buffervat QUADRO DU

In dit installatievoorbeeld bevat de bufferboiler (type QUADRO DU) een SWW-zone. De verwarmingsketel start systematisch om de SWW-zone van de bufferboiler in stand te houden of om de aparte boiler op temperatuur te houden.



IR remeha

i

ᠿ

2

Dit type installatie werkt alleen als de ketel een door de regelaar van de ketel bestuurde ketelpomp bezit.

- Regelaar van de ketel
- Sluit de verwarmingspomp aan (Kring B).
- ③ SWW-sensor
- (4) Sluit de sensor van de bufferboiler aan (Colli AD250).
- ⑤ Buffervat.
- 6 Collector sensor.
- ⑦ Sluit het zonnestation aan op de zonnecollectoren.

voor dit type installatie uit te vo	eren instellingen			
Parameters	Toegang	Uit te voeren instellingen	Zie hoofdstuk	
INSTALLATIE	Niveau installateur Menu #SYSTEEM	UITGEBREID	"Geef de parameters van de uitgebreide modus weer", pagina 45	
E.SYST	Niveau installateur Menu #SYSTEEM	BUFFERVAT	Stel de bij de installatie behorende parameters in", pagina 46	
Indien de kring B een directe kring zonder vertreksonde is: KRING B ⁽¹⁾	Niveau installateur Menu #SYSTEEM	DIRECT	Stel de bij de installatie behorende parameters in", pagina 46	
(1) De parameter wordt alleen weerge	geven indien INSTALL	ATIE is ingesteld op UITGEBRE	ID	



Het SWW-gedeelte wordt op de SWW-richttemperatuur gehouden door de verwarmingsketel.

De verwarmingzone wordt op de berekende richtwaarde gehouden aan de hand van de buitentemperatuur. De zone wordt verwarmd wanneer de temperatuur sensor buffer verwarming (5) onder de berekende richtwaarde - 6 °C komt. De verwarmingszone wordt niet meer verwarmd zodra de buffertemperatuur verwarming boven de berekende richtwaarde komt.

Aansluiting zwembad



4

- Onderbreekbediening van de zwembadverwarming

Wanneer de parameter T.ING of S.SYST is ingesteld op 0/1 B, wordt het zwembad niet meer verwarmd wanneer het contact open is (fabrieksinstelling), alleen de vorstbeveiliging wordt verzekerd. De richting van het contact blijft instelbaar via de parameter CTC.TEL of CT.SYST}.

(5) Sluit de primaire pomp van het zwembad aan.

Voor dit type installatie uit te voeren instellingen				
Parameters	Toegang	Uit te voeren instellingen	Zie hoofdstuk	
INSTALLATIE	Niveau installateur Menu #SYSTEEM	UITGEBREID	"Geef de parameters van de uitgebreide modus weer", pagina 45	
MAX T KRING B	Niveau installateur Menu #SECONDAIRE GRENZEN	Stel de waarde MAX T KRING B in op de temperatuur die overeenkomt met de behoeften van de wisselaar	Professionele instellingen", pagina 55	
KRING B ⁽¹⁾	Niveau installateur Menu #SYSTEEM	ZWEMBAD	"Stel de bij de installatie behorende parameters in", pagina 46	
Als er een bediening voor onderbreking van de verwarming is aangesloten op de ingang 0-10V van de klemmenstrook: ING.0-10V	Niveau installateur Menu #SYSTEEM	NEEN	"Stel de bij de installatie behorende parameters in", pagina 46	
Als er een bediening voor onderbreking van de verwarming is aangesloten op de ingang 0-10V van de klemmenstrook: T.ING ⁽²⁾	Niveau installateur Menu #SYSTEEM	0/1 B	Stel de bij de installatie behorende parameters in", pagina 46	
(1) De parameter wordt alleen weer	gegeven indien INSTALLATIE is	ingesteld op UITGEBREID.		

(2) De parameter wordt slechts weergegeven als de parameter ING.0-10V is afgesteld op NEE.

Besturing van het zwembadcircuit

CR remeha

Met de regelaar kan een zwembadkring in twee gevallen bestuurd worden:

Geval 1: De regelaar regelt de primaire kring (verwarmingsketel/ wisselaar) en de secundaire kring (wisselaar/bassin).

- Sluit de pomp van de primaire kring (ketel/wisselaar) aan op de pompuitgang B. De temperatuur MAX T KRING B wordt dan verzekerd tijdens de dagperiodes van het programma B, zowel in de zomer als in de winter.
- Sluit de zwembadsensor (colli AD212) aan op de ingang VERTREKV. B.
- > Stel de richtwaarde van de zwembadsensor met behulp van de toets I in op het bereik 5-39°C.

Geval 2: Het zwembad beschikt reeds over een regelingsysteem dat men wenst te behouden. De regelaar regelt uitsluitend de primaire kring (verwarmingsketel/wisselaar).

 Sluit de pomp van de primaire kring (ketel/wisselaar) aan op de pompuitgang B.

De temperatuur **MAX T KRING B** wordt dan verzekerd tijdens de dagperiodes van het programma **B**, zowel in de zomer als in de winter.



Het zwembad kan ook aangesloten worden op de kring **C**:

- Voer de aansluitingen uit op de klemmenstroken met ref. **C**.
- Stel de parameters van de kring C in.

Uurprogrammering van de pomp van het secundaire circuit

De secundaire pomp werkt tijdens de dagperiodes van programma **B**, zowel in de zomer als in de winter.

Stilstand

Neem voor de overwintering van uw zwembad contact op met uw zwembadinstallateur.



Aansluiting van een combireservoir

Voor dit type installatie uit te voeren instellingen					
Parameters	Toegang	Uit te voeren instellingen	Zie hoofdstuk		
INSTALLATIE	Niveau installateur Menu #SYSTEEM	UITGEBREID	Geef de parameters van de uitgebreide modus weer", pagina 45		
S.HULP ⁽¹⁾	Niveau installateur Menu #SYSTEEM	SWW ELEK	"Stel de bij de installatie behorende parameters in", pagina 46		
(1) De paramete	(1) De parameter wordt alleen weergegeven indien INSTALLATIE is ingesteld op UITGEBREID.				

Aansluiten van accessoires



Voorbeeld: module voor toezicht op afstand met spraakinterface TELCOM, afstandsbedieningen voor de kringen B en C, tweede sanitairboiler

- (5) Sluit de laadpomp van de tweede boiler aan.

Voor dit type installatie uit te voeren instellingen				
Parameters	Toegang	Uit te voeren instellingen	Zie hoofdstuk	
INSTALLATIE	Niveau installateur Menu #SYSTEEM	UITGEBREID	"Geef de parameters van de uitgebreide modus weer", pagina 45	
Indien een tweede boiler is aangesloten: S.HULP ⁽¹⁾	Niveau installateur Menu #SYSTEEM	SWW	"Stel de bij de installatie behorende parameters in", pagina 46	
Indien een module voor elektronisch toezicht is aangesloten op de ingang 0-10V van de klemmenstrook: ING.0-10V	Niveau installateur Menu #SYSTEEM	NEEN	Stel de bij de installatie behorende parameters in", pagina 46	
Indien een module voor elektronisch toezicht is aangesloten op de ingang 0-10V van de klemmenstrook: T.ING ⁽²⁾	Niveau installateur Menu #SYSTEEM	VORSTBEV.	Stel de bij de installatie behorende parameters in", pagina 46	
E.SYST	Niveau installateur Menu #SYSTEEM	Aan te passen	Stel de bij de installatie behorende parameters in", pagina 46	
CTC.E.SYST	Niveau installateur Menu #SYSTEEM	Aan te passen	"Stel de bij de installatie behorende parameters in", pagina 46	
 De parameter wordt alleen weergegeven indien INSTALLATIE is ingesteld op UITGEBREID. De parameter wordt slochte weergegeven als de parameter ING 0 10V is afeesteld op NEE. 				

4.4.2. Cascade van ketels voorzien van bus OTH

■ Cascade van ketels met VM iSense Pro



- Hoofdketel voorzien van een bedieningspaneel OpenTherm
 Volgketel – OpenTherm
- 2 Open verdeler
- 3 BUS-kabel voor een verbinding tussen de ketels
- Driewegklep kring B
- ⑤ Pomp kring B
- 6 Vertreksensor circuit B
- Verwarmingsgroep B
- (8) Driewegklep kring C
- 9 Pomp kring C
- 10 Vertreksensor circuit C
- Werwarmingsgroep C
- SWW-laadpomp
- SWW-sensor
- Tapwater opslagtank
- Circulatiepomp voor sanitair warm water (Deze is optioneel)
- Buitensensor (Deze is optioneel)
- Systeemsensor

Sluit een veiligheidsthermostaat aan als de

verwarmingsgroep een vloerverwarming is.

Voor dit type installatie uit te voeren instellingen: Hoofdmodule VM iSense Pro			
Parameters	Toegang	Uit te voeren instellingen	Zie hoofdstuk
INSTALLATIE	Niveau installateur Menu #SYSTEEM	UITGEBREID	Geef de parameters van de uitgebreide modus weer", pagina 45
CASCADE ⁽¹⁾	Niveau installateur Menu #NETWERK	IN	∎ THet netwerk configureren", pagina 63
HOOFDREGELING ⁽¹⁾	Niveau installateur Menu #SYSTEEM	IN	
SYSTEEM NETWERK ⁽¹⁾	Niveau installateur Menu #SYSTEEM	SLAAF TOEVOEGEN	
K.VOLGE			
(1) De parameter wordt allee	n weergegeven indien	INSTALLATIE is ingesteld op UI	TGEBREID

Voor dit type installatie uit te voeren instellingen: Volgmodule VM iSense Pro			
Parameters	Toegang	Uit te voeren instellingen	Zie hoofdstuk
INSTALLATIE	Niveau installateur Menu #SYSTEEM	UITGEBREID	Geef de parameters van de uitgebreide modus weer", pagina 45
CASCADE ⁽¹⁾	Niveau installateur Menu #NETWERK	IN	∎ THet netwerk configureren", pagina 63
HOOFDREGELING ⁽¹⁾	Niveau installateur Menu #SYSTEEM	UIT	
SLAVEY NUMMER ⁽¹⁾	Niveau installateur Menu #SYSTEEM	2, 3,	
(1) De parameter wordt a	lleen weergegeven indi	en INSTALLATIE is ingesteld or	UITGEBREID

Cascade van een ketel met VM iSense Pro en een ketel met een interfacekaart OTH Modbus



1



De prioriteit SWW is actief op alle secundaire kringen van de installatie.

Hoofdketel voorzien van een bedieningspaneel OpenTherm

Volgketel – OpenTherm

- 2 Open verdeler
- BUS-kabel voor een verbinding tussen de ketels
- Oriewegklep kring B
- ⑤ Pomp kring B
- 6 Vertreksensor circuit B
- Verwarmingsgroep B
- 8 Driewegklep kring C
- 9 Pomp kring C
- 10 Vertreksensor circuit C
- Werwarmingsgroep C
- SWW-laadpomp
- (3) SWW-sensor
- Tapwater opslagtank
- Circulatiepomp voor sanitair warm water (Deze is optioneel)
- Buitensensor (Deze is optioneel)
- Interfacekaart OTH Modbus (Colli AD286 / AD287)
- Systeemsensor



Sluit een veiligheidsthermostaat aan als de verwarmingsgroep een vloerverwarming is.

Voor dit type installatie uit te voeren instellingen: Hoofdmodule VM iSense Pro			
Parameters	Toegang	Uit te voeren instellingen	Zie hoofdstuk
INSTALLATIE	Niveau installateur Menu #SYSTEEM	UITGEBREID	Geef de parameters van de uitgebreide modus weer", pagina 45
CASCADE ⁽¹⁾	Niveau installateur Menu #NETWERK	IN	∎ THet netwerk configureren", pagina 63
HOOFDREGELING ⁽¹⁾	Niveau installateur Menu #SYSTEEM	IN	
SYSTEEM NETWERK ⁽¹⁾	Niveau installateur Menu #SYSTEEM	SLAAF TOEVOEGEN	
K.VOLGE			
(1) De parameter wordt allee	en weergegeven indien	INSTALLATIE is ingesteld op U	ITGEBREID

Voor dit type installatie uit te voeren instellingen: Volgmodule VM iSense Pro			
Parameters	Toegang	Uit te voeren instellingen	Zie hoofdstuk
INSTALLATIE	Niveau installateur Menu #SYSTEEM	UITGEBREID	Geef de parameters van de uitgebreide modus weer", pagina 45
CASCADE ⁽¹⁾	Niveau installateur Menu #NETWERK	IN	∎ THet netwerk configureren", pagina 63
HOOFDREGELING ⁽¹⁾	Niveau installateur Menu #SYSTEEM	UIT	
SLAVEY NUMMER ⁽¹⁾	Niveau installateur Menu #SYSTEEM	2, 3,	
(1) De parameter wordt a	lleen weergegeven indi	en INSTALLATIE is ingesteld op	UITGEBREID

4.5 Voorbeelden van installatie en aansluitingen - Apparaat ingesteld op 0/1+MGK



- Aard de verschillende pompen en 3-wegkleppen.
 - Sluit een veiligheidsthermostaat aan als de verwarmingsgroep een vloerverwarming is.

Voor dit type installatie uit te voeren instellingen				
Parameters	Toegang	Uit te voeren instellingen	Zie hoofdstuk	
INSTEL CURVE B	Niveau installateur Menu #SECONDAIRE INST.PARA	Aan te passen	Aanpassen van de stooklijn", pagina 50	
MAX T KRING B	Niveau installateur Menu #SECONDAIRE GRENZEN	Aan te passen	Professionele instellingen", pagina 55	

■ 2 gemengde verwarming kringen en 1 SWW-kring



- Driewegklep kring B
- 2 Pomp kring B
- 3 Vertreksensor circuit B
- 4 Verwarmingsgroep B
- (5) Buitensensor
- 6) Ketel
- \bigcirc Bediening van de ketel in 230V
- 8 Systeemvoeler gebruikt als ketelvoeler
- 9 Tapwater opslagtank
- 10 SWW-sensor
- Ð SWW-laadpomp
- 12 Driewegklep kring C
- 13 Pomp kring C
- 4 Vertreksensor circuit C
- **(**5) Verwarmingsgroep C

 \triangle

OPGELET

De module VM iSense Pro vervult niet de oververhittings veiligheidsfuncties van de ketel.

Aard de verschillende pompen en 3-wegkleppen.

 Sluit een veiligheidsthermostaat aan als de verwarmingsgroep een vloerverwarming is.

Voor dit type installatie uit te voeren instellingen				
Parameters	Toegang	Uit te voeren instellingen	Zie hoofdstuk	
INSTEL CURVE B	Niveau installateur Menu #SECONDAIRE INST.PARA	Aan te passen	"Aanpassen van de stooklijn", pagina 50	
MAX T KRING B	Niveau installateur Menu #SECONDAIRE GRENZEN	Aan te passen	Professionele instellingen", pagina 55	
INSTEL CURVE C	Niveau installateur Menu #SECONDAIRE INST.PARA	Aan te passen	"Aanpassen van de stooklijn", pagina 50	
MAX T KRING C	Niveau installateur Menu #SECONDAIRE GRENZEN	Aan te passen	Professionele instellingen", pagina 55	

1 directe verwarming kring + 1 gemengde verwarming kring + 1 SWW-kring



- Systeemvoeler gebruikt als ketelvoeler
- (9) Tapwater opslagtank
- O SWW-sensor
- SWW-laadpomp
- 12 Pomp kring C
 - Verwarmingsgroep C



(3)

8

OPGELET

De module VM iSense Pro vervult niet de oververhittings veiligheidsfuncties van de ketel.

- Aard de verschillende pompen en 3-wegkleppen.
 - Sluit een veiligheidsthermostaat aan als de verwarmingsgroep een vloerverwarming is.

Voor dit type installatie uit te voeren instellingen				
Parameters	Toegang	Uit te voeren instellingen	Zie hoofdstuk	
INSTALLATIE	Niveau installateur Menu #SYSTEEM	UITGEBREID	■ "Geef de parameters van de uitgebreide modus weer", pagina 45	
INSTEL CURVE B	Niveau installateur Menu #SECONDAIRE INST.PARA	Aan te passen	Aanpassen van de stooklijn", pagina 50	
MAX T KRING B	Niveau installateur Menu #SECONDAIRE GRENZEN	Aan te passen	Professionele instellingen", pagina 55	
Indien de kring C een directe kring zonder vertreksonde is: KRING C ⁽¹⁾	Niveau installateur Menu #SYSTEEM	DIRECT	"Stel de bij de installatie behorende parameters in", pagina 46	
INSTEL CURVE C	Niveau installateur Menu #SECONDAIRE INST.PARA	Aan te passen	Aanpassen van de stooklijn", pagina 50	

Aansluiting zwembad



- Sluit de secundaire pomp van het zwembad aan.
- Sluit de zwembadsensor aan.
- Platenwarmtewisselaar.
- Onderbreekbediening van de zwembadverwarming
 - Wanneer de parameter T.ING op 0/1 B staat, wordt het zwembad niet meer verwarmd wanneer het contact open is (fabrieksinstelling), alleen de vorstbeveiliging werkt nog. De richting van het contact kan nog steeds ingesteld worden met behulp van de parameter CTC.TEL.
- 5 Sluit de primaire pomp van het zwembad aan.
 - Ketel
- ⑦ Bediening van de ketel in 230V
 - Systeemvoeler gebruikt als ketelvoeler



6

(8)

ᠿ

2

3

(4)

OPGELET

De module VM iSense Pro vervult niet de oververhittings veiligheidsfuncties van de ketel.

Voor dit type installatie uit te voeren instellingen			
Parameters	Toegang	Uit te voeren instellingen	Zie hoofdstuk
INSTALLATIE	Niveau installateur Menu #SYSTEEM	UITGEBREID	"Geef de parameters van de uitgebreide modus weer", pagina 45
MAX T KRING B	Niveau installateur Menu #SECONDAIRE GRENZEN	Stel de waarde MAX T KRING B in op de temperatuur die overeenkomt met de behoeften van de wisselaar	Professionele instellingen", pagina 55
KRING B ⁽¹⁾	Niveau installateur Menu #SYSTEEM	ZWEMBAD	Stel de bij de installatie behorende parameters in", pagina 46
Als er een bediening voor onderbreking van de verwarming is aangesloten op de ingang 0-10V van de klemmenstrook: ING.0-10V	Niveau installateur Menu #SYSTEEM	NEEN	"Stel de bij de installatie behorende parameters in", pagina 46
Als er een bediening voor onderbreking van de verwarming is aangesloten op de ingang 0-10V van de klemmenstrook: T.ING ⁽²⁾	Niveau installateur Menu #SYSTEEM	0/1 B	"Stel de bij de installatie behorende parameters in", pagina 46
(1) De parameter wordt alleen weergegeven indien INSTALLATIE is ingesteld op UITGEBREID.			

(2) De parameter wordt slechts weergegeven als de parameter ING.0-10V is afgesteld op NEE.

Besturing van het zwembadcircuit

Met de regelaar kan een zwembadkring in twee gevallen bestuurd worden:

Geval 1: De regelaar regelt de primaire kring (verwarmingsketel/ wisselaar) en de secundaire kring (wisselaar/bassin).

- Sluit de pomp van de primaire kring (ketel/wisselaar) aan op de pompuitgang B. De temperatuur MAX T KRING B wordt dan verzekerd tijdens de dagperiodes van het programma B, zowel in de zomer als in de winter.
- Sluit de zwembadsensor (colli AD212) aan op de ingang VERTREKV. B.
- Stel de richtwaarde van de zwembadsensor met behulp van de toets 1 in op het bereik 5-39°C.

Geval 2: Het zwembad beschikt reeds over een regelingsysteem dat men wenst te behouden. De regelaar regelt uitsluitend de primaire kring (verwarmingsketel/wisselaar).

 Sluit de pomp van de primaire kring (ketel/wisselaar) aan op de pompuitgang B.

De temperatuur **MAX T KRING B** wordt dan verzekerd tijdens de dagperiodes van het programma **B**, zowel in de zomer als in de winter.

Het zwembad kan ook aangesloten worden op de kring **C**:

- Voer de aansluitingen uit op de klemmenstroken met ref. **C**.
- Stel de parameters van de kring **C** in.

Uurprogrammering van de pomp van het secundaire circuit

De secundaire pomp werkt tijdens de dagperiodes van programma **B**, zowel in de zomer als in de winter.

Stilstand

Neem voor de overwintering van uw zwembad contact op met uw zwembadinstallateur.

Aansluiten van accessoires

Voorbeeld: module voor toezicht op afstand met spraakinterface TELCOM, afstandsbedieningen voor de kringen **B** en **C**, tweede sanitairboiler


Voor dit type installatie uit te voeren instellingen				
Parameters	Toegang	Uit te voeren instellingen	Zie hoofdstuk	
INSTALLATIE	Niveau installateur Menu #SYSTEEM	UITGEBREID	Geef de parameters van de uitgebreide modus weer", pagina 45	
Indien een module voor elektronisch toezicht is aangesloten op de ingang 0-10V van de klemmenstrook: ING.0-10V	Niveau installateur Menu #SYSTEEM	NEEN	"Stel de bij de installatie behorende parameters in", pagina 46	
Indien een module voor elektronisch toezicht is aangesloten op de ingang 0-10V van de klemmenstrook: T.ING ⁽¹⁾	Niveau installateur Menu #SYSTEEM	VORSTBEV.	"Stel de bij de installatie behorende parameters in", pagina 46	
(1) De parameter wordt slechts weergegeven	als de parameter ING.	0-10V is afgesteld op NEE.		

4.5.2. Regelaar slaaf in cascade

Aansluiting van 2 keer 2 kringen met klep en een SWWboiler



•

1

De prioriteit SWW is actief op alle secundaire kringen van de installatie.

Hoofdketel voorzien van een bedieningspaneel Diematic 3 / Diematic m3 / iSense Pro

Volgketel – 2

- ② Open verdeler
- 3 Kabel BUS
- ④ Driewegklep kring B
- ⑤ Pomp kring B
- 6 Vertreksensor circuit B
- ⑦ Verwarmingsgroep B
- 8 Driewegklep kring C
- 9 Pomp kring C
- 10 Vertreksensor circuit C
- Werwarmingsgroep C
- **12** SWW-laadpomp
- SWW-sensor
- Tapwater opslagtank
- **(5** Buitensensor (Deze is optioneel)
- **(6)** Systeemvoeler gebruikt als ketelvoeler
- Bediening van de ketel in 230V

Voor dit type installatie uit te voeren instellingen: Volgmodule VM iSense Pro			
Parameters	Toegang	Uit te voeren instellingen	Zie hoofdstuk
INSTALLATIE	Niveau installateur Menu #SYSTEEM	UITGEBREID	"Geef de parameters van de uitgebreide modus weer", pagina 45
CASCADE ⁽¹⁾	Niveau installateur Menu #NETWERK	IN	∎ "Het netwerk configureren", pagina 63
HOOFDREGELING ⁽¹⁾	Niveau installateur Menu #SYSTEEM	UIT	
SLAVEY NUMMER ⁽¹⁾	Niveau installateur Menu #SYSTEEM	2, 3,	
(1) De parameter wordt a	lleen weergegeven indi	en INSTALLATIE is ingesteld op	UITGEBREID

4.6 Schema elektrische aansluiting



M002856-A



M002855-A

5 Gebruik van het apparaat

5.1 Eerste keer onder spanning brengen



- 1. Druk op het verende lipje om de beschermkap te openen.
- 2. Druk op knop ON.
- 3. Druk op knop AUTO.
- 4. Bij de eerste keer onder spanning, het menu **TAAL** wordt weergegeven. Selecteer de gewenste taal door aan de draaiknop te draaien.
- 5. Druk op de draaiknop om te valideren.
- 6. Stel de parameter **CONFIGURATIE** in. Selecteer de gewenste instelling:

Instellen	Beschrijving
VM/MR	Werking met alle regelaars Diematic - Geen prioriteit SWW. Als de parameter CONFIGURATIE is ingesteld op VM/MR:
	 Houd de toets ¹/₂ ca. 5 seconden ingedrukt. Selecteer het menu #SYSTEEM. Parameter INSTALLATIE op UITGEBREID zetten. Selecteer het menu #NETWERK.
	 Selecteer de parameter NUMER VM. Geef het apparaat een code (van 20 tot 39). De aan de apparaten toegewezen codes moeten altijd oplopen vanaf 20 en zonder een nummer over te slaan. Geef nooit dezelfde codering aan 2 verschillende regelaars VM iSense Pro.
MGK+	Werking met de regelaars Diematic-m 3 - iSense Pro - Prioriteit SWW beschikbaar.
0/1+MGK	Bediening van een alles of niets generator
OTH+MGK	Bediening van een generator door BUS OpenTherm

7. Druk op de draaiknop om te valideren.

8. Plaats de 2 schroeven (meegeleverd in het zakje met documentatie) aan de voorzijde van de module om de beveiligingsindex IP21 te garanderen.

- I

AUTO

5.2 Toegang tot de verschillende navigatieniveaus

5.2.1. Niveau gebruiker

De informatie en instellingen van het niveau Gebruiker zijn voor iedereen toegankelijk.

1. Druk op de toets \rightarrow .



De informatie en de instellingen van het niveau Installateur zijn toegankelijk voor hiertoe bevoegde personen.

1. Druk op de toets \rightarrow .



ZONDAG 11:45

, MI®KRMER

C002219-D-06

2. Druk op de toets 🛓.

U heeft ook toegang tot het installateurniveau door uitsluitend de toets a ongeveer 5 seconden ingedrukt te houden. - Į

∍ [

MODE

MODE

AUTO

5.2.3. Niveau Servicedienst

De gegevens en de instellingen van het Aftersales niveau zijn toegankelijk voor het Aftersales personeel.

1. Druk op de toets \rightarrow .

2. Houd de toets 🛓 ca. 5 seconden ingedrukt.

U heeft ook toegang tot het Aftersalesniveau door uitsluitend de toets 4 ongeveer 10 seconden ingedrukt te houden.

5.3 Navigeren in de menu's

M

أللتة بعة بعثه بتعه تعبقه بعث بيتيتين التلا

TEMP.: 68°

AUTO

ZONDAG 11:45

.**™®**KAMER

ZONDAG 11:45

, MINING KAMER

C002219-D-06

C002235-F-06



- 1. Draai voor het selecteren van het gewenste menu aan de draaiknop.
- Druk voor toegang tot het menu op de draaiknop.
 Druk op de toets ,
 — om terug te keren naar het vorige scherm.
- 3. Draai aan de draaiknop om de gewenste parameter te selecteren.
- 4. Druk op de draaiknop om de parameter te wijzigen.
- Druk op de toets , \Box om terug te keren naar het vorige scherm.



5.4 Weergave van de gemeten waarden



De verschillende door het apparaat gemeten waarden worden weergegeven in het menu **#METINGEN**.

- 1. Ga naar het niveau gebruiker: Druk op de toets \rightarrow .
- 2. Selecteer het menu **#METINGEN**.
 - Draai de draaiknop om de menu's te scrollen of een waarde te wijzigen.
 - Druk op de draaiknop voor toegang tot het geselecteerde menu of om een gewijzigde waarde te valideren.

Zie voor een uitgebreide toelichting op het navigeren in de menu's het hoofdstuk: "Navigeren in de menu's", pagina 43.

Niveau gebruiker - Menu #METINGEN			
Parameter	Beschrijving	Eenheid	
BUITEN TEMP.	Buitentemperatuur	°C	
RUIMTE TEMP.B ⁽¹⁾	Kamertemperatuur van de kring B	°C	
RUIMTE TEMP.C ⁽¹⁾	Kamertemperatuur van de kring C	°C	
KETEL TEMP. ⁽²⁾	Watertemperatuur in de ketel	°C	
BOILER TEMP. ⁽¹⁾	Watertemperatuur van de SWW-boiler	°C	
BUFFERVAT TEMP (1)	Watertemperatuur in de bufferboiler	°C	
ZWEMB.TEMP.B ⁽¹⁾	Watertemperatuur zwembad van de kring B	°C	
TEMP.ZWEMBAD C (1)	Watertemperatuur zwembad van de kring C	°C	
 (1) De parameter wordt alleen weergegeven voor de daadwerkelijk aangesloten opties, kringen of sensoren. (2) Volgens de configuratie 			

IR remeha

Nineen achmilter Menn #METING

Niveau gebruiker - Menu #METINGEN				
Parameter	Beschrijving	Eenheid		
AANVOER.TEMP.B	Watertemperatuur vertrekleiding kring B	°C		
AANVOER.TEMP.C	Watertemperatuur vertrekleiding kring C	°C		
SYSTEEM TEMP.	Watertemperatuur vertrekleiding systeem in geval van meerdere generatoren	°C		
T.BOILER ONDER (1)	Watertemperatuur onderin de SWW-boiler	°C		
BOILER TEMP.AUX	Watertemperatuur in de tweede SWW-boiler die op de HULP-kring is aangesloten	°C		
TEMP SOL TANK ⁽¹⁾	Temperatuur door zonnetoestel geproduceerde warmte (TS)	°C		
T COLLECTOR (1)(2)	Temperatuur van de zonnepanelen (TC)	°C		
SOLAR ENERG ⁽¹⁾ (2)	In de boiler verzamelde zonne-energie	kWh		
ING.0-10V (1)(2)	Aantal bedrijfsuren brander 0-10 V	V		
CTRL	Controlenummer van de software			
 De parameter wordt alleen weergegeven voor de daadwerkelijk aangesloten opties, kringen of sensoren. Volgens de configuratie 				

5.5 Instellingen na de eerste keer onder spanning brengen



5.5.1. Geef de parameters van de uitgebreide modus weer

De weergavemodus van het bedieningspaneel is standaard zodanig ingesteld, dat uitsluitend de gewone parameters worden weergegeven. Het is mogelijk over te gaan op de uitgebreide modus door als volgt te werk te gaan:

- 1. Ga naar het installateur niveau: Houd de toets 🛓 ca. 5 seconden ingedrukt.
- 2. Selecteer het menu **#SYSTEEM**.
 - Draai de draaiknop om de menu's te scrollen of een waarde te wijzigen.
 - Druk op de draaiknop voor toegang tot het geselecteerde menu of om een gewijzigde waarde te valideren.

Zie voor een uitgebreide toelichting op het navigeren in de menu's het hoofdstuk: "Navigeren in de menu's", pagina 43

3. Stel de parameter INSTALLATIE in op UITGEBREID.

Niveau installateur - Menu #SYSTEEM

Parameter	Instelbereik	Beschrijving	Fabrieksinstelling	Instelling klant
INSTALLATIE	CASC.	Weergave van de parameters van een normale installatie	CASC.	
	UITGEBREID	Weergave van alle parameters		



Ongeacht de handeling op de toetsen, de regelaar gaat na 30 minuten terug naar de **CASC.** modus.

5.5.2. Stel de bij de installatie behorende parameters in



- 1. Ga naar het installateur niveau: Houd de toets 🛓 ca. 5 seconden ingedrukt.
- 2. Selecteer het menu **#SYSTEEM**.
 - Draai de draaiknop om de menu's te scrollen of een waarde te wijzigen.
 - Druk op de draaiknop voor toegang tot het geselecteerde menu of om een gewijzigde waarde te valideren.

Zie voor een uitgebreide toelichting op het navigeren in de menu's het hoofdstuk: "Navigeren in de menu's", pagina 43

3. Stel de volgende parameters in volgens de op de elektronische printplaten uitgevoerde aansluitingen:

Niveau installateur - Menu #SYSTEEM				
Parameter	Instelbereik	Beschrijving	Fabrieksinstelling	Instelling klant
KRING B ⁽¹⁾	MGK	Aansluiting van een kring met een 3-wegafsluiter (Voorbeeld: Vloerverwarming)	MGK	
	ZWEMBAD	Gebruik van het de kring voor het beheer van een zwembad		
	DIRECT	Gebruik van het de kring als direct verwarmingskring		
		Controleer de verwarmingscurve en stel deze in		
		het voorkomende geval af. Zie hoofdstuk: 🎼		
KRING C ⁽¹⁾	MGK	Aansluiting van een kring met een 3-wegafsluiter (Voorbeeld: Vloerverwarming)	MGK	
	ZWEMBAD	Gebruik van het de kring voor het beheer van een zwembad		
	DIRECT	Gebruik van het de kring als direct verwarmingskring		
		Controleer de verwarmingscurve en stel deze in		
		het voorkomende geval af. Zie hoofdstuk: 🎼 "Aanpassen van de stooklijn", pagina 50		
(1) De paramete	r wordt alleen weergeg	even indien INSTALLATIE is afgesteld op UITGEBREID		
(2) Volgens de c	onfiguratie	reven indian CONFIGURATIE is afaastald on OTH+MCK		
(3) De paramete	i wordt alleen weergeg			

(4) De parameter wordt alleen weergegeven indien ING.0-10V is afgesteld op UIT

Niveau installateur - Menu #SYSTEEM

Parameter	Instelbereik	Beschrijving	Fabrieksinstelling	Instelling klant
S.HULP ⁽¹⁾	S.OMLO.	Gebruik als circulatiepomp voor SWW	S.OMLO.	
	PROGRAM.	Gebruik als onafhankelijke programmeerbare uitgang		
	PRIM. POMP	De uitgang DAUX is actief indien op de secundaire om verwarming gevraagd wordt		
	SWW	Gebruik van het de kring als primair kring van de tweede SWW bereider		
	GEBREK	De uitgang		
	SWW ELEK	Voor het bedienen van de elektrische weerstand volgens het uurprogramma van de kring AUX, in de zomerstand.		
	VM P.	Overdracht pomp VM		
	GEB.CASC	Overdracht storing cascade		
CTC.E.SYST ⁽²⁾	SLUIT	Zie onderstaande tabel.	SLUIT	
	OPENEN			
E.SYST (1)	AFWEZIG	De sonde ingang wordt niet gebruikt	SYSTEEM	
	SYSTEEM ⁽²⁾	De sensoringang wordt gebruikt voor de aansluiting van de gemeenschappelijke aanvoersensor van een cascadeinstallatie		
	BUFFERVAT ⁽²⁾	Bufferreservoir enkel bestemd voor verwarming		
	SWW STRAT ⁽²⁾⁽³⁾	Gebruik van de SWW-boiler met 2 sensoren (hoog en laag)		
	BUFFERVAT +SWW ⁽²⁾	Bufferreservoir bestemd voor de verwarming en het sanitair warmwater		
	VORSTBEV.	Bediening van de antivriesmodus van de ketel		
	0/1 B	Alles of niets contact: Hiermee kan E.SYST gebruikt worden als ingang voor vorstbeveiliging van de kring B		
	0/1 C	Alles of niets contact: Hiermee kan E.SYST gebruikt worden als ingang voor vorstbeveiliging van de kring C		
	0/1 SWW	Alles of niets contact: Hiermee kan E.SYST gebruikt worden als ingang voor vorstbeveiliging van de kring ECS		
	0/1 AUX ⁽²⁾	Alles of niets contact: Hiermee kan E.SYST gebruikt worden als ingang voor vorstbeveiliging van de kring AUXWanneer E.SYST niet actief is, volgt de hulpkring (HULP) de maximum temperatuur van de ketel (parameter MAX.KETEL TEMP).		
CTC.TEL ⁽¹⁾	SLUIT	Zie onderstaande tabel.	SLUIT	
	OPENEN			
(1) De parameter(2) Volgens de co	wordt alleen weergegeven nfiguratie	en indien INSTALLATIE is afgesteld op UITGEBREID		

(3) De parameter wordt alleen weergegeven indien **CONFIGURATIE** is afgesteld op **OTH+MGK**

(4) De parameter wordt alleen weergegeven indien ING.0-10V is afgesteld op UIT

Niveau installateur - Menu #SYSTEEM

Parameter	Instelbereik	Beschrijving	Fabrieksinstelling	Instelling klant
T.ING ⁽¹⁾⁽⁴⁾	VORSTBEV.	Bediening van de antivriesmodus van de ketel	VORSTBEV.	
	0/1 B	Alles of niets contact: Hiermee kan T.ING gebruikt worden als ingang voor vorstbeveiliging van de kring B		
	0/1 C	Alles of niets contact: Hiermee kan T.ING gebruikt worden als ingang voor vorstbeveiliging van de kring C		
	0/1 SWW	Alles of niets contact: Hiermee kan T.ING gebruikt worden als ingang voor vorstbeveiliging van de kring ECS		
	0/1 AUX ⁽²⁾	Alles of niets contact: Hiermee kan T.ING gebruikt worden als ingang voor vorstbeveiliging van de kring AUXWanneer T.ING niet actief is, volgt de hulpkring (HULP) de maximum temperatuur van de ketel (parameter MAX.KETEL TEMP).		
ING.0-10V ⁽²⁾	UIT	De ingang 0-10V van de klemmenstrook kan als telefooningang gebruikt worden.	UIT	
	IN	Activering van de bediening in 0-10 V		

(3) De parameter wordt alleen weergegeven indien **CONFIGURATIE** is afgesteld op **OTH+MGK** (4) De parameter wordt alleen weergegeven indien **ING.0-10V** is afgesteld op **UIT**

(1) De parameter werdt alleen weergegeven maler meere rev ie algeetela	

Invloed van de instelling van de parameter CTC.TEL op het contact T.ING				
CTC.TEL	T.ING	Contact T.ING gesloten	Contact T.ING open	
SLUIT	VORSTBEV.	De vorstbeveiliging is actief op alle kringen van de ketel.	De op de ketel geselecteerde modus is actief.	
	0/1 B	De op de kring geselecteerde modus is actief.	De vorstbeveiliging is actief op de betreffende kring.	
	0/1 C	De op de kring geselecteerde modus is actief.	De vorstbeveiliging is actief op de betreffende kring.	
	0/1 SWW	De op de SWW-kring geselecteerde modus is actief.	De vorstbeveiliging is actief op het SWW circuit.	
	0/1 AUX	 De uitgang DAUX van de aansluitklemmenstrook is actief. 	 De uitgang DAUX van de aansluitklemmenstrook is niet actief. 	
		 De ketel werkt met een richttemperatuur gelijk aan MAX.KETELTEMP 	 De ketel werkt bij een richttemperatuur afhankelijk van de buitentemperatuur. 	
OPENEN	VORSTBEV.	De op de ketel geselecteerde modus is actief.	De vorstbeveiliging is actief op alle kringen van de ketel.	
	0/1 B	De vorstbeveiliging is actief op de betreffende kring.	De op de kring geselecteerde modus is actief.	
	0/1 C	De vorstbeveiliging is actief op de betreffende kring.	De op de kring geselecteerde modus is actief.	
	0/1 SWW	De vorstbeveiliging is actief op het SWW circuit.	De op de SWW-kring geselecteerde modus is actief.	
	0/1 AUX	 De uitgang DAUX van de aansluitklemmenstrook is niet actief. 	 De uitgang DAUX van de aansluitklemmenstrook is actief. 	
		 De ketel werkt bij een richttemperatuur afhankelijk van de buitentemperatuur. 	 De ketel werkt met een richttemperatuur gelijk aan MAX.KETELTEMP 	

Invloed van de instelling van de parameter CTC.E.SYST op het contact E.SYST				
CTC.E.SYST	E.SYST	Contact E.SYST gesloten	Contact E.SYST open	
SLUIT	VORSTBEV.	De vorstbeveiliging is actief op alle kringen van de ketel.	De op de ketel geselecteerde modus is actief.	
	0/1 B	De op de kring geselecteerde modus is actief.	De vorstbeveiliging is actief op de betreffende kring.	
	0/1 C	De op de kring geselecteerde modus is actief.	De vorstbeveiliging is actief op de betreffende kring.	
	0/1 SWW	De op de SWW-kring geselecteerde modus is actief.	De vorstbeveiliging is actief op het SWW circuit.	
	0/1 AUX	 De uitgang DAUX van de aansluitklemmenstrook is actief. 	 De uitgang DAUX van de aansluitklemmenstrook is niet actief. 	
		 De ketel werkt met een richttemperatuur gelijk aan MAX.KETELTEMP 	 De ketel werkt bij een richttemperatuur afhankelijk van de buitentemperatuur. 	
OPENEN	VORSTBEV.	De op de ketel geselecteerde modus is actief.	De vorstbeveiliging is actief op alle kringen van de ketel.	
	0/1 B	De vorstbeveiliging is actief op de betreffende kring.	De op de kring geselecteerde modus is actief.	
	0/1 C	De vorstbeveiliging is actief op de betreffende kring.	De op de kring geselecteerde modus is actief.	
	0/1 SWW	De vorstbeveiliging is actief op het SWW circuit.	De op de SWW-kring geselecteerde modus is actief.	
	0/1 AUX	 De uitgang DAUX van de aansluitklemmenstrook is niet actief. De ketel werkt bij een richttemperatuur 	 De uitgang OAUX van de aansluitklemmenstrook is actief. De ketel werkt met een richttemperatuur 	
		afhankelijk van de buitentemperatuur.	gelijk aan MAX.KETELTEMP	



5.5.3. Geef de kringen en generatoren een naam

- 1. Ga naar het installateur niveau: Houd de toets 🛓 ca. 5 seconden ingedrukt.
- 2. Selecteer het menu **#NAMEN V/D KRINGEN**.



- Draai de draaiknop om de menu's te scrollen of een waarde te wijzigen.
- Druk op de draaiknop voor toegang tot het geselecteerde menu of om een gewijzigde waarde te valideren.

Zie voor een uitgebreide toelichting op het navigeren in de menu's het hoofdstuk: "Navigeren in de menu's", pagina 43



- Gebruik van het apparaat
- 3. Selecteer de kring of generator die een nieuwe naam moet krijgen.

Niveau installateur - Menu #NAMEN VAN DE KRINGEN				
Parameter	Beschrijving	Door de klant gegeven naam		
KRING B	Kring B			
KRING C	Kring C			
KRING AUX	Hulpkring			
KRING SWW	Sanitair-warmwatercircuit			
GENE	Generator			

- 4. Draai aan de draaiknop om het eerste teken op de lijst te kiezen. Druk op de draaiknop om te valideren.
- 5. Druk nogmaals om vervolgens een tweede teken in te voeren of draai aan de draaiknop om een spatie te maken.
- 6. Kies de andere tekens op dezelfde wijze. De zone van beslag kan tot 6 tekens bevatten.

Draai aan de draaiknop om van het ene teken naar het andere te gaan. Druk voor het afsluiten zonder te wijzigen op de toets esc.

- Druk voor het valideren van de naam op de draaiknop en draai de knop vervolgens enigszins tegen de klok in. Druk, wanneer het symbool ← verschijnt, op de draaiknop. De naam is gevalideerd.
- i

Indien de naam 6 tekens heeft, wordt hij automatisch gevalideerd wanneer het laatste teken bevestigd is.

5.5.4. Aanpassen van de stooklijn



- 1. Ga naar het installateur niveau: Houd de toets 🚡 ca. 5 seconden ingedrukt.
- 2. Selecteer het menu #SECONDAIRE INST.PARA.



C002345-E-06

- Draai de draaiknop om de menu's te scrollen of een waarde te wijzigen.
- Druk op de draaiknop voor toegang tot het geselecteerde menu of om een gewijzigde waarde te valideren.

Zie voor een uitgebreide toelichting op het navigeren in de menu's het hoofdstuk: "Navigeren in de menu's", pagina 43. 0.7 NEE

C002316-E-06

INERTIE GEBOUW

INSTEL CURVE C DROGEN VLOER

AUTO

ſ'n

â

3. Selecteer de parameter **INSTEL CURVE**..





 Draai voor het rechtstreeks wijzigen van de waarde aan de draaiknop.
 Druk voor het wijzigen van de waarde bij het zien van de cunve

Druk voor het wijzigen van de waarde bij het zien van de curve op de toets μ .

- 5. Draai voor het wijzingen van de curve aan de draaiknop.
- Druk op de draaiknop om te valideren. Druk op de toets ESC om te annuleren.

0.7 = Ingestelde verwarmingshelling.

Verwarmingscurve zonder MTKG

- Maximum temperatuur van de verwarmingskring
- Watertemperatuur van de kring voor een buitentemperatuur van 0°C
- Richtwaarde DAG van de kring
 - Buitentemperatuur waarvoor de maximale watertemperatuur van de kring bereikt is
- Waarde van de verwarmingshelling Selecteer de parameter **INSTEL CURVE**.

Door de verwarmingshelling te wijzigen, worden 2 en 4 opnieuw berekend en herplaatsen deze zich automatisch.



C°

1) 75

(2) 64

(**X**)50

3 20

Verwarmingscurve met MTKG

De parameter MTKG (Voetpunt temperatuur van de verwarmingsstooklijn) laat toe het ketelcircuit een minimale bedrijfstemperatuur op te leggen (deze temperatuur kan constant zijn indien de helling van het de stooklijn nul is).

- Maximum temperatuur van de verwarmingskring
- Watertemperatuur van de kring voor een buitentemperatuur van 0°C
- Richtwaarde DAG van de kring

Buitentemperatuur waarvoor de maximale watertemperatuur van de kring bereikt is

- Waarde van de verwarmingshelling Selecteer de parameter INSTEL CURVE .
- Waarde ingesteld op de parameter MTKG D

Door de verwarmingshelling te wijzigen, worden (2) en (4)opnieuw berekend en herplaatsen deze zich automatisch.

Instellingen wijzigen 5.6

0

-15 (4)

> De module is ingesteld voor de meest gebruikelijke verwarmingsinstallaties. Met deze instellingen zal praktisch elke cvinstallatie goed werken. De gebruiker of de installateur kan de parameters naar eigen wens optimaliseren.

Zie voor de instellingen gebruiker de gebruikshandleiding.

5.6.1. De taal selecteren

- 1. Ga naar het installateur niveau: Houd de toets 🛔 ca. 5 seconden ingedrukt.
- 2. Selecteer het menu #TAAL.

ᠿ

2

3

4

(5)

Х

(5)

0.7

С002320-В

- Draai de draaiknop om de menu's te scrollen of een waarde te wijzigen.
- Druk op de draaiknop voor toegang tot het geselecteerde menu of om een gewijzigde waarde te valideren.

Zie voor een uitgebreide toelichting op het navigeren in de menu's het hoofdstuk: "Navigeren in de menu's", pagina 43

Niveau installateur - Menu #TAAL			
Instelbereik Beschrijving			
FRANCAIS	Weergave in het Frans		
DEUTSCH	Weergave in het Duits		
ENGLISH	Weergave in het Engels		
ITALIANO	Weergave in het Italiaans		





Niveau installateur - Menu #TAAL			
Instelbereik	Beschrijving		
ESPAÑOL	Weergave in het Spaans		
NEDERLANDS	Weergave in het Nederlands		
POLSKY	Weergave in het Pools		
TÜRK	Weergave in het Turks		
РУССКИЙ	Weergave in het Russisch		

5.6.2. De configuratiemodus bepalen

- 1. Ga naar het installateur niveau: Houd de toets 🛓 ca. 5 seconden ingedrukt.
- 2. Selecteer het menu **#SYSTEEM**.

- Draai de draaiknop om de menu's te scrollen of een waarde te wijzigen.
 - Druk op de draaiknop voor toegang tot het geselecteerde menu of om een gewijzigde waarde te valideren.

Zie voor een uitgebreide toelichting op het navigeren in de menu's het hoofdstuk: "Navigeren in de menu's", pagina 43

3. Stel de parameter CONFIGURATIE in:

Niveau installateur - Menu #SYSTEEM					
Parameter	Instelbereik	Beschrijving	Instelling klant		
CONFIGURATIE	VM/MR	 Werking met alle regelaars Diematic - Geen prioriteit SWW. Als de parameter CONFIGURATIE is ingesteld op VM/MR: 1. Selecteer het menu #NETWERK. 2. Selecteer de parameter NUMER VM. 3. Geef het apparaat een code (van 20 tot 39). De aan de apparaten toegewezen codes moeten altijd oplopen vanaf 20 en zonder een nummer over te slaan. Geef nooit dezelfde codering aan 2 verschillende regelaars VM iSense Pro. 			
	MGK+	Werking met de regelaars Diematic-m 3 - iSense Pro - Prioriteit SWW beschikbaar.			
	0/1+MGK	Bediening van een alles of niets generator			
	OTH+MGK	Bediening van een generator door BUS OpenTherm			





5.6.3. IJken van de sensoren

- 1. Ga naar het niveau gebruiker: Druk op de toets \rightarrow .
- 2. Selecteer het menu **#INSTELLINGEN**.
 - Draai de draaiknop om de menu's te scrollen of een waarde te wijzigen.
 - Druk op de draaiknop voor toegang tot het geselecteerde menu of om een gewijzigde waarde te valideren.

Zie voor een uitgebreide toelichting op het navigeren in de menu's het hoofdstuk: "Navigeren in de menu's", pagina 43

3. Stel de volgende parameters in:

Niveau gebruiker - Menu #INSTELLINGEN				
Parameter	Instelbereik	Beschrijving	Fabrieksinstelling	Instelling klant
ZOM/WIN	15 tot 30 °C	Voor het instellen van de buitentemperatuur waarboven de verwarming wordt uitgeschakeld.	22 °C	
		 De verwarmingspompen worden uitgeschakeld. 		
		 Voor sanitair warm water blijft gezorgd worden. 		
	NEEN	 Het symbool Verschijnt. De verwarming wordt nooit automatisch uitgeschakeld 		
KALIBR.BUITENV		Kalibratie buitensensor: Voor het corrigeren van de buitentemperatuur	Buitentemperatuur	
KALIBR.RUIM B ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾		ljking van de kamertemperatuursensor van kring B Voer deze instelling 2 uur na het onder spanning brengen uit, wanneer de kamertemperatuur gestabiliseerd is	Kamertemperatuur van de kring B	
RUI.VERSCH.B ⁽¹⁾⁽⁴⁾⁽³⁾	-5.0 tot +5.0 °C	Afwijking kamertemperatuur kring B: Laat toe een stooklijn te regelen Voer deze instelling 2 uur na het onder spanning brengen uit, wanneer de kamertemperatuur gestabiliseerd is	0.0	
VORSTB.RUIM.B ⁽¹⁾⁽²⁾ (3)	0.5 tot 20 °C	Kamertemperatuur voor inschakeling van de vorstbeveiliging van de kring B	6 °C	
 De parameter wordt alle De parameter wordt alle De parameter wordt alle 	en weergegeven in en weergegeven in en weergegeven in	dien INSTALLATIE is ingesteld op UITGEBREID dien er een ruimtesensor is aangesloten op de b dien de betrokken kring daadwerkelijk is aangesl) etrokken kring oten	

(4) De parameter wordt niet weergegeven indien geen enkele omgevingsvoeler is aangesloten op de bewuste kring of indien de voeler geen invloed heeft

Niveau gebruiker - Menu #INSTELLINGEN					
Parameter	Instelbereik	Beschrijving	Fabrieksinstelling	Instelling klant	
KALIBR.RUIM C ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾		ljking van de kamertemperatuursensor van kring C Voer deze instelling 2 uur na het onder spanning brengen uit, wanneer de kamertemperatuur gestabiliseerd is	Kamertemperatuur van de kring C		
RUI.VERSCH.C ⁽¹⁾⁽⁴⁾⁽³⁾	-5.0 tot +5.0 °C	Afwijking kamertemperatuur kring C: Laat toe een stooklijn te regelen Voer deze instelling 2 uur na het onder spanning brengen uit, wanneer de kamertemperatuur gestabiliseerd is	0.0		
VORSTB.RUIM.C ⁽¹⁾⁽²⁾ (3)	0.5 tot 20 °C	Kamertemperatuur voor inschakeling vorstbeveiliging kring C	6 °C		
 De parameter wordt alleen weergegeven indien INSTALLATIE is ingesteld op UITGEBREID De parameter wordt alleen weergegeven indien er een ruimtesensor is aangesloten op de betrokken kring De parameter wordt alleen weergegeven indien de betrokken kring daadwerkelijk is aangesloten De parameter wordt niet weergegeven indien geen enkele omgevingsvoeler is aangesloten op de bewuste kring of indien de voeler geen invloed heeft 					



5.6.4. Professionele instellingen

- 1. Ga naar het installateur niveau: Houd de toets 🛓 ca. 5 seconden ingedrukt.
- 2. Stel de volgende parameters in:
 - Draai de draaiknop om de menu's te scrollen of een waarde te wijzigen.
 - Druk op de draaiknop voor toegang tot het geselecteerde menu of om een gewijzigde waarde te valideren.

Zie voor een uitgebreide toelichting op het navigeren in de menu's het hoofdstuk: "Navigeren in de menu's", pagina 43.

Niveau installateur - Menu #PRIMAIRE GRENZEN ⁽¹⁾					
Parameter	Instelbereik	Beschrijving	Fabrieksinstelling	Instelling klant	
MAX.KETEL TEMP ⁽¹⁾	40 tot 90 °C	Maximaal voor de ketel toegestane temperatuur	90 °C		
MIN.KETEL TEMP ⁽¹⁾	10 tot 50 °C	Minimaal voor de ketel toegestane temperatuur	20 °C		
(1) Volgens de configurat	ie				

Niveau installateur - Menu #SECONDAIRE GRENZEN

Parameter	Instelbereik	Beschrijving	Fabrieksinstelling
MAX.T KRING B	20 tot 95 °C	Maximale temperatuur (Kring B)	50 °C
		MAX T KRING", pagina 60	
MAX.T KRING C	20 tot 95 °C	Maximale temperatuur (Kring C)	50 °C
		🕼 "MAX T KRING", pagina 60	
VORSTBEV.BUIT.	UIT, -8 tot +10 °C	Buitentemperatuur die de vorstbeveiliging van de installatie activeert. Onder deze temperatuur functioneren de pompen permanent en de minimumtemperaturen van elk circuit worden gerespecteerd. Bij de instelling NACHT:STOP wordt de lage temperatuur van iedere kring aangehouden (Menu #SECONDAIRE INST.PARA). UIT : De vorstbeveiliging is niet geactiveerd	+3 ℃
MTKG D B ⁽¹⁾⁽²⁾	UIT, 20 tot 90 °C	Temperatuur onderzijde curve in Dagmodus (Kring B)	UIT
MTKG N B ⁽¹⁾⁽²⁾	UIT, 20 tot 90 °C	Temperatuur onderzijde curve in Nachtmodus (Kring B)	UIT
MTKG D C ⁽¹⁾⁽²⁾	UIT, 20 tot 90 °C	Temperatuur onderzijde curve in Dagmodus (Kring C)	UIT
MTKG N C ⁽¹⁾⁽²⁾	UIT, 20 tot 90 °C	Temperatuur onderzijde curve in Nachtmodus (Kring C)	UIT
PRIM.BOILER T. ⁽¹⁾	50 tot 95 °C	Richttemperatuur in geval van sanitair warmwaterproductie	80 °C
(1) De parameter word(2) De parameter kan	lt alleen weergegeven ingesteld worden op d	indien INSTALLATIE is ingesteld op UITGEBREID le verwarmingscurve door op de toets ৸ te drukken.	

Niveau installateur - Menu #SECONDAIRE INST.PARA				
Parameter	Instelbereik	Beschrijving	Fabrieksinstelling	Instelling klant
INERTIE GEBOUW ⁽¹⁾	0 (10 uren) tot 10 (50 uren)	Kenmerken van de inertie van het gebouw: 0 voor een gebouw met een lage thermische inertie. 3 voor een gebouw met een normale thermische inertie. 10 voor een gebouw met een hoge thermische inertie. Wijziging van de fabrieksinstelling heeft slechts in enkele uitzonderlijke gevallen zin.	3 (22 uur)	
INSTEL CURVE B ⁽²⁾	0 tot 4	Verwarmingscurve van de kring B I T " INSTEL CURVE .", pagina 60	0.7	
VERVROE.B	0.0 tot 10.0	Inschakeling en instelling van de anticipatietijd IS "VERVROE.B, VERVROE.C ", pagina 60	NEEN	
INVL.RUIMTEV.B ⁽¹⁾	0 tot 10	Invloed van de kamertemperatuursensor B COR.RUIMTEV.", pagina 61	3	
INSTEL CURVE C ⁽²⁾	0 tot 4	Verwarmingscurve van de kring C I T " INSTEL CURVE .", pagina 60	0.7	
 De parameter wordt alled De parameter kan ingest De parameter wordt uitsl Volgens de configuratie De parameter wordt alled 	en weergegeven indien IN teld worden op de verwarr luitend weergegeven indie	ISTALLATIE is ingesteld op UITGEBREID mingscurve door op de toets IA te drukken en DROGEN VLOER niet NEE is		

(5) De parameter wordt alleen weergegeven indien **ING.0-10V** is afgesteld op **JA**.

(6) Indien een omkeerklep is aangesloten, zal de SWW-prioriteit altijd volledig zijn, ongeacht de afstelling.

(7) De parameter wordt uitsluitend weergegeven indien ANTILEG niet UIT is

(8) De parameter wordt uitsluitend weergegeven indien **T.ECS**: is ingesteld op **KETEL**

IR remeha

Niveau installateur - Menu #SECONDAIRE INST.PARA Parameter Instelbereik Beschrijving Fabrieksinstelling Instelling klant VERVROE.C 0.0 tot 10.0 Inschakeling en instelling van de NEEN anticipatietijd VERVROE.B, VERVROE.C ", pagina 60 INVL.RUIMTEV.C⁽¹⁾ 0 tot 10 Invloed van de 3 kamertemperatuursensor C COR.RUIMTEV.", pagina 61 DROGEN VLOER NEEN, B, C, B+C NEEN Drogen vloer **DROGEN VLOER**", pagina 60 20 °C 20 tot 50 °C Begintemperatuur voor het drogen **BEGINTEMP.DROGEN**⁽³⁾ van de vloer 20 tot 50 °C Eindtemperatuur voor het drogen van 20 °C EINDTEMP.DROGEN⁽³⁾ de vloer 0 tot 99 n AANT.DGN DROGEN⁽³⁾ VER. VER. NACHT⁽¹⁾ De lagere temperatuur blijft behouden (Nachtmodus) **ISP "NACHT**", pagina 62 De verwarmingsketel is STOP uitgeschakeld (Nachtmodus) NACHT", pagina 62 ING.0-10V⁽⁴⁾ UIT / Activering van de bediening in 0-10 V UIT **TEMPERATUUR** Functie 0-10 V", pagina 62 VMIN/OFF 0-10V (1)(5) Spanning beantwoordend aan de 0.5 V 0 tot 10 V ingestelde minimumwaarde 10 V VMAX 0-10V (1)(5) 0 tot 10 V Spanning beantwoordend aan de ingestelde maximumwaarde CONS.MIN 0-10V (1)(5) 5 tot 100 °C Ingestelde minimumtemperatuur 100 °C CONS.MAX 0-10V (1)(5) 5 tot 100 °C 100 °C Ingestelde maximumtemperatuur 12 K **BAND BREEDTE** (1) 4 tot 16 K Bandbreedte voor de regeling van de 3-wegafsluiters. De bandbreedte kan vergroot worden indien de afsluiters snel werken of verkleind worden wanneer deze langzaam werken. 4 K DELTA KET/MGK⁽¹⁾ 0 tot 16 K Minimaal temperatuurverschil tussen de ketel en de afsluiters 0 tot 15 minuten Vertraging van de onderbreking van 4 minuten NDT.CVPOMP⁽¹⁾ de verwarmingspompen. De nalooptijd van de onderbreking van de verwarmingspompen voorkomt oververhitting van de ketel. (1) De parameter wordt alleen weergegeven indien INSTALLATIE is ingesteld op UITGEBREID (2) De parameter kan ingesteld worden op de verwarmingscurve door op de toets 🕰 te drukken (3) De parameter wordt uitsluitend weergegeven indien DROGEN VLOER niet NEE is (4) Volgens de configuratie (5) De parameter wordt alleen weergegeven indien ING.0-10V is afgesteld op JA. (6) Indien een omkeerklep is aangesloten, zal de SWW-prioriteit altijd volledig zijn, ongeacht de afstelling. (7) De parameter wordt uitsluitend weergegeven indien ANTILEG niet UIT is

(8) De parameter wordt uitsluitend weergegeven indien T.ECS: is ingesteld op KETEL

Parameter	Instelbereik	Beschrijving	Fabrieksinstelling	Instelling klant
N.L.T.BOIL.PO. ⁽¹⁾	0 tot 15 minuten	Vertraging van de onderbreking van de SWW-pomp. De nalooptijd van de onderbreking van de SWW-pomp voorkomt oververhitting van de ketel en verwarmingskringen (Uitsluitend indien een laadpomp wordt gebruikt).	2 minuten	
ADAPT	IN	Automatische aanpassing van de verwarmingscurven voor iedere kring die over een kamertemperatuursensor beschikt waarvan de invloed >0 is.	IN	
	UIT	De verwarmingscurven kunnen uitsluitend met de hand gewijzigd worden.		
PRIORITEIT SWW ⁽⁶⁾	VOORR.	Onderbreking van de verwarming en van het verwarmen van het zwembad tijdens de productie van sanitair warm water.	VOORR.	
	EVENT.	Sanitair warm water productie en verwarming van de mengkringen indien het beschikbare vermogen voldoende is en de hydraulische aansluiting dit toestaat.		
	GEEN	Verwarming en sanitair warm waterproductie parallel als de hydraulische aansluiting dit toestaat. ⚠ Risico van oververhitting voor het directe circuit.		
ANTILEG		De beveiliging tegen legionellose gaat de ontwikkeling van de Legionella bacterie in het boilervat tegen, deze bacterie veroorzaakt legionellose (de veteranenziekte).	UIT	
	UIT	Functie tegen legionellose niet ingeschakeld		
	DAGELIJKS	De boiler wordt dagelijks oververhit tussen 4:00 u en 5:00 u		
	WEKELIJKS	De boiler wordt iedere zaterdag oververhit tussen 4:00 u en 5:00 u		
TIJ.WAAR.ANTILEG ⁽⁷⁾	00:00 tot 23:30	Startmoment tegen legionellose	4:00 u (Instelbaar per: 30 minuten)	
DUUR.ANTILEG ⁽⁷⁾	0 tot 360 min	Werkingsperiode tegen legionellose	60 minuten (Instelbaar per: 30 minuten)	

(2) De parameter kan ingesteld worden op de verwarmingscurve door op de toets A te drukken
 (3) De parameter wordt uitsluitend weergegeven indien DROGEN VLOER niet NEE is

(4) Volgens de configuratie
(5) De parameter wordt alleen weergegeven indien ING.0-10V is afgesteld op JA.

(6) Indien een omkeerklep is aangesloten, zal de SWW-prioriteit altijd volledig zijn, ongeacht de afstelling.

(7) De parameter wordt uitsluitend weergegeven indien ANTILEG niet UIT is

(8) De parameter wordt uitsluitend weergegeven indien T.ECS: is ingesteld op KETEL

Niveau installateur - Menu #SECONDAIRE INST.PARA

Parameter	Instelbereik	Beschrijving	Fabrieksinstelling	Instelling klant
OPTIM.SWW ⁽⁸⁾	UIT	De functie is uitgeschakeld	UIT	
	KETEL TEMP	Wanneer in de verwarmingmodus de temperatuur van de ketel boven PRIM.BOILER T. +3°C komt en het warmwatertoestel niet voldoende gevoed wordt, start de SWW-pomp		
	TEMP.SYST	Wanneer in de verwarmingsmodus de systeemtemperatuur PRIM.BOILER T. +3°C overschrijdt en het warmwatertoestel niet voldoende gevoed wordt, start de SWW-pomp		
SWW.IN ⁽⁸⁾	UIT	De functie is uitgeschakeld	UIT	
	KETEL TEMP	In de SWW-modus start de SWW- laadpomp uitsluitend indien de temperatuur van de ketel hoger is dan de richttemperatuur BOILER TEMP. + 5°C		
	TEMP.SYST	In de SWW-modus start de SWW- laadpomp uitsluitend indien de systeemtemperatuur hoger is dan de richtwaarde BOILER TEMP. + 5°C		
 De parameter wordt De parameter kan in De parameter wordt Volgens de configura 	alleen weergegeven indien gesteld worden op de verw uitsluitend weergegeven in atie	INSTALLATIE is ingesteld op UITGEBREID armingscurve door op de toets the drukken dien DROGEN VLOER niet NEE is		
(6) Indien een omkeerkl	en is aangesloten zal de S	WW-prioriteit altiid volledig ziin, ongeacht de afst	tellina	

(7) De parameter wordt uitsluitend weergegeven indien ANTILEG niet UIT is
 (8) De parameter wordt uitsluitend weergegeven indien T.ECS: is ingesteld op KETEL

Niveau installateur - Menu #ZONNE ⁽¹⁾				
Parameter	Instelbereik	Beschrijving	Fabrieksinstelling	Instelling klant
DAL.SWW.ZON	0 tot 30 °C	Maximale daling richtwaarde SWW wanneer de zonnepomp op 100% draait	5 °C	
TV REFERENTIE	10 tot 20 °C	Temperatuurverschil dat de zonnepomp in stand probeert te houden tussen de boilervoeler en het paneel	10 °C	
MAX.T.SENSOR	100 tot 125 °C	Temperatuur van het paneel waarboven de zonnepomp inschakelt. De pomp blijft uitgeschakeld indien de temperatuur van de zonneboiler meer dan 80°C bedraagt	100 °C	
TPS MAX POMP	1 tot 5 min	Minimum werkingstijd van de zonnepomp bij 100% tijden het starten	1 minuut	
MIN P.TOERENT	50 tot 100%	Minimum snelheid van de zonnepomp	50%	
BUIZEN COLLECTOR	JA / NEEN	Instellen op JA indien de buisvormige collectoren gebruikt worden	NEEN	
MAX. DEBIET	0 tot 20 l/min	Max. debiet van de zonnepomp	6.7 l/mim.	
(1) Het menu wordt alleen	weergegeven als	de zonneregelaar is aangesloten en de parameter INS	TALLATIE is ingesteld	op UITGEBREID

MAX T KRING...



У

ᠿ

WAARSCHUWING

Bij vloerverwarming moet de fabrieksinstelling (50 °C) niet gewijzigd worden. Raadpleeg de geldende regelgeving voor de installatie hiervan.

Sluit een veiligheidsthermostaat aan op het contact CS van de pompstekker.

■ INSTEL CURVE .

Verwarmingscurve kring B of C

- **x** Buitentemperatuur (°C)
 - Aanvoertemperatuur water (°C)
 - Maximum temperatuur van de verwarmingskring B C



VERVROE.B, VERVROE.C

- ① Richtwaarde omgevingstemperatuur Comfort
- 2 Richtwaarde omgevingstemperatuur Voordelig
- ③ Urenteller
- 4 Anticipatietijd = Versnelde opwarmingsfase

De anticipatiefunctie berekent de tijd waarop de verwarming opnieuw start om de gewenste omgevingstemperatuur min 0.5 K te bereiken op de geprogrammeerde tijd van de overgang naar de dagmodus. De tijd waarop het uurpgrogramma begint, komt overeen met het einde van de versnelde opwarmingsfase.

De functie wordt ingeschakeld door een andere waarde dan **UIT** in te stellen.

De ingestelde waarde komt overeen met de tijd die men nodig acht voor het systeem om de installatie weer op temperatuur te brengen (buitentemperatuur 0°C); uitgaande van een residuele omgevingstemperatuur die overeenkomt met aangegeven daling

voor de nacht. De anticipatie wordt geoptimaliseerd indien een omgevingssensor

wordt aangesloten. De regelaar verfijnt automatisch de anticipatietijd.



Deze functie hangt af van de beschikbare overcapaciteit in de installatie.

DROGEN VLOER

Hiermee kan een constante vertrektemperatuur of een helling opgelegd worden om het drogen van de vloer met vloerverwarming te versnellen.



Voor het instellen van deze temperaturen moeten de intructies van de legger van de vloer opgevolgd worden.

Door inschakeling van deze parameter (andere instelling dan **UIT**) wordt permanente weergave van **DROGEN VLOER** geforceerd en worden alle andere functies van de regelaar uitgeschakeld. Wanneer het drogen van de vloer actief is bij een kring, worden alle andere kringen (bijvoorbeeld: SWW) uitgeschakeld. Deze functie kan alleen op de kringen B en C gebruikt worden.



EINDTEMP.DROGEN

BEGINTEMP.DROGEN

Vandaag

AANT.DGN DROGEN

Normale regelaar (Einde van het drogen)

Gewenste temperatuur verwarming (°C)

Voorbeeld EINDTEMP.DROGEN: 47 °C BEGINTEMP.DROGEN: 20 °C AANT.DGN DROGEN Normale regelaar (Einde van het drogen)

Gewenste temperatuur verwarming (°C)

Dagelijks om twaalf uur 's nachts (00:00): De instructie (**BEGINTEMP.DROGEN**) wordt opnieuw berekend en het aantal resterende dagen (**AANT.DGN DROGEN**) wordt afgeteld.

■ COR.RUIMTEV.

Voor het aanpassen van de invloed van de kamertemperatuursensor op de watertemperatuur van de betreffende kring.

Regeling	Beschrijving
0	Niet in aanmerking genomen (afstandsbediening op een plaats zonder invloed geplaatst)
1	In zwakke mate in aanmerking genomen
3	Normaal in aanmerking genomen (aanbevolen)
10	Werking type kamerthermostaat

NACHT

Deze parameter wordt weergegeven indien minstens één kring geen kamertemperatuursensor heeft.

Voor de kringen zonder kamertemperatuursensor:

- NACHT:VER. (Verlaging): De verlaagde temperatuur wordt aangehouden tijdens de nachtperiodes. De pomp van de kring werkt permanent.
- NACHT:STOP (Uit): De verwarming wordt uitgeschakeld tijdens de nachtperiodes. Wanneer de vorstbeveiliging van de installatie actief is, wordt de verlaagde temperatuur in stand gehouden tijdens de nachtperiodes.

Voor de kringen met kamertemperatuursensor:

- Wanneer de omgevingstemperatuur lager is dan de richtwaarde van de omgevingssensor: De verlaagde temperatuur wordt aangehouden tijdens de nachtperiodes. De pomp van de kring werkt permanent.
- Wanneer de omgevingstemperatuur hoger is dan de richtwaarde van de omgevingssensor: De verwarming wordt uitgeschakeld tijdens de nachtperiodes. Wanneer de vorstbeveiliging van de installatie actief is, wordt de verlaagde temperatuur in stand gehouden tijdens de nachtperiodes.

Functie 0-10 V

Deze functie laat toe de ketel te bedienen via een extern systeem die een uitgang 0-10 V bevat verbonden met de ingang 0-10 V. Deze bediening legt de verwarmingsketel een richtwaarde van de temperatuur of van het vermogen op. Men moet er op toezien dat de parameter **MAX.KETEL TEMP** hoger is dan **CONS.MAX 0-10V** als het commando op temperatuur staat.

- Aangewezen vertrektemperatuur (°C) of vermogen (%)
- Aantal bedrijfsuren brander (V) DC
- 0 V
- CONS.MIN 0-10V
- CONS.MAX 0-10V VMIN/OFF 0-10V
- VMAX 0-10V
- 10 V
- **x** Aantal bedrijfsuren brander
- y Keteltemperatuur of relatief vermogen

Indien de ingangsspanning lager is dan **VMIN/OFF 0-10V**, dan is de ketel uitgeschakeld.



De richttemperatuur van de verwarmingsketel komt precies overeen met de ingang 0-10 V. De secundaire kringen van de verwarmingsketel blijven functioneren, maar hebben geen enkele invloed op de watertemperatuur van de verwarmingsketel. Bij gebruik van de ingang 0-10 V en een secundaire kring van de ketel moet de externe regeling die deze spanning 0-10 V levert altijd een temperatuur vragen die minstens gelijk is aan de behoeften van de secundaire kring.

MAX. DEBIET

Om te zorgen dat de regeling de hoeveelheid door de installatie geproduceerde warmte kan berekenen (parameter kWh), moet de parameter **MAX. DEBIET** ingevuld worden. De parameter **MAX. DEBIET** is gelijk aan het debiet in l/min in het solarcircuit. Bepaal de waarde **MAX. DEBIET** met behulp van onderstaande tabel, volgens de configuratie van de installatie en het aantal of het oppervlak van de sensoren.

Wanneer het debiet onjuist is ingevuld, zal de weergave van kWh ook onjuist zijn.



De hoeveelheid warmte (waarde kWh) kan uitsluitend gebruikt worden voor persoonlijk gebruik.

Vlakke Zonnecollectoren				
Montage van de zonnecollectoren	Oppervlak (m ²)	Aantal collectoren	Debiet (I/h)	Debiet (I/min)
	35	1 of 2	400	6,7
	68	3 of 4	300	5,0
	810	4 of 5	250	4,1
	810	2x2	750	12,5
H	1215	2x3	670	11,2
	1620	2x4	450	7,5
	1215	3x2	850	14,2
	1823	3x3	800	13,4
	2430	3x4	650	10,9
	1620	4x2	1200	20,0
	2430	4x3	850	14,2

5.6.5. Het netwerk configureren

- 1. Ga naar het installateur niveau: Houd de toets 🛓 ca. 5 seconden ingedrukt.
- 2. Selecteer het menu #NETWERK.
 - Draai de draaiknop om de menu's te scrollen of een waarde te wijzigen.
 - Druk op de draaiknop voor toegang tot het geselecteerde menu of om een gewijzigde waarde te valideren.

Zie voor een uitgebreide toelichting op het navigeren in de menu's het hoofdstuk: "Navigeren in de menu's", pagina 43



3. Stel de volgende parameters in:

Niveau installateur - Menu #NETWERK ⁽¹⁾				
Parameter	Instelbereik	Beschrijving	Fabrieksinstelling	Instelling klant
NUMER VM ⁽²⁾	20 tot 39	Stel het netwerkadres van de module in	20	
CASCADE ⁽²⁾	IN / NEEN	IN: Cascadesysteem	NEEN	
NETWERK VM ⁽²⁾		Speciaal menu: De VM's gebruiken in de cascademodus Cascade hoofdstuk: "VM iSense Pro's in cascade aansluiten", pagina 66		
HOOFDREGELING ⁽³⁾	IN / NEEN	Configureer deze regelaar als hoofdregelaar op de bus	IN	
SYSTEEM NETWERK ⁽⁴⁾		Speciaal menu: De VM's gebruiken in de cascademodus Correction Construction (Construction) Cascade aansluiten", pagina 66		
WERKING ⁽⁴⁾	CASC.	Ketels in cascade: Opeenvolgend opstarten van de verschillende ketels in cascade volgens de behoeften	CASC.	
	PARALLEL	Parallelle cascadewerking: Indien de buitentemperatuur lager is dan de waarde PARALLEL.CASC , worden alle ketels op hetzelfde moment ingeschakeld		
PARALLEL.CASC ⁽⁵⁾	-10 tot 20 °C	Buitentemperatuur voor inschakeling van alle vlamgangen in de parallelle modus	10 °C	
NADR.GENE P.CASC ⁽³⁾	0 tot 30 min	Minimale tijdsduur nawerking pomp generator	0 min	
TIJD.SCHAK.VLAMG. ⁽³⁾	1 tot 60 min	Tijdvertraging bij in- en uitschakeling van de generatoren.	4 min	
SLAVEY NUMMER ⁽⁶⁾	2 tot 10	Stel het netwerkadres van de ondergeschikte generator in	2	
 Het menu wordt alleen wei Volgens de configuratie De parameter wordt niet v 	eergegeven indie veergegeven ind veergegeven ind veergegeven ind veergegeven ind	en INSTALLATIE is ingesteld op UITGEBREID ien CASCADE is afgesteld op IN ien HOOFDREGELING is afgesteld op IN ien WERKING is afgesteld op PARALLEL ien HOOFDREGELING is afgesteld op UIT		

(6) De parameter wordt niet weergegeven indien HOOFDREGELING is afgesteld op UIT

Niveau gebruiker - Menu #INSTELLINGEN					
Parameter	Instelbereik	Beschrijving	Fabrieksinstelling	Instelling klant	
K.VOLGE ⁽¹⁾	AUTO / 1 10	 Met deze parameter kan de hoofdketel bepaald worden. AUTO: De hoofdketel wisselt automatisch om de 7 dagen 1 10: De hoofdketel blijft altijd degene die door deze waarde bepaald is 	AUTO		
(1) De parameter wordt alleen weergegeven indien CASCADE op IN staat en HOOFDREGELING op IN					

Sluit de apparaten in cascade aan

Bij configuratie in cascade is het mogelijk generatoren en/of VM iSense Pro's als slaaf te gebruiken. Handel als volgt:

1. Stel de parameter CASCADE in op IN.



2. Selecteer **SYSTEEM NETWERK** en druk op de draaiknop om naar het speciale menu te gaan.

3. Selecteer voor het toevoegen van een ondergeschikt apparaat **SLAAF TOEVOEGEN**.

- Met het beeldscherm dat wordt weergegeven kunnen de nummers van de aan het netwerk toe te voegen slaven worden gekozen. De nummers 2 tot 10 betreffen de generatoren en de nummers 20 tot 39 de VM iSense Pro's. Draai de draaiknop om de nummers te scrollen en druk om het gekozen nummer te valideren. Druk op ... om terug te keren naar de vorige lijst.
- 5. Selecteer voor het verwijderen van een ondergeschikt apparaat **SLAAF VERWIJDEREN**.
- Met het beeldscherm dat wordt weergegeven kan het nummer van de uit het netwerk te verwijderen slaven gekozen worden. Draai aan de draaiknop om de nummers te scrollen en druk om het gekozen nummer te verwijderen. Druk op , _ om terug te keren naar de vorige lijst.
- 7. Selecteer **TP.NETWERK LEDEN** . Dit beeldscherm geeft een samenvatting van de elementen van het netwerk die door het systeem herkend worden. Druk op , _ om terug te keren naar de vorige lijst.

■ VM iSense Pro's in cascade aansluiten

Het is mogelijk de VM als volgers te gebruiken. Handel als volgt:

- 1. Selecteer **NETWERK VM** en druk op de draaiknop om naar het speciale menu te gaan.
- 3. Selecteer voor het verwijderen van een volg-VM van het netwerk VM VERWIJDEREN.
- Met het beeldscherm dat wordt weergegeven kan men de nummers van de volg-VM's kiezen die uit het netwerk verwijderd moeten worden. Draai aan de draaiknop om de nummers te scrollen en druk om het gekozen nummer te verwijderen. Druk op ... om terug te keren naar de vorige lijst.
- Selecteer TP.NETWERK LEDEN. Dit beeldscherm geeft een samenvatting van de elementen van het netwerk die door het systeem herkend worden. Druk op , → om terug te keren naar de vorige lijst.

5.6.6. Terug naar de fabrieksinstellingen

Ga als volgt te werk voor een reset van het apparaat:

- Gedurende 4 seconden gelijktijdig op de toetsen ↓, → en ... drukken. Het menu #RESET wordt weergegeven.
- 2. Stel de volgende parameters in:

Menu #RESET			
Keuze van de generator	r Parameter		Beschrijving
GENERATOR	RESET	TOTAL	Voert een TOTALE RESET van alle parameters uit
		BUITEN PROG.	Voert een RESET van de parameters uit, maar bewaart de tijdprogramma's
		PROG.	Voert een RESET van de tijdprogramma's uit, maar bewaart de parameters
		SCU VOELER	Voert een RESET uit van de aanwezige sensoren van de generatoren
		RUIMTE VOELER	Voert een RESET uit van de aanwezige ruimtesensoren





Na de reset (**TOTAL RESET** en **BUITEN PROG.**) keert de regelaar na enkele seconden terug naar de weergave van de taalkeuze.

- 1. Selecteer de gewenste taal door aan de draaiknop te draaien.
- 2. Druk op de draaiknop om te valideren.

6 Uitschakeling van het apparaat

6.1 Uitschakeling van de installatie



OPGELET

Maak het apparaat niet spanningsloos. Indien het centrale verwarmingssysteem een lange periode niet gebruikt wordt, is het aan te raden de **VAKANTIE** -modus in te schakelen (om voordeel te trekken uit de antivastkitfunctie van de verwarmingspomp).

6.2 Vorstbeveiliging



OPGELET

- De vorstbeveiliging werkt niet als het apparaat buiten bedrijf is.
- Stel voor de beveiliging van de installatie het apparaat in op de VAKANTIE -modus.

De VAKANTIE -modus beschermt:

- De installatie bij een buitentemperatuur onder 3 °C (standaardinstelling).
- De kamertemperatuur indien een afstandsbediening is aangesloten en indien de kamertemperatuur lager dan 6 °C is (standaardinstelling).
- De SWW-boiler indien de temperatuur van de boiler lager dan 4 °C is (het water wordt verwarmd op 10 °C).

Voor het configureren van de vakantiemodus: **I** Zie de gebruikershandleiding.

7 Bij storing

7.1 Adresgegevens van de installateur



Ga als volgt te werk om het telefoonnumer van de installateur te laten verschijnen wanneer er een storing optreedt:

- 1. Toegang tot het niveau Servicedienst: Houd de toets 🛔 ingedrukt totdat **#PARAMETERS** wordt weergegeven.
- 2. Selecteer het menu #INSTALLATEUR.
 - Draai de draaiknop om de menu's te scrollen of een waarde te wijzigen.
 - Druk op de draaiknop voor toegang tot het geselecteerde menu of om een gewijzigde waarde te valideren.

Zie voor een uitgebreide toelichting op het navigeren in de menu's het hoofdstuk: "Navigeren in de menu's", pagina 43

3. Stel de volgende parameters in:

Niveau Servicedienst - Menu #INSTALLATEUR		
Parameter	Beschrijving	
NAAM	Voer de naam van de installateur in	
TEL	Voer het telefoonnummer van de installateur in	





7.2 Berichten (Code type Mxx)

De module kan de volgende berichten weergeven:

Artikelnr.	Berichten	Omschrijving	Controle / oplossing
	DROGEN VLOER B XX DAGEN	De vloer wordt gedroogd XX DAGEN = Aantal resterende	De vloer wordt gedroogd. De verwarming van de niet betrokken kringen is uitgeschakeld.
	DROGEN VLOER C XX DAGEN	dagen voor het drogen van de vloer.	 Wacht tot het aantal aangegeven dagen op 0 komt te staan
	DR.VLOER.B+C XX DAGEN		 Zet de parameter DROGEN VLOER op NEE

Artikelnr.	Berichten	Omschrijving	Controle / oplossing
	UIT N XX	De uitschakeling is actief XX = Uitschakelingsnummer actief	Er is een uitschakeling bezig. De voor deze uitschakeling geselecteerde kringen staan tijdens de gekozen periode in de vorstbeveiligingsstand.
			 Wachten tot de einddatum verstreken is
			 Parameter UIT N XX op UIT zetten
M23	WIJZIG BUITENVO.	De buitensensor is defect.	Vervang de buitenvoeler radio.
M30	BL.COM MODBUS	Geen communicatie met de hoofdregelaar via het netwerk MODBUS.	Controleer de bekabeling tussen de module en het hoofdapparaat.
M31	BL.SYSTEEM NETWERK	Verkeerde configuratie van het netwerk MODBUS.	 Controleer of het adres van het apparaat wel in het menu #NETWERK geconfigureerd is.
			 Controleer of de cascade configuratie wel op de hoofdmodule afgesteld is.

7.3 Berichtenoverzicht



7.4 Fouten



In geval van een storing in de werking knippert de module en worden er een foutmelding en een bijbehorende code weergegeven.

- Noteer de weergegeven code. De code is belangrijk voor het correct en snel opsporen van het type storing en voor een eventuele technische hulpverlening.
- 2. Druk op de toets ?. Volg de weergegeven aanwijzigingen om het probleem op te lossen.
- 3. Raadpleeg de betekenis van de codes in onderstaande tabel:

Code	Fouten	Omschrijving	Controle / oplossing
D03 D04	GEBR.AANV.V.B GEBR.AANV.V.C	Storing sensor vertrekleiding kring B Storing sensor vertrekleiding kring C Opmerkingen: De pomp van de kring draait. De motor van de driewegklep van de kring wordt niet meer van stroom voorzien en moet handmatig bediend worden.	 Slechte verbinding Controleer of de sensor is aangesloten: Zie hoofdstuk: "Wissen van de sensoren uit het geheugen van de elektronische printplaat ", pagina 74 De verbinding en de connectors controleren Controleer of de sensor goed gemonteerd is Defecte sensor Controleer de weerstandswaarde van de sensor Vervang sensor indien nodig
D05	GEBR. BUITENV.	Storing buitensensor Opmerkingen: De richttemperatuur van het apparaat is gelijk aan het maximum. De aansturing van de mengkranen is niet meer verzekerd, de begrenzing van de maximumtemperatuur van de kring na de mengkraan blijft verzekerd. De kleppen kunnen manueel bestuurd worden. De opwarming van sanitair warmwater blijft verzekerd.	 Slechte verbinding Controleer of de sensor is aangesloten De verbinding en de connectors controleren Controleer of de sensor goed gemonteerd is Defecte sensor Controleer de weerstandswaarde van de sensor Vervang sensor indien nodig
D07	GEBR.SYST.SENS	Storing systeemsensor	 Slechte verbinding Controleer of de sensor is aangesloten: Zie hoofdstuk: "Wissen van de sensoren uit het geheugen van de elektronische printplaat ", pagina 74 De verbinding en de connectors controleren Controleer of de sensor goed gemonteerd is Defecte sensor Controleer de weerstandswaarde van de sensor Vervang sensor indien nodig

IR remeha
Code	Fouten	Omschrijving	Controle / oplossing			
D09	GEBREK SWW V.	Gebrek SWW-sensor	Slechte verbinding			
		Opmerkingen: Het opwarmen van het sanitair warm water wordt niet meer gecontroleerd. De laadpomp draait. De laadtemperatuur van het reservoir is gelijk aan de temperatuur van de verwarmingsketel.	 Controleer of de sensor is aangesloten: Zie hoofdstuk: "Wissen van de sensoren uit het geheugen van de elektronische printplaat ", pagina 74 De verbinding en de connectors controleren Controleer of de sensor goed gemonteerd is Defecte sensor 			
			 Controleer de weerstandswaarde van de sensor Vervang sensor indien nodig 			
D12	GEBR.RUIM.V.B	Storing ruimtesensor B	Slechte verbinding			
D13	GEBR.RUIM.V.C	Storing ruimtesensor C Opmerking: De betreffende kring werkt zonder invloed op de kamertemperatuursensor.	 Controleer of de sensor is aangesloten: Zie hoofdstuk: "Wissen van de sensoren uit het geheugen van de elektronische printplaat ", pagina 74 De verbinding en de connectors controleren Controleer of de sensor goed gemonteerd is Defecte sensor Controleer de weerstandswaarde van de sensor Vonvoer gemonteerd indice pedie 			
D14	GEBR COM MC	Communicatie onderbreking tussen de	Vervarig sensor indien hodig			
		module iSense Pro en de module ketel radio	 De verbinding en de connectors controleren Probleem met de ketelmodule Vervang de ketelmodule 			
D15	GEB.OPS.TANK.V	Gebrek sensor bufferboiler Opmerking: De opwarming van het bufferreservoir is niet meer verzekerd.	 Slechte verbinding Controleer of de sensor is aangesloten: Zie hoofdstuk: "Wissen van de sensoren uit het geheugen van de elektronische printplaat ", pagina 74 De verbinding en de connectors controleren Controleer of de sensor goed gemonteerd is Defecte sensor Controleer de weerstandswaarde van de sensor Vervang sensor indien nodig 			
D16 D16	GEBR.ZWEM.V.B GEBR.ZWEM.V.C	Gebrek zwembadsensor kring B Gebrek zwembadsensor kring C Opmerking: Het verwarmen van het zwembad is onafhankelijk van de temperatuur.	 Slechte verbinding Controleer of de sensor is aangesloten: Zie hoofdstuk: "Wissen van de sensoren uit het geheugen van de elektronische printplaat ", pagina 74 De verbinding en de connectors controleren Controleer of de sensor goed gemonteerd is Defecte sensor Controleer de weerstandswaarde van de sensor Vervang sensor indien nodig 			

Code	Fouten	Omschrijving	Controle / oplossing			
D17	GEBREK SWW V.2	Gebrek sensor boiler 2	Slee	Slechte verbinding		
			•	Controleer of de sensor is aangesloten:		
				uit het geheugen van de elektronische printplaat ", pagina 74		
			•	De verbinding en de connectors controleren		
			•	Controleer of de sensor goed gemonteerd is		
			Defe	ecte sensor		
			•	Controleer de weerstandswaarde van de		
				Vervang sensor indien nodig		
D18	GEB.OPS.TANK.V	Gebrek zonneboiler voeler	Slec	chte verbinding		
			•	Controleer of de sensor is aangesioten.		
				uit het geheugen van de elektronische printplaat ", pagina 74		
			•	De verbinding en de connectors controleren		
			•	Controleer of de sensor goed gemonteerd is		
			Defe	ecte sensor		
			•	Controleer de weerstandswaarde van de sensor		
			•	Vervang sensor indien nodig		
D19	GEBR.SOL.COL	Gebrek collector voeler	Slee	chte verbinding		
			•	Controleer of de sensor is aangesloten:		
			ĺ.	T → Zie hoofdstuk: "Wissen van de sensoren		
				uit het geheugen van de elektronische printplaat ", pagina 74		
			•	De verbinding en de connectors controleren		
			•	Controleer of de sensor goed gemonteerd is		
			Defe	ecte sensor		
			•	Controleer de weerstandswaarde van de		
				sensor		
Daa			•	Vervang sensor indien nodig		
D20	GEBR.SOL COM.	De verwarmingsketel uitschakelen en daarna weer inschakelen				
		 Controleer of de zonnemodule onder spa de installatie-, gebruiks- en onderhoudsl 	Controleer of de zonnemodule onder spanning staat. Zo ja, vervang dan de zekering de installatie-, gebruiks- en onderhoudshandleiding van het SWW-toestel			
		Controleer de verbinding tussen de SCL	J-C e	n de zonnemodule		
D50	GEBR.OTH COM.	Communicatie onderbreking tussen de	•	Controleer de kabels tussen de module iSense		
		module iSense Pro en het bedieningspaneel		Pro en het bedieningspaneel		
		I VAII UE KELEI.		Controleer of de parameter CONFIGURATIE		
				van net menu #SYSIEEM Inderdaad Is afgesteld op OTH+MGK		
D51	ST XX:ZIE KETEL	Er wordt een storing weergegeven op het	•	Zie de installatie-, gebruikers en		
		bedieningspaneel van de ketel.	ľ	servicehandleiding van de verwarmingsketel.		

7.4.1. Wissen van de sensoren uit het geheugen van de elektronische printplaat

De configuratie van de sensoren is door de elektronische printplaat in het geheugen opgeslagen. Indien er een gebrek aan de sensor verschijnt, terwijl de bijbehorende sensor niet is aangesloten of bewust is verwijderd, gelieve de sensor uit het geheugen van de elektronische printplaat te wissen.

- Druk na elkaar op de toets ? tot Wilt u deze voeler verwijderen? wordt weergegeven.
- Selecteer JA door aan de draaiknop te draaien en druk hier vervolgens op om te valideren.



Een defecte buitensensor kan niet worden gewist uit het geheugen van de SCU printplaat.

7.5 Foutenhistoriek





Met het menu **#HISTORIEK GEBR.** kunnen de laatste 10 storingen geraadpleegd worden die op het bedieningspaneel worden weergegeven.

- Toegang tot het niveau Servicedienst: Houd de toets
 <u>ingedrukt</u>
 totdat **#PARAMETERS** wordt weergegeven.
- 2. Selecteer het menu #HISTORIEK GEBR.
 - Draai de draaiknop om de menu's te scrollen of een waarde te wijzigen.
 - Druk op de draaiknop voor toegang tot het geselecteerde menu of om een gewijzigde waarde te valideren.

Zie voor een uitgebreide toelichting op het navigeren in de menu's het hoofdstuk: "Navigeren in de menu's", pagina 43

3. De lijst met de laatste 10 storingen wordt weergegeven.



Controle van de parameters en van de ingangen/uitgangen (testmodus) 7.6

Gebruik de volgende menu's om de oorsprong van een storing te kunnen achterhalen.

- 1. Toegang tot het niveau Servicedienst: Houd de toets 🛓 ingedrukt totdat **#PARAMETERS** wordt weergegeven.
- 2. Controleer de volgende parameters:



Druk op de draaiknop voor toegang tot het geselecteerde menu of om een gewijzigde waarde te valideren.

Zie voor een uitgebreide toelichting op het navigeren in de menu's het hoofdstuk: "Navigeren in de menu's", pagina 43

Niveau Servicedienst - Menu #PARAMETERS				
Parameter	Beschrijving			
K.VOLGE	Leidende ketel actief			
W.TRAP	Aantal ketels dat om verwarming vraagt			
TP.CASC. ⁽¹⁾	Aantal in de cascade herkende ketels			
TP VM: ⁽¹⁾	Aantal in de cascade herkende regelaars VM iSense Pro			
VERMOGEN Z.POMP	Bediening van de zonnepomp			
GEM.BUITENTEMP	Gemiddelde buitentemperatuur			
BEREK.KTL.TEMP ⁽¹⁾	Temperatuur berekend voor de ketel			
KETEL TEMP ⁽²⁾	Meting van de vertreksensor van de ketel			
BEREKENDE T.B ⁽³⁾	Temperatuur berekend voor de kring B			
BEREKENDE T.C ⁽³⁾	Temperatuur berekend voor de kring C			
RICHTW.SWW.CORRIG	SWW-richttemperatuur gebruikt door de ketel, waarbij rekening gehouden wordt met de door de zon geleverde warmte			
AANVOER.TEMP.B ⁽²⁾ (3)	Watertemperatuur vertrekleiding kring B			
AANVOER.TEMP.C ⁽²⁾ (3)	Watertemperatuur vertrekleiding kring C			
BUITEN TEMP. ⁽²⁾	Buitentemperatuur			
RUIMTE TEMP.B ^{(2) (3)}	Kamertemperatuur van de kring B			
 (1) Volgens de configuratie (2) De parameter kan gevisualiseerd worden door op de toets ^{IA} te drukken. 				

(3) De parameter wordt alleen weergegeven voor de daadwerkelijk aangesloten opties, kringen of sensoren



Niveau Servicedienst - Menu #PARAMETERS Parameter **Beschrijving** RUIMTE TEMP.C (2) (3) Kamertemperatuur van de kring C Watertemperatuur van de SWW-boiler BOILER TEMP. ⁽²⁾⁽³⁾ ING.0-10V (2)(3) Aantal bedrijfsuren brander 0-10 V BUFFERVAT TEMP⁽²⁾⁽³⁾ Watertemperatuur in de bufferboiler SYSTEEM TEMP. ⁽²⁾⁽³⁾ Watertemperatuur vertrekleiding systeem in geval van meerdere generatoren Watertemperatuur onderin de SWW-boiler T.BOILER ONDER (2)(3) BOILER TEMP.AUX (2) Watertemperatuur in de tweede SWW-boiler die op de HULP-kring is aangesloten (3) **REGELKNOP B**⁽³⁾ Positie van de regelknop voor de temperatuur van de omgevingssensor B **REGELKNOP C**⁽³⁾ Positie van de regelknop voor de temperatuur van de omgevingssensor C PAR.VERSCH.B⁽³⁾ Parallelle verzetting berekend voor het de kring B PAR.VERSCH.C⁽³⁾ Parallelle verzetting berekend voor het de kring C (1) Volgens de configuratie

(2) De parameter kan gevisualiseerd worden door op de toets μ te drukken.

(3) De parameter wordt alleen weergegeven voor de daadwerkelijk aangesloten opties, kringen of sensoren

Niveau Servicedienst - Menu #TEST UITGANGEN				
Parameter	Instelbereik	Beschrijving		
KTL.P.B ⁽¹⁾	IN / NEEN	Aan/Uit pomp kring B		
KTL.P.C ⁽¹⁾	IN / NEEN	Aan/Uit pomp kring C		
BOIL.P. ⁽¹⁾	IN / NEEN	Aan/Uit pomp sanitair warmwater		
P.KRING.AUX ⁽¹⁾	IN / NEEN	Aan/Uit hulpuitgang		
ZONNEP. ⁽¹⁾	IN / NEEN	Aan/Uit zonnepomp		
MGK B ⁽¹⁾	RUSTT.	Geen bediening		
	OPEN:	Opening mengkraan kring B		
	GESLOTEN:	Sluiting mengkraan kring B		
MGK C ⁽¹⁾	RUSTT.	Geen bediening		
	OPEN:	Opening mengkraan kring C		
	GESLOTEN:	Sluiting mengkraan kring C		
(1) De parameter wordt allee	en weergegeven voor de	daadwerkelijk aangesloten opties, kringen of sensoren		

Parameter Toestand Beschrijving					
TELEFOON ⁽¹⁾	0 / 1	Toestand van de telefooningang			
E.SYST ⁽²⁾	0 / 1	Toestand van de telefooningang			
AFST.B (3)	IN	Een afstandsbediening B aanwezig			
	NEEN	Geen afstandsbediening B aanwezig			
AFST.C (1)	IN	Een afstandsbediening C aanwezig			
	NEEN	Geen afstandsbediening C aanwezig			

(3) De parameter wordt alleen weergegeven voor de daadwerkelijk aangesloten opties, kringen of sensoren

Niveau Servicedienst - Menu #INFORMATIE ⁽¹⁾				
Parameter	Instelbereik	Beschrijving		
S/N SCU		Serienr. van het bedieningspaneel iSense Pro DIN		
CTRL		Controleversie		
MC VERSIE ⁽²⁾		Version van het programma van de ketelmodule radio		
KLOK KALIBR		Kalibratie van de klok		
 (1) Het menu wordt alleen weergegeven indien INSTALLATIE is ingesteld op UITGEBREID (2) De parameter wordt alleen weergegeven voor de daadwerkelijk aangesloten opties, kringen of sensoren 				

Niveau Servicedienst - Menu #CONFIGURATIE				
Parameter	Instelbereik	Beschrijving		
MODE:	EEN KRING/ ALL.KRING	Laat toe te kiezen of de afwijking op een afstandsbediening toepasselijk is op één enkel kring (EEN.KRING) of dient doorgestuurd te worden naar het geheel van circuits (ALLE KRINGEN)		

8 Reserveonderdelen

8.1 Algemeen

Wanneer na inspectie- of onderhoudswerkzaamheden wordt geconstateerd dat er een onderdeel in het apparaat moet worden vervangen, gebruik dan uitsluitend originele onderdelen of aanbevolen onderdelen en materialen.

Stuur het te vervangen onderdeel op naar de afdeling Retourgoederen van **Remeha** als het betreffende onderdeel onder de garantieregeling valt (zie de Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden).



Stuur altijd een volledig ingevuld retourformulier mee, zie bijgaand voorbeeld. Op deze wijze kan **Remeha** garantieverplichtingen sneller en efficiënter afhandelen.

Klant						
Referentie				Datum		
Naam						
Adres						
Postcode/plaats						
Telefoon						
Contactpersoon						
Ordernummer						
	3 7		_			
Artikelnr.	Omschrijving	Serienummer ⁽¹⁾	Туре	Installatiedatum	Reden uitwisseling	Referentie
(1) Deze informatie bevindt zich on het typenlaatie						

8.2 Onderdelen



Bijlage

Informatie over de richtlijnen voor eco-ontwerp en energielabels

Inhoudsopgave

1	Bijzor	ndere informatie
	1.1	Aanbevelingen
	1.2	Verwijdering en recycling

1 Bijzondere informatie

1.1 Aanbevelingen



Toelichting

De assemblage, installatie en het onderhoud van de installatie mogen uitsluitend door gekwalificeerde personen worden uitgevoerd.

1.2 Verwijdering en recycling

Afb.1 Recycling



Waarschuwing

De regelaar moet door een erkende vakman worden ontmanteld en verschroot volgens de geldende plaatselijke en landelijke voorschriften.

- 1. Schakel de regelaar uit.
- 2. Onderbreek de netvoeding van de regelaar.
- 3. Koppel alle aansluitingen los op de regelaar.
- 4. Verschroot of recycle de regelaar volgens de geldende plaatselijke en landelijke voorschriften.

CE

© Auteursrechten

Alle technische en technologische informatie in deze handleiding, evenals door ons ter beschikking gestelde tekeningen en technische beschrijvingen, blijven ons eigendom en mogen zonder onze toestemming niet worden vermenigvuldigd.

23/07/2015



