GAS 210 ECO PRO

۲

Gebruikershandleiding

User guide

۲

Bedienungsanleitung

Notice d'utilisation





۲

114500-090211



GAS 210 ECO PRO

۲

2-

GAS 210 ECO PRO

۲

114500-090211

CR remeha

NEDERLANDS	S NL	6
ENGLISH	GB	20
DEUTSCH	DE	34
FRANÇAIS	FR	48

۲

—3

NL

4-

Voorwoord	8
1. Introductie	9
1.1 Toegepaste pictogrammen	9
1.2 Belangrijke instructies	9
2. Veiligheid	10
3. Bediening	11
3.1 Het bedieningspaneel	11
3.1.1 De ketel in bedrijf stellen	11
3.2. Actuele waarden uitlezen	12
3.3 De ketel afstemmen op de installatie	13
3.3.1 Parameters veranderen op gebruikersniveau (zonder toegangscode)	13
3.4 Handbedrijf instellen 🖐-symbool	14
3.5 De ketel buiten bedrijf stellen	14
3.5.1 De ketel voor langere tijd uit bedrijf stellen, met vorstbeveiliging	14
3.5.2 De ketel voor langere tijd uit bedrijf stellen, zonder vorstbeveiliging	14
4. Blokkeringen en storingen	15
4.1 Algemeen	15
4.2 Blokkeringen en storingen	15
4.3 Blokkeringscodes	15
4.4 Storingscodes	16
5. Technische specificaties	18
5.1 Technische gegevens	18
5.2 Toesteluitvoering	19
5.3 Werkingsprincipe	20



Index

۲

-5

GB

۲

Preface	22
1. Introduction	23
1.1 Pictograms used	23
1.2 Important instructions	23
2. Safety	24
3. Control	25
3.1 Control panel	25
3.1.1 Start-up the boiler	25
3.2 Reading current values	26
3.3 Adjusting the boiler to the system	27
3.3.1 Changing parameters at user level (without access code)	27
3.4 Setting manual operation 🖐-symbol	28
3.5 Taking the boiler out of operation	28
3.5.1 Boiler with frost protection, out of operation for a long time	28
3.5.2 Boiler without frost protection, out of operation for a long time	28
4.Control stops and faults	29
4.1 General	29
4.2 Control stops and faults	29
4.3 Control stop codes	29
4.4 Fault codes	30
5. Technical specifications	32
5.1 Technical data	32
5.2 Type of unit	33
5.3 Operating principle	34

CR remeha

DE

6-

Vorwort	36
 1. Einleitung 1.1 Verwendete Piktogramme 1.2 Wichtige Anweisungen 	37 37 37
2. Sicherheit	38
 3. Inbetriebnahme 3.1 Schaltfeld 3.1.1 Kessel aufstarten 3.2 Anzeige aktueller Werte 3.3 Abstimmen des Kessels auf die Anlage 3.1 Änderung von Parametern auf Benutzerebene (ohne Zugangscode) 3.4 Einstellen des Handbetriebs -Symbol 3.5 Außerbetriebnahme des Kessels 3.5.1 Außerbetriebnahme des Kessels für längere Zeit (mit Frostschutz) 3.5.2 Außerbetriebnahme des Kessels für längere Zeit (ohne Frostschutz) 	39 39 40 41 41 42 42 42 42 43
 4. Blockierungen und störungen 4.1 Allgemeines 4.2 Blockierungen und Störungen 4.3 Blockierungscode 4.4 Störungscode 	44 44 44 45
5. Technische spezifikationen 5.1 Technische Daten 5.2 Kesselausführung 5.3 Arbeitsprinzip	47 47 48 49



-7

FR

۲

Préface	50
 1. Introduction 1.1 Pictogrammes utilisés 1.2 Instructions importantes 	51 51 51
2 . Sécurité	52
 3. Utilisation 1.1 Le tableau de bord 1.1 Démarrage de la chaudière 3.2 Affichage des valeurs actuelles 3.3 Adaptation de la chaudière à l'installation 3.1 Modification des paramètres au niveau utilisateur (sans code d'accès) 3.4 Réglage du mode manuel -symbole 3.5 Mise hors service de la chaudière 1.2 Mise hors service de longue durée de la chaudière, sans protection contre le gel 3.1.2 Mise hors service de longue durée de la chaudière, sans protection contre le gel 	53 53 54 55 55 56 56 56 56
 4. Blocages et dérangements 4.1 Généralités 4.2 Blocages et les dérangements 4.3 Les codes des blocages 4.4 Les codes de dérangement 	57 57 57 57 58
5. Spécifications techniques 5.1 Caractéristiques techniques 5.2 Version de chaudière 5.3 Principe de fonctionnement	60 60 61 62

۲

CR remeha

۲

8

Deze gebruikershandleiding, met veel praktische informatie over de Remeha Gas 210 ECO **PRO**, een Hoog Rendement cv-toestel, is met name bedoeld voor de eindgebruiker.

Het bevat belangrijke aanwijzingen om een veilig en storingsvrij functioneren van de ketel mogelijk te maken.

Lees vóór het in werking stellen van de ketel deze handleiding goed door, maak u met de werking en de bediening van de ketel goed vertrouwd en volg de gegeven aanwijzingen stipt op. Daarnaast is ook informatie opgenomen over de ketel in het algemeen, het oplossen van eventuele storingen en technische specificaties van de ketel.

Remeha B.V. werkt continu aan verbetering van haar producten. De in deze handleiding gepubliceerde gegevens zijn gebaseerd op de meest recente informatie. Zij worden verstrekt onder voorbehoud van latere wijzigingen. Wij behouden ons het recht voor, op ongeacht welk moment, de constructie en/of uitvoering van onze producten te wijzigen zonder verplichting eerder gedane leveranties dienovereenkomstig aan te passen.

IR remeha

1. Introductie

Ī

۲

9

1.1 Toegepaste pictogrammen

In deze handleiding gebruiken we de volgende pictogrammen om bepaalde aanwijzingen extra onder de aandacht te brengen. We doen dit om uw persoonlijke veiligheid te verhogen en om de technische bedrijfszekerheid van de ketel te waarborgen. De gebruikte pictogrammen zijn:

i Nuttig of handig advies.



Belangrijke aanwijzing bij de uitvoering van een handeling.



Mogelijk gevaar voor persoonlijk letsel of materiële schade aan ketel, gebouw of milieu.



Mogelijk gevaar voor elektrische schokken. Er kan zwaar persoonlijk letsel optreden.

1.2 Belangrijke instructies

Uw installateur levert meestal een gebruikersinstructie voor de hele installatie. Volg, indien aanwezig, allereerst deze gebruikersinstructies op.

Werkzaamheden aan de ketel

De installatie, inbedrijfstelling, onderhoud en reparatie mogen alleen door vakkundige installateurs met voldoende kwalificaties uitgevoerd worden volgens de geldende nationale en lokale normen en voorschriften.

Instructie- en waarschuwingsstickers die zijn aangebracht op de ketel mogen nooit verwijderd of afgedekt worden en moeten gedurende de gehele levensduur van de ketel leesbaar zijn. Als aanvulling op de informatie, verstrekt in deze handleiding, dienen ook de, algemeen geldende, veiligheidsvoorschriften ter voorkoming van ongelukken geraadpleegd te worden.

i

Bewaar dit document in de buurt van de installatie.

IR remeha

Volg de aangegeven veiligheidsinstructies stipt op.

Ruikt u gaslucht? Handel als volgt:

- rook niet en maak geen vuur of vonken;
- bedien geen elektrische schakelaars;
- sluit de gaskraan;
- open ramen en deuren;
- waarschuw aanwezigen en verlaat samen het pand;
- bel uw installateur buiten het pand.

Ruikt u rook- of verbrandingsgassen? Handel als volgt:

- schakel de elektrische voeding van de ketel uit;
- open ramen en deuren;
- waarschuw aanwezigen en verlaat samen het pand;
- bel uw installateur buiten het pand.

Opstellingsruimte van de ketel!

- bewaar of gebruik geen ontvlambare materialen, agressieve stoffen en/of spuitbussen bij de ketel;
- de opstellingsruimte moet vorstvrij zijn;

R

1x per jaar onderhoud

Voor een veilige en optimale werking moet de ketel eenmaal per jaar door een erkend installateur worden gecontroleerd.

10-

۲

IR remeha

GAS 210 ECO PRO

3. Bediening

3.1 Het bedieningspaneel

Het bedieningspaneel van de ketel bevat 4 functietoetsen, een menutoets, een schoorsteenvegertoets, een Aan-/uit schakelaar en een display.



۲

114492LTAL21H008a

-11

Ī

۲

1 = Display

۲

- 2 = [Menu]-toets
- 3 = [Schoorsteenveger]-toets
- 4 = [Escape] of [RESET]-toets

- 5 = [CV temperatuur] of [-]-toets
- 6 = **[+]**-toets
- 7 = [enter]-toets of [Service] indicatie
- 8 = Aan/uit schakelaar

Het display heeft vier posities en meerdere symbolen en geeft informatie over de bedrijfssituatie van de ketel en eventuele storingen. Er kunnen cijfers, punten en/of letters verschijnen. De symbolen boven de functietoetsen geven aan wat op dat moment de functie van de betreffende toetsen is. Wanneer 3 minuten lang niet op een toets is gedrukt, gaat de displayverlichting uit en op het display worden alleen de IIII, 🌡, symbolen getoond. Druk op een willekeurige toets; op het display verschijnt de huidige ketelstatus en de actuele bedrijfscode. In het geval van een storing wordt deze altijd weergegeven.

3.1.1 De ketel in bedrijf stellen

- 1. Volg allereerst de gebruikersinstructie die uw installateur voor de gehele installatie heeft gemaakt. Is deze niet aanwezig volg dan onderstaande instructies.
- 2. Controleer de waterdruk in de installatie (min. 0,8 bar). Zonodig bijvullen.
- 3. Open de gashoofdkraan.
- 4. Zorg dat de ketelregeling vragend staat.
- 5. Schakel de circulatiepomp in.
- 6. Schakel de elektrische voeding naar de ketel en de hoofdschakelaar op het bedieningspaneel in; de Gas 210 ECO PRO zal het opstartprogramma uitvoeren.



LR remeha

3. Bediening

In het display verschijnt achtereenvolgens:

- Kort een displaytest waarbij alle segmenten van het display zichtbaar zijn.

F:XX softwareversie om en om met Inr

P: X X parameterversie;

- Daarna kan (afhankelijk van de bedrijfstoestand) het volgende op het display verschijnen:

N : **L** (knipperend) : fase en nul zijn verkeerd om aangesloten: wissel de aders van het netsnoer op het aansluitblok om!

Bij warmtevraag; 🎹
I ketel start,
2 brander start,
Cv-bedrijf; kort in deellast dan in vollast.
Bij wegvallen warmtevraag:
5 brander stop,
E ketel stop
① Stand-by stand.
tabel 01 Normaal bedrijfsverloop

3.2. Actuele waarden uitlezen

afb. 02 Actuele waarden uitlezen

12-

۲

- <u>SE</u> = Status - <u>Su</u> = Sub-St = Sub-Status

In het 'informatiemenu' i kunnen de volgende actuele waarden

- L I = aanvoertemperatuur [°C];
 L Z = retourtemperatuur [°C];
 L Y = buitentemperatuur [°C];
 - = ketelbloktemperatuur [°C] ;
 - = intern setpunt [°C];

worden uitgelezen;

- <u>2</u> 5 7 7 2 = ionisatiestroom [µA];
- n۶ = toerental ventilator [t/min];
- <u>P</u>_ = waterdruk [bar];
- P_{o.} = geleverd relatief vermogen [%];

De actuele waarden kunnen als volgt worden uitgelezen:

- druk de T- toets, het i-symbool knippert nu, bevestig met de ← - toets;
- nu verschijnt afwisselend 5E, en bijvoorbeeld 3, de actuele status:
- druk weer op de [+]- toets zodat afwisselend $\boxed{5}$ u verschijnt en bijvoorbeeld $|\mathcal{G}|$, de actuele sub-status;
- druk weer op de [+]- toets zodat afwisselend E l verschijnt en bijvoorbeeld $[\underline{B} | \underline{B}]$ °C, de actuele aanvoertemperatuur;
- · druk herhaaldelijk op de [+]- toets zodat ook de overige temperaturen voorbij komen;
- druk weer op de [+]- toets zodat afwisselend 5P verschijnt en bijvoorbeeld B B °C het actuele interne setpunt;
- druk weer op de [+]- toets zodat afwisselend F L verschijnt en bijvoorbeeld **? [] u**, de actuele ionisatiestroom;
- druk weer op de [+]- toets zodat afwisselend $\Box F$ verschijnt en bijvoorbeeld $\exists \Box \Box \Box$ (t/min), het actuele ventilatortoerental;

IR remeha

114500-090211

- druk weer op de [+]- toets zodat afwisselend P_{r} verschijnt en bijvoorbeeld $\exists . \exists$ bar, de actuele waterdruk (indien geen waterdruk sensor is aangesloten verschijnt --.- Bar);
- druk weer op de [+]- toets tot afwisselend P_{Q} verschijnt en • bijvoorbeeld 7 B %, het actuele modulatiepercentage;
- druk weer op de [+]- toets, de uitleescyclus begint opnieuw met SE, enzovoort;
- met de actuele bedrijfstoestand.

3.3 De ketel afstemmen op de installatie

De bedieningsautomaat van de ketel is ingesteld op de meest voorkomende cv-installaties. Met deze instellingen zal praktisch elke cv-installatie goed werken. De gebruiker of de installateur kan de parameters naar eigen wens optimaliseren.

3.3.1 Parameters veranderen op gebruikersniveau (zonder toegangscode)

Op 'gebruikersniveau' kunnen de volgende instellingen worden gewijzigd:

- |P| | = maximale aanvoertemperatuur [°C], instelbaar tussen 20 en 90°C;
 - 2 = pompnadraaitijd 0..98 min, 99 is continu; 3 = ketelregeling; cv aan/uit:
- ρ
 - $0 = cv_{uit}$
 - $1 = cv_{aan}$ (= fabrieksinstelling)
- |P| |Y| = display weergave
 - 0 = display eenvoudig
 - 1 = display uitgebreid
 - 2 = display gaat automatisch op eenvoudig na 3 minuten
 - (= fabrieksinstelling)

De parameters kunnen op gebruikersniveau als volgt worden gewijzigd:

- 1. druk meermaals op de **1**-toets totdat het **n**-symbool in de menubalk knippert;
- 2. selecteer het gebruikers menu met de ---- toets, P: 1 verschijnt (de 1 knippert);
- 3. druk de [+]-toets in; **P**: **2** verschijnt (de **2** knippert);
- 4. druk de ← toets nogmaals in, 3 (min.) verschijnt en knippert: (fabrieksinstelling);
- 5. verander de waarde door op de [-]-toets of de [+]-toets te drukken, in dit geval bijvoorbeeld naar 15 min, met de [+]-toets;
- 6. bevestig de waarde met de ← toets, P 2 verschijnt (de 2 knippert);
- 7. druk 2x op de - - toets, de ketel gaat in de actuele bedrijfstoestand.



Ø

2x

□ ∰ ₩ 2 Δ

۲

i

De instellingen P I t/m P Y kunnen op dezelfde manier gewijzigd worden als P[2].

114500-090211

🖙 remeha

-13





3.4 Handbedrijf instellen (#-symbool)



In sommige gevallen kan het nodig zijn om de ketel op handbedrijf te zetten, bijvoorbeeld als de regelaar nog niet is aangesloten. Onder het -symbool, kan de ketel op 'automatisch' of 'handbedrijf' worden gesteld. Ga als volgt te werk:

- druk meermaals op de *toets* totdat symbool in de menubalk knippert;
- druk 1x op de ← toets, in het display verschijnt 20°C of de tekst R. L. E. G. (alleen als een buitenvoeler is aangesloten); de aanvoertemperatuur wordt bepaald door de interne stooklijn; of de waarde van de minimale aanvoertemperatuur;
- druk op de [+]-toets om deze waarde tijdelijk in het handbedrijf te verhogen;
- bevestig met de ← toets;

۲

- de ketel staat nu op 'handbedrijf';

R

Handbedrijf blijft ook actief na spanningsuitval.

afb. 04 Handbedrijf instellen

۲

3.5 De ketel buiten bedrijf stellen

Voor onderhouds- of reparatiewerkzaamheden moet de ketel worden uitgeschakeld. Als de cv-installatie voor langere tijd niet wordt gebruikt (bijvoorbeeld tijdens vakanties in vorstvrije periodes), is het raadzaam de ketel buiten bedrijf te stellen.

3.5.1 De ketel voor langere tijd uit bedrijf stellen, met vorstbeveiliging

Zet de regelaar laag, bijvoorbeeld op 10°C;

De Gas 210 ECO PRO komt nu alleen nog maar in bedrijf om zichzelf te beschermen tegen bevriezen (= afhankelijk van parameter $\boxed{3}$). Om bevriezing van radiatoren en installatie in vorstgevaarlijke ruimten (b.v. garage of opslagruimte) te voorkomen kan er op de ketel een vorstthermostaat worden aangesloten. De ketel houdt dan de radiatoren in die ruimte warm.



Deze vorstbeveiliging werkt niet als de ketel uit bedrijf is.

3.5.2 De ketel voor langere tijd uit bedrijf stellen, zonder vorstbeveiliging

- Schakel de elektrische voeding van de ketel uit;
- Sluit de gaskraan van de ketel.



Tap de ketel en de cv-installatie af, als u voor langere tijd geen gebruik maakt van de woning of het gebouw en er kans is op vorst.

IR remeha

Ī

۲

4. Blokkeringen en storingen

4.1 Algemeen

De ketel is uitgerust met een geavanceerde besturingsautomaat. Het hart van de besturing is een microprocessor, de **Comfort Master**[®], die de ketel zowel beveiligt als bestuurt.

U kunt, voordat u de installateur te hulp roept, eerst zelf controleren of:

- de gaskraan geopend is
- de ketelregeling juist ingesteld is
- de elektrische voeding ingeschakeld is
- voldoende waterdoorstroming kan plaatsvinden
- de installatie voldoende gevuld is (min. waterdruk 0,8 bar).

Noteer altijd de storingscode alvorens te resetten. Geef deze storingscode altijd door bij eventuele vraag om ondersteuning.

4.2 Blokkeringen en storingen

Blokkering:

Een (tijdelijke) blokkering is een bedrijfstoestand van de ketel, ten gevolge van een abnormaal verschijnsel of toestand. De ketel gaat naar de ruststand, zodat deze terug kan komen in een normale toestand. Het display geeft dan een blokkeerstatus (met code \underline{G}) weer. De besturingsautomaat probeert met een aantal pogingen de ketel alsnog te starten. De ketel start weer, als de blokkerings-condities zijn opgeheven.

Storing:

Wanneer na diverse startpogingen van de besturingsautomaat de blokkeringscondities nog bestaan of er een niet herstelbaar verschijnsel is opgetreden, dan gaat de ketel in storing (ook wel vergrendeling genoemd). De ketel kan pas weer in bedrijf komen als de oorzaak van de storing is opgeheven en na het indrukken van de '**RESET-toets**'

4.3 Blokkeringscodes

۲

In het display zal de code $\boxed{9}$ verschijnen.

De blokkeringscodes kunnen als volgt worden uitgelezen:

- druk de [™] toets, daarna de ← toets;
- nu verschijn<u>t $[\underline{S}, \underline{k}] = [\underline{g}];$ </u>
- druk op de [+]- toets ; nu verschijnt $\underline{S}[\underline{u}]$ en de blokkeringscodes.
- noteer de blokkeringscode

R S

De ketel komt zelfstandig weer in bedrijf als de oorzaak van de blokkering is weggenomen.

In de lijst staan alleen blokkeringen vermeld, die eenvoudig zelf op te lossen zijn. Blijft de blokkeringscode verschijnen nadat u de mogelijke oorzaak heeft verholpen, neem dan contact op met uw installateur. Neem bij de overige blokkeringscodes ook contact op met uw installateur.

LR remeha

-15

Code	Omschrijving	Mogelijke oorzaak	Controle/oplossing
3	Maximale warmtewisselaar temperatuur overschreden	 Geen of te weinig doorstroming tijdens warmtevraag 	Controleer: • of installatie goed ontlucht is • waterdruk in de installatie
Ч	Maximale stijging warmtewis- selaar temperatuur overschre- den	Geen of te weinig doorstroming	Controleer: • of installatie goed ontlucht is • waterdruk in de installatie
5	Maximaal verschil tussen warmtewisselaar en retour temperatuur overschreden	 Geen of te weinig doorstroming tijdens warmtevraag 	Controleer: • of installatie goed ontlucht is • waterdruk in de installatie
Б	Maximaal verschil tussen warmtewisselaar en aanvoer temperatuur overschreden	 Geen of te weinig doorstroming tijdens warmtevraag 	Controleer: • of installatie goed ontlucht is • waterdruk in de installatie
14	Waterdruk te laag	Geen of te lage waterdrukWaterzijdige lekkage	Controleer: • waterdruk in de installatie • minimale waterdruk
15	Gasdruk te laag	Geen of te weinig doorstroming	Controleer: • of gaskraan volledig geopend is
22	Vlamwegval tijdens bedrijf	Ionisatiestroom valt weg	Controleer: • of de gaskraan volledig geopend is • of de luchttoevoer of rookgasafvoer verstopt is
24	VPS test mislukt	Geen of te lage gasdruk	Controleer: • of de gaskraan volledig geopend is

tabel 02 Blokkeringscodes

4.4 Storingscodes

۲

De ketel geeft de storingscodes als volgt weer: \boxed{E} \boxed{X} \boxed{X} (het display toont het \boxed{X} -**symbool** en de storingscode knippert). De betekenis van de storingscodes is te vinden in de storingstabel, *zie tabel 03.*

Handelen bij storingen als volgt:

• Noteer de storingscode.

i

De storingscode is belangrijk voor het correct en snel opsporen van de aard van de storing.

 Druk 2 sec. op de 'RESET'-toets. Wanneer de storingscode blijft verschijnen, zoek de oorzaak op in onderstaande storingstabel en los zo mogelijk de storing op.

R

Indien op het display geen RESET maar SERVICE wordt weergegeven dient de ketel uit en na 10 seconden weer ingeschakeld te worden voordat de storing ge-reset kan worden.

In de lijst staan alleen storingen vermeld, die eenvoudig zelf op te lossen zijn. Blijft de storingscode verschijnen nadat u de mogelijke oorzaak heeft verholpen, neem dan contact op met uw installateur. Neem bij de overige storingscodes ook contact op met uw installateur.

IR remeha

R

۲

—17

Storingscode	Omschrijving	Mogelijke oorzaak	Controle / oplossing	
<u>E</u> :04	Temperatuur warmtewisselaar onder normaal bereik	Geen of te weinig	Controleer:	
<i>E</i> :05	Temperatuur warmtewisselaar boven normaal bereik	doorstroming	- de waterdruk in het systeem	
<i>E</i> .:08	Retour temperatuur onder nor- maal bereik	• Goop of to woinig	Controleer:	
E.:09	Retour temperatuur boven nor- maal bereik (maximaalthermostaat)	doorstroming	of de installatie goed ontlucht isde waterdruk in het systeem	
E: 10 E: 11	Te veel verschil tussen warmte- wisselaar- en retourtemperatuur	Geen of te weinig doorstroming	Controleer: - of de installatie goed ontlucht is - de waterdruk in het systeem	
E: 12	Sifonbeveiliging geactiveerd	 Druk in rookgasaf- voerkanaal is te hoog (geweest) 	Controleer: - of de sifon niet leeg is, bijvullen indien nodig, - of rookgasafvoer verstopt cq. afgedekt is - of de sifon is verstopt	
<u>E</u> ;[]4	5 mislukte branderstarts	 Wel ontstekingsvonk, geen vlam Wel vlam, niet voldoende ionisatie 	 Is de gaskraan volledig geopend? 	
E: 15	5 mislukte gaslekcontroles	Geen of te lage gasdruk	Is de gaskraan geopend?	

۲

tabel 03 Storingscodes

۲

114500-090211

CR remeha

5. Technische specificaties

5.1 Technische gegevens

Toesteltype Gas 210 ECO PRO		Eenheid	210 - 80	210 - 120	210 - 160	210 - 200
Algemeen				1		
Aantal leden			3	4	5	6
Belastingsregeling		-		modulerend, 0	-10V of aan/uit	
Nominaal vermogen (80/60°C) Pn	min	kW	16	22	29	39
	max	kW	87	115	166	200
Gas- en rookgaszijdig				1	1	
Categorie		-		_{2 3P}	en I ₂₁	
Gasvoordruk G25		mbar		20 -	- 30	
Gasvoordruk G20		mbar		17	- 30	
Converter vite C25	min	m _o ³/h	2,1	2,8	3,8	5,1
Gasverdruik G25	max	m ₀ ³/h	11,0	14,4	20,9	25,2
Converter vite C20	min	m ₀ ³/h	1,8	2,4	3,3	4,3
Gasverbruik G20	max	m ₀ ³/h	9,4	12,4	18,0	21,7
NO _x -uitstoot		mg/kWh	< 46			
NO_x -uitstoot ($O_2 = 0\%$, droog)		ppm	< 26			
Cv-zijdig						
Maximale watertemperatuur		°C	110			
Bereik bedrijfstemperatuur		°C	20 - 90			
Minimale water bedrijfsdruk		bar	0,8			
Maximale water bedrijfsdruk PMS		bar	6			
Waterinhoud		liter	12	16	20	24
Elektrisch						
Aansluitspanning		V / Hz		230	/ 50	
Opgenomen vermogen	min	Watt	4	4	4	4
(exclusief pomp)	max	Watt	125	193	206	317
Isolatieklasse		IP		2	0	
Overig						
Gewicht excl. water		kg	115	135	165	188
Geluidsniveau op 1 m afstand van de ketel (geslo-			< 50			
ten uitvoering)		UD(A)		2		
Omgevingstemperatuur		°C	0 - 40			
Kleur bemanteling		RAL	2002 (rood) / 7037 (grijs)			

۲

tabel 04 Technische gegevens

18-

۲

CR remeha

Ż

۲

5.2 Toesteluitvoering



۲

afb. 05 Doorsnede

۲

- 1. Rookgasafvoer
- 2. Meetpunt O₂/CO₂
- 3. Luchtkast
- 4. Bedieningspaneel
- 5. Brander
- 6. Warmtewisselaar
- 7. Inspectiedeksel
- 8. Inspectiedeksel voor condensverzamelbak
- 9. Ontsteekpen
- 10. Ketelbloksensor

- 11. Retourtemperatuursensor
- 12. Condensverzamelbak
- 13. Sifon
- 14. Inlaatdemper
- 15. Vul- en aftapkraan
- 16. Waterdruksensor
- 17. Gasmultiblok
- 18. Venturi
- 19. Ventilator
- 20. Mengbocht

- 21. Rookgasdrukschakelaar
- 22. Aanvoertemperatuursensor
- 23. Aan-/uit-schakelaar
- 24. Gasaansluiting
- 25. Retouraansluiting
- 26. Aanvoeraansluiting
- 27. Dompelbuis
- 28. Display
- 29. Luchtinlaat
- 30. Inbouwmogelijkheid regelaar

LR remeha

20.

۲

5.3 Werkingsprincipe

Aan de inlaatzijde van de ventilator is de venturi geplaatst. Daar worden lucht en gas in een vaste verhouding met elkaar gemengd. Bij warmtevraag zal de ventilator gaan voorspoelen. De ventilator zuigt de verbrandingslucht aan, die in de venturi optimaal met het gas wordt gemengd. Het homogene lucht/gasmengsel wordt door de ventilator naar de brander gebracht. Het mengsel wordt vervolgens ontstoken door de gecombineerde ontstekings- en ionisatie-elektrode, die tevens voor vlambewaking zorgt, waarna de verbranding plaatsvindt. Na de verbranding worden de hete rookgassen door de gietaluminium warmtewisselaar geleid. Hier zullen de rookgassen hun warmte afdragen aan het cv-water in de warmtewisselaar. Afhankelijk van de instellingen en de heersende watertemperaturen, gemeten door de temperatuursensoren, wordt het vermogen van de ketel geregeld.

۲

Bij rookgastemperaturen beneden het dauwpunt (ca. 55°C, de temperatuur waarbij de in de rookgassen aanwezige waterdamp begint te condenseren) zal de waterdamp in de rookgassen condenseren in het onderste deel van de warmtewisselaar. De warmte die bij dit condensatieproces vrijkomt (de zogenaamde latente of condensatiewarmte) wordt eveneens aan het cv-water overgedragen. Het gevormde condenswater wordt via een sifon afgevoerd. De rookgassen keren in de condensbak en worden afgevoerd via de rookgasafvoerleiding.

De geavanceerde besturing van de ketel, de zogenaamde 'Comfort Master', zorgt voor een zeer betrouwbare warmtelevering. Dit houdt in dat de ketel praktisch omgaat met negatieve invloeden uit de omgeving (zoals waterzijdige doorstromingsproblemen, luchttransportproblemen e.d.). De ketel zal bij dergelijke invloeden niet op storing gaan (vergrendeling), maar moduleert in eerste instantie terug en gaat eventueel - afhankelijk van de aard van de omstandigheden - tijdelijk uit (blokkering of regelstop) om het na enige tijd gewoon opnieuw te proberen. Zolang zich geen gevaarlijke situatie voordoet, probeert de ketel altijd warmte te leveren. Om blijvend warmte te leveren, heeft de ketel een minimale flow nodig van 30 % van de waterflow bij een ΔT van 20 K op nominale belasting vollast. De ketel kan worden uitgevoerd met een tweede retour (accessoire). Deze tweede retour kan bijdragen aan extra rendement als er groepen van verschillende temperaturen in de installatie voorkomen.



GAS 210 ECO PRO

5. Technische specificaties

۲

-21

114500-090211

۲

CR remeha

Preface **Preface**

This user guide, which contains a lot of practical information about the Remeha Gas 210 ECO **PRO**, a High efficiency central heating unit, is mainly intended for end users.

۲

It contains important instructions for safe and trouble-free operation of the boiler before commissioning and during operation.

Read these instructions carefully before putting the boiler into operation, familiarise yourself with its control functions, operation and strictly observe the instructions given. Failure to do so may invalidate warranty or prevent the boiler from operating.

The data published in these technical instructions is based on the latest information (at date of publication) and may be subject to revisions.

We reserve the right to continuous development in both design and manufacture, therefore any changes to the materials or technology employed may not be retrospective nor may we be obliged to adjust earlier supplies accordingly.

۲



1. Introduction

1.1 Pictograms used

The following pictograms are used in this document to emphasise certain instructions. This is in order to increase your personal safety and to safeguard the technical reliability of the boiler. The pictograms used are:



occur.

Important instruction for carrying out an action.



Possible risk of bodily injury or material damage to boiler, building or environment.



Possible risk of electrical shocks. Serious bodily injury may

۲

Introduction

1.2 Important instructions

Your installer usually supplies user guidelines for the entire installation. Follow at first these guidelines (if available).

A Work o

Work on the boiler

Installation, commissioning, maintenance and repair work may only be carried out by suitably qualified specialist installers in accordance with the applicable national and local standards and guidelines.

Instruction and warning labels on the boiler must never be removed or covered and must be clearly legible throughout the entire service life of the boiler. Generally applicable safety instructions related to accident prevention must be consulted in addition to the information supplied in this technical documentation.



Keep this document near to the installation.

114500-090211

۲

LR remeha

Adhere strictly to the specific safety instructions.

$\underline{\Lambda}$

Can you smell gas? Proceed as follows: Do not smoke and avoid fire and sparks

- Do not operate electrical switches
- Close the gas cock
- Open doors and windows
- Warn those present and leave the building together.
- Call your gas suppliers / installer once you are outside the building, TRANSCO tel. 0800 111 999.

Can you smell flue or combustion gases? Proceed as follows:

- Take the plug out of the socket
- Open doors and windows
- Warn those present and leave the building together.
- · Call your installer once you are outside the building.

Installation location for the boiler!

- Do not store or use any flammable materials, aggressive substance and/or aerosols near the boiler.
- The installation area must be frost-free.

B

Service once a year

The boiler must be inspected once a year by a qualified engineer to ensure optimum, safe operation.

24-

۲



3.1 Control panel

The boiler's control panel contains four function keys, a menu key, a chimney-sweeping key, an on/off switch and a display.



۲

fig. 01 Control panel

1 = Display

۲

- 2 = [Menu] key
- 3 = [Service engineers] key
- 4 = [Escape] or [reset] key

114492LTAL21H008a

B

۲

3. Control

- 5 = [Central heating temperature] or [-] key
- 6 = [+] key
- 7 = [enter] key or [Service] indicator
- 8 = On/off switch

The display has four positions and several symbols and provides information about the operating status of the boiler and any faults. Numbers, dots and/or letters may be shown.

The symbols above the function keys indicate what the function of the relevant keys is at that moment.

If no key is pressed for three minutes, the display lighting switches off and only the IIII and I symbols are displayed. Press any key; the current boiler status and the current operating code appear on the display. This is always displayed in the event of a fault.

3.1.1 Start-up the boiler

- 1. First follow the guidelines that your installer supplied for the entire installation. If not available: follow the instructions below.
- 2. Check the water pressure in the installation (min. 0.8 bar). Fill up when necessary.
- 3. Open the main gas cock.
- 4. Put the boiler control to heat demand.
- 5. Start the circulation pump.
- Switch on the electrical supply to the boiler and the on/off switch on the instrument panel; the Gas 210 ECO PRO will perform the start-up program.

The following appear successively in the display:

- a short display test, whereby all of the display's segments are visible;

F: X X software version alternating with F: X X parameter version;

IR remeha

-25

- Afterwards (depending on the operating status), the following may appear on the display:

N : L (flashes) : live and nutral wires are wrongly connected; change wires on the 230V terminal strip!

With a heat demand: IIII
Boiler starts
2 Burner starts
3 Central heating operation; briefly in part load then in full load
When a heat demand ceases:
S Burner stops
8 Boiler stops
Stand-by mode

The following current values can be read in the 'information



= Status

= Sub status

= flow temperature [°C]; \underline{E} = return temperature [°C]; \underline{E} = outside temperature [°C];

> = internal set point [°C]; = ionisation current [µA];

= fan rotation speed [rpm];

= relative output supplied [%];

The current values can be read as follows:

• Press the 🕅 key, the 🚺 symbol will then flash, confirm with

• Press the [+] key again so that 5 b appears alternating with

• Press the [+] key again so that <u>5</u> <u>u</u> appears alternating with

• Press the [+] key again so that *[*] appears, alternating with,

Press the [+] key repeatedly so that the remaining temperatures

• Press the [+] key again so that \underline{SP} appears, alternating with,

• Press the [+] key again so that $|F||_{L}$ appears alternating with,

• Press the [+] key again so that \overline{RF} appears alternating with, for example, $\exists \Box \Box \Box$ (rpm), the actual fan rotation speed;

for example, $\underline{B} \underline{B}^{\circ} C$, the actual flow temperature;

for example, $|\underline{B}||\underline{B}|^{\circ}$ C, the actual internal set point;

for example, $\boxed{2}$ $\boxed{2}$, the actual ionisation current;

= water pressure [mbar];

= boiler block temperature [°C];

menu' - <u>5 E</u> - <u>5 5</u>

- 1

n۶

 ρ_{r}

- P_{o.}

the ← key;

also appear;

3, the actual status;

 $|\mathcal{G}|$, the actual sub status;

۲

3.2 Reading current values

∰ *_• / △	
	<u>5</u> 3
	5 <u>u</u> 0
	<u>E</u> 1 <u>60</u> °c
$\bigcirc \bigcirc $	EI/EZ/EY/E8
	5 <i>P</i> 88°c
	FL 70.
	n F 3000
	P r 3 D _{bar}
	Po 78 %
	<u>5</u> 3
	114492LTAL 21H009c

fig. 02 Reading current values

26-

۲

LR remeha

- Press the [+] key again until P[r] appears alternating and, for example, $\exists . \Box$ bar, the actual water pressure (if no water pressure sensor is connected, --.- bar appears);
- Press the [+] key again until P_{\Box} appears and, for example, 7|B| %, the actual modulation percentage;
- Press the [+] key again, the read-out cycle starts again with 5 *E*, etc;
- Press the key twice to return to the display with the current operating status.

3.3 Adjusting the boiler to the system

The boiler's control unit is set to the most common central heating systems. With these settings, practically all central heating systems will work well. However, the user or the installer can optimise the parameters as he/she wishes.

3.3.1 Changing parameters at user level (without access code)

The following settings can be changed at user level:

- $|P||_{l}$ = Maximum flow temperature [°C], adjustable between 20 and 90°C;
 - 2 = Pump post-circulation time 0..98 mins, 99 is continuous; 3 = Boiler control; central heating on/off.
- ρ
 - 0 = Central heating $_{off}$

1 = Central heating $\frac{1}{0}$ (= factory setting)

PY = Display

- 0 = Simple display
- 1 = Comprehensive display
- 2 = Display automatically goes to simple after three minutes (factory setting)

The parameters can be changed at user level as follows:

- 1. Press the 🕅 -key several times until the 🛉 symbol flashes in the menu bar;
- 2. Select the users menu using the - key, P: 1 appears (the *I* flashes);
- 3. Press the [+] -key; P: 2 appears (the 2 flashes);
- 4. Press the ← -key again; 3 (min) appears and flashes: (factory setting);
- 5. Change the value by pressing the [-] -key or the [+] -key, in this case for example to 15 min, with the [-] -key;
- 6. Confirm the value with the - key, P2 appears (the 2 flashes);
- ting status.

fig. 03 Changing parameters

114492LTAL21H021b

Ø

2x

□ ∰ ₩ 2 Δ

۲



CR remeha

27

B



3.4 Setting manual operation (symbol)



In some cases, it may be necessary to set the boiler to manual operation, for example when the controller has not yet been connected. The boiler can be set to automatic or manual operation under the wymbol. Do this as follows:

- Press the -key several times until the symbol flashes in the menu bar;
- Press the key once, either the minimum flow temperature or R. L. C. (only if an external sensor has been connected) will appear in the display; the flow temperature is determined by the internal heating curve;
- Press the [+] -key to increase this value in manual operation temporarily;
- Confirm with the ← - key;

۲

- The boiler is now set to manual operation;

R

Manual operation keeps active after power breakdown.

fig. 04 Setting manual operation

۲

3.5 Taking the boiler out of operation

The boiler must be switched off for maintenance or repair work. If the central heating system is not going to be used for a long time (for example, during holidays in frost-free periods), it is advisable to put the boiler out of operation.

3.5.1 Boiler with frost protection, out of operation for a long time

Set the controller low, for example to 10°C;

The Gas 210 ECO PRO will now only come into operation to protect itself against freezing(= depending on parameter $\boxed{3}$ $\boxed{3}$). To prevent radiators and the system from freezing in rooms where there is a risk of frost (e.g. garage or storage room), a frost thermostat can be connected to the boiler. The boiler will then keep the radiators in that room warm.

\wedge

This frost protection does not work if the boiler is out of operation.

3.5.2 Boiler without frost protection, out of operation for a long time

- Isolate the mains power supply from the boiler;
- Close the boiler gas cock.



Tap the boiler and central heating system if you are not going to use your home or the building for a long time and there is a chance of frost.

<u> IR remeha</u>

B

۲

4.Control stops and faults

4.1 General

The boiler is fitted with an advanced control unit. The heart of the control is a microprocessor, the **abc**[®], which both protects and controls the boiler.

Before calling in the installing engineer, first check if:

- the gas cock is open
- the maximum operating temperature setting is high enough
- the boiler control has been correctly set
- the main switch is on
- a sufficient water flow is possible (the radiator valves are entirely opened)
- the water pressure is sufficient (> 0.8 bar).

Note down the failure message before resetting. Reset the failure by pressing the **reset**-key on the instrument panel.

4.2 Control stops and faults

Control stop:

The control stop is a (temporary) boiler operating mode due to an abnormal situation. The boiler switches to the neutral position so that it can return to a normal state. The display then shows the shutdown status (with code \boxed{g}) again. The boiler control unit will, at first, try several times to start the boiler again. The boiler shall operate again when the causes of the control stop have been removed.

Fault:

If the shutdown condition still exists even after various automatic control unit start attempts have been made or if a non-reproducible phenomenon has arisen, the boiler switches to fault mode (also known as lock-out). The boiler can only resume operation if the cause of the fault is rectified and the '**RESET button**' is pressed

4.3 Control stop codes

۲

The boiler display will show code |g|.

The control stop codes can be read out as follows:

- Push the *m*-key, and then the ←-key;
- The display shows 5E = 9;
- Push the [+]- key one time; the display shows <u>5</u>, and the control stop code.
- Note down the control stop code.

R³

The boiler shall start automatically when the causes of the control stop have been removed.

The list enumerates only control stop codes you might be able to solve by yourself. If the control stop code continues to appear after you seem to have rectified the fault, please contact your service engineer. For control stop codes not mentioned in this list also contact your service engineer.

CR remeha

·29

Code	Description	Possible cause	Check/solution
3	Maximum heat exchanger tem- perature exceeded	 No flow or insufficient flow during heat demand 	Check: • That the system has been correctly bled • Water pressure in the system
Ч	Maximum heat exchanger tem- perature increase exceeded	No flow or insufficient flow	Check: • That the system has been correctly bled • Water pressure in the system
5	Maximum difference between heat exchanger and return tem- perature exceeded	 No flow or insufficient flow during heat demand 	Check: • That the system has been correctly bled • Water pressure in the system
Б	Maximum difference between heat exchanger and flow tem- perature exceeded	 No flow or insufficient flow during heat demand 	Check: • That the system has been correctly bled • Water pressure in the system
14	Water pressure too low	 Water pressure non-existent or too low Water leakage 	Check: • Water pressure in the system • Minimum water pressure
15	Gas pressure too low	No flow or insufficient flow	Check: • That the gas cock is fully opened
22	No flame during operation	No ionisation current	Check:That the gas cock is fully opened adjusted and working correctlyWhether the air supply or flue gas discharge are blocked
24	VPS test failed	Gas pressure non-existent or too low	Check: • That the gas cock is fully opened

table 02 Control stop codes

4.4 Fault codes

۲

The boiler displays the fault codes as follows:

E I2 (the display shows the Δ symbol and the fault code flashes). The meaning of the fault codes can be found in the fault table, see table 03.

In the event of faults, proceed as follows:

• Note the fault code.



The fault code is needed to find the cause of the fault quickly and correctly.

 Press the "RESET- key" for 2 seconds. If the fault code continues to appear, look for the cause in the following fault table and rectify the fault.

R

If the display does not show RESET but SERVICE, the boiler must be switched off and switched on again after 10 seconds before the fault can be reset.

The list enumerates only fault codes you might be able to solve by yourself. If the fault code continues to appear after you seem to have rectified the fault, please contact your service engineer. For fault codes not mentioned in this list also contact your service engineer.

IR remeha

GB

۲

Fault code	Description	Possible cause	Check/solution
E:04	Heat exchanger temperature exceeded below normal range	• No or to little flow	Check:
<i>E</i> .: <i>0</i> 5	Heat exchanger temperature exceeded above normal range		water pressure in the system
<i>E</i> .: <i>0B</i>	Return temperature exceeded below normal range		Check:
<u>E</u> :09	Return temperature exceeded above normal range (high limit thermostat)	No or to little flow	 if system has been correctly bled water pressure in the system
E: 10	Too great a difference between heat exchanger and return tem- perature	No or to little flow	Check: if system has been correctly bled water pressure in the system
E::12	Trap protection activated	 Pressure in flue gas discharge duct is (was) too high 	 Check: that the trap is not empty; top up if necessary blockage in flue gas discharge covered trap is blocked
<u>E</u> : 14	5 failed burner starts	 Ignition spark, but no flame Flame, but insufficient ionisation	 is the gas cock opened?
<i>E</i> : <i>I</i> 5	5 failed gas leakage controls	No or to little gas pressure	 Is the gas cock opened?

table 03 Fault codes

۲

114500-090211

CR remeha

5. Technical specifications

5.1 Technical data

Boiler type Gas 210 ECO PRO		Unit	210-80	210-120	210-160	210-200
General				•		
Number of sections			3	4	5	6
Input control		-		Modulating, 0	-10 V or on/off	
	min	kW	16	22	29	39
	max	kW	87	120	166	200
Gas and flue gas side						
Category		-		II_2	H3P	
Inlet gas pressure natural gas		mbar		17	- 30	
Gas consumption natural gas	min	m _o ³/h	1.8	2.4	3.3	4.3
	max	m ₀ ³/h	9.4	13.0	18.0	21.7
NO _x emissions		mg/kWh		<	62	
NO_x emissions ($O_2 = 0\%$, dry)		ppm		<	35	
Central heating side						
High limit temperature		°C		11	10	
Operating temperature range		°C	C 20 - 90			
Minimum water working pressure		bar		0	.8	
Maximum water working pressure PMS		bar		(6	
Water content		litres	12	16	20	24
Electrical						
Mains voltage		V/Hz		230)/50	
Input power	min	Watt	4	4	4	4
(without pump)	max	Watt	125	193	206	317
Insulation class		IP	20			
Other						
Weight excluding water		kg	115	135	165	188
Environment temperature		°C		0 -	40	
Noise level at a distance of 1 m from the boiler (enclosed version)		dB(A)	≤ 59			
Colour of casing		RAL	2002 (red)/7037 (grey)			

table 04 Technical data

۲

32-

CR remeha

B

۲

5.2 Type of unit



۲

fig. 05 Cross-section

- 1. Flue gas discharge
- 2. O,/CO, measuring point
- 3. Air box

۲

- 4. Control panel
- 5. Burner
- 6. Heat exchanger
- 7. Inspection hatch
- 8. Inspectionhatch for condensate collector
- 9.Ignition pin
- 10. Boiler heath exchanger sensor

- 11. Return temperature sensor
- 12. Condensate collector
- 13. Condensate trap
- 14. Air silencing tube
- 15. Filling and drain cock
- 16. Water pressure switch (option)
- 17. Gas multiblock
- 18. Venturi
- 19. Fan
- 20.Mixing tube

- 21. Flue gas switch
- 22. Flow temperature sensor
- 23. On/off
- 24. Gas connection
- 25. Return connection
- 26. Flow connection
- 27. Thermostat pocket
- 28. Display
- 29. Combustion air supply
- 30. Facility for built-in weather compensator

114500-090211

IR remeha

34

The inlet side of the fan is fitted with a venturi, where air and gas are mixed according to a fixed ratio. When there is a heat demand, the fan will pre-vent. The fan draws in the combustion air, which is mixed with the gas to optimum effect in the venturi. The fan moves the homogenous gas/air mixture through to the burner. The mixture is then ignited by the combined ignition and ionisation electrode, which also monitors the flame. Combustion then takes place. Following combustion, the hot flue gases pass through the cast aluminium heat exchanger. Here, the flue gases release their heat to the heating water in the heat exchanger. The heat output of the boiler is controlled on the basis of the settings and the prevailing water temperatures that are measured by the temperature sensors. With flue gas temperatures below dew point (approx. 55°, the temperature at which the water vapour in the flue gases starts to condense), the water vapour in the flue gases will condense in the lower part of the heat exchanger. The heat released during this condensation process (called latent heat or heat of condensation) is also transferred to the heating water. The condensed water is discharged through a trap. The flue gases flow through the condensate collector and are discharged via the flue gas discharge pipe.

۲

The advanced control system of the boiler, the **abc**[®], guarantees extremely reliable heat supplies. This means that the boiler responds quickly and efficiently to negative environmental influences (such as hydraulic flow problems, air flow problems, etc.). If problems of this kind occur, the boiler will not lock out, but initially modulate down and, depending on the nature of the problem, switch off temporarily (shutdown or control stop) and try again after a pre-determined time. Providing the situation is not hazardous, the boiler will always continue to attempt to provide heat. For a continuous supply of heat, the boiler requires a minimum flow of 30 % of the nominal water flow at the relevant design temperatures. The boiler can be equipped with a second return (available as an accessory). The second return can contribute additional efficiency if the installation includes different temperature groups.

```
IR remeha
```

GAS 210 ECO PRO

5. Technical specifications

۲

114500-090211

۲

CR remeha

—35

Vorwort Vorwort

Diese Bedienungsanleitung mit vielen praktischen Erläuterungen zum Brennwertkessel Remeha Gas 210 ECO **PRO** richten sich insbesondere an den Endverwender.

Die hier enthaltenen Hinweise sollen vor der Inbetriebnahme und während des Betriebs eine sichere und störungsfreie Funktion des Kessels gewährleisten.

Lesen Sie bitte vor Inbetriebnahme des Kessels diese Anleitung sorgfältig durch, machen Sie sich mit der Funktion des Kessels und seiner Bedienung vertraut, und halten Sie die Hinweise strikt ein. Die vorliegenden Anleitung umfasst außerdem Angaben zum Kessel im Allgemeinen, zur Behebung von Störungen sowie die technischen Daten des Kessels.

Bei Remeha B.V. arbeiten wir kontinuierlich an der Verbesserung unserer Produkte. Die in diesen Bedienungsanleitung veröffentlichten Daten basieren auf den aktuellsten Informationen. Spätere Änderungen bleiben allerdings vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit Änderungen an Konstruktion und/oder Ausführung unserer Produkte vorzunehmen, ohne dass daraus eine Verpflichtung erwächst, frühere Lieferungen entsprechend anzupassen.

36-

۲

IR remeha

1. Einleitung

ш

ם

۲

1.1 Verwendete Piktogramme

In dieser Bedienungsanleitung werden zur besonderen Betonung bestimmter Vorschriften die nachstehenden Piktogramme verwendet. Sie dienen der Verbesserung Ihrer persönlichen Sicherheit und der Gewährleistung der technischen Betriebssicherheit des Kessels. Folgende Piktogramme werden verwendet:



Wichtiger Hinweis zur Ausführung einer Tätigkeit



Mögliche Gefahr von Personenschäden oder materiellen Schäden an Kessel, Gebäude oder Umwelt



Mögliche Stromschlaggefahr Es können schwerwiegende Verletzungen von Personen auftreten.

1.2 Wichtige Anweisungen

Ihr Installateur liefert oft eine Bedienungsanleitung für die ganze Installation. Falls diese zur Verfügung steht, bitte zuerst ihren Anweisungen folgen.

Arbeiten am Kessel

Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Reparaturarbeiten dürfen nur durch fachkundige und ausreichend qualifizierte Installateure entsprechend den geltenden nationalen und lokalen Normen und Vorschriften ausgeführt werden.

Anweisungs- und Warnaufkleber, die am Kessel angebracht wurden, dürfen nicht entfernt oder abgedeckt werden und müssen während der gesamten Lebensdauer des Kessels lesbar sein. Ergänzend zu den in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen müssen auch die allgemein geltenden Sicherheitsvorschriften zur Verhütung von Unfällen beachtet werden.

i

Bewahren Sie dieses Dokument in der Nähe der Anlage auf.

IR remeha

-37

38-

Halten Sie die genannten Sicherheitshinweise strikt ein.

Riecht es nach Gas? Gehen Sie wie folgt vor:

Rauchen Sie nicht, machen Sie kein Feuer, und verursachen Sie keine Funken.

- Betätigen Sie keine elektrischen Schalter.
- Schließen Sie den Gashahn.
- Öffnen Sie Türen und Fenster.
- Warnen Sie die anwesenden Personen, und verlassen Sie gemeinsam das Gebäude.
- Rufen Sie Ihren Fachmann von außerhalb Ihrer Wohnung an.

Riecht es nach Rauch- oder Brandgasen? Gehen Sie wie folgt vor:

- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Öffnen Sie Türen und Fenster.
- Warnen Sie die anwesenden Personen, und verlassen Sie gemeinsam das Gebäude.
- Rufen Sie Ihren Fachmann von außerhalb Ihrer Wohnung an.

Aufstellungsraum des Kessels

- Leicht entflammbare Stoffe oder Flüssigkeiten, aggressive Stoffe und/oder unter Druck stehende Behälter dürfen nicht in der Nähe der Wärmezentrale gelagert oder verwendet werden.
- Der Raum muss frostfrei sein.

R

Wartung und Inspektion

Um einen sicheren und optimalen Betrieb der Wärmezentrale zu gewährleisten, muss diese einmal pro Jahr von einem anerkannten Fachmann überprüft bzw. gewartet werden.

IR remeha

3. Inbetriebnahme

3.1 Schaltfeld

Das Schaltfeld des Kessels umfasst vier Funktionstasten, eine Menütaste, eine Schornsteinfegertaste, einen Ein/Aus-Schalter und ein Display. Die Funktionstasten passen sich an die zu bedienende Funktion an und haben dann folgende Funktionen:



۲

114492I TAI 21H008a

- 2 = [Menü]-Taste

Bild 01

۲

1 = Display

- 3 = [Schornsteinfeger]-Taste
- 4 = [Escape] oder [Reset]-Taste

- 5 = [ZH-Temperatur] oder [-]-Taste
- 6 = [+]-Taste
- 7 = [Enter]-Taste oder [Service]-Anzeige
- 8 = Netzschalter

Das Display hat vier Positionen und mehrere Symbole. Es informiert über den Betriebszustand des Kessels und über eventuelle Störungen. Die Anzeige kann aus Ziffern, Punkten und/oder Buchstaben bestehen.

Die Symbole über den Funktionstasten zeigen die momentane Funktion der Tasten an.

Wenn 3 Minuten lang keine Taste gedrückt wurde, erlischt die Displaybeleuchtung, und auf dem Display werden nur die Symbole IIII, 🜡 angezeigt. Wenn Sie dann auf eine beliebige Taste drükken, werden auf dem Display der momentane Kesselstatus und der aktuelle Betriebscode angezeigt. Im Falle einer Störung wird immer der entsprechende Code angezeigt.

3.1.1 Kessel aufstarten

- 1. Bitte zuerst die Anlageanleitung Ihres Installateurs konsultieren. Wenn diese nicht vorhanden sein sollte, bitte nachfolgende Anweisungen einhalten.
- 2. Überprüfen Sie den Wasserdruck in der Anlage (mindestens 0,8 bar). Wenn nötig Wasser nachfüllen.
- 3. Öffnen Sie den Gashaupthahn.
- 4. Sorgen Sie dafür, dass die Kesselregelung auf Wärmebedarf eingestellt ist.
- 5. Schalten Sie die Umwälzpumpe ein.
- 6. Schalten Sie die Stromversorgung des Kessels und den Hauptschalter im Kesselschaltfeld ein; der Gas 210 ECO PRO führt jetzt das Startprogramm aus.

IR remeha

۲

ШО

3. Inbetriebnahme

Auf dem Display erscheinen nacheinander:

- Ein kurzer Displaytest, bei dem alle Segmente des Displays sichtbar sind

F:XX Softwareversion und abwechselnd mit In, E

PX X Parameterversion

۲

- Danach kann (je nach Betriebszustand) Folgendes auf dem Display erscheinen: N: L (blinkt): Phase und Nul Kabel sind falsch angeschlossen; Sie sollen die Kabel umgekehrt an die 230V-Klemmleiste anschliessen!

Bei Wärmeanforderung: 🎹
/ Kesselstart
2 Brennerstart
3 ZH-Betrieb, kurz in Teillast, dann in Volllast
Bei Wegfall der Wärmeanforderung:
5 Brennerstopp
5 Kesselstopp
🗍 Stand-by.

3.2 Anzeige aktueller Werte

6*0*°c OO[3000

۲

Bild 02 Anzeige aktueller Werte

40-

Im "Informationsmenü"i können die folgenden aktuellen Werte aufgerufen werden:

Normaler Betriebsablauf

<u>5</u> = Status

Tabelle 01

_

- <u>5</u>. = Substatus
- **E** = Vorlauftemperatur [°C]
- E2 = Rücklauftemperatur [°C]
- $\underline{E} \underline{\underline{Y}}$ = Außentemperatur [°C]
- $\frac{E}{SP} = Kesselblocktemperatur [°C]$ $\frac{SP}{FL} = Interner Sollwert [°C];$ FL = Ionisationsstrom [µA]
- $-\overline{\rho}F$ = Gebläsedrehzahl [t/min]
- Pr = Wasserdruck [mbar]
- Po. = Gelieferte relative Leistung [%]

Die aktuellen Werte können folgendermaßen aufgerufen werden:

- Drücken Sie auf die Taste. Daraufhin blinkt das i-Symbol. Bestätigen Sie mit der **←**-**Taste**.
- Jetzt erscheint abwechselnd $\underline{5E}$ und $\underline{3}$, der aktuelle Status.
- Drücken Sie erneut auf die [+]-Taste, damit abwechselnd 5 und **[**] erscheint, der aktuelle Substatus.
- Drücken Sie erneut auf die [+]-Taste; jetzt erscheint abwechselnd $\underline{\mathcal{E}}$ und zum Beispiel $\underline{\mathcal{B}}$ $\underline{\mathcal{G}}$ °C, die aktuelle Vorlauftemperatur.
- · Drücken Sie mehrmals auf die [+]-Taste, damit auch die anderen Temperaturen angezeigt werden.
- Drücken Sie erneut auf die [+]-Taste; jetzt erscheint abwechselnd \underline{SP} und zum Beispiel \underline{BB}° C, die interne Sollwerttemperatur.
- Drücken Sie erneut auf die [+]-Taste, damit abwechselnd $|F|_L$ und zum Beispiel 7. *G* u erscheint, der aktuelle Ionisationsstrom.
- Drücken Sie erneut auf die [+]-Taste, damit abwechselnd und zum Beispiel $\exists \Box \Box \Box$ (t/min)

IR remeha

۲

erscheint, die aktuelle Gebläsedrehzahl;

۲

- Drücken Sie erneut auf die **[+]-Taste**, damit abwechselnd Pund zum Beispiel $\exists \exists \exists \exists$ bar erscheint, Der aktuelle Wasserdruck (wenn kein Wasserdrucksensor angeschlossen ist, wird --.- bar angezeigt).
- Drücken Sie erneut auf die [+]-Taste, bis abwechselnd P_{\Box} und zum Beispiel 78 % erscheint, der aktuelle Modulationsprozentsatz.
- Drücken Sie erneut auf die [+]-Taste. Der Anzeigezyklus beginnt wieder mit |S|| usw.
- Drücken Sie zweimal auf die Taste, um zum Display mit dem • aktuellen Betriebszustand zurückzukehren.

3.3 Abstimmen des Kessels auf die Anlage

Die Steuereinheit des Kessels ist auf die am häufigsten vorkommenden ZH-Anlagen voreingestellt. Mit diesen Voreinstellungen funktionieren praktisch alle ZH-Anlagen gut. Der Benutzer oder der Heizungsbauer kann die Parameter nach eigenem Wunsch optimieren.

3.3.1 Änderung von Parametern auf Benutzerebene (ohne Zugangscode)

Auf "Benutzerebene" können folgende Einstellungen geändert



Bild 03 Ändern von Parametern

۲



werden:

ρ

Die Parameter auf der Benutzerebene können wie folgt geändert werden:

- 1. Drücken Sie mehrmals auf die W-Taste, bis das n-Symbol in der Menüleiste blinkt.
- 2. Wählen Sie mit der 🗝-Taste das Benutzermenü aus. P: 🚺 erscheint (die / blinkt).
- 3. Drücken Sie auf die [+]-Taste; P:2 erscheint (die 2 blinkt).
- 4. Drücken Sie erneut auf die ← Taste ; 3 (Min) erscheint und blinkt: (Werkseinstellung).
- 5. Ändern Sie den Wert, indem Sie auf die [-]- oder [+]-Taste drücken, in diesem Fall z. B. auf 15 Min mit der [-]-Taste.
- 6. Bestätigen Sie den Wert mit der -Taste. P2 erscheint (die 2 blinkt).
- 7. Drücken Sie zweimal auf die Taste. Der Kessel wechselt in den aktuellen Betriebszustand.

۲

CR remeha

Die Einstellungen P i bis P v können auf dieselbe Weise geändert werden wie P c.

3.4 Einstellen des Handbetriebs (Symbol 🦭)



In bestimmen Fällen kann es notwendig sein, den Kessel auf Handbetrieb zu stellen, beispielsweise wenn der Regler noch nicht angeschlossen ist. Über das U-Symbol kann der Kessel auf "automatisch" oder "Handbetrieb" gestellt werden. Gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie mehrmals auf die Taste, bis das -Symbol in der Menüleiste blinkt.
- Drücken Sie einmal auf die ← Taste. Im Display erscheint

 <u>2</u> <u>0</u> °C (minimaler Forlauftemperatur).
- Drücken Sie auf die [+]-Taste, um diesen Wert vorübergehend im Handbetrieb zu erhöhen.
- Bestätigen Sie die Eingabe mit der **----Taste**.
- Der Kessel arbeitet jetzt im "Handbetrieb".
- Zum Verlassen des Handbetriebs drücken Sie zweimal auf die
 -Taste. Der Kessel schaltet zurück in den Automatiekbetrieb.

R

۲

Das Handbetrieb bleibt auch nach Stromausfall eingestellt.

Bild 04 Einstellen des Handbetriebs

۲

3.5 Außerbetriebnahme des Kessels

Zu Wartungs- und Reparaturarbeiten muss der Kessel ausgeschaltet werden. Wenn die ZH-Anlage längere Zeit nicht gebraucht wird (z.B. in den Ferien in frostfreien Zeiten), ist es empfehlenswert, den Kessel außer Betrieb zu nehmen.

3.5.1 Außerbetriebnahme des Kessels für längere Zeit (mit Frostschutz)

Stellen Sie den Regler auf einen niedrigen Wert ein, z. B. auf 10 °C.

Der Gas 210 ECO PRO geht jetzt nur noch in Betrieb, um sich selbst vor dem Einfrieren zu schützen schützen (= abhängig von Parameter []]]). Zum Schutz gegen das Einfrieren von Heizkörpern und Leitungen in frostgefährdeten Räumen (z. B. Garagen oder Lagerräumen) kann auf dem Kessel ein Frostschutzthermostat montiert werden. In diesem Fall hält der Kessel die Heizkörper in dem betreffenden Raum warm.



Dieser Frostschutz ist nur wirksam, wenn der Kessel in Betrieb ist.

42-

IR remeha

3.5.2 Außerbetriebnahme des Kessels für längere Zeit (ohne Frostschutz)

• Netzhauptschalter ausschalten.

۲

• Drehen Sie den Gashahn des Kessels zu.



Lassen Sie das Wasser aus dem Kessel und der ZH-Anlage ab, wenn Sie die Wohnung oder das Gebäude für längere Zeit nicht nutzen und Frostgefahr besteht.

-43

۲

114500-090211

۲

IR remeha

۲

4. Blockierungen und störungen

4.1 Allgemeines

Der Kessel ist mit einer modernen Steuereinheit ausgestattet. Kernstück der Steuerung ist ein Mikroprozessor, der **Comfort Master**[®], der den Kessel schützt und steuert.

Bevor Sie sich an die Heizungsfirma wenden, prüfen Sie bitte: - ob der Gashahn geöffnet ist.

- die Kesselregelung richtig eingestellt wurde.
- ob die Stromversorgung eingeschaltet ist.
- ob der Wasserdurchlauf durch den Kessel vorhanden ist.
- ob die Anlage ausreichend gefüllt worden ist (Mindestwasserdruck = 0,8 bar).

Bei Störungen immer den kompletten Störungscode notieren bevor die **Reset**-Taste gedrückt wird. Nennen Sie dem Kundendienst diesen Code wenn Sie Hilfe benötigen.

4.2 Blockierungen und Störungen

Blockierung:

Eine (zeitliche) Blockierung des Kessels entspricht einer Betriebssituation infolge einer außergewöhnlichen Situation. Der Kessel geht in die Ruhestellung, sodass er in einen normalen Zustand zurückkehren kann. Das Display zeigt dann einen Blokkierungsstatus (mit Code 9) an. Der Kesselsteuerung versucht zunächst noch einige Male den Kessel zu starten. Der Kessel kommt wieder im Betrieb, wenn die Blockierungsursachen aufgehoben sind.

Störung:

Wenn die Blockierungsbedingungen nach mehreren Startversuchen der Steuereinheit weiterhin bestehen oder ein nicht korrigierbares Vorkommnis aufgetreten ist, schaltet der Kessel auf Störung (auch als Verriegelung bezeichnet). Der Kessel kann erst wieder in Betrieb gehen, nachdem die Störungsursache beseitigt und die Taste "**RESET**" gedrückt worden ist.

4.3 Blockierungscode

Im Display wird Code $\boxed{9}$ angezeigt.

Die Blockierungscodes können wie folgt ausgelesen werden:

- Drücken Sie einmal auf die [™]→ Taste, und nachdem auf die [™]→ Taste;
- Jetzt erscheint 5E = 9;
- Drücken Sie einmal auf die [+]- Taste; jetzt erscheint <u>5</u>, und die Blockierungscode.
- Notieren Sie den den Blockierungscode.

13

Der Kessel geht selbsttätig wieder in Betrieb, wenn die Ursache der Blockierung beseitigt wurde.

In der Liste finden Sie nur die Blockierungen, die Sie leicht selbst beheben können. Wenn der Blockierungscode weiterhin angezeigt

44-

۲

IR remeha

wird, nachdem Sie die mögliche Ursache behoben haben, wenden Sie sich an Ihren Heizungsfachbetrieb. Auch bei den übrigen Blokkierungscodes sollten Sie Kontakt mit Ihrem Heizungsfachbetrieb aufnehmen.

Code	Beschreibung	Mögliche Ursache	Kontrolle/Behebung
3	Höchsttemperatur des Wärme- tauschers überschritten	 Kein oder zu geringer Durchlauf während der Wärmeanforderung 	Überprüfen Sie: • ob die Anlage gut durchlüftet ist • Wasserdruck in der Anlage
Ч	Maximaler Anstieg der Wärme- tauschertemperatur überschritten	 Kein oder zu geringer Durchlauf 	Überprüfen Sie: • ob die Anlage gut durchlüftet ist • Wasserdruck in der Anlage
5	Maximale Differenz zwischen Wärmetauscher- und Rücklauf- temperatur überschritten	 Kein oder zu geringer Durchlauf während der Wärmeanforderung 	Überprüfen Sie: • ob die Anlage gut durchlüftet ist • Wasserdruck in der Anlage
Б	Maximale Differenz zwischen Wärmetauscher- und Vorlauftem- peratur überschritten	 Kein oder zu geringer Durchlauf während der Wärmeanforderung 	Überprüfen Sie: • ob die Anlage gut durchlüftet ist • Wasserdruck in der Anlage
14	Wasserdruck zu niedrig	 Kein oder zu niedriger Wasserdruck Wasserseitige Leckage 	Überprüfen Sie: • Wasserdruck in der Anlage • minimalen Wasserdruck
15	Gasdruck zu niedrig	 Kein oder zu geringer Durchlauf 	Überprüfen Sie: • ob der Gashahn vollständig geöffnet ist
22	Flammenausfall während des Betriebs	Ionisationsstrom fällt aus	Überprüfen Sie: ob der Gashahn vollständig geöffnet ist
24	VPS-Test fehlgeschlagen	 Kein oder zu niedriger Gasdruck 	Überprüfen Sie: • ob der Gashahn vollständig geöffnet ist

۲

Tabelle 02Blockierungscodes

4.4 Störungscode

۲

Die Störungscodes werde wie folgt angezeigt: \underline{F} (das Display zeicht das **A-Symbol** und die Störungscode blinkt). Die Beschreibung der Störungscodes finden Sie in die Störungstabelle, siehe Tabelle 03.

Bei Störungen wie folgt vorgehen:

• Notieren Sie den Störungscode.



Der Störungscode ist wichtig für die korrekte und schnelle Diagnose der Art der Störung sowie für eine eventuelle Unterstützung von unsere Abteilung für Verkaufsunterstützung.

 Drücken Sie 2 Sekunden lang auf die "RESET"-Taste. Wenn der Störungscode weiterhin angezeigt wird, ermitteln Sie die Störungsursache an Hand der folgenden Störungstabelle, und beheben Sie die Störung.

1	1	Λ	5	\cap	\cap	\cap	Ο	n	2	1	1	
		-	J	U	U-	U	υ	U	_			

LR remeha

۲

R

۲

Wenn auf dem Display nicht RESET, sondern SERVICE ange zeigt wird, muss der Kessel zunächst ausgeschaltet und nach 10 Sekunden wieder eingeschaltet werden, bevor die Störung durch einen Reset behoben werden kann.

In der Liste finden Sie nur die Störungen, die Sie leicht selbst beheben können. Wenn der Störungscode weiterhin angezeigt wird, nachdem Sie die mögliche Ursache behoben haben, wenden Sie sich an Ihren Heizungsfachbetrieb. Auch bei den übrigen Störungscodes sollten Sie Kontakt mit Ihrem Heizungsfachbetrieb aufnehmen.

Störungs- code	Beschreibung	Mögliche Ursache	Kontrolle/Behebung
<u>E</u> :04	Temperatur des Wärmetau- schers unter normaler Bereich	• Koin odor zu wonig Durchlauf	Überprüfen Sie:
<u>E</u> :05	Temperatur des Wärmetau- schers über normaler Bereich		Wasserdruck in der Anlage
E.:08	Rücklauftemperatur unter norma- ler Bereich		Überprüfen Sie:
E.:09	Rücklauftemperatur über norma- ler Bereich (Sicherheitstempera- tur-begrenzer)	 Kein oder zu wenig Durchlauf 	 ob die Anlage gut durchlüftet ist Wasserdruck in der Anlage
E: 10 E: 11	Zu großer Unterschied zwischen Wärmetauscher- und Rücklauf- temperatur	Kein oder zu wenig Durchlauf	Überprüfen Sie: • ob die Anlage gut durchlüftet ist • Wasserdruck in der Anlage
<u>E</u> ::12	Siphonsicherung aktiviert (Luftdruck im Kessel zu hoch)	 Druck im Abgasabführkanal ist (war) zu hoch 	 Überprüfen Sie: dass der Siphon mit Wasser gefüllt ist, füllen Sie ihn ggf. auf. Abgasabführung ist verstopft oder abgedeckt. Abgasklappe (bei Kaskade) öffnet sich nicht. Siphon ist verstopft.
<u>E</u> : 14	5 misslungene Brennerstarts	 Kein Zündfunke Zündfunke vorhanden, aber keine Flamme Flamme vorhanden, aber keine ausreichende lonisation 	Ist der Gashahn gut geöffnet?
<u>E</u> : 15	5 misslungene Gasleckkontrollen	Kein oder zu wenig Gasdruck	Ist der gut Gashahn geöffnet?

Tabelle 03

46-

۲

Störungscodes

CR remeha

۲

5. Technische spezifikationen

5.1 Technische Daten

Gerätetyp Gas 210 ECO PRO		Einheit	210-80	210-120	210-160	210-200
Allgemeines						
Zahl der Elemente			3	4	5	6
Belastungsregelung		-	N	odulierend, 0-1	0V oder Ein/A	us
	min	kW	16	22	29	39
Nennwarmeleistung (80/60 C) Ph	max	kW	87	120	166	200
Gas- und abgasseitig						
Kategorie		-		II _{2E}	LL3P	
Gasvordruck G20		mbar		17	- 30	
Gasvordruck G25		mbar		20	- 30	
Casverbrauch C20	min	m _o ³/h	1,8	2,4	3,3	4,3
Gasverbrauch G20	max	m ₀ ³/h	9,4	13,0	18,0	21,7
Casverbrauch C25	min	m _o ³/h	2,1	2,8	3,8	5,1
	max	m _o ³/h	11,0	14,4	20,9	25,2
NO _x -Ausstoß		mg/kWh		<	62	
NO _x -Ausstoß (O ₂ = 0 %, trocken)		ppm		<	35	
ZH-seitig						
Max. Wassertemperatur		°C		11	10	
Betriebstemperaturbereich		°C		20	- 90	
Minimaler Wasserbetriebsdruck		bar		0	,8	
Maximaler Wasserbetriebsdruck PMS		bar		(6	
Wasserinhalt		Liter	12	16	20	24
Elektrisch		·				
Anschlussspannung		V / Hz		230	/ 50	
Leistungsaufnahme	min	Watt	4	4	4	4
(ohne Pumpe)	max	Watt	125	193	206	317
Isolationsklasse		IP		2	0	
Sonstiges						
Gewicht ohne Wasser		kg	115	135	165	188
Geräuschpegel in 1 m Abstand vom			< 50			
Kessel (geschlossene Ausführung)		ub(A)	≥ 38			
Umgebungstemperatur		°C	0 - 40			
Farbe Verkleidung		RAL	2002 (Rot) / 7037 (Grau)			

۲

Tabelle 04 Technische Daten

۲

-47

۲

114500-090211

□ R remeha

5.2 Kesselausführung



۲

Bild 05 Querschnitt (abgebildet ist die 166-kW-Ausführung)

- 1. Abgasabführung
- 2. Messpunkt O,/CO,
- 3. Luftkasten
- 4. Schaltfeld
- 5. Brenner

۲

- 6. Wärmetauscher
- 7. Inspektionsdeckel
- 8. Inspektionsdeckel für Kondensatsammelbehälter 18. Venturi
- 9. Zundelektrode
- 10. Kesselblocksensor

- 11. Rücklauftemperatursensor
- 12. Kondensatsammelbehälter
- 13. Siphon
- 14. Einlassdämpfer
- 15. Füll- und Entleerungshahn
- 16. Wasserdrucksensor*
- 17. Gasblock
- 19. Gebläse
- 20. Mischrohr

- 21. Abgasdruckschalter
- 22. Vorlauftemperatursensor
- 23. Ein/aus Schalter
- 24. Gasanschluss
- 25. Rücklaufanschluss
- 26. Vorlaufanschluss
- 27. Tauchhülse
- 28. Display
- 29. Verbrennungsluftzuführung
- 30. Einbaumöglichkeit für Regler

48-

CR remeha

5.3 Arbeitsprinzip

An der Einlassseite des Gebläses ist das Venturirohr angebracht. Dort werden Luft und Gas in einem festen Verhältnis miteinander vermischt. Bei einer Wärmeanforderung kommt es zu einer Vorspülung des Gebläses. Das Gebläse saugt die im Venturirohr optimal mit dem Gas vermischte Verbrennungsluft an. Das homogene Luft/Gas-Gemisch wird durch das Gebläse zum Brenner befördert. Das Gemisch wird anschließend durch die kombinierte Zünd- und Ionisationselektrode, die zugleich der Flammenüberwachung dient, entzündet, woraufhin die Verbrennung stattfindet. Nach der Verbrennung werden die heißen Abgase durch den aus Aluguss gefertigten Wärmetauscher geführt. Hier geben die Abgase ihre Warme an das ZH-Wasser ab. Die Kesselleistung wird auf Basis der Einstellungen und der herrschenden Wassertemperaturen, gemessen durch die Temperatursensoren, geregelt. Bei Abgastemperaturen unter dem Taupunkt (d. h. bei dem der in den Abgasen enthaltene Wasserdampf zu kondensieren beginnt, also bei etwa 55 °C) kondensiert der Wasserdampf in den Abgasen im unteren Teil des Wärmetauschers. Die bei diesem Kondensationsprozess freigesetzte Wärme (die sogenannte latente Wärme oder Kondensationswärme) wird ebenfalls auf das Heizungswasser übertragen. Das so gebildete Kondenswasser wird über einen Siphon abgeleitet. Die Abgase strömen durch den Kondensatsammler und werden über die Abgasabführleitung abgeleitet.

۲

Die moderne Steuerung des Kessels, die so genannte "Comfort Master"-Steuerung, sorgt für eine äußerst zuverlässige Wärmelieferung. Der Kessel reagiert dabei zweckmäßig auf negative Umgebungseinflüsse (wie wasserseitige Umlaufprobleme, Lufttransportprobleme u. ä.). Bei Einflüssen dieser Art schaltet der Kessel nicht auf Störung (Verriegelung), sondern moduliert zunächst zurück, schaltet sich gegebenenfalls - je nach Art der Umstände - vorübergehend aus (Blockierung oder Regelstopp), und startet dann nach einiger Zeit einen neuen Versuch. Solange keine gefährliche Situation entsteht, versucht der Kessel immer, Wärme zu liefern. Damit der Kessel kontinuierlich Wärme liefern kann, benötigt er einen Mindestdurchfluss von 30 % des Wasserdurchflusses bei einer ΔT von 20 K und Nennwärmebelastung bei Volllast. Es ist möglich, den Kessel mit einer zweiten Rücklaufleitung auszustatten (Zubehör). Diese zweite Rücklaufleitung kann eine zusätzliche Leistung bewirken, wenn in der Anlage Aggregate mit unterschiedlichen Temperaturen vorkommen.

114500-090211

۲

IR remeha

۲

ш

 $\overline{\mathbf{n}}$

Ces notice d'utilisation avec de nombreuses informations pratiques concernant la chaudière au gaz à condensation Remeha 210 ECO **PRO**, une chaudière à condensation pour chauffage central, sont destinées à l'installateur.

۲

Elles contiennent également des indications importantes permettant un fonctionnement correct et en toute sécurité de l'appareil.

Lisez attentivement cette notice avant la mise en service de l'appareil, familiarisez-vous avec le fonctionnement et la commande de la chaudière et suivez les indications scrupuleusement. Par ailleurs, ces notice d'utilisation contiennent également des informations concernant la chaudière en général, l'élimination des éventuels dérangements ainsi que les spécifications techniques de la chaudière.

Remeha B.V. ne cesse d'améliorer ses produits. Les données publiées dans la présente notice technique sont basées sur les informations les plus récentes. Elles sont fournies sous réserve de modifications ultérieures. Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment la construction et/ou le modèle de nos produits sans l'obligation d'adapter les livraisons déjà effectuées.

۲



1. Introduction

1.1 Pictogrammes utilisés

1. Introduction

Dans cette documentation, nous utilisons les pictogrammes suivants pour attirer une attention particulière sur certaines instructions. Nous faisons cela pour augmenter votre protection personnelle et garantir la sécurité de fonctionnement technique de la chaudière. Les pictogrammes utilisés sont :



Astuce ou conseil pratique.

R Indication importante concernant l'exécution d'une opération.





Risque d'électrocution. Risque de blessure grave.

1.2 Instructions importantes

Votre installateur peut fournir un manuel d'utilisation pour toute l'installation. Si un tel document est disponible, suivre d'abord les instructions contenues dans ce document.

Travaux sur la chaudière

L'installation, la mise en service, l'entretien et la réparation ne peuvent être effectués que par des installateurs professionnels disposant des qualifications requises conformément aux normes et aux réglementations nationales et locales.

Les étiquettes d'instruction et d'avertissement qui sont apposées sur la chaudière ne peuvent jamais être enlevées ni recouvertes et doivent être lisibles pendant la durée de vie complète de la chaudière. Outre les informations fournies dans cette documentation technique, il faut également consulter les consignes générales de sécurité pour éviter tout accident.



Conservez ce document à proximité de l'installation.

۲

IR remeha

51

К К

Respectez scrupuleusement les instructions de sécurité.

\triangle

En cas d'odeur de gaz procédez comme suit :

- ne fumez pas, n'allumez pas de feu et ne provoquez pas d'étincelles ;
- n'actionnez aucun interrupteur ;
- fermez le robinet de gaz ;
- ouvrez les portes et les fenêtres ;
- prévenez les personnes présentes et quittez l'habitation tous ensemble ;
- une fois hors de l'habitation, appelez votre installateur.

A En ca

En cas d'odeur de fumée ou de gaz de combustion procédez comme suit :

- retirez la fiche de la prise de courant ;
- ouvrez les portes et les fenêtres ;
- prévenez les personnes présentes et quittez l'habitation tous ensemble;
- une fois hors de l'habitation, appelez votre installateur.

Local d'installation de la chaudière

- Ne stockez aucune matière inflammable, aucun produit agressif ni aucune bombe aérosol à proximité de la chaudière.
- Le local où se trouve la chaudière doit être à l'abri du gel.

R

Entretien annuel

La chaudière doit être vérifiée une fois par an par un installateur agréé, afin de garantir son bon rendement et sa sécurité de fonctionnement.

52-

۲

IR remeha

К К

۲

3. Utilisation

3.1 Le tableau de bord

Le tableau de bord de la chaudière comporte 4 touches de fonction, une touche de menu, une touche de ramonage, un interrupteur marche/arrêt et un afficheur.



۲

ig. 01 Tableau de

1 = afficheur

۲

- 2 = touche [Menu]
- 3 = touche [Ramonage]
- 4 = touche [Escape] ou [Reset]

- 5 = touche [Température CC] ou [-]
- 6 = touche [+]
- 7 = touche [enter] ou voyant [Service]
- 8 = Interrupteur pricipal

L'afficheur comporte quatre positions et plusieurs symboles indiquant l'état de fonctionnement de la chaudière et les dérangements éventuels. Des chiffres, des points et/ou des lettres peuvent s'afficher. Les symboles situés au-dessus des touches de fonction indiquent leur fonction actuelle. Lorsqu'une touche n'a pas été actionnée après 3 minutes, l'éclairage de l'afficheur s'éteint et seuls les symboles IIII, s'affichent. Si vous appuyez sur une touche quelconque, l'affichage présente l'état actuel de la chaudière et le code de commande actuel. En cas de dérangement, le code correspondant reste affiché.

3.1.1 Démarrage de la chaudière

- D'abord procéder selon les instructions du manuel d'utilisation, que votre installateur a fourni pour toute l'installation. Si ce manuel fait défaut, suivre les instructions ci-dessous.
- 2. Vérifier la pression hydraulique de l'installation (pression mini 0,8 bar). Si nécessaire rajouter de l'eau.
- 3. Ouvrir la vanne de barrage gaz.
- 4. S'assurer que le réglage de la chaudière se trouve dans une position 'demandant de la chaleur'.
- 5. Mettre en service la pompe de circulation.
- Enclencher l'interrupteur du tableau de chaufferie ainsi que l'interrupteur du tableau de bord ; la chaudière Gas 210 ECO PRO exécute le programme de démarrage.

L'afficheur présente successivement :

- un test bref où apparaissent tous les segments. la version du logiciel F:XX et In, E s'affichent en alternance la version des paramètres P:XX
- Ensuite, les informations suivantes peuvent s'afficher (selon le mode de fonctionnement) :

IR remeha

3. Utilisation

۲

N : L (clignotant) : la phase et le neutre sont raccordés de manière incorrecte : permutez les connecteurs du cordon d'alimentation sur le bloc de raccordement !

Demande de chaleur ; 🏾 🔟
I démarrage de la chaudière,
2 démarrage du brûleur,
Fonctionnement CC ; brièvement à petite allure, puis à grande allure.
Arrêt de la demande de chaleur :
S arrêt du brûleur,
<i>B</i> arrêt de la chaudière
[]] repos

tableau 01 Fonctionnement normal

3.2 Affichage des valeurs actuelles

⊖⊖⊖ , <i>JDDD</i>
$\bigcirc \bigcirc $

fia. 02 Affichage des valeurs actuelles

54-

Le menu « Informations » i permet d'afficher les valeurs actuelles suivantes :

- <u>5</u> = état <u>5</u> = sous-état
- <u>E</u> = température de départ [°C] ;
- $-\underline{E}\overline{2}$ = température de retour [°C];
- |E||4| = température extérieure [°C]
 - (uniquement avec sonde extérieure raccordée) ;
- = température du corps de chauffe [°C] ;
- 25 59 FL = point de consigne interne [°C];
- = courant d'ionisation [µA] ;
- $|\underline{n}| \underline{F}|$ = vitesse de rotation du ventilateur [t/min] ;
- -P[r] = pression d'eau [mbar];
- P . = puissance relative délivrée [%];

Les valeurs actuelles peuvent être affichées comme suit :

- appuyez sur la touche): le symbole i clignote ; pour confirmer, appuyez sur la **touche ←** ;
- à présent, <u>5</u> et l'état actuelle, par exemple <u>3</u>, s'affichent en alternance:
- appuyez de nouveau sur la touche [+] jusqu'à ce que le symbole $[\underline{5}]|\underline{u}|$ et le courant d'ionisation actuel, par exemple $[\underline{3}]$, s'affichent sous-état
- appuyez de nouveau sur la touche [+] jusqu'à ce que le symbole $|\mathbf{E}|$ i et le courant d'ionisation actuel, par exemple $|\mathcal{B}||\mathcal{G}|$ °C, s'affichent température de départ ;
- appuyez plusieurs fois sur la touche [+] de manière à afficher également les autres températures ;
- appuyez de nouveau sur la touche [+] jusqu'à ce que le symbole 5P et le courant température de consigne interne par exemple BB °C s'affichent en alternance ;
- appuyez de nouveau sur la touche [+] jusqu'à ce que le symbole $|F||_L$ et le courant d'ionisation actuel, par exemple $|\mathcal{I}||_{\mathcal{U}}|_{\mathcal{U}}$ s'affichent en alternance ;
- appuyez de nouveau sur la touche [+] jusqu'à ce que le symbole $|\mathbf{n}||\mathcal{F}|$ et la vitesse de rotation du ventilateur, par exemple $\exists \Box \Box \Box$ (t/min), s'affichent en alternance ;
- appuyez de nouveau sur la touche [+] jusqu'à ce que le sym-

IR remeha

bole P_{r} et la pression d'eau actuelle (si aucune sonde de pression d'eau n'est raccordée, --,- bar(s) s'affiche), par exemple \underline{J} . \underline{D} bars, s'affichent en alternance ;

- appuyez de nouveau sur la touche [+] jusqu'à ce que le symbole P. d. et le pourcentage de modulation, par exemple P. d. s'affichent en alternance ;
- appuyez de nouveau sur la touche [+], le cycle d'affichage recommence à 5 2 et ainsi de suite ;
- appuyez 2x sur la touche pour revenir à l'affichage de l'état de fonctionnement actuel.

3.3 Adaptation de la chaudière à l'installation

L'automate de commande de la chaudière est réglé pour la plupart des installations de chauffage central courantes. Ces réglages peuvent s'adapter à pratiquement toutes les installations de chauffage. L'utilisateur ou l'installateur peut optimaliser les réglages à sa guise.

3.3.1 Modification des paramètres au niveau utilisateur (sans code d'accès)

L'utilisateur peut modifier les réglages suivants :

- P] = température de départ maximale [°C], réglable entre 20 et 90 °C ;
- P 2 = post-circulation de la pompe 0 à 98 min, 99 correspondant à continu ;
- P \exists = régulation de la chaudière ; cc marche/arrêt : 0 = cc_{arrêt}
 - 1 = cc_{marche} (= réglage d'usine)
- P = mode d'affichage
 - 0 = affichage simplifié
 - 1 = affichage complet
 - 2 = l'affichage passe automatiquement en mode simplifié au bout de 3 minutes (= réglage d'usine)

L'utilisateur peut modifier les paramètres en procédant comme suit :

- 1. appuyez plusieurs fois sur la **touche** 🕅 jusqu'à ce que le symbole 🛉 clignote dans la barre de menu ;
- 2. sélectionnez le menu utilisateur à l'aide de la **touche ←**, P: / s'affiche (le / clignote) ;
- 3. appuyez sur la **touche [+]**; **P**: **2** s'affiche (le **2** clignote);
- 4. appuyez de nouveau sur la **touche** ←,] (min.) s'affiche en clignotant : (réglage d'usine) ;
- modifiez la valeur à l'aide de la touche [-] ou [+] et réglez-la par exemple sur 15 min. à l'aide de la touche [+] ;
- 6. confirmez la valeur réglée à l'aide de la touche ← le code P2 s'affiche (le 2 clignote) ;
- 7. appuyez 2x sur la **touche ←** , la chaudière revient au mode de fonctionnement actuel.





Ø

2x



IR remeha

Ц Ц

۲

114500-090211

i

3.4 Réglage du mode manuel (symbole 🦺)



Dans certains cas, il peut s'avérer nécessaire de commander la chaudière manuellement, par exemple lorsque le régulateur n'est pas encore raccordé. Sous le symbole \Downarrow , la chaudière peut être réglée sur le mode de fonctionnement automatique ou manuel. Procédez alors comme suit :

- appuyez plusieurs fois sur la touche i jusqu'à ce que le symbole f clignote dans la barre de menu ;
- appuyez 1x sur la touche ', le texte RUEE ' s'affiche (uniquement si une sonde extérieure est raccordée), la température de départ est déterminée par la courbe de chauffe interne ou CI ' C apparaît sur l'afficheur (= température de départ minimale); appuyez sur la touche [+] pour augmenter temporairement cette valeur en mode manuel;
- Confirmez à l'aide de la touche ← ;
- la chaudière fonctionne à présent en mode manuel ;
 - appuyez 2x sur la **touche (**) pour quitter le mode manuel ; la chaudière passe en état de fonctionnement.

B

۲

Le mode manuel reste également actif après la chute de tension.

3.5 Mise hors service de la chaudière

En cas d'opérations d'entretien ou de réparation, la chaudière doit être mise à l'arrêt. Si l'installation de chauffage n'est plus utilisée pendant une longue période (par exemple, pendant les vacances hors période de gel), il est conseillé de mettre la chaudière à l'arrêt.

3.5.1 Mise hors service de longue durée de la chaudière, avec protection contre le gel

• Réglez le régelateur sur une faible température, par exemple sur 10 °C.

À partir de maintenant, la chaudière Gas 210 ECO PRO ne se remettra automatiquement en marche qu'en cas de risque de gel (= en fonction du paramètre]]). Pour éviter le gel des radiateurs et de l'installation des locaux à risque de gel (par ex. un garage ou un entrepôt), un thermostat antigel peut être connecté à la chaudière. La chaudière maintient alors les radiateurs de ces pièces à une température hors gel.



Cette protection ne fonctionne pas si la chaudière est à l'arrêt.

3.1.2 Mise hors service de longue durée de la chaudière, sans protection contre le gel

- Retirez la fiche de la prise de courant ;
- Fermez le robinet de gaz de la chaudière.

\triangle

Il est recommandé de purger la chaudière et l'installation de chauffage si l'habitation ou le bâtiment n'est pas occupé(e) pendant une longue période et qu'il y a un risque de gel.

۲

IR remeha

114500-090211

4. Blocages et dérangements

4.1 Généralités

La chaudière est équipée d'un automate de commande évolué. Le cœur de la commande est un microprocesseur, appelé **Com-fort Master**[®], qui protège et commande la chaudière.

Avant de demander l'aide de l'installateur, vous pouvez contrôler si :

- le robinet de gaz est ouvert
- la régulation de chaudière est correctement réglée
- l'alimentation électrique est activée
- un débit d'eau suffisant peut s'effectuer
- l'installation est suffisamment remplie (pression d'eau minimale de 0,8 bar).

Prenez toujours note de tous les codes d'erreur. Indiquez toujours ces codes d'erreur lors d'une demande d'aide éventuelle.

4.2 Blocages et les dérangements

Blocage:

Un blocage (temporaire) est un fonctionnement de la chaudière, dû à un phénomène anormal.

La chaudière se met en position d'attente, afin de permettre le retour à une situation normale. Un état de blocage s'affiche donc (avec le code 9) à nouveau. L'automate de commande fait un nombre d'efforts de redémarrer la chaudière. Si les conditions de blocage sont levées, la commande remet la chaudière en service.

Dérangement :

Lorsque, après plusieurs tentatives de démarrage de l'automate de commande, les conditions de blocage persistent ou si un phénomène irréparable survient, la chaudière passe en état de dérangement (aussi appelé verrouillage). La chaudière peut se remettre en marche uniquement si la cause de la panne est rétablie et lorsque vous appuyez sur la « **touche RESET** »

4.3 Les codes des blocages

Le code [9] peut s'afficher.

Les codes des blocages peuvent être affichées comme suit :

- $|S||_{E} = |g|$, s'affichent;
- appuyez de nouveau sur la touche [+] jusqu'à ce que le symbole 5 u, s'affichent et le code de blocage.
- notez le code de blocage.

K

Une fois la cause du blocage éliminée, la chaudière se remet automatiquement en service.

Seuls les blocages faciles à résoudre soi-même sont mentionnés dans la liste. Si le code de blocage reste affiché après résolution de la cause possible, veuillez alors contacter votre installateur. Pour les autres codes de blocage, contactez également votre installateur.

۲

LR remeha

·57

۲

К

Code	Description	Cause possible	Contrôle/Solution
3	Dépassement de la tempéra- ture maximale de l'échangeur de chaleur	 Pas de débit ou débit trop faible pendant la demande de chaleur 	Vérifier : • la bonne purge de l'installation • pression hydraulique dans l'installation
Ч	Dépassement de la tempéra- ture montante maximale de l'échangeur de chaleur	Pas de débit ou débit trop faible	Vérifier : • la bonne purge de l'installation pression hydraulique dans l'installation
5	Différence maximale entre l'échangeur de chaleur et le dépassement de la tempéra- ture retour	 Pas de débit ou débit trop faible pendant la demande de chaleur 	Vérifier : • la bonne purge de l'installation pression hydraulique dans l'installation
Б	Différence maximale entre l'échangeur de chaleur et le dépassement de la tempéra- ture de départ	 Pas de débit ou débit trop faible Pendant la demande de chaleur 	Vérifier : • la bonne purge de l'installation pression hydraulique dans l'installation
14	Pression d'eau trop faible	 Pas de pression d'eau ou pression d'eau trop faible Fuite d'eau 	Vérifier : • pression hydraulique dans l'installation • pression d'eau minimale
15	Pression de gaz trop faible	Pas de débit ou débit trop faible	Vérifier : • si le robinet de gaz est complètement ouvert
22	Arrêt de la flamme pendant le fonctionnement	 Le courant d'ionisation n'est pas alimenté 	 Vérifier : si le robinet de gaz est complètement ouvert si le conduit d'amenée d'air ou l'évacuation des gaz brûlés est obturé
24	Test VPS avorté	 Pas de pression de gaz ou pression de gaz trop faible 	Vérifier : • si le robinet de gaz est complètement ouvert

tableau 02 Codes des blocages

۲

4.4 Les codes de dérangement

La chaudière signale les codes de dérangement comme suit : $\underline{\mathcal{E}}$ $\underline{\mathcal{I}}$ (le symbole $\underline{\mathcal{A}}$ apparaît sur l'afficheur et le code de dérangement clignote). La signification des codes d'erreur est indiquée dans le tableau des dérangements, *voir tableau 03.*

En cas de dérangement, procédez comme suit :

Notez le code de dérangement

i

Le code de dérangement permet de détecter correctement et rapidement la nature du dérangement et d'obtenir une assistance auprès de Remeha (département Service Technique).

 Appuyez pendant 2s sur la touche "RESET". Si le code de dérangement reste affiché, recherchez la cause du dérangement dans le tableau ci-dessous et appliquez la solution proposée.

R

Si SERVICE apparaît à la place de RESET sur l'afficheur, la chaudière doit être désactivée puis réactivée au bout de 10 secondes, avant de pouvoir remédier au dérangement.

-	ε.	~	h. 1	
<u>Bee</u>		5.4	ε.	-
- 1		r		-
~		~		

IR remeha

Seuls les dérangements faciles à résoudre soi-même sont mentionnés dans la liste. Si le code d'erreur reste affiché après résolution de la cause possible, veuillez alors contacter votre installateur. Pour les autres codes d'erreur, contactez également votre installateur.

Codes de dérange- ment	Description	Cause possible	Contrôle/Solution		
<u>E</u> :04	Température de l'échangeur de chaleur dans la plage normale	Pas de débit ou débit trop faible	Vérifier : - la bonne purge de l'installation		
E:05	lempérature de l'échangeur de chaleur au-dessus de la plage normale	•	- la pression hydraulique dans le système		
<u>E</u> :08	Température retour en-dessous de la plage normal		Vérifier :		
E:09	Température retour au-dessus de la plage normal (thermostat maximal)	Pas de debit ou debit trop faible	 la bonne purge de l'installation la pression hydraulique dans le système 		
E: 10 E: 11	Trop grande différence entre l'échangeur de chaleur et la tem- pérature de retour	Pas de débit ou débit trop faible	Vérifier : - la bonne purge de l'installation - la pression hydraulique dans le système		
E. : 12	Protection du siphon activée	 La pression dans le conduit d'évacuation des gaz brûlés est (était) trop élevée 	 assurez-vous que le siphon n'est pas vide. Le cas échéant, faites l'appoint d'eau, obstruction au niveau de l'évacuation des gaz brûlés / RGA recouvert le siphon est obturé 		
<u>E</u> : 14	5 tentatives avortées de démar- rage du brûleur	 Il y a bien une étincelle d'allumage, mais pas de flamme Il y a bien une flamme, mais l'ionisation est insuffisante 	Vérifier si : - le robinet de gaz est complètement ouvert		
<i>E.</i> : <i>I</i> 5	5 tentatives avortées de contrôle d'étanchéité gaz	 Pas de pression de gaz ou pression de gaz trop faible 	Vérifier si : - le robinet de gaz est complètement ouvert		

۲

tableau 03

۲

Codes de dérangement

114500-090211

CR remeha

-59

FR

5. Spécifications techniques

5.1 Caractéristiques techniques

Type de chaudière Gas 210 ECO PRO		Unité	210-80	210-120	210-160	210-200
Généralités						
Nombre d'éléments			3	4	5	6
Régulation de la puissance		-	Modulation, 0-10 V ou marche/arrêt			
Puissance utile (80/60°C) Pn	min.	kW	16	22	29	39
	max.	kW	87	120	166	200
Gaz et gaz brûlés						
Catégorie		-	II _{2E(R)B} en I _{3P} .			
Pression d'admission de gaz G20		mbar	20			
Pression d'admission de gaz G25		mbar	25			
Consommation de gaz G20 (gaz naturel)	min.	m ₀ ³/h	1,8	2,4	3,3	4,3
	max.	m ₀ ³/h	9,4	13,0	18,0	21,7
Consommation de gaz G25	min.	m ₀ ³/h	2,1	2,8	3,8	5,1
	max.	m ₀ ³/h	11,0	14,4	20,9	25,2
Émission de NO _x		mg/kWh	< 62			
Émission de NO _x (O ₂ = 0%, sec)		ppm	< 35			
Contre-pression maximale		Pa	130	130	130	130
Chauffage central						-
Température maximale de l'eau		°C	110			
Plage de températures de service		°C	20 - 90			
Pression de service minimale de l'eau		bar	0,8			
Pression de service maximale de l'eau PMS		bar	6			
Contenance en eau		litre	12	16	20	24
Caractéristiques électriques						
Tension de raccordement		V / Hz	230 / 50			
Puissance absorbée	min.	Watt	4	4	4	4
(exclusif pompe)	max.	Watt	125	193	206	317
Classe d'isolation		IP	20			
Divers						
Poids, sans eau		kg	115	135	165	188
Niveau sonore à une distance de 1 m de la chaudière		$dB(\Lambda)$	< 50			
(version ventouse)		ub(A)	2 08			
Température ambiante		°C	0 - 40			
Couleur de la jaquette		RAL	2002 (rouge) / 7037 (gris)			

۲

tableau 04 Caractéristiques techniques

s.c.u. = sera communiqué ultérieurement

۲

CR remeha

5.2 Version de chaudière



۲

fig. 05 Schéma

۲

- 1. Évacuation des gaz brûlés
- 2. Point de mesure O_2/CO_2
- 3. Boîte à air
- 4. Tableau de commande
- 5. Bruleur
- 6. Échangeur de chaleur
- 7. Couvercle d'inspection
- 8. Couvercle d'inspection pour collecteur de
- condensats
- 9. Électrode d'allumage
- 10. Sonde du corps de chauffe

- 11. Sonde de température retour
- 12. Collecteur de condensats
- 13.Siphon
- 14. Amortisseur d'entrée
- 15. Robinet de remplissage et de vidange
- 16. Sonde de pression hydraulique
- 17. Multibloc gaz
- 18. Venturi
- 19. Ventilateur
- 20. Tube de mélange

- 21. Interrupteur de pression de gaz brûlés
- 22. Sonde de température de départ
- 23. Interrupteur marche/arrêt
- 24. Raccordement gaz
- 25. Raccordement de retour
- 26. Raccordement de départ
- 27. Gain de thermostat.
- 28. Afficheur
- 29. Amenée d'air comburant
- 30. Possibilité d'installation d'un régulateur

LR remeha

۲

К

62

5.3 Principe de fonctionnement

Un venturi est placé du côté de l'entrée du ventilateur. L'air et le gaz y sont mélangés en respectant un rapport constant. Le ventilateur effectuera un prébalayage en présence d'une demande de chaleur. Le ventilateur aspire l'air comburant qui sera mélangé de manière optimale avec le gaz dans le venturi. Le mélange homogène air/gaz est amené au brûleur par le ventilateur. Le mélange est allumé par l'électrode combinée d'allumage/ ionisation qui assure également la surveillance de la flamme. C'est après cela que s'opère la combustion. Après la combustion, les gaz brûlés très chauds sont conduits dans l'échangeur de chaleur en fonte d'aluminium. Les gaz brûlés transfèrent la chaleur à l'eau du chauffage central dans cet échangeur de chaleur. La puissance de la chaudière est régulée en fonction des réglages et des températures d'eau mesurées par les sondes de température. Lorsque les températures des gaz brûlés sont inférieures au point de rosée (env. 55 °C, la température à partir de laquelle la vapeur d'eau dans les gaz brûlés commence à se condenser), la vapeur d'eau dans les gaz brûlés se condensera dans la partie inférieure de l'échangeur de chaleur. La chaleur qui se dégage lors de ce processus de condensation (la chaleur dite latente ou de condensation) est également transférée à l'eau du chauffage central. L'eau de condensation formée est évacuée à l'aide d'un siphon. Les gaz brûlés vont dans le collecteur des condensats et sont évacués via l'évacuation des gaz brûlés.

۲

La commande avancée de la chaudière, le Comfort Master, assure une fourniture de chaleur très fiable. Cela veut dire que la chaudière sait comment pallier les effets de l'environnement (par exemple des problèmes d'écoulement d'eau, des problèmes de transport d'air, etc.). En présence de tels effets, la chaudière ne se mettra pas en dérangement (verrouillage), mais commencera par remoduler et, en fonction de leur nature, s'arrêtera temporairement (blocage ou arrêt de régulation), avant de réessayer ultérieurement. Tant que la situation n'est pas dangereuse, la chaudière tentera toujours de fournir de la chaleur. Pour fournir de la chaleur en continu, la chaudière nécessite au minimum 30 % du débit d'eau à une ΔT de 20 K à puissance nominale, grande allure. La chaudière peut être réalisée avec un second retour (accessoire). Ce second retour peut fournir un rendement supplémentaire lorsque des températures différentes se présentent dans l'installation.



GAS 210 ECO PRO

5. Spécifications techniques

ЯR

—63

۲

۲



CE

۲

Remeha B.V.

Postbus 32 7300 AA APELDOORN Tel: *31 55 5496969 Fax: *31 55 5496496 Internet: nl.remeha.com E-mail: remeha@remeha.com

GB Broag Ltd.

Remeha House Molly Millars Lane RG41 2QP WOKINGHAM, Berks. Tel: +44 118 9783434 Fax: +44 118 9786977 Internet: uk.remeha.com E-mail: boilers@broag-remeha.com

Thema S.A.

6, Avenue de l'expansion 4460 GRACE-HOLLOGNE Tel: +32 4 2469575 Fax: +32 4 2469576 Internet: www.thema-sa.be E-mail: info@thema-sa.be

BFYaY\UAUadUYmbj

Koralenhoeve 10 (KMO Zone - Zoning Kapelleveld) 2160 WOMMELGEM Tel: +32 3 2307106 Fax: +32 3 2301153 Internet: www.remeha.be E-mail: info@remeha.be

D De Dietrich - Remeha GmbH

Rheiner Strasse 151 48282 EMSDETTEN Tel: +49 2572 23 - 5 Fax: +49 2572 23 - 102 Internet: www.dedietrich-remeha.de E-mail: info@dedietrich-remeha.de

CH Cipag S.A.

۲

Zone Industrielle Chemin du Verney 1070 PUIDOUX/VD Tel: +41 21 926 66 66 Fax: +41 21 926 66 33 Internet: www.cipag.ch E-mail: contact@cipag.ch

© Copyright

All technical and technological information contained in these technical instructions, as well as any drawings and technical descriptions furnisched by us remain our property and may not be multiplied without our prior consent in writing.

09 February 2011



AT Walter Bösch K.G.

Industrie Nord Rasis Bündt 12 6890 LUSTENAU Tel: +43 5577 8131-0 Fax: +43 5577 8131250 Internet: www.boesch.at E-mail: info@boesch.at **H Marketbau - Remeha Kft.** Gyár u. 2. Ipari Park 2040 BUDAÖRS Tel: +36 23 503 980 Fax: +36 23 503 981

Internet: www.remeha.hu E-mail: remeha@remeha.hu

E Termibarna S.A.

C. Zamora 55-59 08005 BARCELONA Tel: +34 3 3000204 Fax: +34 3 3009558

E Cuatrocesa S.A.

c) Sor Angela de La Cruz, 10 - 1º Oficina C 28020 MADRID Tel: +34 91 658 18 88 Fax: +34 91 658 30 77

E D.A.C. S.A.

Tomás A. Edison 29 Poligono Cogullada 50014 ZARAGOZA Tel: +34 76 464076 Fax: +34 76 471311 Internet: www.dac.es E-mail: dac@dac.es

E Norte Comercial Organización S.A.

Bereteage Bidea, 19 48180 LOIU (Vizcaya) Tel: +34 94 471 03 33 Fax: +34 94 471 11 52 E-mail: nco@nco.es

CR remeha