

Elektrische Aansluiting
*(indien de RRG in het
bedieningsbord word gemonteerd)*

- Verbindingskabel tussen kamerthermostaat - ketelmodule:
Sluit de bygeleverde 3-polige platte kabel aan op de sokkel:
– Draad 1 (rood) op klem 5 van de RRG (indien beschikbaar) ¹⁾
– Draad 2/3 op klemmen 1/2 van de RRG; omwisselbaar!

Daarna de RRG terug op zyn sokkel zett en. Verder de 6-polige stekker van de kabel inpluggen op de 6-polige stekker van de ketelmodule (zie *afb. 1*).

1) de draad is noodzakelyk indien het display van de RRG moet oplichten.

Opmerking: De aanduidingen op de ketel zyn gedimd als de RRG wordt bediend!

afb. 1: Achteraanzicht van ketelmodule in opengeklapte toestand

